



Conseils pour votre lave-vaisselle

Pour un nettoyage et un séchage incomparables, chaque jour!

- Jetez les résidus de nourriture.
- Ne prélevez pas la vaisselle à la main, le lave-linge est doté d'un programme Prélavage.
- Rangez la vaisselle de sorte que les jets d'eau puissent en atteindre toutes les surfaces.
- Chargez au maximum le lave-vaisselle tout en faisant attention à ce que les différentes pièces n'entrent pas en contact.
- Nettoyez régulièrement le bras d'aspersion à l'eau courante.
- Nettoyez régulièrement le système de filtration à l'eau courante.
- Utilisez un produit de nettoyage spécial lave-vaisselle deux fois par an. Il élimine les dépôts de graisses et de calcaire à l'intérieur de la machine, au niveau du filtre et des bras de pulvérisation. Il élimine également les salissures et dépôts de graisses tenaces aux endroits inaccessibles dans le lave-linge, par exemple dans les tuyaux.
- Les options Economie d'énergie, OptiStart et Chargement partiel aident à économiser jusqu'à 10% d'énergie et peuvent être sauvegardées de manière permanente dans le programme principal.
- Que vous utilisiez de la poudre, des tablettes ou du gel, ajoutez toujours du liquide de rinçage et du sel. Le sel empêche la formation de calcaire sur l'élément chauffant, et le liquide de rinçage favorise le séchage de la vaisselle.
- Lorsque vous utilisez des tablettes, sélectionnez la fonction All in 1 dans les réglages utilisateur. Cela permet aux tablettes de se dissoudre même lors des programmes courts et de réduire la quantité de sel et de liquide de rinçage utilisée.
- Si vous optez systématiquement pour le programme Eco, sélectionnez régulièrement un programme à plus haute température (automatique ou intensif) pour l'hygiène de votre machine.