



Consigli per la lavastoviglie

Per un lavaggio e un'asciugatura perfetti. Ogni giorno!

- Togliere dai piatti i residui di cibo più grossi e smaltirli nell'immondizia.
- Non sciacquare prima i piatti a mano, la lavastoviglie ha un programma di prelavaggio.
- Posizionare le stoviglie in modo che tutte le superfici vengano colpite dai getti d'acqua.
- Utilizzare la lavastoviglie a pieno carico, stando attenti che le stoviglie non si tocchino tra loro.
- Pulire regolarmente i bracci spruzzatori sotto l'acqua corrente.
- Pulire regolarmente i filtri sotto l'acqua corrente.
- Utilizzare un detergente specifico per la lavastoviglie ogni sei mesi. In questo modo si eliminano i depositi di grasso e calcare all'interno della lavastoviglie, sul filtro e sui bracci di spruzzatura. Inoltre, si eliminano lo sporco ostinato e i depositi di grasso nei punti inaccessibili della lavastoviglie, ad esempio all'interno dei tubi.
- Le opzioni Risparmio energetico, OptiStart e Mezzo carico aiutano a risparmiare fino al 10% di energia e possono essere memorizzate in modo permanente nei programmi principali.
- Insieme al detersivo in polvere, in pastiglie o in gel, utilizzare sempre il sale e il brillantante. Il sale impedisce l'accumulo di calcare nel sistema di riscaldamento e il brillantante favorisce l'asciugatura delle stoviglie.
- Se si utilizzano le pastiglie, selezionare la funzione «All in 1» nelle impostazioni utente. In questo modo le pastiglie si sciolgono anche con i programmi brevi e si riduce il consumo di sale e brillantante.
- Se si usa sempre il programma Eco, utilizzare periodicamente un programma con una temperatura più elevata (Automatico o Intensivo) per l'igiene dell'apparecchio.