



Bedienungsanleitung

CombiMiwell V2000 | V4000

Mikrowelle

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Modellbezeichnung	Туре	Masssystem
CombiMiwell V4000 45	CM4T-24025	60-450
CombiMiwell V2000 38	CM2T-24021	60-381
CombiMiwell V2000 38C	CM2T-24022	55-381

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.



Laden Sie Aktualisierungen via V-ZUG-Home auf Ihr Gerät, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. Die jeweils aktuelle, an die neuen Funktionen angepasste Bedienungsanleitung finden Sie hier vzug.com.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	5
1.1	Verwendete Symbole	5
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise	6
1.4	Geräteinstallation	8
1.5	Gebrauchshinweise	9
2	Erstinbetriebnahme	12
3	Gerätebeschreibung	12
3.1	Aufbau	12
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente	13
3.3	Garraum	14
3.4	Zubehör	15
4	Bedienung	16
4.1	Display bedienen	16
4.2	Anwendung auswählen und starten	17
4.3	Anwendung ändern	19
4.4	Dauer	19
4.5	Startaufschub/Ende	20
4.6	Optionen	21
4.7	Einstellen für später	21
4.8	Einstellungen kontrollieren und ändern	22
4.9	Vorheizen	22
4.10	Anwendungstipps	23
4.11	Favoriten	23
4.12	Pinnen	24
4.13	Timer	25
4.14	Beleuchtung	26
4.15	Displaysperre	26
4.16	Ruhiger Modus	26
4.17	Uhrzeit	27
4.18	Anwendung vorzeitig beenden	27
4.19	Betriebsende	27
4.20	Gerät ausschalten	28
4.21	Gerätetipps	28

5	Anwendungen	29
5.1	Modell V2000	29
5.2	Modell V4000	30
5.3	Weitere Anwendungen	32
5.4	Eigene Rezepte	33
6	Mikrowelle	35
6.1	Anwendungshinweise	35
6.2	Tipps zum Mikrowellenbetrieb	36
6.3	Mikrowellenbetrieb	36
7	V-ZUG-Home	36
7.1	Bedingungen	36
7.2	Erstinbetriebnahme	37
8	Benutzereinstellungen	37
8.1	Benutzereinstellungen anpassen	37
8.2	Sprache	37
8.3	Kindersicherung	38
8.4	Display	38
8.5	Töne	38
8.6	Individuelle Einstellungen	39
8.7	Datum und Uhrzeit	39
8.8	V-ZUG-Home	40
8.9	Geräteinformation	40
8.10	Werkseinstellungen	40
8.11	Service	41
9	Pflege und Wartung	41
9.1	Aussenreinigung	41
9.2	Garraum reinigen	41
9.3	Gerätetür reinigen	42
9.4	LED-Lampe ersetzen	42
9.5	Zubehör reinigen	42
10	Störungen beheben	42
10.1	Störungsmeldungen	42
10.2	Weitere mögliche Probleme	43
10.3	Nach einem Stromunterbruch	43

11	Zubehör	44
11.1	Zubehör	44
11.2	Sonderzubehör	44
12	Technische Daten	44
12.1	Lichtquellen	44
12.2	Temperaturmessung	44
12.3	EcoStandby	45
13	Tipps und Tricks	45
13.1	Energie sparen	46
14	Entsorgung	46
	Stichwortverzeichnis	47
16	Service & Support	51

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Durch unsachgemässe Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch.

Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung



Netzstecker ausstecken/Stromzufuhr unterbrechen



Netzstecker einstecken/Stromzufuhr herstellen



Netzstecker nicht abschneiden/modifizieren



Schutzhandschuhe tragen

- Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



 Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtiat oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den

Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

 Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- WICHTIGE SICHERHEITSHIN-WEISE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAH-REN.
- WARNUNG: Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiss. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden. Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

- WARNUNG: Zugängliche Teile können bei Benutzung heiss werden. Kleine Kinder vom Gerät fernhalten.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung in Fahrzeugen oder an Bord von Schiffen oder Flugzeugen oder in Räumen, in denen besondere Bedingungen wie zum Beispiel korrosive oder explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder Gas) oder kondensierende Luftfeuchtigkeit vorherrschen, bestimmt.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Dekortür eingebaut werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- WARNUNG: Erwärmen Sie niemals Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten in verschlossenen Behältern wie Konserven oder Flaschen. Diese können infolge Überdrucks explodieren.

- Keine aggressiven abrasiven Reiniger oder scharfe Metallschaber für die Reinigung des Glases der Gerätetür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können. Dies kann das Glas zerstören.
- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- WARNUNG: Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die Beleuchtung durch unseren Service ersetzt werden.
- WARNUNG: Wenn das Gerät in einer kombinierten Betriebsart betrieben wird (modellabhängig), dürfen Kinder wegen der vorkommenden Temperaturen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Gerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- WARNUNG: Es ist gefährlich für alle anderen, ausser für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die das Entfernen einer Abdeckung erfordert, die den

Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.

- Bei Anwendungen mit Mikrowellen darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellengeräten geeignet ist.
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Gerät wegen der Möglichkeit einer Entzündung ständig beaufsichtigt werden.
- Falls Rauch festgestellt wird, ist das Gerät auszuschalten oder vom Netz zu trennen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Der Inhalt von Schoppenflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidung und Erwärmung von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putz-

lappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.

- Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen führen (Siedeverzug), deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellengeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst wenn die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist.
- Halten Sie das Gerät und die Türdichtungen sauber. Entfernen Sie Verschmutzungen möglichst rasch. Andernfalls kann das Gerät resp. die Türdichtung beschädigt und die Gebrauchsdauer beeinflusst werden. Nähere Angaben zur Reinigung der Türdichtungen, des Garraums und angrenzender Teile siehe Kapitel «Pflege und Wartung».

1.4 Geräteinstallation



- Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden.
- Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.
- Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.
- Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.
- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung dem Typenschild entnehmen.
- Jegliche Verputz-, Gips-, Tapezier- oder Malerarbeiten sind vor der Geräteinstallation auszuführen.
- Eine einwandfreie Reparatur kann nur gewährleistet werden, wenn jederzeit eine zerstörungsfreie Deinstallation des kompletten Gerätes möglich ist.
- Der Nischenabstand zur Rückseite des Geräts von ≥45 mm ist zwingend einzuhalten wegen der Belüftung des Geräts.
- Einen Luftauslass unterhalb des Geräts von 250 cm² ist beim Modell V4000 sicherzustellen.

- Falls das Gerät abweichend eingebaut wird, variiert durch die veränderte Leistungsabgabe auch das Ergebnis.
- Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel ausgerüstet, welches an eine bauseitige Abzweigdose anzuschliessen ist. Das Anschlusskabel darf aus wärmetechnischen Gründen nicht ausgewechselt werden

1.5 Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

 Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das Gerät ist für die Zubereitung von Speisen im Haushalt vorgesehen. Im Garraum darf auf keinen Fall flambiert oder mit viel Fett gebacken werden! Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Behandlung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Tieren, Textilien, Papier usw.!
- Nicht zur Beheizung eines Raumes verwenden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service & Support». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service.

- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.
- Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist ein sachgemässer Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
- Befestigen Sie keine Magnete am Display.
- Das Gerät sollte nur bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C eingebaut und betrieben werden.
- Das V-ZUG-Home-Modul wird im Frequenzband 2.4 – 2.5 GHz betrieben und hat eine maximale abgestrahlte Sendeleistung von 20 dBm.

Zum Gebrauch

- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller.
- Nutzen Sie die Möglichkeit der Kindersicherung.
- Falls das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Service.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätet
 ür, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere im Garraum befinden.
- Bewahren Sie im Garraum keine Gegenstände auf, die bei unbeabsichtigtem Einschalten eine Gefahr darstellen können. Lagern Sie keine Lebensmittel sowie temperaturempfindliche oder feuergefährliche Materialien, z. B. Reinigungsmittel, Reinigungssprays etc. im Garraum.

1 Sicherheitshinweise

- Bei Anwendungen mit Mikrowellen das Gerät erst einschalten, wenn sich Lebensmittel im Garraum befinden.
- Entfernen Sie nicht-mikrowellengeeignete Kunststoff- und Papierverpackungen von Lebensmitteln, bevor Sie die Lebensmittel garen oder auftauen. Entzündungsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern nicht unbeaufsichtigt. Entzündungsgefahr!
- Öffnen Sie verschlossene Lebensmittelbehälter immer, bevor Sie sie in den Garraum stellen. Explosionsgefahr wegen Überdruck!

Vorsicht, Verbrennungsgefahr!

- Das Gerät wird beim Betrieb sehr heiss. Auch die Gerätetür wird erwärmt.
- Beim Öffnen der Gerätetür kann Dampf und/oder heisse Luft aus dem Garraum entweichen.
- Das aufgeheizte Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiss und kühlt nur langsam auf Raumtemperatur ab. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie z. B. Reinigungsarbeiten vornehmen.
- Überhitzte Fette und Öle entzünden sich leicht. Das Erhitzen von Öl im Garraum für das Anbraten von Fleisch ist gefährlich und zu unterlassen. Versuchen Sie niemals brennendes Öl oder Fett mit Wasser zu löschen. Explosionsgefahr! Ersticken Sie Brände mit einer Feuerlöschdecke und halten Sie Türen und Fenster geschlossen.
- Erhitzte Lebensmittel dürfen nicht mit Spirituosen (Cognac, Whisky, Schnaps usw.) übergossen werden. Explosionsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Kräuter, Brot, Pilze usw. trocknen. Bei Übertrocknung besteht Brandgefahr.

- Wenn Sie Rauch durch einen mutmasslichen Brand des Gerätes oder im Garraum beobachten, halten Sie die Gerätetür geschlossen und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- Zubehör wird im Garraum heiss. Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.
- Erhitzen Sie keine alkoholhaltigen Getränke!
- Geben Sie beim Erhitzen von Flüssigkeiten mit Mikrowellen ein Glasstab in das Gefäss, um Siedeverzug zu vermeiden. Bei Siedeverzug wird die Siedetemperatur erreicht, ohne dass die typischen Dampfblasen aufsteigen. Schon bei geringer Erschütterung des Gefässes kann die Flüssigkeit bei offenem Behälter verspritzen. Keine Gefässe mit engem Ausguss verwenden.

Vorsicht, Verletzungsgefahr!

- Achten Sie darauf, dass niemand mit den Fingern in die Türscharniere greift. Beim Bewegen der Gerätetür besteht sonst Verletzungsgefahr. Besonders bei Anwesenheit von Kindern ist Vorsicht geboten.
- Lassen Sie die Gerätetür nur in Auslüftstellung offen. Bei geöffneter Gerätetür besteht Stolper- und Quetschgefahr! Setzen oder stützen Sie sich nicht auf die Gerätetür und benutzen Sie diese nicht als Abstellfläche.

Vorsicht, Lebensgefahr!

 Erstickungsgefahr! Verpackungsteile,
 z. B. Folien und Styropor, von Kindern fern halten. Verpackungsteile können für Kinder gefährlich sein.

Geräteschäden vermeiden

- Schlagen Sie die Gerätetür nicht zu.
- Im Garraum keine Gegenstände benutzen, die rosten können.
- Die Gerätetür in Auslüftstellung offen lassen, bis der Garraum abgekühlt ist, um Korrosion zu vermeiden.

- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie ein mässig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals innen oder aussen mit Wasser ab. Eindringendes Wasser verursacht Schäden.
- Sie dürfen an der Bauweise des Gerätes nichts ändern. Verzichten Sie auf jede Gewalteinwirkung oder Manipulation an der Gerätetür und an den Kontrollund Sicherheitseinrichtungen. Die Beleuchtung darf nur von unserem Service ausgewechselt werden.
- Vermeiden Sie Beschädigungen an der Gerätet
 ür, dem T
 ürrahmen und den T
 ürscharnieren.
- Nichts zwischen Gerätetür und Rahmen klemmen.
- Restwasser, welches sich auf dem Garraumboden befindet, nach dem Abkühlen des Gerätes mit einem weichen Tuch abtrocknen.

2 Erstinbetriebnahme

Bevor das neu installierte Gerät das erste Mal benutzt wird, bitte Folgendes ausführen:

- Verpackungs- und Transportmaterial sowie, falls vorhanden, Schutzfolie aus dem Garraum entfernen.
- Garraum und Zubehörteile reinigen.
- Display länger berühren.
 - Das Gerät startet.
 - Im Display erscheinen nacheinander verschiedene Benutzereinstellungen, die f
 ür den Betrieb ben
 ötigt werden.
- Einstellungen vornehmen und bestätigen.
- Sämtliches Zubehör im Garraum entfernen.
- Einbrennen starten.

Wird das Einbrennen übersprungen, muss es nach der Erstinbetriebnahme manuell durchgeführt werden.

Vorgehen bei Modell V4000

► Leeren Garraum mit Betriebsart 🕑 bei 200 °C für ca. 30 Minuten beheizen.

Vorgehen bei Modell V2000

- ► Leeren Garraum mit Betriebsart bei 200°C und Mikrowelle 200 W für ca. 30 Minuten beheizen. Dabei eine Porzellanschale mit ca. 1 Liter Wasser auf den Drehteller stellen.
 - Das Einbrennen entfernt allfällige ölige Rückstände im Garraum. Da es dabei zu
 Geruchs- und Rauchentwicklung kommen kann, den Raum während dieser Zeit gut lüften.



1

5

3 Gerätebeschreibung

3.1 Aufbau



- Bedien- und Anzeigeelemente
- 2 Lüftungsöffnung
- 3 Türgriff
- 4 Gerätetür

V-ZUG-Home (modellabhängig)

3.2 Bedien- und Anzeigeelemente

App-Ansicht



2

Listenansicht

С С С	 ♥ Favorit 2 ₩ Aufwärmen ₩ Auftauen 	CK	Hier können Sie alle wichtigen Einstellungen vornehmen und ihr Gerät personalisieren.	Ч Ф Ф
1	2 4	5	5 6 7	' 1
1	Funktionsleisten mit Funk	tionstasten 5	5 CircleSlider	
2	Scroll-Leiste/Position	6	6 Informationen	
3	Apps	7	7 Balken zum Ausklappen der Fur onsleiste	1kti-

4 Liste der Anwendungen

Funktionstasten links Funktionstasten rechts		ionstasten rechts	
5	Schritt zurück	¢	Timer
仚	Startbildschirm	-Öʻ-	Garraumbeleuchtung
E	Listenansicht	FM	Displaysperre
	App-Ansicht	ष	Ruhiger Modus
Ċ	Ausschalten	9	Uhrzeit

3 Gerätebeschreibung

Startbereitschaft



- 1 Anwendung
- 2 Hauptwert

3 Betrieb starten

Dauer

Ende

I→I

→I

- Einstellmöglichkeiten
 - ▶ = Optionen
 - Anwendungstipps
 - ♡ Favorit

3.3 Garraum

Modell V4000



- 1 Gerätetür
- 2 Türdichtung
- 3 Unterhitze
- 4 Heissluftgebläse
- 5 Grill

Modell V2000



- 6 Lüftungsöffnungen
- 7 Bedienpanel mit CircleSlider
- 8 Türdetektion
- 9 Mikrowelleneintritt
- 10 Drehteller

3.4 Zubehör



Beschädigung durch falsche Behandlung! Schneiden Sie nicht mit Messern oder Schneidrädern im Zubehör.



Verwenden Sie kein Metallzubehör bei Mikrowellen- oder Kombibetrieb.

Drehteller

Emaille-Drehteller 1, max. zulässige Beladung von 5 kg (bei Modell V4000) Glas-Drehteller 2 mit Drehtellerauflage 3, max. zulässige Beladung von 4 kg (bei Modell V2000)

- Auflage für niedrigen oder hohen Gitterrost z. B. zum Grillieren.
- Direkte Auflage bei Mikrowellen- und Kombibetrieb mit jeweils geeignetem Zubehör (bei Modell V2000).



Runder Gitterrost

Beschädigung durch defekte oder fehlende Gummi-Füsse (4) beim Modell V4000!
 Verwenden Sie keinen runden Gitterrost mit defekten oder fehlenden Gummi-Füssen (4) bei Mikrowellen- oder Kombibetrieb.

Niedriger und hoher runder Gitterrost.

- Hoher Gitterrost vor allem zum Grillieren von flachem Grillgut.
- Niedriger Gitterrost (bei Modell V4000): Auflage bei Mikrowellenbetrieb, Heissluft, PizzaPlus und Kombibetrieb.



Abdeckhaube

Verwenden Sie die Abdeckhaube nur beim Mikrowellenbetrieb. Andernfalls kann die Abdeckhaube schmelzen.

- Verhindert ein Austrocknen des Gargutes.
- Verhindert eine Verschmutzung des Garraumes.
- Verkürzt die Gardauer.



4 Bedienung

4.1 Display bedienen

Gerät einschalten

Das Gerät wird über das Display bedient.

Im EcoStandby ist die Uhrzeit nur dann sichtbar, falls diese in den Benutzereinstellungen aktiviert wurde.

- Display länger berühren.
 - Der Startbildschirm erscheint.

Ansicht des Startbildschirms ändern

Der Startbildschirm kann auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden: als App-Ansicht oder als Listenansicht. Werkseitig ist die App-Ansicht eingestellt.



- Um die Ansicht temporär zu ändern, Funktionstaste 1 antippen.
 - Die Ansicht bleibt so lange gespeichert, bis sich das Display abdunkelt.
 - Danach wird die Änderung verworfen.
 - Wird das Display erneut aufgerufen, erscheint die in den Benutzereinstellungen eingestellte Ansicht.
- Um die Ansicht dauerhaft zu ändern, in der Benutzereinstellung «Individuelle Einstellungen» die gewünschte Ansicht des Startbildschirms auswählen (siehe Seite 39).

Schnellinformationen anzeigen

In der App-Ansicht können die Namen der Apps sowie die Favoritenfunktionen \mathscr{O} «Umbenennen» und $\bar{\mathbb{II}}$ «Entfernen» angezeigt werden.

- Gewünschte App 2 gedrückt halten.
 - Oberhalb der App erscheint die Schnellinformation sowie die Favoritenfunktion bei Favoriten.
- ► App 2 loslassen.
 - Die Schnellinformation erlischt. Bei der Anwendung Favoriten ♡ erlischt die Schnellinformation nicht, damit das Umbenennen/Entfernen angewählt werden kann.

App verschieben

In der App-Ansicht können die Apps verschoben und neu angeordnet werden.

- ► Gewünschte App 2 gedrückt halten und innerhalb der App-Ordnung verschieben.
 - Die Apps sind über mehrere Seiten verteilt, nur eine App kann gleichzeitig verschoben werden.
- App 2 loslassen.
 - Die neue App-Ordnung ist gespeichert.

Funktionsleiste rechts ausklappen

Die rechte Funktionsleiste kann unabhängig vom Betrieb ausgeklappt werden.

- Balken 3 nach links ziehen.
 - Die Funktionsleiste wird ausgeklappt.
 - Im Display erscheinen weitere Funktionen.

CircleSlider bedienen

- ► Finger auf CircleSlider 4 legen und im Kreis bewegen.
- CircleSlider 4 loslassen.
 - Eine Anwendung oder eine Funktion wurde ausgewählt.
 - Die Farbe des Wertebereichs ändert sich zu Amber.
 - Ein Wert oder eine Einstellung wurde verringert, erhöht oder angepasst.
- Um eine Anwendung oder eine Funktion zu starten, «Start» drücken.

4.2 Anwendung auswählen und starten

- Display länger berühren.
 - Der Startbildschirm erscheint.

Anwendungsgruppe auswählen

Entweder:

- ► In der App-Ansicht 🗰 gewünschte Anwendungsgruppe antippen.
- Im Display erscheint das Untermenü mit den zugeordneten Anwendungen.
 Oder:
- ► In der Listenansicht = mit dem CircleSlider oder durch Streichen nach oben oder unten oder umgekehrt die gewünschte Anwendungsgruppe auswählen.
- «OK» drücken oder Anwendung berühren.
 - Im Display erscheint das Untermenü mit den zugeordneten Anwendungen.



Anwendung auswählen

- ► Mit dem CircleSlider gewünschte Anwendung auswählen.
 - Bzw. durch Streichen, Navigieren und Antippen des Listeneintrags anwählen.
- Gewünschte Anwendung antippen und «OK» drücken oder Anwendung erneut antippen.
 - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft oder ein weiteres Untermenü mit weiteren Anwendungen.



- 4 Bedienung
- Ggf. Vorgang wiederholen und gewünschte Anwendung auswählen, bis im Display die Anzeige der Startbereitschaft erscheint:



Werte anpassen

- ► Bei Bedarf Hauptwert 1 mit dem CircleSlider anpassen.
- ► Bei Bedarf ► antippen und die Werte weiterer Optionen definieren, anpassen oder aktivieren.

Werte speichern

- Bei Bedarf angepassten Hauptwert 1 dauerhaft f
 ür die gew
 ählte Anwendung speichern und pinnen.
- Bei Bedarf \heartsuit antippen und einen Favoriten erstellen.

Anwendung starten

- ► Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.
 - Der pulsierende Kreis 2 des CircleSliders zeigt an, dass der Betrieb gestartet wurde.
 - Der ablaufende Fortschrittsbalken **3** im CircleSlider zeigt die verbleibende Restdauer der eingestellten Anwendung an, sofern eingestellt.



 Bei eingestellter Option «Vorheizen» wird während des Aufheizens die aktuelle
 Garraumtemperatur nicht angezeigt. Stattdessen ist der Aufheizstatus mittels ablaufendem Fortschrittsbalken ersichtlich.



4.3 Anwendung ändern

Falls eine Anwendung noch nicht gestartet wurde:

- - Der Startbildschirm erscheint.
 - Es kann eine neue Anwendung gewählt werden.

Falls eine Anwendung bereits in Betrieb ist:

- «Stopp» gedrückt halten.
 - Die Anwendung wird abgebrochen.

44 Dauer

Die Dauer → kann vor oder während des laufenden Betriebs eingestellt, angepasst oder aufgehoben werden. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Anwendung automatisch beendet.

Dauer einstellen

- Gewünschte Anwendung wählen.
- ► Im Wertebereich I→I «Dauer» antippen.
- Die Farbe des Wertebereichs ändert sich zu Amber.
- Gewünschte Dauer mit dem CircleSlider einstellen.
 - Im Display erscheinen die gewünschte Dauer und das daraus berechnete Betriebsende →!:
- Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.
 - Die Anwendung wird gestartet, die Restdauer wird angezeigt.
 - Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Anwendung automatisch beendet.
 - Falls für eine Anwendung Folgeschritte verfügbar sind, können diese nach Ablauf der eingestellten Dauer ausgewählt werden.

Mikrowelle

Bei allen Betriebsarten mit Mikrowelle **muss** eine Dauer eingestellt werden.

Finstellbereich

Anwendung/Funktion	Minimal	Maximal
Modell V4000		
Anwendungen mit Mikrowelle	10 s	30 min
Anwendungen mit Heissluft oder Grill	10 s	1 h 30 min
Anwendung/Funktion	Minimal	Maximal
Anwendung/Funktion Modell V2000	Minimal	Maximal
Anwendung/Funktion Modell V2000 Anwendungen mit Mikrowelle	Minimal 10 s	Maximal 30 min

2 Bei Anwendungen mit festgelegter Dauer, wie z. B. Programm Auftauen Brot, kann die Dauer nicht angepasst werden.





Uhrzeit während Betrieb einblenden

Während des laufenden Betriebs kann die Uhrzeit und Dauer eingeblendet werden.

- Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- - Im Display werden Uhrzeit und Dauer eingeblendet.

Uhrzeit während Betrieb ausblenden

- ► Entweder X antippen oder «OK» drücken.
 - Im Display werden Uhrzeit und Dauer ausgeblendet.

4.5 Startaufschub/Ende

Der Startaufschub ist aktiv, wenn bei gewählter Anwendung die Dauer und zusätzlich das Ende eingestellt sind. Das Gerät schaltet automatisch ein und zum gewünschten Zeitpunkt wieder aus.

Startaufschub einstellen

- Gewünschte Anwendung wählen.
- Dauer einstellen.
- ► Bei Bedarf weitere Optionen einstellen.
- Gargut in Garraum schieben.
- Vor dem Einstellen des Startaufschubs:
- ► Im Wertebereich →I «Ende» antippen.
 - Die Farbe des Wertebereichs ändert sich zu Amber.
- ► Gewünschtes Ende mit dem CircleSlider einstellen.
 - Im Display erscheinen die gewünschte Dauer und das eingestellte Betriebsende:
- ► Um Startaufschub zu starten, «Start» drücken.
 - Im Display erscheinen die verbleibende/eingestellte Dauer bis zum Betriebsstart und das Betriebsende:





- ► Bei Bedarf Einstellungen kontrollieren und ändern.
 - Bei Änderungen der Optionen «Dauer» oder «Ende» wird die verbleibende Dauer bis zum Betriebsstart neu berechnet.

Wenn «Dauer» eingestellt wurde, lässt sich das Ende während des Betriebs nicht mehr einstellen oder anpassen.

Beispiel

- ► Betriebsart ⁽²⁾ und 180 °C wählen.
- ► Um 8:00 Uhr eine Dauer von 1 Std. und 15 Min. einstellen.
- Ende auf 11:30 Uhr einstellen.
 - Das Gerät schaltet automatisch um 10:15 Uhr ein und um 11:30 Uhr wieder aus.

4.6 Optionen

Jede Anwendung bietet unterschiedliche Optionen. Ihr Gerät hat folgende Optionen:

Einstellen für später

Optionen auswählen und starten

- Im Display aus gewünschter Anwendungsgruppe eine Anwendung auswählen und ggf. mit «OK» bestätigen.
 - -_Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ► ► antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Optionen:



- Gewünschte Option antippen.
- Im rechten Inhaltsbereich des Displays entweder Option mit dem Schalter einschalten oder Wertebereich antippen und gewünschten Wert mit dem CircleSlider einstellen.
 - Jede definierte Option wird mit einem versehen.
- Einstellung mit «OK» bestätigen.
 - Es können auch mehrere Einstellungen gesamthaft mit «OK» bestätigt werden.
 - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.

4.7 Einstellen für später

Mit $rac{1}{2}$ «Einstellen für später» kann eine Anwendung mitsamt Einstellungen vordefiniert und zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden. Die Anwendung startet nicht automatisch, sondern erst durch die Interaktion des Benutzers. Das Gerät bleibt in der Startbereitschaft und schaltet nicht in den Standby, was zu einem höheren Energieverbrauch führt.

«Einstellung für später» einstellen

- Gewünschte Anwendung wählen.
- ► ► ► «Optionen» antippen und 👫 «Einstellen für später» wählen.
- Schalter «Einstellen für später» antippen.
 - «Einstellen für später» ist eingeschaltet.
 - Die Einstellungen werden bis zu 36 Stunden gespeichert.
- ► Bei Bedarf weitere Optionen einstellen.
- Gargut in Garraum schieben.

4 Bedienung

«Einstellung für später» starten

► Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.

- Die Anwendung wird gestartet, die Restdauer wird angezeigt.

Wenn sowohl «Ende» als auch «Einstellen für später» eingestellt wurden, wird das eingestellte Ende beim Starten von «Einstellen für später» nicht berücksichtigt.

4.8 Einstellungen kontrollieren und ändern

Werte und Einstellungen können vor und während des Betriebs geändert werden. Eine Ausnahme ist das Einstellen des Endes →I während des Betriebs.

- ► Feld der gewünschten Einstellung antippen.
- Um Wert anzupassen oder zurückzusetzen, Wertebereich antippen und Wert mit dem CircleSlider anpassen.
 - Die Farbe des Wertebereichs ändert sich zu Amber.
 - − Mit ⊗ kann der Wert zurückgesetzt werden.
- ► Um Option ein- oder auszuschalten, Schalter antippen.
- Einstellung mit «OK» bestätigen.

4.9 Vorheizen

✓ Wenn die Option ♣ «Vorheizen» eingeschaltet wurde, darf das Gargut erst bei Ertönen des Signaltons und beim Erscheinen der Meldung in den Garraum geschoben werden.

Beim Vorheizen wird der Garraum schnell auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt.

Übersicht

Das Vorheizen ist bei folgenden Anwendungen möglich:

$\textcircled{\begin{array}{c} \hline \end{array}}$	Heissluft	•••	Grill
$\underline{}$	PizzaPlus	·	Grill-Umluft
Ē	Heissluft mit Mikrowelle	▼▼▼ ≋	Grill mit Mikrowelle
Ē	PizzaPlus mit Mikrowelle	``, ≋	Grill-Umluft mit Mikrowelle

Eei eingestellter Option «Vorheizen» wird die Mikrowelle während des Vorheizens immer automatisch deaktiviert.

Vorheizen in den Optionen einschalten

- ► Gewünschte Anwendung wählen (siehe Seite 17).
- ► ► ► «Optionen» antippen und L «Vorheizen» wählen.
- Schalter «Vorheizen» antippen.
 - «Vorheizen» ist eingeschaltet.
- ► Bei Bedarf weitere Optionen einstellen (siehe Seite 21).
- Einstellung mit «OK» bestätigen.
- ► Um Anwendung mit Vorheizen zu starten, «Start» drücken.
 - «Vorheizen» wird gestartet.
 - Der Fortschritt des «Vorheizen» wird im CircleSlider angezeigt.

Gargut einschieben

Sobald der Garraum vorgeheizt ist,

- ertönt ein Signalton und eine Meldung wird angezeigt. Erst nach dem Quittieren der Meldung läuft die Dauer ab, falls diese eingestellt wurde.
- Gargut in Garraum schieben.
- Gerätetür schliessen und Meldung mit «OK» bestätigen.
 - Die Anwendung wird gestartet.

4.10 Anwendungstipps

Die Anwendungstipps beinhalten hilfreiche Tipps unterschiedlicher Natur, z. B. zur Verwendung der geeigneten Auflage oder des Gargeschirrs sowie spezifische Tipps zur jeweiligen Anwendung.

Falls die Anwendung noch nicht in Betrieb ist:

- Gewünschte Anwendung wählen.
 - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.

Anwendungstipps einblenden

- ► 🗀 «Anwendungstipps» antippen.
 - Tipps zur jeweiligen Anwendung werden eingeblendet.

Anwendungstipps ausblenden

- ► Um Tipp auszublenden, X antippen.
 - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft oder der laufende Betrieb.

4.11 Favoriten

Favorit erstellt

Es können aus allen Anwendungen Favoriten erstellt werden. Dabei können alle Optionen, mit Ausnahme von «Ende» →I, gespeichert werden. Insgesamt können maximal 50 Favoriten erstellt werden.

- ► Gewünschte Anwendung wählen und Werte und Einstellungen anpassen.
- ► ♥ «Favoriten» antippen.
- Im Display erscheint das Menü des Favoritennamen mit der Tastatur.
- ► Bei Bedarf mit der Tastatur den Favoritennamen anpassen.
- ► Um Favoriten zu verwerfen, ⁵ antippen.
- ► Um Favoriten zu speichern, «OK» drücken.
 - Die Schnellinformation des Favoriten wird angezeigt.
 - Im Startbildschirm erscheint der Favorit 1 als App mit einem Herz.



4 Bedienung

Favoriten ändern

Ein einmal erstellter Favorit kann nicht nachträglich geändert werden.

 Um einzelne Werte oder Einstellungen gegenüber dem alten Favoriten anzupassen, einen neuen Favoriten erstellen und ggf. den alten löschen.

Favoritennamen ändern

Der Favoritenname kann nur in der App-Ansicht geändert werden.

- ► Ggf. antippen.
 - Der Startbildschirm erscheint als App-Ansicht.
- Favorit 1 gedrückt halten.
 - Oberhalb der App erscheint die Schnellinformation.
- A «Umbenennen» antippen.
 - Im Display erscheint das Menü des Favoritennamen mit der Tastatur.
- Mit der Tastatur Favoritennamen ändern.
- ► Um alten Favoritennamen beizubehalten, ⁵ antippen.
- ► Um neuen Favoritennamen zu speichern, «OK» drücken.

Favoriten löschen

Der Favorit kann nur in der App-Ansicht gelöscht werden.

- ► Ggf. antippen.
 - Der Startbildschirm erscheint als App-Ansicht.
- Favorit 1 gedrückt halten.
 - Oberhalb der App erscheint die Schnellinformation.
- ▶ Ū «Löschen» antippen.
 - Im Display steht: «Wollen Sie wirklich löschen oder zurücksetzen?»
- ► Um Favoriten beizubehalten, X «Nein» antippen.
- ► Um Favoriten zu löschen, ✓ «Ja» antippen.

Favoriten starten

- ► Im Startbildschirm Favorit 1 antippen.
 - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ► Um Favorit 1 zu starten, «Start» drücken.

4.12 Pinnen

- Temperaturstufe
- Mikrowellenleistung
- Gargutangabe

Hauptwert pinnen

- ► Gewünschte Anwendung wählen.
 - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ► Hauptwert mit dem CircleSlider anpassen.
- Hauptwert gedrückt halten.
 - Die Farbe der Pinn-Nadel ändert sich zu Amber.
 - Der Hauptwert der gewünschten Anwendung ist festgelegt.
 - Bei jedem Aufrufen der Anwendung erscheint der gepinnte Hauptwert als Vorschlagswert.

Gepinnten Hauptwert zurücksetzen

- Im Startbildschirm Anwendung mit gepinntem Hauptwert antippen.
 Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- Amberfarbener Hauptwert gedrückt halten.
 - Die Farbe der Pinn-Nadel ändert sich zu Weiss.
 - Der Hauptwert der gewünschten Anwendung ist nicht mehr festgelegt.
 - Bei jedem Aufrufen der Anwendung erscheint der in den Werkseinstellungen festgelegte Vorschlagswert.



Wenn alle gepinnten Hauptwerte zurückgesetzt werden sollen, Benutzereinstellung «Gepinnte Werte» aufrufen (siehe Seite 40).

4.13 Timer

Der Timer funktioniert wie eine Eieruhr. Er kann unabhängig von anderen Funktionen und Anwendungen genutzt werden.

Timer einstellen und starten

- ► Funktionstaste ♀ «Timer» in der rechten Funktionsleiste antippen.
 - Im Display wird der Timer eingeblendet.
 - Die Farbe des Vorschlagswerts 1 erscheint in Amber.
- Mit dem CircleSlider gewünschte Dauer einstellen.



«Start» drücken.

- Der Startbildschirm erscheint.
- In der Funktionsleiste steht die ablaufende Restdauer.

Nach Ablauf der Dauer

- ertönt ein Signalton.
- steht im Display «Timer abgelaufen».
- Um Meldung zu bestätigen, «OK» drücken.

Kontrollieren und ändern

- Funktionstaste \bigcirc «Timer» antippen.
 - Im Display steht die ablaufende Restdauer.
- «Stopp» gedrückt halten.
 - Die Dauer wird angehalten.
- Mit dem CircleSlider Dauer verkürzen oder verlängern.
- ► Um Verlängerung oder Verkürzung zu bestätigen, «OK» drücken.
 - Die angepasste Dauer wird gespeichert.
 - Der Startbildschirm erscheint.
 - Im Display steht die ablaufende Restdauer.

4 Bedienung



Lei erneutem Aufrufen des Timers erscheint die zuletzt eingestellte Dauer automatisch als Vorschlagswert.

Timer vorzeitig ausschalten

- Funktionstaste Q «Timer» antippen. - Im Display steht die ablaufende Restdauer.
- «Stopp» gedrückt halten.

4.14 Beleuchtung

Die Garraumbeleuchtung kann unabhängig vom Betrieb ein- und ausgeschaltet werden.

 $\stackrel{\scriptstyle <}{\scriptstyle \sim}$ Die Garraumbeleuchtung wird automatisch 3 Minuten vor dem Ablaufen der eingestellten Dauer eingeschaltet.

Garraumbeleuchtung einschalten

- ► Funktionstaste 🔅 «Beleuchtung» antippen.
 - Die Farbe der Funktionstaste 🔅 ändert sich zu Amber.
 - Die Garraumbeleuchtung ist eingeschaltet.

Garraumbeleuchtung ausschalten

- ► Funktionstaste 🔅 «Beleuchtung» antippen.
 - Die Farbe der Funktionstaste 🔅 ändert sich zu Weiss.
 - Die Garraumbeleuchtung ist ausgeschaltet.

4.15 Displaysperre

Diese Funktion sperrt die Eingabe über das Display, damit bspw. das Display gereinigt werden kann oder das unabsichtliche Verändern von Werten verhindert wird. Der Gerätebetrieb wird dabei fortgesetzt, Meldungen werden weiterhin angezeigt.

Displaysperre einschalten

- ► Funktionstaste ⑦ «Displaysperre» antippen.
 - Im Display steht: «Aktivieren»
- «Aktivieren» antippen.
 - Im Display erscheint 🗄.

Displaysperre ausschalten

- dedrückt halten.
 - Die Displaysperre ist aufgehoben.

4.16 **Ruhiger Modus**

Im ruhigen Modus ist das Gerät so leise wie möglich. Alle Töne werden auf die niedrigste Lautstärke geschaltet. Der ruhige Modus kann sowohl in den Benutzereinstellungen (siehe Seite 38) als auch durch einen Schnellzugriff in der Funktionsleiste ein- und ausgeschaltet werden.

Ruhigen Modus einschalten

- Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- ► Funktionstaste 母 «Ruhiger Modus» antippen.
 - Im Display wird der ruhige Modus eingeblendet.
- Schalter «Ruhiger Modus» antippen.
 - «Ruhiger Modus» ist eingeschaltet.
 - In den Funktionsleisten ändert sich die Farbe von 떡 «Ruhiger Modus» zu Amber.

Ruhigen Modus ausschalten

- Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- ► Funktionstaste ☞ «Ruhiger Modus» antippen.
- Im Display wird der ruhige Modus eingeblendet.
- Schalter «Ruhiger Modus» antippen.
 - «Ruhiger Modus» ist ausgeschaltet.
 - In den Funktionsleisten ändert sich die Farbe von \overline{\v

4.17 Uhrzeit

Die Uhrzeit kann unabhängig vom Betrieb eingeblendet werden.

Uhrzeit einblenden

- Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- ► Funktionstaste ④ «Uhrzeit» antippen.
 - Im Display wird die Uhrzeit eingeblendet.
 - Falls eingestellt, wird die Dauer einer Anwendung ebenfalls eingeblendet.

Uhrzeit ausblenden

- ► Um die Uhrzeit auszublenden, X antippen.
 - Im Display wird die Uhrzeit ausgeblendet.

4.18 Anwendung vorzeitig beenden

Anwendungen können bei laufendem Betrieb vorzeitig beendet werden.

- ► Funktionstaste ⁽⁾ gedrückt halten.
 - Eine laufende Anwendung wird beendet; falls eingeschaltet, ist der Timer weiterhin aktiv.
 - Falls eingeschaltet, wird die Displaysperre deaktiviert.
 - Das Gerät schaltet sich aus.

4.19 Betriebsende

Nach Ablauf der eingestellten Dauer resp. bei Erreichen der eingestellten Zieltemperatur.

- Wird die Anwendung automatisch beendet.
- Ertönt ein Signalton.
- Steht im Display: «Prozess beendet».
- ► Um die Meldung zu bestätigen, «OK» drücken.
 - Im Display stehen je nach Anwendung folgende Optionen zur Auswahl:
 - Einen der angezeigten Folgeschritte wählen, um den Betrieb mit einer anderen Anwendung fortzusetzen.
 - Funktionstaste 🖒 wählen, um in übergeordnetes Anwendungsmenü zu gelangen.
 - Funktionstaste Δ wählen, um zum Startbildschirm zu gelangen.
 - Funktionstaste Ü gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Solange die Temperatur im Garraum über 80 °C beträgt,

- steht im Display: «Restwärme im Garraum» und die aktuelle Garraumtemperatur wird angezeigt.

4 Bedienung



للله Während dieser Dauer können die Speisen mit der Restwärme noch einige Zeit warmgehalten werden. Das Kühlgebläse kann weiterlaufen.

Nach 3 Minuten ohne Interaktion.

- Wird das Display dunkel und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Gargut entnehmen



Verbrennungsgefahr!

Beim Öffnen der Gerätetür kann heisse Luft bzw. heisser Dampf aus dem Garraum entweichen. Das Zubehör ist heiss. Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.

- Fertiges Gargut aus Garraum nehmen.
- Kondensat und Lebensmittel-Bestandteile im Garraum vollständig entfernen.
- Wasserrückstände und Verschmutzungen mit einem weichen Lappen auswischen, um Korrosion und Geruchsbildung zu vermeiden.
- Gerätetür in Raststellung offen lassen, bis der Garraum abgekühlt und trocken ist.

4.20 Gerät ausschalten

- Funktionstaste O gedrückt halten.
 - Eine laufende Anwendung wird beendet, ein eingeschalteter Timer bleibt weiterhin aktiv.
 - Falls eingeschaltet, wird die Displaysperre deaktiviert.
 - Das Display wird dunkel.

Anzeige nach dem Ausschalten

Je nach Anwendung und Einstellungen steht im abgedunkelten Display:

Die Restwärme und die Temperatur, solange die Temperatur über 80 °C beträgt.

4.21 Gerätetipps

In den Gerätetipps werden Themen zur Gerätebedienung bereitgestellt.

Themen

Es können folgende Themen aufgerufen werden:

- Startbildschirm
- Funktionsleisten
- CircleSlider
- App-Ansicht
- Listenansicht

- Listenansicht Favoriten
- Pinnen
- Einstelltipps/EasyCook
- Vorheizen

- Gerätetipps aufrufen
- Im Startbildschirm ① antippen.
- Im Display erscheint das Menü der Gerätetipps.
- Gewünschtes Thema auswählen.
 - Im rechten Inhaltsbereich des Displays erscheinen Informationen zum gewünschten Thema.

5 Anwendungen

Verwenden Sie kein Metallzubehör bei Mikrowellen- oder Kombibetrieb mit Mikrowelle

Modell V2000 5.1

Mikrowelle

×

Leistungsbereich	100–900 W
Vorschlagswert	500 W / 2 Min.
Auflage	Drehteller



Speisen und Flüssigkeit werden durch Mikrowellen erwärmt.

Anwendung

- Vorgekochte Speisen
- Tiefkühl- und Fertigprodukte
- Flüssiakeiten

Zubereitung von Lebensmitteln mit Haut oder Schale:

- Stechen Sie Lebensmittel mit Haut oder Schale wie Kartoffeln, Tomaten, Würste, Krustentiere oder Ähnliches mit der Gabel ein. Andernfalls kann entstehender Dampf nicht entweichen und die Lebensmittel können platzen.
- ► Vor dem Garen Eier aufschlagen und verrühren.
- Bei Spiegeleiern: Eidotter vor dem Garen anstechen

Gargut möglichst nach der Hälfte der Gardauer wenden oder mischen.

Kombibetriebsart Grill-Heissluft mit Mikrowelle

In dieser Kombibetriebsart werden Grill-Heissluft mit Mikrowelle kombiniert. Je mehr Flüssigkeit im Lebensmittel verfügbar ist, umso höher kann die Mikrowellen-Leistung gewählt werden.

<u>₩</u>		
Temperaturbereich	50-210 °C	
Vorschlagswert	180 °C	
Anwendungsbeispiel	Leistung	
Garen von gefüllten Speisen, Gratin mit wenig Guss/Flüssigkeit	300–400 W	
Garen von Gratin/Auflauf mit viel Guss/Flüssigkeit	450 W	

Auflage

Drehteller

Die Garraumluft wird durch den Heizkörper hinter der Garraumrückwand aufgeheizt und gleichmässig umgewälzt.

Anwendung

Aufläufe Gratin, Garen von bestimmten Fleischwaren und Schmorgerichten.

52 Modell V4000

Mikrowelle

 \approx

Leistungsbereich	100–900 W
Vorschlagswert	500 W / 2 Min.
Auflage	Niedriger Gitterrost



Speisen und Flüssigkeit werden durch Mikrowellen erwärmt.

Anwendung

- Vorgekochte Speisen
- Tiefkühl- und Fertiaprodukte
- Flüssigkeiten

Zubereitung von Lebensmitteln mit Haut oder Schale:

- Stechen Sie Lebensmittel mit Haut oder Schale wie Kartoffeln, Tomaten, Würste, Krustentiere oder Ähnliches mit der Gabel ein. Andernfalls kann entstehender Dampf nicht entweichen und die Lebensmittel können platzen.
- Vor dem Garen Eier aufschlagen und verrühren.
- ► Bei Spiegeleiern: Eidotter vor dem Garen anstechen

Gargut möglichst nach der Hälfte der Gardauer wenden oder mischen.

Heissluft

Temperaturbereich	50–220 °C
Vorschlagswert	180 °C
Auflage	Niedriger Gitterrost

$\overline{)}$

Die Garraumluft wird durch den Heizkörper hinter der Garraumrückwand aufgeheizt und aleichmässia umaewälzt.

Anwendung

Kuchen, Kleingebäck, Brot und Braten.

PizzaPlus

$\overline{\textcircled{O}}$	
Temperaturbereich	50–220 °C
Vorschlagswert	180 °C
Auflage	Niedriger Gitterrost



Die Beheizung erfolgt durch Heissluft und Unterhitze. Der Boden des Backguts wird intensiv gebacken.

Anwendung

Pizza, Wähen und Quiches

- Für ein besonders knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech ohne Backtrennpapier verwenden.

Grill

3 Stufen Temperaturbereich Vorschlagswert Stufe 3 Niedriger oder hoher Gitterrost Auflage

Die Beheizung erfolgt durch den Grillheizkörper.

Anwendung

- Flaches Grillgut, z. B. Pouletteile und Würste
- Gratinieren
- Toast
- Grillgut direkt auf hohen runden Gitterrost legen.

Grill-Umluft

Image: Second se		
Temperaturbereich	50—220 °C	
Vorschlagswert	200 °C	
Auflage	Niedriger Gitterrost	

Die Beheizung erfolgt durch den Grillheizkörper. Die Garraumluft wird durch das Heissluftgebläse gleichmässig umgewälzt.

Anwendung

- ganzes Poulet
- hohes Grillgut
- Grillgut direkt auf Gitterrost legen oder in Porzellan- oder Glasform geben.

Kombibetriebsarten

Im Kombibetrieb kann eine beliebige Betriebsart mit Mikrowelle kombiniert werden. Damit lässt sich die Gardauer um ein Drittel bis die Hälfte verringern. Je mehr Flüssigkeit im Lebensmittel verfügbar ist, umso höher kann die Mikrowellen-Leistung gewählt werden.

Anwendungen:

Ē	Heissluft mit Mikrowelle	▼▼▼] ≋	Grill mit Mikrowelle
Ē	PizzaPlus mit Mikrowelle	`, , ≋≋	Grill-Umluft mit Mikrowelle
Anwen	dungsbeispiel	Leistu	ung
Backer von Fle	n von Cakes, Schmoren/Braten eisch	100-	-200 W
Garen wenig	von gefüllten Speisen, Gratin mit Guss/Flüssigkeit	300-	-400 W
Garen Flüssig	von Gratin/Auflauf mit viel Guss/ gkeit	450	W
Auflag	e	Niedr	riger Gitterrost
^			

Bei den Kombibetriebsarten darf nur Mikrowellen geeignetes Gargeschirr verwendet werden!





Weitere Anwendungen 5.3

Auftauen

Mit * «Auftauen» können verschiedene Lebensmittel schonend und schnell mit Mikrowelle aufgetaut werden. Es steht eine Mengenauswahl von 100 g bis 1000 g zur Verfügung. Nach Eingabe der gewünschten Menge wird der Ablauf mit Dauer und Mikrowellenleistung automatisch angepasst.

Die besten Auftauergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die gefrorenen Lebensmittel unmittelbar nach dem Entnehmen aus dem Gefrierfach im Gerät auftauen. Des Weiteren werden flache Lebensmittelverpackungen gleichmässiger aufgetaut als kompakte, runde. Anwendungen:

/**m*** Auftauen Brot

Auftauen Fleisch N*,

Für ein gutes Auftauergebnis ist die Wahl der geeigneten Auflage wichtig.

Vorgehen bei Modell V4000

Stellen Sie den niedrigen Gitterrost auf den Drehteller und legen Sie das Auftaugut auf den niedrigen Gitterrost.

Vorgehen bei Modell V2000

Legen Sie das Auftaugut direkt auf den Drehteller.

Verwenden Sie kein Metallzubehör bei Mikrowellen-Betrieb.

Nützliche Tipps zum Auftauen sind auch unter 🖾 «Anwendungstipps» ersichtlich.

Aufwärmen

Mit XXX «Aufwärmen» können verschiedene Getränke und Tellergerichte erwärmt bzw. erhitzt werden. Dies geschieht nach Eingabe der gewünschten Menge durch Mikrowellen. Anwendungen:



Speise erhitzen

Getränke erhitzen



Getränke erwärmen

Wasser sieden



Vorsicht heiss!

Fühlen Sie die Temperatur der erhitzten Gegenstände zuerst mit der Hand, bevor Sie sie aus dem Gerät entnehmen.

 $\sqrt[n]{7}$



Geben Sie beim Erhitzen von Flüssigkeiten mit Mikrowellen einen Kaffeelöffel in das Gefäss. Keine Gefässe mit einem engen Ausguss verwenden.

Speise erhitzen»

Vor dem Starten der Anwendung:

- ► Bereits gegarte Speise oder Speisen auf einem Teller oder anderen geeigneten Geschirr möglichst gleichmässig hoch platzieren.
- ► Die Lebensmittel-Menge ermitteln und zum Erhitzen am Gerät einstellen.

$\overset{\,\,}{\nabla}$ «Getränke erwärmen» und $\overset{\,\,}{\nabla}$ «Getränke erhitzen»

Vor dem Starten der Anwendung:

- Getränk z. B. Milch oder Tee in eine Tasse oder ein anderes geeignetes Geschirr fül-
- ▶ Die Getränke-Menge ermitteln und zum Erwärmen bzw. Erhitzen am Gerät einstellen.

Wasser sieden»

Vor dem Starten der Anwendung:

- ► Wasser in eine Tasse oder ein anderes geeignetes Geschirr füllen.
- ► Die Wasser-Menge ermitteln und zum Sieden am Gerät einstellen.

Wellness

Mit $\boldsymbol{\mathscr{B}}$ «Wellness» können folgende Gegenstände für das persönliche Wohlbefinden vorbereitet werden.

Anwendungen:

≈ ≈

Erfrischungstücher Heisse Wickel

Â

Vorsicht heiss!

Fühlen Sie die Temperatur der erhitzten Gegenstände zuerst mit der Hand, bevor Sie sie auf andere Körperstellen legen.

Kernsäckchen

«Erfrischungstücher»

Vor dem Starten der Anwendung:

- ► Tücher anfeuchten und auswringen.
- Tücher offen oder zu gewünschter Grösse zusammengerollt auf den niedrigen Gitterrost oder Drehteller platzieren.

Vor dem Starten der Anwendung:

 Vorbereitete Tücher möglichst grossflächig auf den niedrigen Gitterrost oder Drehteller platzieren.

«Kernsäckchen»

Vor dem Starten der Anwendung:

 Kirschstein- oder Traubenkernsäckchen auf den niedrigen Gitterrost oder Drehteller platzieren.

EasyCook

Mithilfe des [¶]I EasyCook können beliebige Lebensmittel einfach und bequem zubereitet werden. Nach der Wahl von Lebensmittelgruppe und Lebensmittel schlägt das Gerät die jeweils passenden Anwendungen inklusive Einstellungen und Zubehör vor.

5.4 Eigene Rezepte

Es können bis zu 40 beliebige Rezepte nach eigenen Ideen kreiert und gespeichert werden. Ein Rezept kann aus mehreren Schritten mit bestimmten Anwendungen, Vorheizen, Pausen und Haltezeiten bestehen, die nach dem Start automatisch ablaufen. Sie können auch bestehende Rezepte verändern und abspeichern.



Eei «Vorheizen» wird der Garraum auf die im folgenden Schritt gewählte Temperatur aufgeheizt. Diese Temperatur wird bis zum Einschieben des Gargutes und Be-

stätigung mit «OK» gehalten.

Bei «Halten» läuft die Heizung weiter und die Temperatur im Garraum bleibt konstant.

Bei «Pause» wird nicht weiter geheizt und die Temperatur nimmt ab.



Diese Funktion ist modellabhängig verfügbar.

Eigenes Rezept erstellen

- Display länger berühren.
- Der Startbildschirm erscheint.
- antippen.
- «Eigene Rezepte» antippen.
- «Rezept anlegen» antippen.
 - Die Auswahl «Schritt hinzufügen» erscheint.
- «Schritt hinzufügen» antippen.
 - Auswahlmöglichkeiten erscheinen.
- Gewünschte Anwendung bzw. «Vorheizen», «Pause» oder «Halten» auswählen und mit «OK» bestätigen.
- ► Gewünschte Einstellungen zum jeweiligen Schritt vornehmen.
- Temperatur bzw. Temperaturstufe einstellen.
- Dauer einstellen.
- «Vorheizen» einstellen, wenn der Garraum auf eine gewünschte Temperatur aufgeheizt werden soll.
- Mikrowellenleistung einstellen.
- Mit «OK» bestätigen.
- ► Auf dieselbe Art weitere Schritte erstellen.

E können maximal 10 Schritte in einem eigenen Rezept erstellt werden.

Erstelltes Rezept benennen

- ► Mithilfe der Tastatur den Namen des Rezeptes eingeben.
- Mit «OK» bestätigen.
 - Das neue Rezept wird nun im Bildschirm «Eigene Rezepte» angezeigt.

Rezept starten

- ► Gewünschtes Rezept auswählen und mit «OK» bestätigen.
 - Im Display erscheinen die Einstellungen des Rezeptes.
- Das Rezept mittels «Start» starten.

Eigenes Rezept ändern

Jedes Rezept aus den Eigenen Rezepten kann geändert werden.

- Gewünschtes Rezept auswählen.
- Antippen.
- Es erscheint der Bildschirm «Rezept editieren».

Schritt ändern

- Zu ändernden Schritt antippen.
- ► Einstellungen vornehmen und mit «OK» bestätigen.

Schritt hinzufügen

- ► + «Schritt hinzufügen» antippen.
- Einstellungen vornehmen und mit OK bestätigen.

Schritt löschen

- ► Beim gewünschten Schritt, Ū antippen.
 - Im Display steht: «Möchten Sie diesen Schritt wirklich löschen?».
- ► Um den Schritt zu löschen, ✓ antippen.
 - Der Schritt wird gelöscht.

Geändertes Rezept speichern

- Mit «OK» bestätigen.
- Geändertes Rezept benennen.
- Mithilfe der Tastatur den Namen des neuen Rezeptes eingeben.
- Mit «OK» bestätigen.

Eigenes Rezept kopieren

- «Eigene Rezepte» antippen.
- Gewünschtes Rezept auswählen.
- ▶ 🗉 antippen.
 - Die einzelnen vorhandenen Schritte können nun verändert werden.
 - Oder es können auch zusätzliche Schritte hinzugefügt werden.
- ► Mit «OK» bestätigen und neues Rezept benennen und abspeichern.

Eigenes Rezept löschen

Jedes Rezept aus den eigenen Rezepten kann gelöscht werden.

- Gewünschtes Rezept auswählen.
- - Im Display steht: «Möchten Sie das Rezept wirklich löschen?».
- - Das Rezept wird gelöscht.

6 Mikrowelle

6.1 Anwendungshinweise



Kapitel «Sicherheitshinweise» beachten.

Porzellan-, Keramik- und Tongeschirr weist Hohlräume auf, die sich mit Wasser füllen können. Berstgefahr! Herstellerangaben beachten.



Für Mikrowellen- und Kombibetrieb geeignet



Für Mikrowellen- und Kombibetrieb nicht geeignet

Für Mikrowellenbetrieb gut geeignet 🖄 🖥

- Hitzebeständiges Glas, z. B. Pyrex
- Porzellan
- Mikrowellengeeigneter Kunststoff
- Silikonformen

Für Mikrowellenbetrieb zugelassen 🖄 🕄

- Aluverpackungen von Fertigprodukten
- Niedriger und hoher Gitterrost

Für Mikrowellenbetrieb verboten

- Gusstöpfe
- Blechformen
- Alufolien
- Kuchenbleche
- Geschirr mit Goldrand oder Metalldekor

Fleischthermometer

6.2 Tipps zum Mikrowellenbetrieb

Mikrowelle erst einschalten, wenn sich Lebensmittel im Garraum befinden.



Bei eingestellter Option «Vorheizen» wird die Mikrowelle während des Vorheizens immer automatisch deaktiviert.

 Decken Sie Lebensmittel beim reinen Mikrowellenbetrieb zu, damit sie nicht austrocknen. Zum Zudecken eignen sich Mikrowellenhauben, Glas- oder Porzellandeckel sowie mikrowellengeeignete Folie.

Beim Mikrowellenbetrieb kann der Garraum feucht werden. Um unangenehme Gerüche und Korrosion im Garraum zu vermeiden, bitte Folgendes beachten:

- Flüssige und dampfende Lebensmittel zudecken ausser, wenn sie knusprig bleiben sollen.
- Wasserrückstände und Verschmutzungen mit einem weichen Lappen auswischen, um Korrosion und Geruchsbildung zu vermeiden.
- Bei Betriebsende die Gerätet
 ür in Raststellung offen lassen, bis der Garraum abgek
 ühlt ist, um Ger
 ätesch
 äden zu vermeiden.

6.3 Mikrowellenbetrieb

• Betriebsart wählen und starten.

Beim Öffnen der Gerätetür wird der Mikrowellenbetrieb sofort unterbrochen. Nach dem Schliessen wird der Betrieb fortgesetzt. Die Dauer sowie die Mikrowellenleistung können während des Betriebs kontrolliert und geändert werden.

Um die Mikrowelle auszuschalten, siehe Betriebsart abbrechen / vorzeitig beenden.

- Betriebsende.

7 V-ZUG-Home

Laden Sie Aktualisierungen via V-ZUG-Home auf Ihr Gerät, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind.

Hiermit erklärt V-ZUG AG, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.vzug.com/de/de/guidance-for-testing-institutes

7.1 Bedingungen

Für eine vollumfängliche Nutzung von V-ZUG-Home müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugriff und Zugriff auf Google Play[™] Store/App Store[®]
- · Smartphone oder Tablet, das mit dem Heimnetzwerk verbunden ist
- WLAN, das einen der folgenden Standards erfüllt: 2.4GHz 802.11 b/g/n



Google Play[™] ist eine Trademark von Google Inc.

Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store[®] ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

7.2 Erstinbetriebnahme

Bleiben Sie während der Verbindungsherstellung in der Nähe Ihres Haushaltsgerä-

App installieren

- ► Auf dem Smartphone/Tablet Bluetooth und Standortermittlung aktivieren.
- ► Im Google Play[™] Store/App Store[®] nach «V-ZUG» suchen.
- V-ZUG App installieren und öffnen.

V-ZUG-Home Modus am Gerät aktivieren

 In der Benutzereinstellung «V-ZUG-Home» den Modus «Anzeigen» oder «Bedienen und Anzeigen» einstellen.

Gerät mit Heimnetzwerk verbinden

- ► In der V-ZUG App Haushaltsgerät hinzufügen.
 - In der V-ZUG App erscheint eine Bluetooth-Koppelungsanfrage.
 - Im Display des Haushaltsgerätes erscheint eine 6-stellige PIN.
- 6-stellige PIN in der V-ZUG App eingeben und Bluetooth-Koppelungsanfrage bestätigen.
 - In der V-ZUG App erscheint der Name des aktiven WLANs und fordert dazu auf, das WLAN-Passwort einzugeben.
- ► WLAN-Passwort eingeben.

- Das Haushaltsgerät ist mit dem aktiven WLAN verbunden.

Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter

8 Benutzereinstellungen

8.1 Benutzereinstellungen anpassen

- Display länger berühren.
 - Der Startbildschirm erscheint.
- ► ۞ «Benutzereinstellungen» auswählen und ggf. mit «OK» bestätigen.
- ► Gewünschte Benutzereinstellung auswählen.
 - Im Display erscheint das Hauptmenü der gewünschten Benutzereinstellung oder ein weiteres Untermenü mit weiteren Benutzereinstellungen.
- Gewünschte Einstellung vornehmen.
 - Die Einstellung wird sofort übernommen.
- ► Um ein Untermenü zu verlassen, 🏷 antippen.
- \blacktriangleright Um die Benutzereinstellungen zu verlassen, Δ antippen.

Nach einem Stromunterbruch bleiben bis auf den ruhigen Modus sämtliche Benutzereinstellungen erhalten.

8.2 Sprache

Die Sprache der Anzeige kann geändert werden. Es stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl.

8.3 Kindersicherung

Die Kindersicherung soll ein zufälliges Einschalten des Gerätes durch Kinder verhindern. Falls die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann das Gerät nur nach Eingabe eines Codes bedient werden. Der Code wird während des Entsperrens in umgekehrter Reihenfolge angezeigt.

Die Kindersicherung aktiviert sich jeweils 1 Minute nach dem Ausschalten des Ge-

8.4 Display

Farbschema

Es kann zwischen einem hellen und einem dunklen Farbschema für das Display gewählt werden.

Helligkeit

Die Helligkeit des Displays kann verändert werden.

Hintergrund

Der Hintergrund des Displays kann verändert werden. Es kann gewählt werden, ob der Hintergrund einfarbig, mit einer Struktur oder zusätzlichem Lebensmittel auf der Struktur dargestellt werden soll. Bei gewählter Struktur mit Lebensmittel werden in der App-Ansicht auf jeder Seite unterschiedliche Lebensmittelbilder dargestellt.

8.5 Töne

Ruhiger Modus

Im ruhigen Modus ist das Gerät so leise wie möglich. Alle Töne werden auf die niedrigste Lautstärke geschaltet. Diese Einstellung wird deaktiviert, wenn das Gerät in den Eco-Standby-Modus übergeht. Während der ruhige Modus aktiv ist, kann die Lautstärke der Rückmelde- und Signaltöne nicht verstellt werden.

Klangwelt

Die Tonalität der Signal- und Rückmeldetöne kann geändert werden.

Rückmeldetöne

Die Rückmeldetöne können lauter oder leiser gestellt oder ganz ausgeschaltet werden. Gewisse Rückmeldetöne werden aus rechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht stummgeschaltet.

Einstellung auf «Aus» eingestellt ist (Sicherheitsfunktion).

Signaltöne

Die Signaltöne können lauter oder leiser gestellt werden. Sie können nicht ausgeschaltet werden.



Stelle des Displays oder durch Türöffnung beendet werden.

8.6 Individuelle Einstellungen

Ernährungsstil EasyCook

Gewisse Lebensmittel und Lebensmittelgruppen können deaktiviert und EasyCook so dem persönlichen Ernährungsstil angepasst werden.

Länderküchen EasyCook

Länder- und regionenspezifische Lebensmittel und Basisgerichte sowie deren Zubereitungsarten können als Paket aktiviert und EasyCook hinzugefügt werden.

Startbildschirm

Es kann gewählt werden, ob die Anwendungen beim Aufrufen des Startbildschirms in der App-Ansicht oder der Listenansicht angezeigt werden.

Folgeschritte

Bei der Einstellung «Ein» werden nach Betriebsende Folgeschritte angezeigt. Bei der Einstellung «Aus» wird der Betrieb unmittelbar beendet.

Temperatureinheit

Die Temperatur kann in «°C» oder «°F» angezeigt werden.

- °C: Grad Celsius
- °F: Grad Fahrenheit

8.7 Datum und Uhrzeit

Zeitsynchronisation

Beim Verbinden mit V-ZUG-Home wird automatisch die Einstellung «Internet» gesetzt. Die Uhrzeit, das Datum sowie die Zeitzone werden dann direkt über die App synchronisiert.

Datum

Das Datum kann abgefragt und geändert werden.

Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit (MESZ/MEZ)

Falls diese Funktion aktiviert ist, erfolgt die Umstellung der mitteleuropäischen Sommerbzw. Winterzeit automatisch. Dafür ist die Eingabe des korrekten Datums in der Benutzereinstellung notwendig.

Uhrzeit

Die Uhrzeit kann abgefragt und geändert werden.

Datums- und Uhrzeitformat

Die Uhrzeit kann im europäischen 24 h- oder im amerikanischen 12 h-Format (a. m./ p. m.) angezeigt werden.

Das Datum kann in den Formaten DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD oder MM/DD/YYYY angezeigt werden.

Uhrzeit im Standby

Es kann zwischen den Einstellungen «Aus», «Ein» und «Ein mit Nachtmodus» gewählt werden.

Uhrendesign

Das Erscheinungsbild der Uhr auf dem Standby-Screen kann angepasst werden. Es stehen die Ziffernblätter «Digital», «Analog» und «Punkt» zur Auswahl.

Nachtmodus

Der Nachtmodus reduziert die Helligkeit der Uhrzeit. Start des Nachtmodus kann eingestellt werden.



 $p^{>}$ Der Nachtmodus dauert immer 8 Stunden.

Uhrzeitsynchronisation

Es kann zwischen Netzsynchronisation und Real-time clock (RTC) gewählt werden.

8.8 V-ZUG-Home

Modus

Es kann zwischen «Aus», «Anzeigen» und «Bedienen und Anzeigen» gewählt werden. Um das Gerät mit «V-ZUG-Home» zu verbinden, muss «Anzeigen» oder «Bedienen und Anzeigen» gewählt sein.

Informationen anzeigen

Zeigt alle relevanten Informationen für die Verbindung an.

Interface neu starten

Das Interface kann zurückgesetzt werden, falls Schwierigkeiten mit dem Verbindungsaufbau bestehen.

Zurücksetzen

Trennt alle Verbindungen zu mobilen Geräten.

Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter vzug.com.

8.9 Geräteinformation

Identifikationsnummern

Die Serialnummer (SN) sowie die Artikelnummer wird angezeigt.

Versionsnummern

Die aktuellen Software-Versionen werden angezeigt.

Demomodus

Das Gerät zeigt den aktuellen Status des Demomodus an. Das Ein- und Ausschalten des Demomodus ist nur im Servicemenü möglich.

Kontakt Service

Die Kontaktinformation zu dem Service wird angezeigt.

8.10 Werkseinstellungen

Gepinnte Werte

Setzt alle gepinnten Werte zurück.

Startbildschirm

Setzt den Startbildschirm auf die App-Ansicht zurück. Favoriten bleiben erhalten.

Favoriten

Eingabe von «OK» löscht alle angelegten Favoriten.

V-ZUG-Home

Trennt alle Verbindungen zu mobilen Geräten.

Werkseinstellungen

Setzt die Einstellungen in den Auslieferungszustand zurück. Sämtliche personalisierten Daten gehen verloren.

8.11 Service

Dieser Menüteil ist für Servicemitarbeiter vorgesehen und mittels Passwort geschützt.

9 Pflege und Wartung



Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen! Vor der Reinigung Gerät und Zubehör abkühlen lassen. Bei Schäden an Gerätetür oder Türdetektion darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Diese Teile regelmässig überprüfen. Verwenden Sie nur weiche Tücher zur Reinigung. Benutzen Sie keine scheuernden, basischen oder sauren Reinigungsmittel, scharfen oder kratzenden Metallschaber, Metallwatte, Schwämme usw. Diese Produkte beschädigen die Oberflächen. Zerkratzte Türgläser können zu Glasbruch führen. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreinigungsgerät.

9.1 Aussenreinigung

- Oberflächen und Display mit weichem, mit Spülwasser angefeuchtetem Tuch reinigen.
- Mit weichem Tuch trocknen.
- ► Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen.

9.2 Garraum reinigen

Drehteller und ggf. Drehtellerauflage nach dem Reinigen unbedingt wieder einsetzen.

- ► Vor dem Reinigen sämtliches Zubehör aus dem Garraum entfernen.
- Den Garraum regelmässig reinigen, besonders wenn Speisen übergelaufen sind. Fettspritzer oder Speiseresten sofort auswischen.
- Verschmutzungen möglichst bei noch handwarmem Garraum feucht auswischen. Ein weiches, mit Spülwasser angefeuchtetes Tuch benutzen und mit einem weichen Tuch nachreiben.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen ein Glas Wasser 2–3 Minuten mit maximaler Mikrowellenleistung erhitzen. Durch den entstehenden Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.
- Zur Bekämpfung von unangenehmen Gerüchen ein Glas Wasser mit Zitronensaft 2– 3 Minuten mit maximaler Mikrowellenleistung erhitzen.

9.3 Gerätetür reinigen

- ► Gerätetür mit weichem, mit Spülwasser angefeuchtetem Tuch reinigen.
- Mit weichem Tuch trocknen.

Die Gerätetür darf aus sicherheitstechnischen Gründen nicht entfernt werden.

9.4 LED-Lampe ersetzen

Die LED-Lampe kann nicht entfernt werden. Aus sicherheitstechnischen Gründen muss die LED-Lampe durch unseren Service ersetzt werden.

9.5 Zubehör reinigen

- Der Drehteller (aus Glas oder emailliert) kann im Geschirrspüler gereinigt werden, jedoch reduziert sich dadurch die Antihaftwirkung. Die Reinigung von Hand wird empfohlen.
- ► Die Drehtellerauflage und Abdeckhaube dürfen nur von Hand gespült werden.

10 Störungen beheben

Folgende Störungen können Sie unter Umständen selbst beheben. Ist das nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung (Meldung, F- und E-Nummer) und rufen Sie den Service an.

Meldung	Mögliche Ursache	Behebung
• «FX/EXX»	 Verschiedene Situatio- nen können zu einer Störungsmeldung füh- ren. 	 Störungsmeldung durch Antippen von «OK» quittieren. Stromversorgung während ca. 1 Minute unterbrechen. Stromversorgung wieder einschalten. Falls die Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und SN des Gerätes notieren. Stromversorgung unterbrechen. Service kontaktieren.
 «UX/EXX» 	 Störung in der Strom- versorgung. 	 Störungsmeldung durch Antippen von «OK» quittieren. Stromversorgung während ca. 1 Minute unterbrechen. Stromversorgung wieder einschalten. Falls die Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und SN des Gerätes notieren. Stromversorgung unterbrechen. Service kontaktieren.

10.1 Störungsmeldungen

	•	
Problem	Mögliche Ursache	Behebung
 Gerät funktioniert nicht 	 Sicherung der Hausinstalla- tion hat ausgelöst. 	 Sicherung ersetzen. Sicherungsautomaten wieder einschalten.
	 Sicherung löst mehrfach aus. 	 Service kontaktieren.
	 Unterbruch in der Strom- versorgung. 	 Stromversorgung überprüfen.
-	 Demomodus ist einge- schaltet. 	Der Demomodus kann nur mit ei- nem Sicherheits-Code ausge- schaltet werden.
-		Service kontaktieren.
	 Gerät ist defekt. 	 Service kontaktieren.
 Beleuchtung funktioniert nicht 	Beleuchtung defekt.	 Service kontaktieren.
 Geräusche treten beim Betrieb auf 	 Betriebsgeräusche können während des gesamten Betriebs auftreten (Schalt-, Pump- und Lüfterge- räusche). 	Diese Geräusche sind normal.
Uhr läuft falsch	 Unregelmässige Strom- netzfrequenz 	 Netzsynchronisation ausschal- ten.
		Oder.
		 Gerät mit Internet vernetzen. Zeit wird automatisch synchronisiert.
	 Bei ausgeschalteter Netz- synchronisation interner Taktgeber unpräzise 	 Service kontaktieren.

10.2 Weitere mögliche Probleme

10.3 Nach einem Stromunterbruch

 $\frac{1}{2}$ Die Benutzereinstellungen bleiben erhalten.

Kurzzeitiger Stromunterbruch während des Betriebs

- Der aktuelle Betrieb des Gerätes wird abgebrochen.
- Nach dem Einschalten des Gerätes steht im Display: «Prozess wurde wegen eines Netzunterbruchs abgebrochen».
- ► Um Meldung zu bestätigen «OK» drücken.
 - Der Startbildschirm erscheint.

Längerer Stromunterbruch

Nach einem längeren Stromunterbruch wird eine Erstinbetriebnahme durchgeführt. Es müssen jedoch nur die Uhrzeit und das Datum neu eingestellt werden, damit das Gerät wieder betrieben werden kann; weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

11 Zubehör

Das hier aufgeführte Zubehör sowie Ersatzteile können zusätzlich zum Lieferumfang des Gerätes bestellt werden. Die Bestellung der Ersatzteile ist kostenpflichtig, ausser in Garantiefällen. Bitte bei Bestellungen Modellbezeichnung und Type des Gerätes und genaue Bezeichnung des Zubehörs oder Ersatzteils angeben.

11.1 Zubehör

Kuchenblech rund mit TopClean Anwendung ohne Mikrowelle



11.2 Sonderzubehör

Informationen unter: www.vzug.com

12 Technische Daten

Aussenabmessungen

Siehe Installationsanleitung

Elektrischer Anschluss

Siehe Typenschild 1



12.1 Lichtquellen



12.2 Temperaturmessung

Die Temperatur innerhalb des Garraums wird nach einer international gültigen Norm im leeren Garraum gemessen. Eigene Messungen können ungenau sein und eignen sich nicht zur Überprüfung der Temperaturgenauigkeit.

12.3 EcoStandby

Zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist das Gerät mit der Sparautomatik «EcoStandby» ausgerüstet.

5 Minuten nach Programmende erlischt die Innenbeleuchtung und nach 20 Minuten das TouchDisplay. Der Stromverbrauch wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Dennoch bleiben die Sicherheitsfunktionen aktiv.

Gemäss EU-Verordnung Nr. 2023/826

Aus-Zustand	W	_
Bereitschaftszustand	W	-
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige	W	0,80
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	W	1,40
Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch in den jeweiligen Energiesparmodus zu gelangen	Min	3

13 Tipps und Tricks

... bei Mikrowellen Anwendungen

Ergebnis	Abhilfe
Speisen sind angetrocknet.	Die Gardauer verkürzen.Die Mikrowellenleistung reduzieren.
bei Gebäck und Braten	
Ergebnis	Abhilfe
 Gebäck oder Braten sieht von aussen gut aus. Die Mitte ist je- doch teigig oder nicht gar. 	 Temperatur beim nächsten Mal niedriger einstel- len und Dauer verlängern.
Kuchen fällt zusammen.	 Einstellungen mit «EasyCook» vergleichen. Temperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und Dauer verlängern. Rührteig genügend lange rühren und sofort nach Fertigstellung backen. Bei Biskuitteig das Eigelb/Eiweiss länger schaumig schlagen, sorgfältig unter die Masse heben und sofort nach Fertigstellung backen. Angabe der Backpulvermenge beachten.
Ergebnis	Abhilfe
Gebäck weist einen Bräunungs- unterschied auf.	 Temperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und Dauer anpassen. Einstellungen mit «EasyCook» vergleichen.

Ein Bräunungsunterschied ist normal. Die Bräunung wird gleichmässiger, wenn Sie die Temperatur niedriger einstellen.

13.1 Energie sparen

- ► Häufiges Öffnen der Gerätetür vermeiden.
- Beleuchtung nur bei Bedarf einschalten.
- Restwärme nutzen: Ab einer Dauer von 30 Minuten das Gerät 5–10 Minuten vor Betriebsende ausschalten.

Den tiefsten Wert des Stromverbrauchs erreichen Sie durch die Wahl der Benutzereinstellung «Uhrzeit ausblenden». Trotz EcoStandby bleiben die Sicherheitsfunktionen aktiv.

14 Entsorgung

14.1 Verpackung

Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungsbzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

14.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.

14.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Stichwortverzeichnis

Α

Abdeckhaube	15
Anfragen	51
Anwendungen Modell V2000	29
Anwendungen Modell V4000	30
Anwendungstipps	23
Ausblenden	23
Einblenden	23
App-Ansicht	13
Aufbau	12
Auftauen	32
Aufwärmen	32
Aussenabmessungen	44
Aussenreinigung	41

В

Bedien- und Anzeigeelemente Bedienung	13 16
Beleuchtung	43
Benutzereinstellungen	37
Anpassen	37
Datum und Uhrzeit	39
Display	38
Individuelle Einstellungen	39
Kindersicherung	38
Service	41
Sprache	37
Töne	38
V-ZUG-Home	40
Werkseinstellungen	40
Betriebsart	
auswählen	17
starten	17
Bräunungsunterschied	45

С

CircleSlider	
Bedienen	17
Reaktion	18

D

Datum und Uhrzeit	
Automatische Umstellung Sommer-/	
Winterzeit (MESZ/MEZ)	39
Datum	39
Datums- und Uhrzeitformat	39
Nachtmodus	40
Uhrzeit	39
Uhrzeit im Standby	39
Uhrzeitsynchronisation	40
Zeitsynchronisation	39
Dauer	19

Demomodus	40
Display	
Farbschema	38
Helligkeit	38
Hintergrund	38
Displaysperre	26
Ausschalten	26
Einschalten	26
Drehteller	15

Е

EasyCook	33
EcoStandby	45
Eigene Rezepte	33
Ändern	34
Erstellen	34
Kopieren	35
Löschen	35
Einstellen für später	21
Einstellungen	
ändern	22
kontrollieren	22
Elektrischer Anschluss	44
Ende	20
Energie sparen	46
Entsorgung	46
Erfrischungstücher	33
Ersatzteile	44
Erster Einstieg	16
Erstinbetriebnahme	12

F

F- und E-Meldungen		42
Funktionsleiste		13
Funktionstasten 13	3,	17

G

Garraum	14
Reinigen	41
Temperaturmessung	44
Gebrauchshinweise	9
Gerät	
Entsorgen	46
Geräteinformation	40
Geräteinstallation	8
Gerätetür	
Reinigen	42
Getränke erwärmen/erhitzen	32
Glas-Drehteller	15
Grill	31
Grill-Umluft	31
Gültigkeitsbereich	2
0	

н

Heisse Wickel	33
Heissluft	30

I

Identifikationsnummern	40 12
Individuelle Einstellungen	
Ernährungsstil EasyCook	39
Folgeschritte	39
Länderküchen EasyCook	39
Startbildschirm	39
Temperatureinheit	39

Κ

Kernsäckchen	33 31
Kombibetriebsart Grill-Heissluft mit Mikrowe 29	elle.
Kontakt Service Kurzanleitung	40 52

L

LED-Lampe	
Ersetzen	42
Listenansicht	13

Μ

Mikrowelle	29, 30,	35
Anwendungshinweise		35
Geschirr		35
Tipps		36
Mikrowellen		45
Modellbezeichnung		2

0

Optionen 2	21
------------	----

Ρ

Pflege und Wartung	41
Pinnen	24
PizzaPlus	30
Probleme	42

R

Reinigung	41
Garraum	41
Ruhiger Modus	26
Ausschalten	27
Einschalten	26
Runder Gitterrost	15

s

Service & Support 5	51
---------------------	----

Servicevertrag	51
Sicherheitshinweise	
Allgemeine	5
Bestimmungsgemässe Verwendung	9
Geräteinstallation	8
Gerätespezifische	6
Vor der ersten Inbetriebnahme	9
Sonderzubehör	44
Speise erhitzen	32
Startaufschub	20
Startbereitschaft	14
Startbildschirm	16
Störungen	42
Stromausfall	43
Stromunterbruch	43
Symbole	5
•	

Т

Technische Daten	44
Timer	25
Tipps und Tricks	45
Töne	
Klangwelt	38
Rückmeldetöne	38
Ruhiger Modus	38
Signaltöne	38
Туре	2
Typenschild 44,	51

U

U- und E-Meldungen	42
Uhrendesign	40
Uhrzeit	27
Ausblenden	27
Einblenden	27

۷

Versionsnummern	40
Vor der ersten Inbetriebnahme	9
Vorheizen	22
Einschalten	22
V-ZUG App	37
V-ZUG-Home	36
Informationen anzeigen	40
Interface neu starten	40
Modus	40
Zurücksetzen	40

W

Wasser sieden	33
Weitere Anwendungen	32
Weitere mögliche Probleme	43
Wellness	33
Werkseinstellungen	41
Favoriten	41

Gepinnte Werte Startbildschirm V-ZUG-Home WLAN-Verbindung	40 41 41 37
Z	
Zubehör 15	44

15 Notizen

16 Service & Support



Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com →Service →Garantieinformationen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerät bitte umgehend:

- online via www.vzug.com →Service →Garantieerfassung oder
- mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem möglichen Störungsfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Serialnummer (SN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:

SN:

_____ Gerät: _____

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen, Vielen Dank.

Typenschild

- Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich links an der Seitenwand.

Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center. Bei Ihrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen. nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67 oder via www.vzug.com.

Kurzanleitung



Ein/Aus

Gerät einschalten durch längeres Berühren des Displays. Funktionstaste Ülänger gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

Die Bedienung

Das Gerät wird über das Display bedient. Finger auf CircleSlider legen und im Kreis bewegen.

Temperatur Mit dem CircleSlider kann der amberfarbene Wert eingestellt werden.

1144883-06

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug Tel. +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com Service-Center: Tel. 0800 850 850

