SIBIR



V-ZUG-Home App installieren, Geräte vernetzen und viele wertvolle Funktionen nutzen.







Bedienungsanleitung GS 55 V2000 | GS 60 V2000

Geschirrspüler

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Modellbezeichnung	Туре	Masssystem
GS 55 V2000 41149	AS2T-41149	SMS 55
GS 55 V2000 41150	AS2T-41150	SMS 55
GS 55 V2000 41180	AS2T-41180	SMS 55
GS 60 V2000 41160	AS2T-41160	EURO 60
GS 60 V2000 41162	AS2T-41162	EURO 60
GS 60 V2000 41163	AS2T-41163	EURO 60

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise 4	
1.1	Verwendete Symbole 4	
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise 4	
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise 5	
1.4	Gebrauchshinweise 6	
2	Erste Inbetriebnahme 8	
2.1	Vor dem ersten Spülen 8	
2.2	Türgewicht einstellen 8	
3	Gerätebeschreibung 9	
3.1	Aufbau	
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente 10	
3.3	FunctionLight * 12	
4	Funktionen 13	
4.1	Programme 13	
4.2	Einstelloptionen 15	
4.3	Häufig genutzte Benutzereinstellungen	
4.4	EcoManagement 16	
5	Beladen 16	
5.1	Beladetipps Unterkorb 16	
5.2	Beladetipps Oberkorb 21	
6	Bedienung 27	
6.1	Tipps rund ums Spülen 27	
6.2	Spülmittel wählen 27	
6.3	Spülmittel einfüllen 28	
6.4	Display bedienen 29	
6.5	Programm wählen und starten 29	
6.6	Geschirr nachträglich einräumen 30	
6.7	Programm vorzeitig abbrechen 31	
6.8	Geschirr entnehmen 31	
7	Programmoptionen 32	
7.1	Startaufschub 32	
7.2	Programm im Dauermodus 32	
7.3	Favoriten 33	
7.4	Einstelloptionen permanent anwählen	
7.5	Kindersicherung 35	
7.6	All in 1	

7.7	Wischschutz	36
7.8	EcoManagement	37
7.9	Information	37
8	V-ZUG-Home	37
8.1	Bedingungen	37
8.2	Erstinbetriebnahme	38
9	Benutzereinstellungen	38
9.1	Benutzereinstellungen anpassen	38
9.2	Übersicht Benutzereinstellungen	39
10	Demomodus	41
10.1	Allgemeine Info	41
10.2	Einschalten	42
10.3	Ausschalten	42
11	Pflege und Wartung	43
11.1	Innen- und Aussenreinigung	43
11.2	Sprüharme reinigen	44
11.3	Siebsystem reinigen	44
11.4	Regeneriersalz nachfüllen	45
11.5	Glanzmittel einfüllen	46
12	Störungen selbst beheben	47
12.1	Störungsmeldungen	47
12.2	Weitere mögliche Störungen	48
12.3	Unbefriedigende Spülergebnisse	49
12.4	Bei einem Stromunterbruch	50
13	Zubehör und Ersatzteile	50
14	Technische Daten	51
14.1	Sicherheitskonzept	52
14.2	Überschwemmungsschutz	52
14.3	Hinweise für Prüfinstitute	52
14.4	Geräuschmessung	52
15	Entsorgung	53
16	Stichwortverzeichnis	54
17	Notizen	57
18	Service & Support	59

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Durch unsachgemässe Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch.

Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung



Netzstecker ausstecken/Stromzufuhr unterbrechen



Netzstecker einstecken/Stromzufuhr herstellen



Netzstecker nicht abschneiden/modifizieren



Schutzhandschuhe tragen



Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Installation für Geräte mit Nennstrom von mehr als 13 A ausgelegt ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker.

- Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



 Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtiat oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den

Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

 Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- Bei Geräten mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden dürfen die Öffnungen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Lassen Sie die Gerätetür nur in Raststellung offen. Bei geöffneter Gerätetür besteht Stolper- und Quetschgefahr! Setzen oder stützen Sie sich nicht auf die Gerätetür und benutzen Sie diese nicht als Abstellfläche.
- ACHTUNG: Messer und andere Gebrauchsgegenstände mit scharfen Spitzen müssen

mit der Spitze nach unten oder in waagrechter Lage in den Korb gelegt werden.

- ACHTUNG: Keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses fallen lassen oder hineinstecken.
- Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu defektem Türverschluss führen.
- Das Gerät ist ausschliesslich zum Spülen von haushaltsüblichem Geschirr und Besteck mit Wasser und handelsüblichen, spülmaschinentauglichen Spülmitteln geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Fassungsvermögen: 12 bzw. 13 internationale Massgedecke (SMS 55, Besteckschublade *). 13 bzw. 14 internationale Massgedecke (EURO 60, Besteckschublade *).
 *modellabhängig
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen ver-

wendet zu werden wie: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.

1.4 Gebrauchshinweise

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.
 - Das Gerät wurde vor der Auslieferung mit Wasser geprüft. Daher können im Gerät Wasserrückstände vorhanden sein.

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service & Support». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.
- Bei Eingriffen durch nicht autorisierte Servicestellen sowie bei Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen erlischt die Garantieverpflichtung.

Bei Kindern im Haushalt

 Das Wasser im Gerät ist kein Trinkwasser. Falls noch Spülmittelreste im Gerät sind, besteht Verätzungsgefahr! Halten Sie Kinder vom geöffneten Gerät fern.

Zum Gebrauch

- Nutzen Sie die Möglichkeit der Kindersicherung (siehe Seite 35).
- Falls das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Service.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätet
 ür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdk
 örper oder Haustiere im Ger
 ät befinden. Fremdk
 örper wie N
 ägel und B
 üroklammern k
 önnen Ger
 ätebauteile und das Geschirr besch
 ädigen.
- Verwenden Sie nur Spülmittel, Glanzmittel und Regeneriersalz, bei denen der Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung den Einsatz im Geschirrspüler ausdrücklich erlaubt. Beachten Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung genau.
- Spülen Sie nie ohne oder mit zu wenig Spülmittel, Beschädigungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Handspülmittel, da diese starken Schaum bilden und Funktionsstörungen bewirken.
- Nach Auffüllen des Salzbehälters wählen Sie das Programm des ohne Geschirr. Bei Erstbefüllung Behälter mit ca. einem Liter Wasser auffüllen.
- Füllen Sie nie Spülmittel in den Glanzmittel- oder Regeneriersalzbehälter.
 Sollte dies trotzdem passiert sein, darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden, da sonst kostspielige Schäden entstehen. Rufen Sie den Service an.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne Siebsystem in Betrieb.

• Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Siebsystems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie dafür nie Metallgegenstände.

Vorsicht, Verbrennungsgefahr!

- Spülen Sie keine Gegenstände, die mit feuergefährlichen oder korrosiven Lösungsmitteln, Farben, Wachsen, Chemikalien (Säuren, Basen) oder Eisenspänen verschmutzt sind oder Fasern abgeben können.
- Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Gerätetür während des Betriebes. Das Geschirr und das Wasser können heiss sein, Verbrühungsgefahr! Durch den austretenden Dampf könnte eine Kombinationsabdeckung aus Holz beschädigt werden. Brillengläser können beschlagen und Ihre Sicht beeinträchtigen.

Vorsicht, Verletzungsgefahr!

- Stützen Sie sich nicht auf Teile des Gerätes ab, Unfallgefahr!
- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

Vorsicht, Lebensgefahr!

- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Bei Wartungsarbeiten am Gerät, auch beim Ersetzen von Lampen, ist das Gerät stromlos zu machen: Schraubsicherungen ganz aus den Fassungen herausnehmen bzw. Sicherungsautomaten abschalten oder Netzstecker ausziehen.

Geräteschäden vermeiden

- Schliessen Sie bei längerer Abwesenheit den Wasserhahn.
- Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht von Unterkorb, Oberkorb und Besteckschublade nicht.
- Bitte beachten: Um den Geräteschutz (u.a. Überschwemmschutz) zu gewährleisten, muss das Gerät immer am Strom angeschlossen sein.
- Das Gerät darf nur stehend transportiert werden! Jede andere Transportlage führt zu Schäden am Gerät! Bei vorsichtigem Tragen ohne Erschütterung darf das Gerät max. 90° auf die rechte Seite (Frontansicht) gekippt werden.



2 Erste Inbetriebnahme



Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung montiert und nur von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ans Stromnetz angeschlossen werden.

2.1 Vor dem ersten Spülen

Bevor das neu installierte Gerät das erste Mal benutzt wird, bitte Folgendes ausführen:

- Stromversorgung einschalten und Wasserhahn öffnen.
- ► In den Benutzereinstellungen die Wasserhärte . einstellen (siehe Seite 38).
- Salzbehälter zuerst mit ca. 1,0 I Wasser und anschliessend mit 1 kg handelsüblichem Regeneriersalz auffüllen.
- ► Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters abwischen.
- Glanzmittel in den Glanzmittelbehälter füllen.
- Vorspülen (1) ohne Geschirr starten, um das Gerät vor Korrosion durch Salzreste zu schützen.
- Spülmittel wählen (siehe Seite 27) und einfüllen (siehe Seite 28).
- Programm «Intensiv» i ohne Geschirr starten, um fabrikationsbedingte Fettrückstände zu entfernen.
- Schliessen Sie die Gerätetür, um das Programm zu starten.

Die Nachfüllanzeige kann während der ersten Spülgänge noch blinken. ischt, sobald die Salzkonzentration im Behälter gleichmässig verteilt ist.

2.2 Türgewicht einstellen

 Gerätetür ca. 30° öffnen und prüfen, ob sie stehen bleibt.







T25

T25

- Tür hebt sich: Tür schliessen, Schrauben etwas lösen und Einstellung erneut prüfen.
- Gerätetür ganz öffnen und prüfen, ob sie stehen bleibt.

 Tür hebt sich: Tür schliessen, Schrauben etwas lösen und Einstellung erneut prüfen.

Falls mit diesen Schritten keine zufriedenstellende Einstellung gefunden werden kann, müssen die Federn ausgetauscht werden.

• Kundendienst kontaktieren.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Aufbau

Innenraum



- 1 Besteckschublade *
- 2 Oberkorb
 - Sprüharme
 - Unterkorb
 - Besteckkorb «gross» *
 - Glanzmittelbehälter
- 7 Spülmittelbehälter
- 8 Salzbehälter
- 9 Siebsystem
- 10 Besteckkorb «klein» * * modellabhängig

Gerätetür

Bei vollintegrierten Modellen befinden sich die Bedien- und Anzeigeelemente **oben** an der Gerätetür.

Bei designintegrierten Modellen befinden sich die Bedien- und Anzeigeelemente **oben** und eine Klartextanzeige **aussen** an der Gerätetür.



- 11 Klartextanzeige auf Glasblende *
- 12 Türgriff
- 13 FunctionLight *
- 14 Bedien- und Anzeigeelemente

* modellabhängig



Hauptmenü



5 Weitere Benutzereinstellungen (siehe Seite 38)





- A Nicht anwählbare Funktionen
- B Gewählte Funktion
- C Anwählbare Funktionen
- D Nicht anwählbare Navigationselemente

Aktionselemente

- + Wert erhöhen
- Wert reduzieren
- Benutzereinstellung aktiviert
- Benutzereinstellung deaktiviert
- × Eingabe abbrechen, Meldung bestätigen
- Dauermodus-Programm starten, Speichertank leeren

Navigationselemente

- ∽ Ins vorhergehende Menü wechseln
- Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- > Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- ✓ Im Menü weitere Auswahlmöglichkeiten anzeigen

3.3 FunctionLight *

* modellabhängig

Farben LED-Anzeigen



Dunkel

Orange

Orange gedimmt

Weiss

Weiss gedimmt

Programme



Die Fortschrittsanzeige gibt Auskunft über den Programmfortschritt. Je mehr LEDs orange leuchten, desto weniger Restzeit verbleibt. Bei Programmende leuchten alle 6 LEDs orange.

Nachtrocknungsphase



Während der Nachtrocknungsphase leuchten alle 6 LEDs orange und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt.

Startaufschub



Wenn die Gerätetür geschlossen und der Startaufschub gestartet wird, leuchten alle 6 LEDs weiss gedimmt.

Programmunabhängige Gerätereaktionen



Bei folgenden Gerätereaktionen leuchten alle 6 LEDs weiss und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt:

- Abbruch von Programmen, Startaufschub
- Abpumpen

Fehlermeldungen



Bei A-/F-/U-Meldungen blinken abwechslungsweise die unteren 3 weissen LEDs und die oberen 3 weissen LEDs.

4 Funktionen

4.1 Programme

Zu den Verbrauchswerten

Programmdauer (h), Wasserverbrauch (I) und Energieverbrauch (kWh) sind Richtwerte. Durch die Wahl von Zusatzfunktionen, der Beladungsmenge, Verschmutzung des Geschirrs, Reinigungsart und -menge, Einlaufwassertemperatur, elektrischer Anschluss und spezifischen Programmabläufen (z. B. Regenerieren) können die Werte zusätzlich variieren.

Mit der Wahl der Einstelloption «Energiesparen» 🗣 können die Programmdauer, der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch reduziert werden.

Zur Programmdauer

Die angegebenen Werte beinhalten die Nachtrocknungszeit nicht.

4 Funktionen

e Eco	Programmphasen	Verbrauchswerte
Effizientestes Programm bzgl. Was- ser- und Energieverbrauch für nor- mal verschmutztes Geschirr (Dekla- rationsprogramm). Nach jeweils 7 Programmdurchläufen wird der Wasserenthärter am Programmen- de regeneriert. Dadurch erhöht sich der Wasserverbrauch um 0,2 I. Beim nächsten Programm wird der Wasserenthärter mit zusätzlichen 4 I Wasser durchgespült. Dadurch erhöht sich die Programmdauer um 5 Minuten.	 Reinigung: 50 °C Zwischenspülen Glanzspülen: 35 °C Trocknen 	 6h30-7h30 9,8 I 0,527-0,543 kWh
<u>A</u> Automatik	Programmphasen	Verbrauchswerte
Optimales Reinigungsergebnis mit minimalem Wasser- und Energie- verbrauch; bei jeglichem Ver- schmutzungsgrad mit Ausnahme von angebranntem oder stark ein- getrocknetem Schmutz.	 Vorspülen (bei Bedarf): kalt Reinigung: 50–60 °C Zwischenspülen (bei Bedarf) Glanzspülen: 55 °C Trocknen 	 1h00-1h50 8-20 I 0,7-1,25 kWh
🛈 Kurz	Programmphasen	Verbrauchswerte
Leicht verschmutztes Alltagsge- schirr.	 Reinigung: 45 °C Zwischenspülen Glanzspülen: 55 °C Trocknen: Kurz 	 0h39 11 I 0,8 kWh
Intensiv	Programmphasen	Verbrauchswerte
Für hohen Verschmutzungsgrad, insbesondere bei stärkehaltigem Schmutz (Kartoffelstock, Reis).	 Vorspülen: kalt Vorspülen (bei Bedarf): 35 °C Reinigung: 65 °C Zwischenspülen Glanzspülen: 60 °C Trocknen 	 1h37-1h50 18-23 I 1,3-1,5 kWh
Glas	Programmphasen	Verbrauchswerte
Schonprogramm für Gläser.	 Reinigung: 45 °C Zwischenspülen Glanzspülen: 55 °C Trocknen 	 0h44-0h50 11 I 0,8 kWh

0.05 kWh

* Maschinenpflege	Programmphasen	Verbrauchswerte
Gerät wird hygienisch gespült. Vor Programmstart das Gerät ausräu- men, Siebsystem reinigen und han- delsüblichen Maschinenpfleger-/ Reiniger gemäss Verpackungsan- gaben beigeben.	 Reinigung: 70 °C Zwischenspülen Glanzspülen: 60 °C Trocknen 	 1h17–1h47 15 l 1,35 kWh
/// Vorspülen	Programmphasen	Verbrauchswerte
Verhindert ein Antrocknen von Schmutz, falls ein Programm erst	 Vorspülen: kalt 	0h07–0h094 l

4.2 Einstelloptionen

€ Energiesparen

später gestartet wird.

Die Spültemperatur wird um 5 °C reduziert, der Energieverbrauch verringert sich um ca. 10 %. Die Programmdauer wird leicht verkürzt. «Energiesparen» schont zudem Gläser.

1/2 Teilbeladung

Bei wenig Geschirr. Wassermenge wird um bis zu 6 I reduziert, Programmdauer verkürzt sich um bis zu 36 Minuten.

() Startaufschub

Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

Der Reinigungseffekt wird durch zusätzliche Spülbäder und Verlängerung der Reinigungsphase verbessert. Bei eingeschaltetem SpülenPlus wird bei jedem Programm die Wassermenge erhöht. Die Programmdauer wird verlängert.

Es werden die Glanzspültemperatur sowie die Temperatur im SteamFinish erhöht und die Trockendauer verlängert.

4.3 Häufig genutzte Benutzereinstellungen

A Kindersicherung

Die Benutzereinstellung «Kindersicherung» verhindert einen zufälligen Programmstart. Der Code ist vom Werk eingestellt und kann nicht geändert werden.

All in 1

Die Benutzereinstellung «All in 1» führt bei Verwendung von Spülmitteln mit integrierter Salz- und Glanzmittelfunktion zu einer optimalen Anpassung des Programms. Diese kombinierten Reinigungsmittel eignen sich nicht für alle Wasserhärten (siehe Seite 28).

(i) Wischschutz

Die Bedienung wird für kurze Zeit gesperrt, um z. B. die Blende zu reinigen, ohne eine Eingabe im Display zu machen.

4.4 EcoManagement

ILE EcoManagement

Nur aktiv, wenn die Benutzereinstellung «EcoManagement» eingeschaltet ist (siehe Seite 38).

- Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms
- Durchschnittlicher Energie- und Wasserverbrauch der letzten 25 Programme
- Gesamtenergie- und Wasserverbrauch

Während der Programmwahl wird angezeigt, wie viel Energie und Wasser das entsprechende Programm verbrauchen wird. Nach beendetem Programm wird der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms angezeigt.

Die Werte können je nach Programm, Beladung, Zusatzfunktionen und Benutzereinstellungen variieren.

5 Beladen



Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme jederzeit frei drehen können.



Bewegliche Teile

Alle hellen Teile lösen eine Bewegung aus.

5.1 Beladetipps Unterkorb



Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Unterkorbes von **21 kg** nicht.



Grosse Geschirrteile

Tiefe Teller und Deckel rechts einräumen.



Tablar Gebrauch

Um mehr Auflage zu schaffen, können die Tablare nach unten geklappt werden.

Hohe und langstielige Gläser

Hohe und langstielige Gläser auf der linken Korbseite einräumen

- Seitlichen Klappnadeltaste 1 nach oben ziehen.
- ► Klappnadelreihe klappt in Schräglage.



Tablar umklappen.

1 AF

5 Beladen

- Tablar in der Höhe ausrichten:
- untere Position: auf weisse Laschen an Tablar Halterung drücken und dann Tablar nach unten drücken, bis Halterungen einrasten.
- obere Position: Tablar nach oben drücken, bis Halterungen einrasten.
- Wein- und Sektgläser (Stielgläser) auf der ersten Nadelreihe 2 platzieren und in der V-Form des Tablars fixieren. Biergläser, hohe Wassergläser und Vasen auf der zweiten Nadelreihe 3 platzieren und an Tablar anlehnen.
- Auf der Matte 1 unterhalb der Tablare können Gläser und Tassen platziert werden.







∑ Dünnes Glas ist für Beschädigungen sehr anfällig.

Stellen Sie Stielgläser sorgfältig in den Korb. Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Gläser, ohne dass die Gläser sich dabei gegenseitig oder anderes Geschirr berühren.



Für sicheren Stand von Gläsern auf der zweiten Klappnadelreihe, erste Klappnadelreihe in die Schräglage klappen.



Trocknungsflecken werden vermieden, wenn das Glas am untersten Punkt die Korbstange 2 berührt.



Trinkgefässe mit Easy-Nadeln stabilisieren

- Easy-Nadeln 1 über Korbnadeln stecken.
- Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- Für breitere Gefässe zwei Easy-Nadeln verwenden.



Tablar entfernen

Die Tablare können entfernt werden.

 Tablar etwa in die Mitte der zwei Höhen bewegen







► Tablar Halter nach vorne wegziehen.







Tablar anbringen

- Vor dem Anbringen des Tablares: Tablar-Nocken müssen nach oben zeigen im befestigten Zustand.
- Tablar, etwa in die Mitte der zwei Höhen, senkrecht halten.
- ► Tablar Halter bei den Drähten einführen.

Besteckteile in Besteckkorb einordnen



Verletzungsgefahr durch Fehlbeladung!

Stellen Sie Messer und Besteckteile mit spitzen und scharfen Bereichen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb. Besteckteile gerade in den Besteckkorb stellen.



Geräteschäden durch spitze Gegenstände!

Stecken Sie keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses.

- Korbnadeln aufklappen.
- Besteckkorb an beliebiger Position auf die aufgeklappten Nadeln stellen.
- Messer u.Ä. mit Spitze nach unten auf die Fächer verteilen.
- Restliches Besteck aufgelockert und mit Griff nach unten auf die Fächer verteilen.
- ► Löffel sollten nicht ineinanderliegen.
- Um Ineinanderliegen, Trocknungsflecken und Durchrutschen von kleinen Besteckteilen zu vermeiden, mitgelieferte Aufsätze 1 auf Besteckkorb 2 aufstecken.





Gefahr von Wasseraustritt!

Achten Sie beim Schliessen der Gerätetür darauf, dass keine Besteckteile aus dem Bottich ragen und eingeklemmt werden. Die Dichtigkeit des Gerätes ist sonst nicht sichergestellt.



5.2 Beladetipps Oberkorb

Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Oberkorbes von **9 kg** nicht.



Kleinere Geschirrteile einordnen

- Kleineres Geschirr wie Untertassen, Gläser, Tassen und Schalen einordnen.
- Werden abklappbare Tablare 1 benutzt, Geschirr versetzt einordnen.
- Gläser an klappbare Gläserhalter 2 lehnen.



Trinkgefässe mit Easy-Nadeln stabilisieren

- Easy-Nadeln 1 über Korbnadeln stecken.
- Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- ► Für breitere Gefässe zwei Easy-Nadeln verwenden.



Hohe Gläser platzieren

Für mehr Standsicherheit von hohen Gläsern können sowohl Gläserhalter als auch Tablare verwendet werden.

Gläserhalter

 Nadelreihe nach oben ziehen, bis sie einrasten.



• Gläser an Nadelreihe stellen.



Tablar

► Nadelreihe 1 nach unten klappen.



• Tablar hochziehen 2 und umklappen 3.



 Stielgläser in der V-Form des Tablars fixieren. Hohe Trinkgläser an Tablar anlehnen.





 Dünnes Glas ist für Beschädigungen sehr anfällig.
 Stellen Sie Stielgläser sorgfältig in den Korb.
 Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Gläser, ohne dass die Gläser sich dabei gegenseitig oder anderes Geschirr berühren.

Trocknungsflecken werden vermieden, wenn das Glas am untersten Punkt die Korbstange 2 berührt.



Tablar entfernen

- Tablar bis zum Anschlag nach oben ziehen.
- Tablar entfernen, indem bei der Halterung in der Mitte des Oberkorbes das Tablar nach oben gezogen wird.



Tablar anbringen

 Vor dem Anbringen des Tablares: Tablar Erhöhungen müssen nach oben zeigen im befestigten Zustand. Tablar bei Drahthalterung 1 hinten bzw. vorne am Korb einschieben und dann bei der Halterung in der Mitte 2 nach unten drücken.

 Kräftig senkrechtes Tablar herunterdrücken 3.



Oberkorb verstellen

Je nach Modell kann der Oberkorb zwischen ca. 2-4 cm in der Höhe verstellt werden. Kombinierte Schrägstellungen sind möglich.









- Oberkorb seitlich an Griffen 1 halten und bis auf gewünschte Einrastposition anheben.
 - Der Oberkorb wurde erhöht.



5 Beladen

- Oberkorb seitlich an Griffen **1** halten.
- Oberkorb leicht anheben und gleichzeitig Taste 2 drücken.
 - Die Arretierung wird entriegelt.
- Oberkorb auf gewünschte Position absenken, Taste loslassen und einrasten lassen.
 - Der Oberkorb wurde gesenkt.



Oberkorb entnehmen

- Oberkorb nicht bis ganz an den Anschlag herausziehen.
- Von unten an die unteren Schienenenden 1 greifen und mit Zeigefingern und Daumen die Korbstopper 2 nach oben drücken.
- Korbstopper 2 entfernen.
- Oberkorb ausfahren.



Oberkorb einsetzen

- Schienen 1 bis an den Anschlag ausfahren.
- Oberkorb so auf die Schienen 1 gleiten lassen, dass die oberen Korbrollen 2 auf den Schienen zu liegen kommen.
- Korbstopper 3 auf Schienenenden 4 schieben und festdrücken.



6 Bedienung

6.1 Tipps rund ums Spülen

Allgemeines

- Geschirrkörbe nicht überladen.
- Stark eingebrannte Speisereste vorher einweichen.
- Gefässe wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten einordnen, damit das Wasser ablaufen kann.
- Gläser so einordnen, dass sie einander nicht berühren, um Glasschäden und Wasserflecken zu vermeiden.
- Wenn Fettfilter von Dunstabzügen gereinigt werden, Programm «Intensiv» i wählen und maximale Menge an Spülmittel verwenden.

Energie und Wasser sparen

- Gerät bis zur maximalen Kapazität beladen.
- Geschirr nicht manuell vorspülen. Dies führt zu einem erhöhten Wasser- und Energieverbrauch.
- Wenn das Geschirr im Geschirrspüler gemäss Bedienungsanleitung gereinigt wird, wird in der Regel weniger Energie und Wasser verbraucht als beim manuellen Spülen.

Geschirr

Nicht jedes Geschirr ist für eine maschinelle Reinigung geeignet.

- · Laugen- und wärmempfindliche Teile aus Holz oder Kunststoff manuell spülen.
- Tonwaren neigen zu Rissbildungen und zum Abspringen von Splittern.
- Glas- und Porzellanbedruckungen sind nur bedingt widerstandsfähig und können sich mit der Zeit ablösen.
- Glas kann je nach Art und verwendetem Spülmittel trüb werden. Fragen Sie beim Glaslieferanten nach, ob das Glas spülmaschinenfest ist.
- In geschliffenen und dickwandigen Kristallgläsern und Schalen können Spannungen entstehen, die zum Bruch führen.
- Kein Geschirr mit Klebeetiketten spülen. Abgelöste Klebeetiketten können das Siebsystem verstopfen.
- Gegenstände aus Silber, Kupfer und Zinn neigen zu Braun- bis Schwarzfärbung.
- Aluminium neigt zu Fleckenbildung. Aluminium separat oder manuell spülen.

6.2 Spülmittel wählen

Allgemeines



Verwenden Sie auf keinen Fall Handspülmittel! Starke Schaumbildung kann zu Funktionsstörungen führen. Halten Sie die auf der Verpackung aufgedruckten Dosiervorschriften genau ein und wenden Sie sich bei Fragen an den Spülmittelhersteller. Zu hohe oder tiefe Dosierung kann zu Geräteschäden führen.

 Nur spülmaschinentaugliches Spülmittel verwenden (Tabs, Pulver, Gel, kombinierte Reinigungsprodukte).

Tabs

Tabs eignen sich für Programme mit Spültemperaturen über 55 °C. Bei kurzen Programmen mit Spültemperaturen unter 55 °C lösen sich Tabs unter Umständen nur schlecht auf, was das Spülergebnis beeinträchtigen kann.

6 Bedienung

Kombinierte Reinigungsprodukte (Tabs/Pulver)

Bei der Verwendung von kombinierten Reinigungsprodukten, welche die Verwendung von Glanzspülmittel und Regeneriersalz überflüssig machen sollen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Auf der Produktverpackung des Spülmittelherstellers überprüfen, ob die angegebenen Wasserhärten sich mit Ihrer lokalen Wasserhärte decken.
- ► Benutzereinstellung «All in 1» 🖸 aktivieren (siehe Seite 36).
 - Programme und Anzeigen werden dem kombinierten Reinigungsprodukt angepasst.
- ► Falls die Nachfüllanzeige 🔅 blinkt, Regeneriersalz nachfüllen.
- ► Falls die Nachfüllanzeige 🔆 blinkt, Glanzmittel nachfüllen.

Falls das Spül- oder Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend ist:

- ► Konventionelle Reinigungsprodukte verwenden.
- ► Benutzereinstellung «All in 1» 1 deaktivieren (siehe Seite 36).

Bei Reklamationen wenden Sie sich an den Spülmittelhersteller.

6.3 Spülmittel einfüllen

Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu einem defekten Türverschluss führen.

Pulver

- Auf Verschluss 1 des Spülmittelbehälters
 2 in Pfeilrichtung drücken und öffnen.
- ► Markierung 3 «20 und 30 ml» beachten.
- Spülmittel in Behälter geben. Dosierung gemäss Angaben des Spülmittelherstellers.
- Bei starker Verschmutzung ca. 1 Teelöffel Spülmittel in Vorspülkammer 4 geben.
- ► Klappdeckel 5 schliessen.



Tabs

- ► Tab 6 flach in Dosierfach legen.
- Klappdeckel 5 schliessen.



6.4 Display bedienen

Das Wählen von Programmen, Einstelloptionen, Benutzereinstellungen, Dauermodus und Favoriten erfolgt mittels Antippen oder Gedrückthalten der jeweiligen Tasten.

Taste antippen

Mit dem kurzen Antippen einer wählbaren oder gewählten Taste kann man

- von einem Menü ins nächsthöhere wechseln.
- weitere Funktionen desselben Menüs anzeigen lassen.
- wählbare Funktionen aktivieren.
- gewählte Funktionen deaktivieren.

Taste gedrückt halten

Mit dem Gedrückthalten einer Taste kann man auf einfache Weise

- ein Programm als Favoriten \heartsuit speichern (siehe Seite 33).
- einen Favoriten <u>U</u> löschen (siehe Seite 34).
- Informationen ① zu einer Funktion erhalten (siehe Seite 37).
- ein Programm im Dauermodus ∞ verwenden (siehe Seite 32).

Bei Programmen

► Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ♡, ① und ∞ erscheinen.



Bei Favoriten

► Taste des gewünschten Favoriten, z. B. ⁽¹⁾, gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ⁽¹⁾, ⁽¹⁾ und ⁽¹⁾ erscheinen.



Bei Einstelloptionen und sämtlichen Benutzereinstellungen

Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Display neben der gewünschten Funktion die Taste ① erscheint.

6.5 Programm wählen und starten

Programm wählen

- Dunkles Display antippen.
 - Der Startbildschirm erscheint.

6 Bedienung

- Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ► Gewünschtes Programm antippen, z. B. .
 - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ► Um Einstelloptionen hinzuzuwählen, Taste ► antippen.
 - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.



- ► Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. €e.
- Bei Bedarf Programm im Dauermodus verwenden (siehe Seite 32) oder Programm als Favoriten speichern (siehe Seite 33).

Programmwahl ändern

- Taste so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
 Die vorgenommenen Eingaben wurden verworfen.
- Neue Eingaben vornehmen.

Programmwahl abbrechen

- ► Taste → so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
- Gerätetür schliessen.
 - Das Display wird abgedunkelt.

Programm starten

- Sobald alle f
 ür das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Ger
 ätet
 ür schliessen.
 - Das Programm startet sofort.
 - Je nach Modell leuchtet das FunctionLight.



Wird die Gerätetür innerhalb von 30 Sekunden nicht geschlossen, erlöschen alle Eingaben, Symbole und das Display; zudem ertönt ein Signalton. Das Programm muss neu gewählt werden.

6.6 Geschirr nachträglich einräumen

\setminus Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!

- Gerätetür vorsichtig öffnen.
 - Das Programm wird unterbrochen.
 - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



→I 1h42

- Geschirr einräumen.
- Gerätetür schliessen.
 - Das Programm wird fortgesetzt.

67 Programm vorzeitig abbrechen



Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!

- Gerätetür vorsichtig öffnen.
 - Das Programm wird unterbrochen.
 - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



Intensiv Vorspülen →I 1h42

- Taste X antippen.
 - Im Display erscheint folgende Meldung:



- «JA» antippen.
 - Im Display steht: «Das Programm wird abgebrochen...»
 - Das Wasser wird abgepumpt.
 - Ein 5-facher Signalton ertönt.
 - Das Display erlischt.
 - Das Programm wurde abgebrochen.

Geschirr entnehmen 6.8

Das Geschirr kann entweder bei Programmende oder nach Ablauf der Nachtrocknungsphase entnommen werden. Zur optimalen Trocknung empfiehlt es sich, das Geschirr erst nach Ablauf der Nachtrocknungsphase zu entnehmen.

Programmende und Nachtrocknungsphase

Sobald das Programm beendet ist,

ertönt ein 5-facher Signalton.

Anschliessend beginnt die Nachtrocknungsphase:

- Je nach Modell leuchtet entweder das Display oder blinkt das FunctionLight.
- Die Gerätet
 ür wird automatisch ge
 öffnet.



Geräteschäden durch Schliessen der Gerätetür!

Die Gerätetür darf während der automatischen Türöffnung nicht geschlossen werden. Der Türöffner wird sonst beschädigt!

Sobald die Nachtrocknungsphase beendet ist,

- ertönen 3 lange Signaltöne.
- erscheint im Display während ca. 10 Sekunden der Energie- und Wasserverbrauch des Programms.
- erlischt das Display.
- geht das Gerät in den Energiesparmodus «EcoStandby».

Geschirrspüler ausräumen

- Geschirr entnehmen. Zuerst Unterkorb entladen.
- Siebsystem periodisch kontrollieren und ggf. reinigen.

7 Programmoptionen

7.1 Startaufschub

Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Er kann für kurze Zeit, nach der Programmwahl eingestellt werden. Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

Dauer einstellen

- Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- Gewünschtes Programm und bei Bedarf alle gewünschten Einstelloptionen wählen (siehe Seite 29).
- ► Taste ► = antippen.
- ► Taste ⊕ antippen.
 - Im Display erscheint das Menü des Startaufschubs.



- ► Taste + oder so oft antippen, bis die gewünschte Dauer erscheint.
- ► Taste → antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Einstelloptionen.
 - Die gewählte Dauer ist gespeichert.
- Gerätetür schliessen.
 - Je nach Modell wird das Display abgedunkelt.
 - Die eingestellte Dauer läuft ab.
 - Nach Ablauf der Dauer startet das gewählte Programm automatisch.
 - Bei Programmende ertönt kein Signalton.

Während des Startaufschubs kann jederzeit nachträglich Geschirr eingeräumt wer-

Startaufschub und Programm abbrechen

- Gerätetür öffnen.
- ► Taste X antippen.
- «Ja» antippen.
 - Startaufschub und Programm sind abgebrochen.

7.2 Programm im Dauermodus

Es kann ein einziges Programm im Dauermodus verwendet werden. Das Programm erscheint beim Öffnen der Gerätetür im Startbildschirm und kann sofort gestartet werden. Ein im Dauermodus verwendetes Programm kann jederzeit gelöscht werden.

Programm als Dauermodus speichern

► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint. Taste des gewünschten Programms, z. B. 📥, gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten \heartsuit , 0 und ∞ erscheinen.



- Taste ∞ antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.



Dauermodus-Programm starten

- Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ► Taste ► antippen.
- Gerätetür schliessen.
 - Das Programm startet.

Dauermodus beenden

- Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ► Taste co antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint der Startbildschirm.
 - Der Dauermodus wird beendet.

7.3 Favoriten

Es können bis zu 5 Programme mit oder ohne Einstelloptionen als Favoriten abgespeichert werden. Als Favoriten gespeicherte Programme erscheinen im Startbildschirm nach dem Programm «Eco» e und können jederzeit gelöscht werden.

Favoriten ohne Einstelloptionen erstellen



Diese Funktion eignet sich dafür, Programme, die werkseitig nicht auf dem Start-bildschirm dargestellt sind, ebendort anzeigen zu lassen.

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ► Taste des gewünschten Programms, z. B. ⁽¹⁾, gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten \heartsuit , 0 und \circlearrowright erscheinen.



- ► Taste ♥ antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. 🖑.



Favoriten mitsamt Einstelloptionen erstellen

Programm mitsamt Einstelloptionen wählen (siehe Seite 29).



- ► Taste \heartsuit antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. 🖑.



Favoriten starten

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ► Bei Bedarf Einstelloptionen anpassen (siehe Seite 29).
- Sobald alle f
 ür das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Ger
 ätet
 ür schliessen.
 - Das Programm startet sofort.
 - Je nach Modell leuchtet das FunctionLight.

Favoriten im Dauermodus verwenden

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ► Taste des gewünschten Favoriten, z. B. ⁽¹⁾, gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ⁽¹⁾, ⁽¹⁾ und ⁽¹⁾ erscheinen.



- ► Taste co antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.



Favoriten löschen

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ► Taste des gewünschten Favoriten, z. B. ⁽¹⁾, gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ⁽¹⁾, ⁽¹⁾ und ⁽²⁾ erscheinen.



- ► Taste Ū antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Der Favorit wurde gelöscht.

7.4 Einstelloptionen permanent anwählen

Einstelloption jedem Programm zuweisen

► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis «Benutzereinstellungen» ② erscheint.

- ► Benutzereinstellung «Einstelloptionen Permanente Anwahl» ► Ξ^{*} wählen.
 - Die Benutzereinstellung « Einstelloptionen Permanente Anwahl» ► = erscheint.

```
O → Ξ<sup>∓</sup> Einstelloptionen
Permanente Anwahl
```



- ► Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. €e.
 - Im Display erscheint die gewählte Einstelloption mit einem Pinn, z. B. 🖗.
 - ► = [∓] Einstelloptionen Permanente Anwahl



- Bei der nächsten Programmwahl wird die gewählte Einstelloption automatisch jedem Programm zugewiesen.
- ► Bei Bedarf weitere Einstelloptionen permanent anwählen.
- ► Taste 🗢 antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.

Permanente Einstelloption temporär ausschalten

- ► Gewünschtes Programm antippen, z. B. 🛄.
 - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ► Taste ► = antippen.
 - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.



- ► Permanent angewählte Einstelloption antippen, z. B. €e^F.
- ► Bei Bedarf andere Einstelloptionen wählen.
- Programm starten (siehe Seite 30).

5- Bei einer zukünftigen Wahl des Programms «Intensiv» 🗖 erscheinen wieder alle permanent angewählten Einstelloptionen.

7.5 Kindersicherung

Aktivieren

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Kindersicherung» 🗄 erscheint.
- ► Taste 🗄 antippen.
- Taste
 antippen.
 - Im Display steht: «Um die Kindersicherung zu aktivieren, geben Sie bitte den Code 3221 rückwärts ein.»

7 Programmoptionen

- Um Meldung zu bestätigen, Taste X antippen.
 - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.



- Code gemäss dem Kapitel «Häufig genutzte Benutzereinstellungen» eingeben (siehe Seite 15).
 - Die Kindersicherung ist aktiviert.

Bedienung bei aktiver Kindersicherung

Die Kindersicherung muss jeweils vor der Programmwahl überwunden werden.

- Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.
- ► Code 1223 eingeben (siehe Seite 15).
 - Das Gerät ist entriegelt.
 - Das Gerät kann wie gewohnt bedient werden.

Deaktivieren

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Kindersicherung» 🗄 erscheint.
- ► Taste A antippen.
- - Die Kindersicherung ist deaktiviert.

7.6 All in 1

Aktivieren

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die genutzte Benutzereinstellung «All in 1» ⊡ erscheint.
- ► Taste 1 antippen.
 - «All in 1» ist aktiviert.
- ► Taste < mehrfach antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.
- ► Kombiniertes Reinigungsmittel einfüllen (siehe Seite 28).
- Programm wählen (siehe Seite 29).

Deaktivieren

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die genutzte Benutzereinstellung «All in 1» ⊡ erscheint.
- ► Taste 1 antippen.
 - «All in 1» ist deaktiviert.
- ► Taste < mehrfach antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.

7.7 Wischschutz

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Wischschutz» ⑦ erscheint.
- ► Taste 19 antippen.
 - Das Display ist während 10 Sekunden gesperrt.
 - Das Display kann gereinigt werden.
 - Im Display läuft die Sperrdauer ab.
 - Sobald die Sperrdauer abgelaufen ist, erscheint der Startbildschirm.

EcoManagement 7.8

- ► Taste III^e antippen.
 - Im Display erscheint der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms.



- Taste 🗸 antippen. ►
 - Im Display erscheint der Durchschnittsverbrauch an Energie und Wasser der letzten 25 Programme.



≁0.8 kWh

- Taste \checkmark erneut antippen. ►
 - Im Display erscheint der Gesamtverbrauch an Energie und Wasser der letzten 25 Programme.



7.9 Information

- Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Displav neben der gewünschten Funktion die Taste ① erscheint.
- Taste ① antippen.
 - Im Display erscheint die Beschreibung zur Funktion.



Energiesparen: Spültemperatur wird um 5°C reduziert. Ψe Energieverbrauch wird bis zu 10 % reduziert.

► Taste ① antippen, um Information zu schliessen.

V-ZUG-Home 8

Laden Sie Aktualisierungen und Spezialprogramme via V-ZUG-Home auf Ihr Gerät, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind.

Sie können sich Spezialprogramme auf Ihren Geschirrspüler laden. Informieren Sie sich unter: https://www.vzug.com/ch/de/service/devices/v-upgrade

Hiermit erklärt V-ZUG AG, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.vzug.com/de/de/guidance-for-testing-institutes

Bedingungen 8.1

Für eine vollumfängliche Nutzung von V-ZUG-Home müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugriff und Zugriff auf Google Play[™] Store/App Store[®]
- Smartphone oder Tablet, das mit dem Heimnetzwerk verbunden ist
- WLAN, das einen der folgenden Standards erfüllt: 2.4GHz 802.11 b/g/n



Google Play[™] ist eine Trademark von Google Inc.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store[®] ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

8.2 Erstinbetriebnahme

Bleiben Sie während der Verbindungsherstellung in der Nähe Ihres Haushaltsgerätes und halten Sie das Passwort Ihres Drahtlosnetzwerkes bereit.

App installieren

- ► Auf dem Smartphone/Tablet Bluetooth und Standortermittlung aktivieren.
- ► Im Google Play[™] Store/App Store[®] nach «V-ZUG» suchen.
- ► V-ZUG App installieren und öffnen.

V-ZUG-Home Modus am Gerät aktivieren

► In der Benutzereinstellung «V-ZUG-Home» den Modus «Anzeigen» oder «Bedienen und Anzeigen» einstellen.

Gerät mit Heimnetzwerk verbinden

- ► In der V-ZUG App Haushaltsgerät hinzufügen.
 - In der V-ZUG App erscheint eine Bluetooth-Koppelungsanfrage.
 - Im Display des Haushaltsgerätes erscheint eine 6-stellige PIN.
- 6-stellige PIN in der V-ZUG App eingeben und Bluetooth-Koppelungsanfrage bestätigen.
 - In der V-ZUG App erscheint der Name des aktiven WLANs und fordert dazu auf, das WLAN-Passwort einzugeben.
- ► WLAN-Passwort eingeben.
 - Das Haushaltsgerät ist mit dem aktiven WLAN verbunden.

Veitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter vzug.com.

9 Benutzereinstellungen

9.1 Benutzereinstellungen anpassen

Die Benutzereinstellungen können jederzeit geändert werden.

- ► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis @ «Benutzereinstellungen» erscheint.
- - Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.



- ► Taste > so oft antippen, bis die gewünschte Benutzereinstellung erscheint.
- Gewünschte Benutzereinstellung antippen.
 - Die gewählte Benutzereinstellung erscheint weiss.
- Gewünschte Einstellung vornehmen.
- ► Taste → antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.

9.2	2 Übersicht Benutzereinstellungen		
\square	Sprache	Auswahl	
Die S werde zur A	Sprache der Anzeige kann geändert en. Es stehen verschiedene Sprachen uswahl.	Deutsch()	
-ờ	Helligkeit	Auswahl	
Die H Taste hen 5 Ausw	telligkeit des Displays kann mit den en + und – verändert werden. Es ste- 5 verschiedene Helligkeitsstufen zur vahl.	 Stufe 1: sehr dunkel Stufe 2: dunkel Stufe 3: mittel Stufe 4: hell Stufe 5: sehr hell (werkseitig eingestellt) 	
\square	Töne	Auswahl	
Es gi und S Antip nach nungs stärke ausge versc	bt 2 Arten von Tönen: Tastentöne Signaltöne . Tastentöne ertönen beim pen der Tasten. Signaltöne ertönen Programmende, nach der Nachtrock- sphase und bei Störungen. Die Laut- e beider Töne kann verändert oder eschaltet werden. Es stehen jeweils 2 shiedenen Lautstärken zur Auswahl.	 ♥: Aus ♥): Leise (werkseitig eingestellt) ♥): Laut 	
►Ξ [∓]	Einstelloptionen Permanente Anwahl	Auswahl	
Durch autor (siehe spüle spare	h Antippen einer Einstelloption wird dies natisch bei jedem Programm zugewiese e Seite 34). Einzig beim Programm «Vor en» () wird die Einstelloption «Energie- en» () e nicht aktiviert.	ee • €e: Energiesparen en • ⊡: Startaufschub ^{r-} • Õ ⁺ : SpülenPlus • X ⁺ TrocknenPlus	
쏤	Glanzmitteldosierung	Auswahl	
Die G Gesc passt friede ∺± au mittel	Glanzmittelmenge wird automatisch 🥍 d hirrmenge und der Wasserhärte ange- t. Falls das Trocknungsergebnis nicht zu enstellend ist, kann die Dosierung manu If 12 Stufen eingestellt werden. Die Glar Imenge kann ausgeschaltet werden 🔆.	ler ・ XA Automatisch (werkseitig einge- stellt) J- ・ ジェ Stufe 1–12 ell ・ ※ Aus	
()	Wasserhärte	Auswahl	
Die V «°dH Für e die W ange der ö www.	Vasserhärteeinheit kann auf «°fH» oder » eingestellt werden. ine optimale Funktion des Gerätes, mus /asserhärte den örtlichen Verhältnissen passt werden. Informieren Sie sich bei rtlichen Wasserversorgung oder unter trinkwasser.ch.	 °fH: Französische Härte (werkseitig eingestellt: hart) °dH: Deutsche Härte 	

9 Benutzereinstellungen weich mittel hart sehr hart 1-5 6-10 16-21-26-31 -41 -°fH 11-36 -51 -61 -71 -15 20 25 30 35 50 70 80 40 60 °**dH** 1−3 4-6 7 - 910 -13 -15-17– 20-23 -28 -33– 39-12 14 16 19 22 27 32 38 45 Temperatureinheit Auswahl °C/_{°F} Die Temperatureinheit kann in «°C» oder «°F» °C: Grad Celsius (werkseitig eingeangezeigt werden. stellt) °E. Grad Fahrenheit Auswahl -0-Innenraumbeleuchtung Ist die Benutzereinstellung aktiviert, wird ab ei- C: Aktiviert (werkseitig eingestellt: nem bestimmten Türöffnungswinkel der Innen-10 Minuten) raum während der eingestellten Dauer be-Deaktiviert leuchtet. Es stehen 5 verschiedene Dauern zur Auswahl. -)[[-FunctionLight * Auswahl Die Helligkeit der Türspaltenausleuchtung kann C: Aktiviert (werkseitig eingestellt: • mit den Tasten + und - verändert oder deakti-Stufe 2) viert werden. Es stehen 3 verschiedene Hellig- Deaktiviert keitsstufen zur Auswahl. * modellabhängig 12 Automatische Türöffnung Auswahl • Aktiviert (werkseitig eingestellt) Ist die Benutzereinstellung aktiviert, öffnet sich die Gerätetür automatisch während der Trock- Deaktiviert nungs- und Nachtrocknungsphase einen Spalt, um Energie zu sparen. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, verlängert sich die Programmdauer um 10 Minuten. (J^{OFF} Standby-Automatik Auswahl

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, erlöschen Informationen auf dem Display nach dem Programmablauf. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, können durch das Bedienen der Tür Informationen angezeigt werden. Wird darauffolgend eine beliebige Taste gedrückt, erfolgt keine Anzeige mehr.

$\widehat{\nabla}$ V-ZUG-Home

Mit V-ZUG-Home können Sie über die V-ZUG App auf Ihre Geräte zugreifen und z. B. die Benutzereinstellungen abfragen und verändern und diverse Stati Ihrer Haushaltsgeräte abfragen.

Auswahl

• *I*: Aus (werkseitig eingestellt)

C: Aktiviert (werkseitig eingestellt)

81 -

120

45-

65

- O: Anzeigen
- ෆ්: Bedienen

Deaktiviert

V- Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter vzug.com.

Ille E	EcoManagement	Aı	uswahl
lst die I Manage Wasser Mit «Lö brauch	Benutzereinstellung aktiviert, stellt Eco- ement Informationen zum Energie- und rverbrauch des Gerätes zur Verfügung. schen» Ш werden sämtliche Ver- swerte auf «0» zurückgesetzt.	•	 Caracteric (werkseitig eingestellt) Löschen Deaktiviert
C" V	Warmwasseranschluss	Aı	uswahl
Falls da schluss Einstell genutzt Zur Ein len, fall Prograr sein. G trockne	as Gerät an einen Warmwasseran- s angeschlossen ist, wird bei aktivierter lung vorhandenes Warmwasser optimal t. Instellung «Ohne Heizen» X: Nur einstel- s das Einlaufwasser 60° C beträgt. Bei mmende kann das Geschirr noch feucht eschirr im Gerät belassen, bis es ge- et ist (z. B. über Nacht).	•	 Chne Heizen Deaktiviert (werkseitig eingestellt)
₩ F	Favoriten löschen	Αı	uswahl
Mit «Lö Nachfra	schen» 🗓 und der Bestätigung der age werden alle Favoriten gelöscht.	•	Ū: Löschen
۱ (یا	Werkseinstellung	Aı	uswahl
Mit «JA Werkse	w werden alle Benutzereinstellungen auf einstellung zurückgesetzt.	•	JA NEIN
° i s	Service-Einstellungen		

Die Service-Einstellungen stehen nur Servicemitarbeitenden zur Verfügung.

10 Demomodus

10.1 Allgemeine Info

Der Demomodus ist ein Simulationsprogramm, bei welchem alle Programme ohne Wasser und Heizung ausgeführt werden.

Im Demomodus kann die gesamte Bedienung durchgeführt werden. Das Gerät spült aber nicht.

Service-Einstellungen dürfen nur durch ausgewiesenes Fachpersonal erfolgen. Bei Eingeschaltetem Demomodus erscheinen folgende Meldungen:

- Beim Erwachen des Gerätes
- In der Bedienerführung

X	ç@	Demo-l Deaktiv	Modus a vieren in	ktiv Benutz	zereinst	ellungen	
e	A	Ō	Ū	Σo	.		> 🗟

10.2 Einschalten

► Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis ② «Benutzereinstellungen» erscheint.

ılı^e

Service

Wollen Sie den Demomodus aktivieren?

ര

Demo-Modus aktiv

Deaktivieren in Benutzereinstellungen

÷.

ទ

∽

입

78

< >

M

NEIN JA

- Taste ⁽²⁾ antippen.
 Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.
- ► Cantippen
- Aktivieren durch antippen von

 Image: Aktivieren durch antippen von Image: Imag
- 6301 eingeben
- Bestätigen
- X antippen
- Displaymarkierung unten rechts

In den Serviceeinstellungen keine weiteren Einstellungen vornehmen. Es kann zu Beeinträchtigungen der Geräte- und Anzeigefunktionen führen.

10.3 Ausschalten

- Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis ☺ «Benutzereinstellungen» erscheint.
- Taste
 antippen.

 Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.
- ► C antippen
- Deaktivieren durch antippen von





In den Serviceeinstellungen keine weiteren Einstellungen vornehmen. Es kann zu Beeinträchtigungen der Geräte- und Anzeigefunktionen führen.

11 Pflege und Wartung

11.1 Innen- und Aussenreinigung

Bei häufiger Nutzung von Programmen mit tiefer Temperatur (kleiner 55°C) wie z.B. dem Eco-Programm, zwischendurch das Maschinenpflegeprogramm verwenden.

Innenreinigung

Der Innenraum reinigt sich bei richtiger Spülmitteldosierung selbst. Periodisch erscheint die Hinweismeldung zur Wahl des Programmes Maschinenpflege:



Bitte zeitnah Programm 🔄 starten Gerät ausräumen, Maschinenreiniger beigeben

► Die Hinweismeldung kann mit X abgebrochen werden. Nach dreimaligem Abbruch wird die Hinweismeldung wieder periodisch angezeigt.

Programm Maschinenpflege starten

► Hinweismeldung mit X abbrechen.

+.

- Gerät ausräumen (kein Geschirr in den Körben).
- Siebsystem reinigen.
- Handelsüblichen Maschinenpfleger-/Reiniger gemäss Verpackungsangaben beigeben.
- ► Programm Maschinenpflege 式 starten.

Eine regelmässige Anwendung eines handelsüblichen Maschinenpfleger-/Reiniger für Geschirrspülmaschinen sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben.

Aussenreinigung

- ► Keine scheuernden oder stark sauren Reinigungsmittel verwenden.
- Keine kratzenden Scheuerschwämme, Metallwatte usw. verwenden. Oberfläche wird sonst beschädigt.
- Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.

- Oberfläche nur mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen bei Metalloberflächen in Schliffrichtung.
- Bedienblende mit feuchtem Lappen reinigen und nachtrocknen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.
- ► Türdichtung und -kanten periodisch mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen.

11.2 Sprüharme reinigen

Oberer Sprüharm

- Oberkorb ganz herausziehen.
- Bajonettverschluss 1 im Gegenuhrzeigersinn lösen und entfernen.
- Sprüharm 2 von Drehachse abziehen und unter fliessendem Wasser gut ausspülen.
- Sprühdüsen kontrollieren.

Unterer Sprüharm

- Sprüharm 3 in Mitte anfassen und kräftig nach oben ziehen.
- ► Sprüharm unter fliessendem Wasser gut ausspülen.
- Sprühdüsen 4 kontrollieren.
- Siebsystem 5 und Grobsieb reinigen (siehe Seite 44).

11.3 Siebsystem reinigen





- Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Siebsystems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie niemals Metallgegenstände. Ein nicht korrekt eingesetztes Siebsystem kann zu Gerätestörungen führen.
- Gerätetür öffnen und Unterkorb herausziehen.
- Siebsystem am Feinsiebgriff 1 im Gegenuhrzeigersinn lösen und herausnehmen.
- Grobsieb 2 durch Drücken auf Schliesslasche 3 öffnen und Siebsystem unter fliessendem Wasser mit Bürste reinigen.



Schnittgefahr

Im Pumpensumpf können Glassplitter und scharfe Kleinstgegenstände ablagern. Tragen Sie Schnittfeste Handschuhe beim Reinigen des Pumpensumpfes.

- ► Grobe Rückstände aus dem Pumpensumpf entfernen.
- Siebsystem wieder einsetzen und Feinsiebgriff 1 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



11.4 Regeneriersalz nachfüllen

Füllen Sie niemals Spülmittel in den Salzbehälter!

Wenn der Salzvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige $\textcircled{\otimes}$ und im Display steht:



Regeneriersalz nachfüllen. Anschliessend Programm Vorspülen 🕮 wählen.

Salzverpackung öffnen.

⊘:

- Gerätetür öffnen und Unterkorb herausnehmen.
- Salzbehälterdeckel 3 durch Anheben am Griff öffnen.
- Bei der Erstinbetriebnahme: 1 I Wasser einfüllen.
- ► 1 kg handelsübliches Regeneriersalz einfüllen.
- Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters abwischen.
- Salzbehälterdeckel 3 zudrücken, bis Schnappverschluss einrastet.
- Programm «Vorspülen» ⁽¹⁾/₍₁₎ ohne Geschirr wählen, um Gerät vor Korrosion durch allfällige Salzreste zu schützen.

Ungefährer Regeneriersalzverbrauch

Der Verbrauch von Regeneriersalz ist abhängig von der Wasserhärte des Zuleitungswassers. Je niedriger die Wasserhärte, desto höher ist die Anzahl Spülgänge, die mit 1 kg Regeneriersalz möglich ist.

Spülgänge pro kg Salz	°fH ¹	°dH ²
∞	1–5	1–3
680	6–10	4-6
360	11–15	7–9
250	16–20	10-12
150	21–25	13–14

¹ Französische Wasserhärte

² Deutsche Wasserhärte



Spülgänge pro kg Salz	°fH ¹	°dH ²
125	26-30	15–16
100	31–35	17–19
85	36-40	20–22
60	41-50	23–27
45	51-60	28-32
35	61–70	33–38
28	71–80	39–45
20	81-120	45-65

11.5 Glanzmittel einfüllen

Füllen Sie niemals Spülmittel in den Glanzmittelbehälter! Wischen Sie verschüttetes Glanzmittel auf. Gefahr von Schaumbildung. Beachten Sie Sicherheits- und Warnhinweise des Herstellers.

Glanzmittel bewirkt, dass das letzte Spülwasser (Glanzspülen) tropfenfrei abfliesst.

Wenn der Glanzmittelvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige 💥 und im Display steht:



🕂 - Bitte Glanzmittel nachfüllen.

- Verschluss 1 des Glanzmittelbehälters 2 in Pfeilrichtung drücken und öffnen.
- Glanzmittel bis zur Markierung 3 «max» einfüllen (bei Werkseinstellung: 1,3 dl = ca. 35 Spülgänge).
- ► Klappdeckel 4 schliessen.
- ► Verschüttetes Glanzmittel wegwischen.



¹ Französische Wasserhärte

² Deutsche Wasserhärte

12 Störungen selbst beheben

Folgende Störungen können unter Umständen selbst behoben werden. Ist dies nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung sowie die Serialnummer (SN) auf dem Typenschild Ihres Gerätes und rufen Sie den Service an.

12.1 Störungsmeldungen

Bei Störungsmeldungen den Anweisungen auf dem Bedienungspanel folgen. Nach beenden der Fehlerbehebung auf X tippen. Das Gerät kann wieder standesgemäss bedient werden.

• Bei Störungen ertönt während 1 Minute ein Signalton.

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
A0 Schaumbildung?	 Stark schäumendes Spülmittel verwendet. Verschüttetes Glanzmit- tel. Handspülmittel verwen- det. 	 Verschüttetes Glanzmittel mit Tuch wegwischen. Schaum mit ca. 1 dl Speiseöl vernichten. Störungsmeldung durch Drücken der Taste v quittieren. Programm «Vorspülen» /// wählen.
A1 Siebsystem prüfen	Siebsystem nicht einge- setzt.Siebsystem nicht voll- ständig arretiert.	 Siebsystem kontrollieren und einset- zen. Feinsiebgriff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
A2 Wasserablauf prü- fen	 Siebsystem verstopft. Ablaufschlauch geknickt. Ablaufpumpe oder Siphon verstopft. Übermässige Schaumbildung wegen verschüttetem Glanzmittel. 	 Siebsystem reinigen. Störung beseitigen. Störungsmeldung durch Drücken der Taste v quittieren. Programm neu starten.
A9 Wasserzulauf prü- fen	 Wasserhahn geschlossen. Filtersieb in Zuleitung verstopft. Unterbruch in Wasserversorgung. Zu geringer Wasserdruck. 	 Störung beseitigen oder abwarten, bis Wasserversorgung instand ge- stellt ist. Störungsmeldung durch Drücken der Taste \screw quittieren. Programm neu starten.
F8 / E18 Wassertemperatur- sensor	 Zulaufwasser ist heisser als 79 °C (Warmwas- seranschluss) 	 Temperatur des Zulaufwassers durch Sanitärinstallateur reduzieren lassen.

12 Störungen selbst beheben

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
F /E	Verschiedene Situatio- nen können zu einer	 Störungsmeldung durch Drücken der Taste v quittieren.
	«r»-melaung tumen.	 Bleibt die Störungsmeldung stehen: Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. Stromzufuhr wieder einschalten. Störungsmeldung durch Drücken der Taste v quittieren. Programm neu starten. Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren (siehe Seite 59). Wasserhahn schliessen und Stromzufuhr unterbrechen. Service anrufen.
U /E	Fehlerhafter elektrischer Anschluss.	 Störungsmeldung durch Drücken der Taste v quittieren.
	• Oberspannung.	 Bleibt die Störungsmeldung stehen: Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. Stromzufuhr wieder einschalten. Störungsmeldung durch Drücken der Taste ∨ quittieren. Programm neu starten. Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren (siehe Seite 59). Stromzufuhr unterbrechen. Elektrische Installation durch einen Fachmann überprüfen lassen.

12.2 Weitere mögliche Störungen

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät startet nicht.	 Verschiedene Gründe möglich. 	 Gerätetür schliessen. Netzstecker einstecken. Sicherungen prüfen. Kapitel «Bedienung bei aktiver Kindersicherung» beachten (siehe Seite 36). Falls das Gerät immer noch nicht startet: Service anrufen.
Das Gerät neigt zu Geruchsbildung.	 Verschiedene Gründe möglich. 	 Siebsystem reinigen. Stärkeres Programm wählen. Genügend Regeneriersalz nachfüllen.

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Die Zeitanzeige bleibt beim Pro- grammstart oder während des Spü- lens bis zu 4 Minu- ten stehen.	 Wasserenthärter wird nach Regeneriervor- gang durchgespült. Programmdauer und Zeitanzeige passen sich dem Verschmutzungs- grad des Geschirrs an. 	 Keine Aktion notwendig.

12.3 Unbefriedigende Spülergebnisse

Problem	Behebung
Das Geschirr wird nicht sauber.	 Stärkeres Programm wählen. Geschirrkörbe anders beladen; Spritzschatten vermeiden. Siebsystem reinigen und richtig einsetzen. Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind. Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 27). In den Benutzereinstellungen Wasserhärte & richtig einstellen (siehe Seite 39). Regeneriersalz nachfüllen.
Ein weisser Belag haftet auf dem Ge- schirr.	 Gerät mit Maschinenreiniger reinigen. Regeneriersalz nachfüllen, Programm «Vorspülen» (1) wählen und ohne Geschirr spülen. Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 27). Glanzmittel nachfüllen. In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung (1) höher ein- stellen (siehe Seite 39). In den Benutzereinstellungen Wasserhärte (1) richtig einstellen (siehe Seite 39). Falls kein «All in 1» Spülmittel verwendet wird, «All in 1» (1) in den Benutzereinstellungen (siehe Seite 36) ausschalten.
Gläser werden trüb, zeigen Linien. Die Beläge lassen sich nicht abwi- schen.	 Die Gläser sind nicht Geschirrspüler beständig. Spülmaschinen- feste Gläser verwenden
Auf dem Geschirr sind Schlieren und Streifen zu sehen.	 In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung % niedriger einstellen (siehe Seite 39).

13 Zubehör und Ersatzteile

Problem	Behebung
Das Geschirr ist nass und ohne Glanz oder es weist Trocknungs- flecken auf.	 Glanzmittel nachfüllen. In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung höher einstellen (siehe Seite 39). Anderes Glanzmittel verwenden. Gerätetür bei Programmende erst öffnen, wenn ein 3-facher Signalton ertönt und das Display bzw. das FunctionLight erlischt (modellabhängig).
Das Spülgut weist Rostflecken auf.	 Es handelt sich um Fremdrost von Besteck, Töpfen, aus der Wasserleitung usw. Das Gerät besteht aus rostfreiem Stahl. Regeneriersalz nachfüllen, Programm «Vorspülen» (1) wählen und ohne Geschirr spülen.
Im Gerät haften Spülmittelreste.	 Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind. Anderes Spülmittel verwenden. Klappe am Spülmittelbehälter kontrollieren. Prüfen, ob Siebsystem verschmutzt ist und ggf. reinigen.
Geschirrkorb und Kunststoffteile im Gerät verfärben sich.	Geschirr mit färbenden Speiseresten (z. B. Tomaten- oder Cur- rysauce) oder Silberbesteck wurde gespült. Die Verfärbung kann nach einigen Spülgängen wieder abnehmen.

12.4 Bei einem Stromunterbruch

- Ein laufendes Programm wird unterbrochen. Nach Behebung des Stromunterbruchs wird das Programm fortgesetzt.
- Störungsüberwachung wird unterbrochen.

13 Zubehör und Ersatzteile

Bei Bestellungen bitte Modellbezeichnung, Modellnummer und Type des Gerätes angeben.



Besteckkorb «klein»



Besteckkorb «gross»



Set Tablare Unterkorb





Set Easy-Nadeln (4 Stück)

Set Vario-Besteckauflage

Siebsystem

Tablare Oberkorb

Set Klammer Kleinteile (4 Stück)

Zeitraum, für welchen Ersatzteile mindestens zur Verfügung stehen: 10 Jahre nach der Bereitstellung des letzten Gerätes mit dieser Typenbezeichnung auf dem Markt

14 Technische Daten

Abmessungen	SMS 55	SMS 55 Grossraum	EURO 60	EURO 60 Grossraum
Gerätehöhe	756 mm	821 mm	756 mm	821 mm
(bis Blende)				
Gerätehöhe (inkl. Verstellsockel)	_	845–893 mm	780-828 mm	845-893 mm
Gerätebreite	546 mm	546 mm	596 mm	596 mm
Gerätetiefe	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Gerätegewicht	43-46 kg	43-46 kg	43-48 kg	44–51 kg
Sanitäranschluss				
Kalt- oder Warmwasser k	ois 60 °C:	G3⁄4"		
Erlaubter Druck Wasserzuleitung:		0,1-1,0 MPa	a (1–10 bar)	
Max. Förderhöhe des Ab	laufs:	1,2 m		

Elektrischer Anschluss

Die Angaben zum elektrischen Anschluss befinden sich auf dem Typenschild:

- Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.



Umgebungsbedingungen

Minimale Umgebungstemperatur

+10 °C

Garantieanspruch

Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate nach Inbetriebnahme des Geräts.

14.1 Sicherheitskonzept

Solange die Stromversorgung gewährleistet ist, wird das Gerät von der elektronischen Steuerung überwacht. Auftretende Störungen werden durch Störungsmeldungen angezeigt.

14.2 Überschwemmungsschutz



Der Überschwemmungsschutz funktioniert nicht bei einem Stromausfall. Schliessen Sie bei längeren Betriebspausen den Wasserhahn.

Die elektronische Steuerung überwacht den Wasserstand im Gerät. Im Störungsfall wird die Ablaufpumpe eingeschaltet und die Wasserzufuhr blockiert.

14.3 Hinweise für Prüfinstitute

Die Hinweise für Prüfinstitute können im Internet bezogen werden: www.vzug.com/testinstitute.

14.4 Geräuschmessung

Siehe Kapitel 'Hinweise für Prüfinstitute'.

15 Entsorgung

15.1 Verpackung

Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungsbzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

15.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.
- ► Entfernen Sie den Türverschluss oder machen Sie ihn unbrauchbar.

15.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

16 Stichwortverzeichnis

Symbole

-	
«Gläser	
Gläserhalter»	22

A	
Abbruch	
Programm	31
Startaufschub	32
Taste	11
All in 1 15,	28
Aktivieren	36
Deaktivieren	36
A-Meldungen	47
Anfragen	59
Automatik	14
Automatische Türöffnung	40

В

Bedien- und Anzeigeelemente	10
Benutzereinstellungen 10,	38
Anpassen	38
Besteck	
Besteckkorb gross	50
Besteckkorb klein	50
Einordnen	20

С

Celsius 4	10
-----------	----

D

Dauermodus 29	32
Deklarationsprogramm	14
Deutsche Wasserhärte	39
Display	10
Bedienen	29
Entsperren	36
Wischschutz	16
Durchschnittsverbrauch	16
Anzeigen	37

Е

Easy-Nadeln 19), 22,	51
Eco		14
EcoManagement	. 10,	16
Aktivieren		41
Anzeigen		37
Deaktivieren		41
Einstelloptionen	. 11,	15
Permanent anwählen	. 35,	39
Temporär ausschalten		35
Zu Favoriten hinzuwählen		34

Energie- und Wasserverbrauch	16
Anzeigen	37
Energiesparen	15
Entsorgung	53
Ersatzteile	
Bestellen	59
Erstinbetriebnahme	8

F

F- und E-Meldungen	47,	48
Fahrenheit		40
Favoriten		33
Alle löschen		41
Einzeln löschen	29,	34
Erstellen	33,	34
Im Dauermodus verwenden		34
Speichern		29
Starten		34
Französische Wasserhärte		39
FunctionLight	10,	12
Aktivieren	·····	40
Deaktivieren		40

G

Garantieanspruch	52
Gerät	
Entsorgen	53
Gerätehygiene	15
Gerätetür	10
Reinigen	43
Türgewicht einstellen	8
Gesamtverbrauch	16
Anzeigen	37
Glanzmittel	
Dosieren	39
Einfüllen	46
Glanzmittelbehälter	46
Gläser	
Einordnen	22
Energiesparen	15
Glas	14
Gültigkeitsbereich	2
- 	

Н

Helligkeit	39
------------	----

I

Informationen 29,	37
Innenraum	
Beleuchtung	40
Intensiv	14

κ

Kindersicherung Aktivieren	15 35
Deaktivieren	36
Entsperren	36
Klapprechen	17
Klartextanzeige	10
Kleinteilehalter	51
Kombinierte Reinigungsprodukte	28
All in 1	15
Kurzprogramme	
Kurz	14
Teilbeladung	15

L

Lautstärke	39
LED	12

Μ

Maschinenpflege	15
Modellbezeichnung	2

Ν

Notizen	57

Ρ

Programm	10,	13
Abbrechen		31
Dauer		13
Ende		31
Im Dauermodus verwenden		32
Starten	30,	34
Unterbrechen		30
Wählen		29
Pulver		28

R

Regeneriersalz	
Nachfüllen	45
Verbrauch	45

S

Salzbehälter	45
Schonend	
Energiesparen	15
Glas	14
Serialnummer (SN)	59
Service & Support	59
Service-Einstellungen	41
Servicevertrag	59
Sicherheitshinweise	
Allgemeine	4
Siebsystem	51
Reinigen	44

16 Stichwortverzeichnis

Signalton Sprache	39 39
Sprüharme	
Reinigen	44
SpülenPlus	15
Spülmittel	
Einfüllen	28
Kombinierte	15
Wählen	27
Spülmittelbehälter	28
Standby-Automatik	40
Startaufschub	15
Abbrechen	32
Dauer einstellen	32
Symbole	4

т

Tablar 17, 23, 24,	25
Tablare 50,	51
Tabs 27,	29
Tastenton	39
Teilbeladung	15
Temperatureinheit	40
tiefe Temperatur	43
Ton	39
TrocknenPlus	15
Türgriff	10
Туре	. 2
Typenschild	59

U

U- und E-Meldungen	48
Unterkorb	
Beladen	17

۷

Vario-Besteckauflage	51
Verbrauchswerte	13
Anzeigen	37
Zurücksetzen	41
Verschmutzung leicht	
Automatik	14
Kurz	14
Verschmutzung normal	
Automatik	14
Есо	14
Verschmutzung stark	
Automatik	14
Intensiv	14
Vorspülen	15
V-ZUG App	38
V-ZUG-Home	37
Aktivieren	40

W

Warmwasseranschluss	41
Wasserhärte	39
Regeneriersalz	45
Werkseinstellungen	41
Wischschutz	16
Aktivieren	36
WLAN-Verbindung	38

Z Zubohöi

Zubehor	
Bestellen	59

17 Notizen

18 Service & Support



Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Wenn Sie aufgrund einer Betriebsstörung oder einer Bestellung mit uns Kontakt aufnehmen, nennen Sie uns bitte stets die Serialnummer (SN) und die Bezeichnung Ihres Gerätes. Diese Angaben finden Sie auf dem Garantieschein, der Original-Rechnung und dem Typenschild Ihres Gerätes. Sie können Sie zusätzlich hier notieren oder den mit dem Gerät gelieferten Servicekleber anbringen:

SN: ____

Gerät:

- Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.



Ihr Reparaturauftrag

Bei Betriebsstörungen erreichen Sie das nächste Service-Center der SIBIR Group AG über ein Telefon mit Festnetzanschluss am Standort des Gerätes unter der Gratis-Telefonnummer 0844 848 848.

Anfragen, Bestellungen, Servicevertrag

Bei Anfragen und Problemen administrativer oder technischer Art sowie für die Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte direkt an unseren Hauptsitz in Spreitenbach, Tel. 044 755 73 00.

Für den Unterhalt aller Produkte haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss an die Garantiezeit ein Serviceabonnement abzuschliessen. Wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen.

Kurzanleitung

1. Gerätetür öffnen



3. Spülmittel einfüllen



5. Gerätetür schliessen: Programm startet



SIBIR Group AG Bahnhofstrasse 134, 8957 Spreitenbach Tel. 044 755 73 00 Service-Center: Tel. 0844 848 848

2. Geschirr einräumen



4. Programm wählen



6. Ende Nachtrocknen: Geschirr entnehmen



