




### V-ZUG-Home

App installieren, Geräte vernetzen und viele wertvolle Funktionen nutzen.



# Bedienungsanleitung

Combair V2000

Backofen

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

**Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.**

### **Änderungen**

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

### **Gültigkeitsbereich**

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Type</b>	<b>Masssystem</b>
Combair V2000 60C	C2T-21042	55-600
Combair V2000 60	C2T-21043	60-600
Combair V2000 76C	C2T-21051	55-762
Combair V2000 76	C2T-21052	60-762
Combair V2000 7UC	C2T-21077	55-762
Combair V2000 7U	C2T-21085	60-762
Combair V2000 6U	C2T-21110	60-600
Combair V2000 6UC	C2T-21112	55-600

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.



Laden Sie Aktualisierungen via V-ZUG-Home auf Ihr Gerät, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. Die jeweils aktuelle, an die neuen Funktionen angepasste Bedienungsanleitung finden Sie hier [vzug.com](http://vzug.com).

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Anwendungen</b>	<b>28</b>
1.1	Verwendete Symbole .....	5	5.1	Ober-/Unterhitze .....	28
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5	5.2	Ober-/Unterhitze feucht .....	28
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise .....	6	5.3	Ober-/Unterhitze eco .....	29
1.4	Gebrauchshinweise .....	7	5.4	Unterhitze .....	29
<b>2</b>	<b>Erstinbetriebnahme</b>	<b>9</b>	5.5	PizzaPlus .....	29
<b>3</b>	<b>Gerätebeschreibung</b>	<b>9</b>	5.6	Grill .....	30
3.1	Aufbau .....	9	5.7	Grill-Umluft .....	30
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente .....	10	5.8	Heissluft .....	30
3.3	Garraum .....	11	5.9	Heissluft feucht .....	31
3.4	Zubehör .....	12	5.10	Heissluft eco .....	31
3.5	Beheizbare Geräteschublade (modellabhängig) .....	13	5.11	Sabbat-Anwendungen .....	32
<b>4</b>	<b>Bedienung</b>	<b>13</b>	5.12	Warmhalten .....	33
4.1	Display bedienen .....	13	5.13	Tellerwärmen im Garraum .....	34
4.2	Anwendung auswählen und starten .....	15	5.14	Rezeptbuch .....	34
4.3	Anwendung ändern .....	16	<b>6</b>	<b>V-ZUG-Home</b>	<b>35</b>
4.4	Dauer .....	17	6.1	Bedingungen .....	35
4.5	Startaufschub/Ende .....	18	6.2	Erstinbetriebnahme .....	36
4.6	Optionen .....	18	<b>7</b>	<b>Benutzereinstellungen</b>	<b>36</b>
4.7	Einstellungen kontrollieren und ändern .....	19	7.1	Benutzereinstellungen anpassen .....	36
4.8	Vorheizen .....	19	7.2	Sprache .....	37
4.9	Einstellen für später .....	20	7.3	Kindersicherung .....	37
4.10	Anwendungstipps .....	21	7.4	Display .....	37
4.11	Favoriten .....	21	7.5	Töne .....	37
4.12	Pinnen .....	22	7.6	Individuelle Einstellungen .....	38
4.13	Timer .....	23	7.7	Assistenzfunktionen .....	38
4.14	Beleuchtung .....	24	7.8	Datum und Uhrzeit .....	38
4.15	Displaysperre .....	24	7.9	V-ZUG-Home .....	39
4.16	Ruhiger Modus .....	24	7.10	Geräteinformation .....	39
4.17	Uhrzeit .....	25	7.11	Werkseinstellungen .....	40
4.18	Anwendung abrechnen/vorzeitig beenden .....	25	7.12	EcoManagement .....	40
4.19	Betriebsende .....	26	7.13	Service .....	40
4.20	Folgeschritte .....	26	<b>8</b>	<b>Pflege und Wartung</b>	<b>41</b>
4.21	Gerät ausschalten .....	27	8.1	Aussenreinigung .....	41
4.22	Gerätetipps .....	28	8.2	Garraum reinigen .....	41
			8.3	Kuchenblech reinigen .....	41

---

8.4	Gerätetür reinigen .....	41
8.5	Türdichtung reinigen.....	43
8.6	Türdichtung ersetzen.....	44
8.7	Halogenlampe ersetzen.....	44
8.8	Zubehör und Auflagegitter reinigen.....	45
<b>9</b>	<b>Störungen beheben</b>	<b>46</b>
9.1	Störungsmeldungen .....	46
9.2	Weitere mögliche Probleme.....	46
9.3	Nach einem Stromunterbruch .....	47
<b>10</b>	<b>Zubehör und Ersatzteile</b>	<b>48</b>
10.1	Zubehör .....	48
10.2	Sonderzubehör .....	48
10.3	Ersatzteile .....	48
<b>11</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>48</b>
11.1	Lichtquellen .....	48
11.2	Hinweis für Prüfinstitute.....	48
11.3	Temperaturmessung .....	49
11.4	Produktdatenblatt.....	49
11.5	Produktinformationen .....	49
11.6	EcoStandby .....	50
<b>12</b>	<b>Tipps und Tricks</b>	<b>50</b>
12.1	Garergebnis unbefriedigend.....	50
12.2	Energie sparen .....	51
<b>13</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>51</b>
<b>14</b>	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>52</b>
<b>15</b>	<b>Service &amp; Support</b>	<b>55</b>

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen.

**Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!**



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
  - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerä-

tes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.
- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### 1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise



- WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN.
- **WARNUNG:** Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiss. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden. Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können bei Benutzung heiss werden. Kleine Kinder vom Gerät fernhalten.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung in Fahrzeugen oder an Bord von Schiffen oder Flugzeugen oder in Räumen, in denen besondere Bedingungen wie zum Beispiel korrosive oder explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder Gas) oder kondensierende Luftfeuchtigkeit vorherrschen, bestimmt.
- Eine beheizbare Geräteschublade und deren Inhalt werden heiss.
- Keine aggressiven abrasiven Reiniger oder scharfe Metallschaber für die Reinigung des Glases der Backofentür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können. Dies kann das Glas zerstören.
- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- **WARNUNG:** Vor dem Auswechseln der Lampe sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Dekortür eingebaut werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Erwärmen Sie niemals Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten in verschlosse-

nen Behältern wie Konserven oder Flaschen. Diese können infolge Überdrucks explodieren.

- Über die korrekte Verwendung von Einschubteilen wird im Kapitel «Zubehör» hingewiesen.

## 1.4 Gebrauchshinweise

### Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.

### Bestimmungsgemässe Verwendung

- Das Gerät ist für die Zubereitung von Speisen im Haushalt vorgesehen. Im Garraum darf auf keinen Fall flambiert oder mit viel Fett gebacken werden! Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Behandlung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Tieren, Textilien, Papier usw.!
- Nicht zur Beheizung eines Raumes verwenden.
- Das Gerät sollte nur bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C eingebaut und betrieben werden.
- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstö-

rungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service & Support». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service.

- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.
- Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist ein sachgemässer Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
- Befestigen Sie keine Magnete am Display.

### Zum Gebrauch

- Nutzen Sie die Möglichkeit der Kindersicherung.
- Falls das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Service.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere im Garraum befinden.
- Bewahren Sie im Garraum und der beheizbaren Geräteschublade keine Gegenstände auf, die bei unbeabsichtigtem Einschalten eine Gefahr darstellen können. Lagern Sie keine Lebensmittel sowie temperaturempfindliche oder feuergefährliche Materialien, z. B. Reinigungsmittel, Backofensprays usw. im Garraum oder der beheizbaren Geräteschublade.

- Bei Geräten mit Grill: Lassen Sie beim Grillieren die Gerätetür geschlossen. Durch die Hitze könnten sonst Schäden an Bedienungs- und Anzeigeelementen oder an den darüber liegenden Einbauschränken entstehen.

### **Vorsicht, Verbrennungsgefahr!**

- Das Gerät wird beim Betrieb sehr heiss. Auch die Gerätetür wird erwärmt.
- Beim Öffnen der Gerätetür kann Dampf und/oder heisse Luft aus dem Garraum entweichen.
- Das aufgeheizte Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiss und kühlt nur langsam auf Raumtemperatur ab. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie z. B. Reinigungsarbeiten vornehmen.
- Überhitzte Fette und Öle entzünden sich leicht. Das Erhitzen von Öl im Garraum für das Anbraten von Fleisch ist gefährlich und zu unterlassen. Versuchen Sie niemals brennendes Öl oder Fett mit Wasser zu löschen. Explosionsgefahr! Ersticken Sie Brände mit einer Feuerlöschdecke und halten Sie Türen und Fenster geschlossen.
- Erhitzte Lebensmittel dürfen nicht mit Spirituosen (Cognac, Whisky, Schnaps usw.) übergossen werden. Explosionsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Kräuter, Brot, Pilze usw. trocknen. Bei Übertrocknung besteht Brandgefahr.
- Wenn Sie Rauch durch einen mutmasslichen Brand des Gerätes oder im Garraum beobachten, halten Sie die Gerätetür geschlossen und unterbrechen Sie die Stromversorgung.
- Zubehör wird im Garraum heiss. Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.

### **Vorsicht, Verletzungsgefahr!**

- Achten Sie darauf, dass niemand mit den Fingern in die Türscharniere greift. Beim Bewegen der Gerätetür besteht sonst Verletzungsgefahr. Besonders bei Anwesenheit von Kindern ist Vorsicht geboten.
- Lassen Sie die Gerätetür nur in Auslüftstellung offen. Bei geöffneter Gerätetür besteht Stolper- und Quetschgefahr! Setzen oder stützen Sie sich nicht auf die Gerätetür und benutzen Sie diese nicht als Abstellfläche.
- Bei Herden: Zum Schutz von Kleinkindern kann ein Kinder-Herdschutz angebracht werden. Dieser ist im Fachhandel erhältlich.

### **Vorsicht, Lebensgefahr!**

- Erstickungsgefahr! Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, von Kindern fern halten. Verpackungsteile können für Kinder gefährlich sein.

### **Geräteschäden vermeiden**

- Schlagen Sie die Gerätetür nicht zu.
- Bei Geräten ohne sichtbare Unterhitze (Heizkörper) darf keine Schutzzeilage oder Alufolie auf den Boden gelegt werden.
- Im Garraum keine Gegenstände benutzen, die rosten können.
- Das Schneiden mit Messern oder Schneidrädern im Kuchenblech verursacht sichtbare Beschädigungen.
- Die Gerätetür in Auslüftstellung offen lassen, bis der Garraum abgekühlt ist, um Korrosion zu vermeiden.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Verwenden Sie ein mässig feuchtes Tuch. Spritzen Sie das Gerät niemals innen oder aussen mit Wasser ab. Eindringendes Wasser verursacht Schäden siehe Kapitel «Pflege und Wartung».

## 2 Erstinbetriebnahme

Bevor das neu installierte Gerät das erste Mal benutzt wird, bitte Folgendes ausführen:

- ▶ Verpackungs- und Transportmaterial sowie, falls vorhanden, blaue Schutzfolien aus dem Garraum entfernen.
- ▶ Garraum und Zubehörteile reinigen.
- ▶ Display länger berühren.
  - Das Gerät startet.
  - Im Display erscheinen nacheinander verschiedene Benutzereinstellungen, die für den Betrieb benötigt werden.
- ▶ Einstellungen vornehmen und bestätigen.
- ▶ Sämtliches Zubehör aus dem Garraum entfernen.
- ▶ Einbrennen starten.

Wird das Einbrennen übersprungen, muss es nach der Erstinbetriebnahme manuell durchgeführt werden.

- ▶ Leeren Garraum (ohne Gitterrost, Bleche usw.) mit Anwendung  «Heissluft» bei 200 °C ca. 30 Minuten beheizen.




Das Einbrennen entfernt allfällige ölige Rückstände im Garraum. Da es dabei zu Geruchs- und Rauchentwicklung kommen kann, sollen sich Tiere (speziell Vögel) während des Vorgangs nicht im gleichen Raum befinden. Den Raum während und nach dem Vorgang gut lüften.



Sämtliche Temperaturangaben in dieser Bedienungsanleitung sind in Grad Celsius angegeben.

## 3 Gerätebeschreibung


### 3.1 Aufbau




- 1 Bedien- und Anzeigeelemente
- 2 Lüftungsöffnung
- 3 Türgriff
- 4 Gerätetür
- 5 Beheizbare Geräteschublade (modellabhängig)

## 3.2 Bedien- und Anzeigeelemente

### App-Ansicht



### Listenansicht



- |   |                                      |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Funktionsleisten mit Funktionstasten | 5 | CircleSlider                              |
| 2 | Scroll-Leiste/Position               | 6 | Informationen                             |
| 3 | Apps                                 | 7 | Balken zum Ausklappen der Funktionsleiste |
| 4 | Liste der Anwendungen                |   |   |


#### Funktionstasten links

	Schritt zurück
	Startbildschirm
	Listenansicht
	App-Ansicht
	Ausschalten

#### Funktionstasten rechts

	Timer
	Beheizbare Geräteschublade (modellabhängig)
	Garraumbeleuchtung
	Displaysperre
	Ruhiger Modus
	Uhrzeit

## Startbereitschaft



1 Anwendung

2 Hauptwert

3 Betrieb starten

## Einstellmöglichkeiten

- ☰ Optionen
- 📖 Anwendungstipps
- ♡ Favorit

I→I Dauer


→I Ende

## Symbol



V V-ZUG-Home

## 3.3 Garraum



1 Gerätetür

2 Türdichtung

3 Garraumbeleuchtung

4 Typenschild

5 Heissluftgebläse

6 Temperatursensor

7 Garraumventilation

8 Grill/Oberhitze

9 Auflagen mit Beschriftung

### 3 Gerätebeschreibung




Die Unterhitze befindet sich unter dem Garraumboden, damit der Garraumboden einfacher gereinigt werden kann.



#### **Geräteschaden durch Schutzeinlage oder Alufolie.**

Legen Sie keine Schutzeinlage oder Alufolie auf den Garraumboden.



### 3.4 Zubehör



**Beschädigung durch falsche Behandlung!**

**Schneiden Sie nicht mit Messern oder Schneidrädern im Zubehör.**



Lagern Sie Zubehör nicht dauerhaft im Garraum. Entfernen Sie alles nicht ofenfeste Zubehör vor dem Betrieb.


#### **Kuchenblech**



**Beschädigung der Beschichtung durch bestimmte Lebensmittel.**

Lebensmittel wie Laugengebäck, Teige mit hohem Eiweissgehalt und Poulet können die Antihafte Wirkung des Kuchenbleches beeinträchtigen. Bei diesen Speisen ist der Gebrauch von Backpapier erforderlich.

- Backform z. B. für Wähen, Brot und Guetzi
  - Auffangschale in Verbindung mit dem Gitterrost
  - Wird es beim Backen nur teilweise bedeckt, kann es sich verformen. Dies ist eine normale Erscheinung. Beim Abkühlen erhält es wieder die ursprüngliche Form.
- Darauf achten, dass «Schrägung» 1 des Kuchenblechs im Garraum nach hinten zeigt.



- Nur in der normalen Gebrauchslage verwenden – nicht umgekehrt.



#### **Gitterrost**



**Falls Sie Ihren Backofen in Kombination mit einem Steamer nutzen: Verwenden Sie den Gitterrost des Backofens nicht im Steamer! Rostgefahr!**

**Zur Unterscheidung ist am Gitterrost des Steamers eine Blechplakette mit einem Damfsymbol angebracht.**

- Auflage für Bratengeschirr und Backformen
  - Auflage für Fleisch, tiefgekühlte Pizza usw.
- Darauf achten, dass Querstrebe 1 im Garraum nach hinten zeigt. Dadurch kann das Gargut sicher aus dem Garraum herausgezogen werden.
- Auskühlen von Gebäck



## Sonderzubehör



**Stellen Sie Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, auf den Gitterrost.**

- ▶ Sonderzubehör finden Sie unter [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

## 3.5 Beheizbare Geräteschublade (modellabhängig)



**Brandgefahr durch unerlaubte Lagerung von Materialien!**

Lagern Sie keine Lebensmittel sowie temperaturempfindliche oder feuergefährliche Materialien in der beheizbaren Geräteschublade.

Die beheizbare Geräteschublade ermöglicht das Wärmen von Geschirr oder das kurzzeitige Warmhalten zugedeckter Speisen und kann unabhängig von anderen Anwendungen genutzt werden.

### Beheizbare Geräteschublade starten

- ▶ Display länger berühren.
  - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Funktionstaste  antippen.
- ▶ Mit dem CircleSlider gewünschte Dauer einstellen.
- ▶ Um beheizbare Geräteschublade zu starten, «Start» drücken.
  - Im Display steht die eingestellte Dauer.
- ▶ Nach Ablauf der Dauer
  - Ertönt ein Signalton.
  - Steht im Display «Prozess beendet».



Wählen Sie für das Wärmen von Geschirr eine Dauer von mindestens 1 Stunde. Wählen Sie für das Warmhalten von vorgegarten Speisen eine Dauer von maximal 1 Stunde, damit die Speisen den gewünschten Gargrad behalten und nicht austrocknen.



Während der Sabbat-Anwendung ist die beheizbare Geräteschublade nicht wählbar.

- ▶ Bei Bedarf Startaufschub einstellen (siehe Seite 18).

# 4 Bedienung

## 4.1 Display bedienen

### Gerät einschalten


Das Gerät wird über das Display bedient.

Im EcoStandby ist die Uhrzeit nur dann sichtbar, falls diese in den Benutzereinstellungen aktiviert wurde.

- ▶ Display länger berühren.
  - Der Startbildschirm erscheint.

### Ansicht des Startbildschirms ändern

Der Startbildschirm kann auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden: als App-Ansicht (siehe Seite 10) oder als Listenansicht. Werkseitig ist die App-Ansicht eingestellt.



- ▶ Um die Ansicht temporär zu ändern, Funktionstaste **1** antippen.
  - Die Ansicht bleibt so lange gespeichert, bis sich das Display abdunkelt.
  - Danach wird die Änderung verworfen.
  - Wird das Display erneut aufgerufen, erscheint die in den Benutzereinstellungen eingestellte Ansicht.
- ▶ Um die Ansicht dauerhaft zu ändern, in der Benutzereinstellung «Individuelle Einstellungen» die gewünschte Ansicht des Startbildschirms auswählen (siehe Seite 38).

### Schnellinformationen anzeigen

In der App-Ansicht können die Namen der Apps sowie die Favoritenfunktionen  «Umbenennen» und  «Entfernen» angezeigt werden.

- ▶ Gewünschte App **2** gedrückt halten.
  - Oberhalb der App erscheint die Schnellinformation sowie die Favoritenfunktion bei Favoriten (siehe Seite 21).
- ▶ App **2** loslassen.
  - Die Schnellinformation erlischt. Bei der Anwendung Favoriten  erlischt die Schnellinformation nicht, damit das Umbenennen/Entfernen angewählt werden kann.

### App verschieben

In der App-Ansicht können die Apps verschoben und neu angeordnet werden.

- ▶ Gewünschte App **2** gedrückt halten und innerhalb der App-Ordnung verschieben.
  - Die Apps sind über mehrere Seiten verteilt, nur eine App kann gleichzeitig verschoben werden.
- ▶ App **2** loslassen.
  - Die neue App-Ordnung ist gespeichert.

### Funktionsleiste rechts ausklappen

Die rechte Funktionsleiste kann unabhängig vom Betrieb ausgeklappt werden.

- ▶ Balken **3** nach links ziehen.
  - Die Funktionsleiste wird ausgeklappt.
  - Im Display erscheinen weitere Funktionen.

## CircleSlider bedienen

- ▶ Gewünschte Anwendung oder Funktion antippen.
  - Die Farbe des gewählten Bereiches ändert sich dabei zu Amber und kann nun verändert werden.
  - Der Temperaturbereich ist bereits aktiviert und kann direkt verändert werden.
- ▶ Finger auf CircleSlider **4** legen und im Kreis bewegen.
  - Der Wertebereich verändert sich.
- ▶ CircleSlider **4** loslassen.
- ▶ Um eine Anwendung oder eine Funktion zu starten, «Start» drücken.



## 4.2 Anwendung auswählen und starten

- ▶ Display länger berühren.
  - Der Startbildschirm erscheint.


### Anwendungsgruppe auswählen

Entweder:

- ▶ In der App-Ansicht  gewünschte Anwendungsgruppe antippen.
  - Im Display erscheint das Untermenü mit den zugeordneten Anwendungen.


Oder:

- ▶ In der Listenansicht  mit dem CircleSlider oder durch Streichen nach oben oder unten oder umgekehrt die gewünschte Anwendungsgruppe auswählen.
- ▶ «OK» drücken oder Anwendung berühren.
  - Im Display erscheint das Untermenü mit den zugeordneten Anwendungen.



### Anwendung auswählen

- ▶ Mit dem CircleSlider gewünschte Anwendung auswählen.
  - Bzw. durch Streichen, Navigieren und Antippen des Listeneintrags anwählen.
- ▶ Gewünschte Anwendung antippen und «OK» drücken oder Anwendung erneut antippen.
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft oder ein weiteres Untermenü mit weiteren Anwendungen.
- ▶ Ggf. Vorgang wiederholen und gewünschte Anwendung auswählen, bis im Display die Anzeige der Startbereitschaft erscheint:



### Werte anpassen

- ▶ Bei Bedarf Hauptwert **1** mit dem CircleSlider anpassen (siehe Seite 19).
- ▶ Bei Bedarf **☰** antippen und die Werte weiterer Optionen definieren, anpassen oder aktivieren (siehe Seite 18).

### Werte speichern


- ▶ Bei Bedarf angepassten Hauptwert **1** dauerhaft für die gewählte Anwendung speichern und pinnen (siehe Seite 22).
- ▶ Bei Bedarf **♥** antippen und einen Favoriten erstellen (siehe Seite 21).

### Anwendung starten

- ▶ Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.
  - Der pulsierende Kreis **2** des CircleSliders zeigt an, dass der Betrieb gestartet wurde.
  - Während des Aufheizens wird die aktuelle Garraum-Temperatur angezeigt (abhängig von Anwendungen und Einstellungen).
  - Der ablaufende Fortschrittsbalken **3** im CircleSlider zeigt die verbleibende Restdauer oder den Vorheizstatus der eingestellten Anwendung an, sofern eingestellt.



Bei eingestellter Option «Vorheizen» wird während des Aufheizens die aktuelle Garraumtemperatur nicht angezeigt. Stattdessen ist der Aufheizstatus mittels ablaufendem Fortschrittsbalken ersichtlich.



## 4.3 Anwendung ändern

Falls eine Anwendung noch nicht gestartet wurde:

- ▶ Funktionstaste **🏠** «Startbildschirm» antippen.
  - Der Startbildschirm erscheint (siehe Seite 15).
  - Es kann eine neue Anwendung gewählt werden.

Falls eine Anwendung bereits in Betrieb ist:

- ▶ «Stopp» gedrückt halten.
  - Die Anwendung wird abgebrochen (siehe Seite 25).

## 4.4 Dauer

Die Dauer kann vor oder während des laufenden Betriebs eingestellt, angepasst oder aufgehoben werden. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Anwendung automatisch beendet.

### Dauer einstellen

- ▶ Gewünschte Anwendung wählen (siehe Seite 15).
- ▶ Im Wertebereich  «Dauer» antippen (siehe Seite 18).
  - Die Farbe des Wertebereichs ändert sich zu Amber.
- ▶ Gewünschte Dauer mit dem CircleSlider einstellen.
  - Im Display erscheinen die gewünschte Dauer und das daraus berechnete Betriebsende :



- Ist ein Vorheizen gewählt oder voreingestellt, setzt sich das Ende aus ungefährer Vorheizzeit und eingestellter Dauer zusammen. Die eingestellte Dauer beginnt erst nach dem Vorheizen abzulaufen.
- ▶ Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.
  - Die Anwendung wird gestartet, die Restdauer wird angezeigt.
  - Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Anwendung automatisch beendet (siehe Seite 26).
  - Falls für eine Anwendung Folgeschritte verfügbar sind, können diese nach Ablauf der eingestellten Dauer ausgewählt werden (siehe Seite 26).



Wenn sowohl «Dauer» als auch «Vorheizen» eingestellt sind, startet die eingestellte Dauer erst nach Ablauf des Vorheizens (siehe Seite 19).

### Einstellbereich

Anwendung/Funktion	Minimal	Maximal
Anwendungen mit Heissluft, Ober-/Unterhitze oder Grill	10 s	24 h
Warmhalten	5 min	1 h 30 min
Tellerwärmen im Garraum	30 min	10 h
Beheizbare Geräteschublade (modellabhängig)	30 min	24 h
Sabbat-Anwendungen	1 h	78 h



Bei Anwendungen mit festgelegter Dauer kann die Dauer nicht angepasst werden.

### Uhrzeit während Betrieb einblenden

Während des laufenden Betriebs können die Uhrzeit und Dauer einblendet werden.

- ▶ Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- ▶ Funktionstaste  «Uhrzeit» antippen.
  - Im Display werden Uhrzeit und Dauer einblendet.

### Uhrzeit während Betrieb ausblenden

- ▶ Entweder  antippen oder «OK» drücken.
  - Im Display werden Uhrzeit und Dauer ausgeblendet.

## 4.5 Startaufschub/Ende

Der Startaufschub ist aktiv, wenn bei gewählter Anwendung die Dauer und zusätzlich das Ende eingestellt sind. Das Gerät schaltet automatisch ein und zum gewünschten Zeitpunkt wieder aus.



Bei den Sabbat-Anwendungen  kann kein Startaufschub eingestellt werden.

### Startaufschub einstellen

- ▶ Gewünschte Anwendung wählen (siehe Seite 15).
- ▶ Dauer einstellen (siehe Seite 17).
- ▶ Bei Bedarf weitere Optionen einstellen (siehe Seite 18).
- ▶ Gargut in Garraum schieben, sofern die Option «Vorheizen» nicht eingeschaltet wurde.



**Wenn die Option  «Vorheizen» eingeschaltet wurde, darf das Gargut erst bei Erhitzen des Signaltons und beim Erscheinen der Meldung in den Garraum geschoben werden.**


Vor dem Einstellen des Startaufschubs,

- ▶ Im Wertebereich → «Ende» antippen.
  - Die Farbe des Wertebereichs ändert sich zu Amber.
- ▶ Gewünschtes Ende mit dem CircleSlider einstellen.
  - Im Display erscheinen die gewünschte Dauer und das eingestellte Betriebsende:



→ 15min → 13:21

- ▶ Um Startaufschub zu starten, «Start» drücken.
  - Im Display erscheinen die verbleibende/eingestellte Dauer bis zum Betriebsstart und das Betriebsende:



Gerät startet in: 32min

→ 15min

- ▶ Bei Bedarf Einstellungen kontrollieren und ändern (siehe Seite 19).
  - Bei Änderungen der Optionen «Dauer» oder «Ende» wird die verbleibende Dauer bis zum Betriebsstart neu berechnet.



Wenn «Dauer» eingestellt wurde, lässt sich das Ende während des Betriebs nicht mehr einstellen oder anpassen.

### Beispiel

- ▶ Anwendung  «Heissluft» und 180 °C wählen.
- ▶ Um 8:00 Uhr eine Dauer von 1 Std. und 15 Min. einstellen.
- ▶ Ende auf 11:30 Uhr einstellen.
  - Das Gerät schaltet automatisch um 10:15 Uhr ein und um 11:30 Uhr wieder aus.

## 4.6 Optionen

### Übersicht

Jede Anwendung bietet unterschiedliche Optionen. Ihr Gerät hat folgende  «Optionen»:

- ⏴ Vorheizen (siehe Seite 19)
- ⏴ Einstellen für später (siehe Seite 20)

### Optionen auswählen und starten

- ▶ Im Display aus gewünschter Anwendungsgruppe eine Anwendung auswählen und ggf. mit «OK» bestätigen (siehe Seite 15).
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ▶ ☰ antippen.
  - Im Display erscheint das Menü der Optionen:



- ▶ Gewünschte Option antippen.
- ▶ Im rechten Inhaltsbereich des Displays entweder Option mit dem Schalter einschalten oder Wertebereich antippen und gewünschten Wert mit dem CircleSlider einstellen.
  - Jede definierte Option wird mit einem ● versehen.
- ▶ Einstellung mit «OK» bestätigen.
  - Es können auch mehrere Einstellungen gesamthaft mit «OK» bestätigt werden.
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ▶ Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.

## 4.7 Einstellungen kontrollieren und ändern

Werte und Einstellungen können vor und während des Betriebs geändert werden. Eine Ausnahme ist das Einstellen des Endes → während des Betriebs (siehe Seite 26) und das Vorheizen (siehe Seite 19).



Bei den Sabbat-Anwendungen kann nur die Dauer eingestellt werden. Während dem Betrieb können keine Werte und Einstellungen verändert werden.

- ▶ Feld der gewünschten Einstellung antippen.
- ▶ Um Wert anzupassen oder zurückzusetzen, Wertebereich antippen und Wert mit dem CircleSlider anpassen.
  - Die Farbe des Wertebereichs ändert sich zu Amber.
- ▶ Um Option ein- oder auszuschalten, Schalter antippen.
- ▶ Einstellung mit «OK» bestätigen.

## 4.8 Vorheizen



**Wenn die Option ⏴ «Vorheizen» eingeschaltet wurde, darf das Gargut erst bei Er-tönen des Signaltons und beim Erscheinen der Meldung in den Garraum geschoben werden.**

Beim Vorheizen wird der Garraum schnell auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt.

## Übersicht

Das Vorheizen ist bei folgenden Anwendungen möglich:

	Ober-/Unterhitze		Grill
	Ober-/Unterhitze feucht		Grill-Umluft
	Unterhitze		Heissluft
	PizzaPlus		Heissluft feucht

### Vorheizen in den Optionen einschalten

- ▶ Gewünschte Anwendung wählen (siehe Seite 15).
- ▶  «Optionen» antippen und  «Vorheizen» wählen.
- ▶ Schalter «Vorheizen» antippen.
  - «Vorheizen» ist eingeschaltet.
- ▶ Bei Bedarf weitere Optionen einstellen (siehe Seite 18).
- ▶ Einstellung mit «OK» bestätigen.
- ▶ Um Anwendung mit Vorheizen zu starten, «Start» drücken.
  - «Vorheizen» wird gestartet.
  - Der Fortschritt des «Vorheizen» wird im CircleSlider angezeigt.

### Gargut einschieben

Sobald der Garraum vorgeheizt ist,

- ertönt ein Signalton und eine Meldung wird angezeigt. Erst nach dem Quittieren der Meldung läuft die Dauer ab, falls diese eingestellt wurde.
- ▶ Gargut in Garraum schieben.
- ▶ Gerätetür schliessen und Meldung mit «OK» bestätigen.
  - Die Anwendung wird gestartet.

## 4.9 Einstellen für später

Mit «Einstellen für später» kann eine Anwendung mitsamt Einstellungen vordefiniert und zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden. Die Anwendung startet nicht automatisch, sondern erst durch die Interaktion des Benutzers. Das Gerät bleibt in der Startbereitschaft und schaltet nicht in den Standby, was zu einem höheren Energieverbrauch führt.

### «Einstellung für später» einstellen

- ▶ Gewünschte Anwendung wählen (siehe Seite 15).
- ▶  «Optionen» antippen und  «Einstellen für später» wählen.
- ▶ Schalter «Einstellen für später» antippen.
  - «Einstellen für später» ist eingeschaltet.
  - Die Einstellungen werden bis zu 36 Stunden gespeichert.
- ▶ Bei Bedarf weitere Optionen einstellen (siehe Seite 18).
- ▶ Gargut in Garraum schieben, sofern die Option «Vorheizen» nicht eingeschaltet wurde.

### «Einstellung für später» starten

- ▶ Um Anwendung zu starten, «Start» drücken.
  - Die Anwendung wird gestartet, die Restdauer wird angezeigt.



Wenn sowohl «Ende» als auch «Einstellen für später» eingestellt wurden, wird das eingestellte Ende beim Starten von «Einstellen für später» nicht berücksichtigt.

## 4.10 Anwendungstipps

Die Anwendungstipps beinhalten hilfreiche Tipps unterschiedlicher Natur, z. B. zur Verwendung der geeigneten Auflage oder des Gargeschirrs sowie spezifische Tipps zur jeweiligen Anwendung.

Falls die Anwendung noch nicht in Betrieb ist:

- ▶ Gewünschte Anwendung wählen (siehe Seite 15).
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.

### Anwendungstipps einblenden

- ▶  «Anwendungstipps» antippen.
  - Tipps zur jeweiligen Anwendung werden eingeblendet.

### Anwendungstipps ausblenden


- ▶ Um Tipp auszublenden,  antippen.
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft oder der laufende Betrieb.

## 4.11 Favoriten

### Favorit erstellt

Es können aus allen Anwendungen, mit Ausnahme der Reinigungsprogramme, Favoriten erstellt werden. Dabei können alle Optionen, mit Ausnahme von «Ende» →, gespeichert werden. Insgesamt können maximal 50 Favoriten erstellt werden.

- ▶ Gewünschte Anwendung wählen und Werte und Einstellungen anpassen (siehe Seite 15).
- ▶  «Favoriten» antippen.
  - Im Display erscheint das Menü des Favoritennamen mit der Tastatur.
- ▶ Bei Bedarf mit der Tastatur den Favoritennamen anpassen.
- ▶ Um Favoriten zu verwerfen,  antippen.
- ▶ Um Favoriten zu speichern, «OK» drücken.
  - Die Schnellinformation des Favoriten wird angezeigt.
  - Im Startbildschirm erscheint der Favorit **1** als App mit einem Herz.



### Favoriten ändern

Ein einmal erstellter Favorit kann nicht nachträglich geändert werden.

- ▶ Um einzelne Werte oder Einstellungen gegenüber dem alten Favoriten anzupassen, einen neuen Favoriten erstellen und ggf. den alten löschen.

### Favoritennamen ändern

Der Favoritennamen kann nur in der App-Ansicht geändert werden.

- ▶ Ggf.  antippen.
  - Der Startbildschirm erscheint als App-Ansicht.

- ▶ Favorit **1** gedrückt halten.
  - Oberhalb der App erscheint die Schnellinformation.
- ▶  «Umbenennen» antippen.
  - Im Display erscheint das Menü des Favoritennamen mit der Tastatur.
- ▶ Mit der Tastatur Favoritennamen ändern.
- ▶ Um alten Favoritennamen beizubehalten,  antippen.
- ▶ Um neuen Favoritennamen zu speichern, «OK» drücken.

### Favoriten löschen

Der Favorit kann nur in der App-Ansicht gelöscht werden.

- ▶ Ggf.  antippen.
  - Der Startbildschirm erscheint als App-Ansicht.
- ▶ Favorit **1** gedrückt halten.
  - Oberhalb der App erscheint die Schnellinformation.
- ▶  «Löschen» antippen.
  - Im Display steht: «Wollen Sie wirklich löschen oder zurücksetzen?»
- ▶ Um Favoriten beizubehalten,  «Nein» antippen.
- ▶ Um Favoriten zu löschen,  «Ja» antippen.

### Favoriten starten

- ▶ Im Startbildschirm Favorit **1** antippen.
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ▶ Um Favorit **1** zu starten, «Start» drücken.

## 4.12 Pinnen

Um den vorgeschlagenen Hauptwert einer Anwendung dauerhaft zu ändern, kann er mittels der Pinn-Nadel  angeheftet werden. Jeder Anwendung ist ein einziger Hauptwert zugeordnet. Hauptwerte können sein:

- Temperatur
- Temperaturstufe
- Gargutangabe



Rezept-Anwendungen und Tellerwärmen sind vom Pinnen ausgeschlossen.

### Hauptwert pinnen

- ▶ Gewünschte Anwendung wählen (siehe Seite 15).
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ▶ Hauptwert mit dem CircleSlider anpassen (siehe Seite 19).
- ▶ Hauptwert gedrückt halten.
  - Die Farbe der Pinn-Nadel ändert sich zu Amber.
  - Der Hauptwert der gewünschten Anwendung ist festgelegt.
  - Bei jedem Aufrufen der Anwendung erscheint der gepinnte Hauptwert als Vorschlagswert.

### Gepinnten Hauptwert zurücksetzen

- ▶ Im Startbildschirm Anwendung mit gepinntem Hauptwert antippen.
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft.
- ▶ Amberfarbener Hauptwert gedrückt halten.
  - Die Farbe der Pinn-Nadel ändert sich zu Weiss.
  - Der Hauptwert der gewünschten Anwendung ist nicht mehr festgelegt.

- Bei jedem Aufrufen der Anwendung erscheint der in den Werkseinstellungen festgelegte Vorschlagswert.




Wenn alle gepinnten Hauptwerte zurückgesetzt werden sollen, Benutzereinstellung «Gepinnte Werte» aufrufen (siehe Seite 40).

### 4.13 Timer

Der Timer funktioniert wie eine Eieruhr. Er kann unabhängig von anderen Funktionen und Anwendungen genutzt werden.

#### Timer einstellen und starten

- ▶ Funktionstaste  «Timer» in der rechten Funktionsleiste antippen.
  - Im Display wird der Timer eingeblendet.
  - Die Farbe des Vorschlagswerts **1** erscheint in Amber.
- ▶ Mit dem CircleSlider gewünschte Dauer einstellen.



- ▶ «Start» drücken.
  - Der Startbildschirm erscheint.
  - In der Funktionsleiste steht die ablaufende Restdauer.

Nach Ablauf der Dauer

- ertönt ein Signalton.
- steht im Display «Timer abgelaufen».
- ▶ Um Meldung zu bestätigen, «OK» drücken.

#### Kontrollieren und ändern

- ▶ Funktionstaste  «Timer» antippen.
  - Im Display steht die ablaufende Restdauer.
- ▶ «Stopp» gedrückt halten.
  - Die Dauer wird angehalten.
- ▶ Mit dem CircleSlider Dauer verkürzen oder verlängern.
- ▶ Um Verlängerung oder Verkürzung zu bestätigen, «OK» drücken.
  - Die angepasste Dauer wird gespeichert.
  - Der Startbildschirm erscheint.
  - Im Display steht die ablaufende Restdauer.



Bei erneutem Aufrufen des Timers erscheint die zuletzt eingestellte Dauer automatisch als Vorschlagswert.

#### Timer vorzeitig ausschalten

- ▶ Funktionstaste  «Timer» antippen.
  - Im Display steht die ablaufende Restdauer.
- ▶ «Stopp» gedrückt halten.

## 4.14 Beleuchtung

Die Garraumbeleuchtung kann unabhängig vom Betrieb ein- und ausgeschaltet werden.



Die Garraumbeleuchtung wird automatisch 3 Minuten vor dem Ablauf der eingestellten Dauer eingeschaltet.



Ist die Garraumbeleuchtung vor dem Start einer Sabbat-Anwendung ein- oder ausgeschaltet, bleibt diese bis zum Betriebsende unverändert.

### Garraumbeleuchtung einschalten

- ▶ Funktionstaste  «Beleuchtung» antippen.
  - Die Farbe der Funktionstaste  ändert sich zu Amber.
  - Die Garraumbeleuchtung ist eingeschaltet.

### Garraumbeleuchtung ausschalten

- ▶ Funktionstaste  «Beleuchtung» antippen.
  - Die Farbe der Funktionstaste  ändert sich zu Weiss.
  - Die Garraumbeleuchtung ist ausgeschaltet.

## 4.15 Displaysperre

Diese Funktion sperrt die Eingabe über das Display, damit bspw. das Display gereinigt werden kann oder das unabsichtliche Verändern von Werten verhindert wird. Der Gerätebetrieb wird dabei fortgesetzt, Meldungen werden weiterhin angezeigt.

### Displaysperre einschalten

- ▶ Funktionstaste  «Displaysperre» antippen.
  - Im Display steht: «Aktivieren»
- ▶ «Aktivieren» antippen.
  - Im Display erscheint .

### Displaysperre ausschalten

- ▶  gedrückt halten.
  - Die Displaysperre ist aufgehoben.

## 4.16 Ruhiger Modus

Im ruhigen Modus ist das Gerät so leise wie möglich. Alle Töne werden auf die niedrigste Lautstärke geschaltet. Der ruhige Modus kann sowohl in den Benutzereinstellungen (siehe Seite 37) als auch durch einen Schnellzugriff in der Funktionsleiste ein- und ausgeschaltet werden.

### Ruhigen Modus einschalten

- ▶ Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- ▶ Funktionstaste  «Ruhiger Modus» antippen.
  - Im Display wird der ruhige Modus eingeblendet.
- ▶ Schalter «Ruhiger Modus» antippen.
  - «Ruhiger Modus» ist eingeschaltet.
  - In den Funktionsleisten ändert sich die Farbe von  «Ruhiger Modus» zu Amber.

### Ruhigen Modus ausschalten

- ▶ Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- ▶ Funktionstaste  «Ruhiger Modus» antippen.
  - Im Display wird der ruhige Modus eingeblendet.

- ▶ Schalter «Ruhiger Modus» antippen.
  - «Ruhiger Modus» ist ausgeschaltet.
  - In den Funktionsleisten ändert sich die Farbe von  «Ruhiger Modus» zu Weiss.

## 4.17 Uhrzeit

Die Uhrzeit kann unabhängig vom Betrieb eingeblendet werden.

### Uhrzeit einblenden

- ▶ Balken der Funktionsleiste ausklappen.
- ▶ Funktionstaste  «Uhrzeit» antippen.
  - Im Display wird die Uhrzeit eingeblendet.
  - Falls eingestellt, wird die Dauer einer Anwendung ebenfalls eingeblendet.

### Uhrzeit ausblenden

- ▶ Um die Uhrzeit auszublenden,  antippen.
  - Im Display wird die Uhrzeit ausgeblendet.

## 4.18 Anwendung abbrechen/vorzeitig beenden

Anwendungen können bei laufendem Betrieb abgebrochen oder vorzeitig beendet werden.

### Anwendung abbrechen

- ▶ «Stopp» gedrückt halten.



- Die Anwendung wird abgebrochen.
- Es ertönt ein Rückmeldeton, wenn eingeschaltet.
- Im Display stehen je nach Anwendung folgende Optionen zur Auswahl:
  - Die Frage «Wollen Sie die Anwendung wirklich beenden?» mit  «Ja» bestätigen.
  - Einen der angezeigten Folgeschritte wählen, um den Betrieb fortzusetzen (siehe Seite 26).
  - Funktionstaste  wählen, um in übergeordnetes Anwendungsmenü zu gelangen.
  - Funktionstaste  wählen, um zum Startbildschirm zu gelangen (siehe Seite 15).
  - Funktionstaste  gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten (siehe Seite 27).



Ist die Anwendung weniger als 1 Minute lang in Betrieb, erscheint beim Abbruch die Anzeige der Startbereitschaft.



Bei den Sabbat-Anwendungen ist ein Abbrechen nur durch die Funktionstaste  möglich (siehe Seite 32).

### Anwendung vorzeitig beenden

- ▶ Funktionstaste  gedrückt halten.
  - Eine laufende Anwendung wird beendet; falls eingeschaltet, sind Timer oder beheizbare Geräteschublade weiterhin aktiv.
  - Falls eingeschaltet, wird die Displaysperre deaktiviert.
  - Das Gerät schaltet sich aus (siehe Seite 27).

### 4.19 Betriebsende

Nach Ablauf der eingestellten Dauer/der Schrittdauer.

- Wird die Anwendung automatisch beendet.
- Ertönt ein Signalton.
- Falls Folgeschritte zur Verfügung stehen, steht im Display: «Der Betrieb wurde beendet. Möchten sie mit einem Folgeschritt fortfahren?».
- ▶ Um den Betrieb endgültig zu beenden, «Nein» drücken.
- ▶ Um die Meldung zu bestätigen, «Ja» drücken.
  - Im Display stehen je nach Anwendung folgende Optionen zur Auswahl:
    - Einen der angezeigten Folgeschritte wählen, um den Betrieb fortzusetzen (siehe Seite 26).
    - Funktionstaste  wählen, um in übergeordnetes Anwendungsmenü zu gelangen.
    - Funktionstaste  wählen, um zum Startbildschirm zu gelangen (siehe Seite 15).
    - Funktionstaste  gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten (siehe Seite 27).

Im EcoStandby, solange die Temperatur im Garraum über 80 °C beträgt.

- Steht im Display: «Restwärme im Garraum» und die aktuelle Garraumtemperatur wird angezeigt.



Während dieser Dauer können die Speisen mit der Restwärme noch einige Zeit warmgehalten werden.

Nach 3 Minuten ohne Interaktion.

- Wird das Display dunkel und das Gerät schaltet sich automatisch aus (siehe Seite 27).

### Gargut entnehmen



#### **Verbrennungsgefahr!**

Beim Öffnen der Gerätetür kann heiße Luft aus dem Garraum entweichen. Das Zubehör ist heiss. Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.


- ▶ Fertiges Gargut aus Garraum nehmen.
- ▶ Wasserrückstände und Verschmutzungen mit einem weichen Lappen auswischen, um Korrosion und Geruchsbildung zu vermeiden.
- ▶ Gerätetür in Auslüftstellung offen lassen, bis der Garraum abgekühlt und trocken ist.

### 4.20 Folgeschritte

Bei den Folgeschritten handelt es sich um Anwendungen, mit denen der Betrieb nach einer beendeten oder abgebrochenen Anwendung fortgesetzt werden kann. Das Gargut kann dadurch bspw. stärker gebräunt werden. Die angebotene Auswahl an Folgeschritten richtet sich nach der davor beendeten oder abgebrochenen Anwendung.

Sobald eine Anwendung beendet/abgebrochen und die Meldung «Der Betrieb wurde beendet. Möchten Sie mit einem Folgeschritt fortfahren?» mit «Ja» bestätigt wurde (siehe Seite 26),

- stehen im Display die Folgeschritte zur Auswahl:



### Betrieb fortsetzen

- ▶ Gewünschten Folgeschritt auswählen.
  - Bei Folgeschritt **1** wird die eben beendete/abgebrochene Anwendung fortgesetzt. Der Hauptwert (Temperatur oder Temperaturstufe) wird dabei direkt von der beendeten/abgebrochenen Anwendung übernommen.
  - Bei den Folgeschritten **2** werden Hauptwerte angeboten, die unabhängig von der beendeten/abgebrochenen Anwendung sind.
- ▶ Auswahl mit «OK» bestätigen.
  - Im Display erscheint die Anzeige der Startbereitschaft mit reduzierten Einstellmöglichkeiten.
- ▶ Ggf. antippen und Optionen einstellen (siehe Seite 18).
- ▶ Um Folgeschritt zu starten, «Start» drücken.

### Betrieb abbrechen

Um den Betrieb abzubrechen, stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Funktionstaste wählen, um zum Startbildschirm zu gelangen (siehe Seite 15).
- Funktionstaste gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten (siehe Seite 27).

Nach 3 Minuten ohne Interaktion.

- Wird das Display dunkel und das Gerät schaltet sich automatisch aus (siehe Seite 27).

## 4.21 Gerät ausschalten

- ▶ Funktionstaste gedrückt halten.
  - Eine laufende Anwendung wird beendet; falls eingeschaltet, sind Timer oder beheizbare Geräteschublade weiterhin aktiv.
  - Falls eingeschaltet, wird die Displaysperre deaktiviert.
  - Das Display wird dunkel.
  - Das Gerät befindet sich im EcoStandby.

### Anzeige nach dem Ausschalten

Je nach Anwendung und Einstellungen steht im abgedunkelten Display.

- Die Restwärme und die Temperatur, solange die Temperatur über 80 °C beträgt.

## 4.22 Gerätetipps

In den Gerätetipps werden Themen zur Gerätebedienung bereitgestellt.

### Themen

Es können folgende Themen aufgerufen werden:

- Startbildschirm
- Funktionsleisten
- CircleSlider
- App-Ansicht
- Listenansicht
- Favoriten
- Pinnen
- Reinigung
- Vorheizen

### Gerätetipps aufrufen


- ▶ Im Startbildschirm ⓘ «Gerätetipps» antippen.
  - Im Display erscheint das Menü der Gerätetipps.
- ▶ Gewünschtes Thema auswählen.
  - Im rechten Inhaltsbereich des Displays erscheinen Informationen zum gewünschten Thema.

## 5 Anwendungen

### 5.1 Ober-/Unterhitze



Temperaturbereich	30–280 °C
Vorschlagswert	200 °C
Auflage	2



Die Beheizung erfolgt durch die oberen und unteren Heizkörper.

#### Anwendung

- Klassische Anwendung zum Backen und Garen auf einer Auflage
- Kuchen, Guetzi, Brot und Braten




Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech verwenden.

### 5.2 Ober-/Unterhitze feucht



Temperaturbereich	30–250 °C
Vorschlagswert	200 °C
Auflage	2



Die Beheizung erfolgt durch die oberen und unteren Heizkörper. Die entstehende Eigenfeuchtigkeit wird minimal aus dem Garraum abgeführt. Die Feuchtigkeit des Garguts bleibt erhalten.

#### Anwendung

- Brot, Zopf, Braten und Gratin auf einer Auflage
- Niedertemperaturgaren




Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech verwenden.

### 5.3 Ober-/Unterhitze eco



Temperaturbereich	30–250 °C
Vorschlagswert	200 °C
Auflage	2



Diese Anwendung ist besonders energiesparend. Die Beheizung erfolgt durch die oberen und unteren Heizkörper. Die austretende Eigenfeuchtigkeit der Lebensmittel wird im Garraum gehalten. Das Gargut trocknet weniger aus.

#### Anwendung

- Braten, Kleingebäck und Gratin



Beim Backen mit dieser Anwendung nicht vorheizen. So wird der Energieverbrauch gesenkt. Die Gardauer kann sich im Vergleich zur klassischen Ober-/Unterhitze verlängern.



Bei dieser Anwendung ist der Temperaturverlauf auf ein energiesparendes Garen optimiert. Die Displayanzeige «ECO» weist während dem Betrieb darauf hin.




Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech verwenden.

### 5.4 Unterhitze



Temperaturbereich	4 Stufen
Vorschlagswert	Mittel (Stufe 2)
Auflage	1



Die Beheizung erfolgt durch den unteren Heizkörper.

#### Anwendung

- Nachbacken von Wähenboden
- Einkochen




Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech oder eine Schwarzblechform verwenden.

### 5.5 PizzaPlus



Temperaturbereich	30–280 °C
Vorschlagswert	200 °C
Auflage	2



Die Beheizung erfolgt durch Heissluft und Unterhitze. Der Boden des Backguts wird intensiv gebacken.

**Anwendung**

- Pizza, Wähen und Quiches




Für ein besonders knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech ohne Backtrennpapier verwenden.

**5.6 Grill**



Temperaturbereich	4 Stufen
Vorschlagswert	Stark (Stufe 3)
Auflage	3 oder 4



Die Beheizung erfolgt durch den Grillheizkörper.

**Anwendung**

- Flaches Grillgut, z. B. Pouletteile und Würste
- Gratinieren
- Toast
- ▶ Grillgut direkt auf Gitterrost legen.
- ▶ Kuchenblech mit Alufolie auskleiden und unter Gitterrost schieben.




Für ein optimales Ergebnis Garraum 3 Minuten mit Option  vorheizen, bevor Gar- gut eingeschoben wird.

**5.7 Grill-Umluft**



Temperaturbereich	30–280 °C
Vorschlagswert	200 °C
Auflage	2 oder 3



Die Beheizung erfolgt durch den Grillheizkörper. Die Garraumluft wird durch das Heissluftgebläse gleichmässig umgewälzt.


**Anwendung**

- ganzes Poulet
- hohes Grillgut
- ▶ Grillgut direkt auf Gitterrost legen oder in Porzellan- oder Glasform geben.
- ▶ Kuchenblech mit Alufolie auskleiden und unter Gitterrost schieben.

**5.8 Heissluft**



Temperaturbereich	30–280 °C
Vorschlagswert	180 °C
Auflage	2 oder 1 + 3 (oder 1 + 3 + 2)



Die Garraumluft wird durch den Heizkörper hinter der Garraumrückwand aufgeheizt und gleichmässig umgewälzt.

**Anwendung**

- Besonders geeignet, um Kleingebäck auf mehreren Auflagen gleichzeitig zu backen
- Kuchen, Brot und Braten



Temperatur ca. 20 °C niedriger wählen als bei , da die Wärmeübertragung effizienter ist.

**5.9 Heissluft feucht**

Temperaturbereich


30–250 °C

Vorschlagswert

180 °C

Auflage

2 oder 1 + 3  
(oder 1 + 3 + 2)



Die Garraumluft wird durch den Heizkörper hinter der Garraumrückwand aufgeheizt und gleichmässig umgewälzt. Die entstehende Eigenfeuchtigkeit wird minimal aus dem Garraum abgeführt. Die Feuchtigkeit des Garguts bleibt erhalten.

**Anwendung**

- Kleingebäck auf zwei Auflagen gleichzeitig
- Hefengebäck und Brot auf zwei Auflagen gleichzeitig
- Gratin und Auflauf



Temperatur ca. 20 °C niedriger wählen als bei , da die Wärmeübertragung effizienter ist.

**5.10 Heissluft eco**

Temperaturbereich

30–250 °C

Vorschlagswert

180 °C

Auflage

2 oder 1 + 3



Diese Anwendung ist besonders energiesparend. Die Garraumluft wird durch den Heizkörper hinter der Garraumrückwand aufgeheizt und gleichmässig umgewälzt. Die austretende Eigenfeuchtigkeit der Lebensmittel wird im Garraum gehalten. Das Gargut trocknet weniger aus.

**Anwendung**

- Braten, Kleingebäck und Gratin



Beim Garen mit dieser Anwendung nicht vorheizen. So wird der Energieverbrauch gesenkt. Die Gardauer kann sich im Vergleich zur klassischen Heissluft verlängern.



Bei dieser Anwendung ist der Temperaturverlauf auf ein energiesparendes Garen optimiert. Die Displayanzeige «ECO» weist während dem Betrieb darauf hin.



Temperatur ca. 20 °C niedriger wählen als bei , da die Wärmeübertragung effizienter ist.

## 5.11 Sabbat-Anwendungen

Damit die Anwendungen  Sabbat Ober-/Unterhitze und  Sabbat Ober-/Unterhitze feucht verwendet werden können, muss der  «Sabbat-Modus» in den Benutzereinstellungen aktiviert werden (siehe Seite 38).



Speisen können bis zu 78 Stunden warmgehalten werden, ohne das Gerät während dieser Zeit bedienen zu müssen.

### Funktionsweise

- Während des Betriebs bleibt das Display unverändert.
- Nach dem Start einer Sabbat-Anwendung können die Einstellungen nicht mehr verändert werden.
- Töne sind während des Betriebs deaktiviert. Gewisse Töne werden aus rechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht stummgeschaltet.
- Die Garraumbeleuchtung kann während des Betriebs nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Je nachdem was vor dem Start gewählt ist, bleibt sie über die gesamte Dauer ein- oder ausgeschaltet.
- Eine Türöffnung beeinflusst weder Heizung noch Garraumbeleuchtung.

### Wählen und starten

- ▶ Display länger berühren.
  - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Anwendungsgruppe  Sabbat-Anwendung auswählen und ggf. mit «OK» bestätigen (siehe Seite 15).
- ▶ Gewünschte Anwendung auswählen und mit «OK» bestätigen.
  - Im Display erscheinen die Einstellungen der gewünschten Anwendung.
- ▶ Bei Bedarf gewünschte Einstellungen vornehmen (siehe Seite 19).
- ▶ Um die ausgewählte Anwendung zu starten, «Start» drücken.
  - Das Gerät ist betriebsbereit.
- ▶ Gerätetür öffnen
- ▶ Gargut einschieben
- ▶ Gerätetür schliessen.
  - Der Garvorgang startet, die Beheizung beginnt leicht zeitverzögert.



Der Garvorgang startet erst nachdem die Tür einmal geöffnet und geschlossen wurde.

### Abbrechen/vorzeitig beenden

Sabbat-Anwendung kann bei laufendem Betrieb abgebrochen oder vorzeitig beendet werden (siehe Seite 25).

- ▶ Funktionstaste  gedrückt halten.
  - Die laufende Anwendung wird beendet.
  - Das Display wird dunkel.
  - Das Gerät schaltet sich aus (siehe Seite 27).
  - Nach dem erneuten Starten des Geräts erscheint der Startbildschirm.

### Betriebsende

Nach Ablauf der eingestellten Dauer erfolgt das reguläre Betriebsende (siehe Seite 26).

### Stromunterbruch

Nach einem Stromunterbruch verhält sich das Gerät wie im Kapitel «Nach einem Stromunterbruch» (siehe Seite 47) beschrieben.

Bei kurzzeitigem Unterbruch der Stromversorgung wird die Anwendung abgebrochen, die Einstellung zum Sabbat-Modus in den Benutzereinstellungen bleibt unverändert erhalten.

### Hinweise für ein optimales Ergebnis

- Nur vorgegarte Lebensmittel verwenden.
- Lebensmittel vor dem Betrieb nicht zu lange im Gerät belassen.




Timer und beheizbare Geräteschublade können nicht gleichzeitig betrieben werden. Sie werden beim Start der Anwendung ausgeschaltet.

V-ZUG-Home steht während des Betriebs nicht zur Verfügung.

### Sabbat Ober-/Unterhitze



Temperaturbereich	30–140 °C
Vorschlagswert	85 °C
Auflage	2



Die Beheizung erfolgt durch die oberen und unteren Heizkörper.

### Anwendung

- Aufwärmen oder Warmhalten vorgegarter, knuspriger Speisen und Backwaren auf einer Auflage
- Brot, Pizza und Apérogebäck
- Niedertemperaturgaren




Für ein knuspriges Ergebnis dunkles emailliertes Blech verwenden.

### Sabbat Ober-/Unterhitze feucht



Temperaturbereich	30–140 °C
Vorschlagswert	85 °C
Auflage	2



Die Beheizung erfolgt durch die oberen und unteren Heizkörper. Die entstehende Eigenfeuchtigkeit wird minimal aus dem Garraum abgeführt. Die Feuchtigkeit des Garguts bleibt erhalten.

### Anwendung

- Aufwärmen oder Warmhalten von Speisen, die nicht austrocknen sollten auf einer Auflage
- Gemüse, Fleisch, Pasta, Aufläufe und Braten

## 5.12 Warmhalten

Mittels  «Warmhalten» können fertige Speisen warmgehalten werden.



Ist der Garraum bereits heiss, diesen vor dem Start des «Warmhalten» ca. 10 Minuten bei offener Gerätetür abkühlen lassen, damit die Speisen beim Warmhalten nicht übergaren. Je länger die Speisen warmgehalten werden, desto stärker kann sich die Konsistenz der Speisen verändern.

## 5.13 Tellerwärmen im Garraum



**Ist der Garraum bereits heiss, diesen vor dem Start des «Tellerwärmen» 3 bis 4 Minuten bei offener Gerätetür abkühlen lassen. Dies dient dem Schutz des Geschirrs vor Beschädigung durch Spannung.**

- ▶ Display länger berühren.
  - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Geschirr im Garraum positionieren.
  - Idealerweise Gitterrost einschieben und Geschirr darauf stellen.
- ▶ Anwendung  «Tellerwärmen» antippen.
  - Im Display stehen die Dauer und das daraus berechnete Ende.
- ▶ Bei Bedarf Ende bzw. Startaufschub einstellen (siehe Seite 18).



Wählen Sie eine Dauer von mindestens 30 Minuten.

- ▶ Um «Tellerwärmen» zu starten, «Start» drücken.
  - Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird «Tellerwärmen» automatisch beendet.



**Die Teller sind heiss. Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.**

## 5.14 Rezeptbuch

Folgendes Rezeptbuch ist für dieses Gerät erhältlich:

- «Backen. Mit Passion für Details.»

Im Rezeptbuch befinden sich auf das Gerät zugeschnittene Rezepte. Sie sind im Gerät bereits programmiert und laufen nach dem Start automatisch ab.

Für Ihr Gerät können Sie das Rezeptbuch «Backen» mit der beigelegten Bestellkarte kostenpflichtig bestellen. Das Rezeptbuch ist auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch erhältlich. Die Rezepte sind bereits im Gerät freigeschaltet, sofern das Gerät über die benötigten Anwendungen verfügt.

### Rezept starten



Bei Rezepten ohne Vorheizen das Gargut in den kalten Garraum schieben.

- ▶ Display länger berühren.
  - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Anwendungsgruppe  «Rezepte» auswählen und ggf. mit «OK» bestätigen (siehe Seite 15).
- ▶ Gewünschtes Rezeptbuch auswählen.
- ▶ Gewünschtes Kapitel auswählen.
- ▶ Gewünschtes Rezept auswählen und mit «OK» bestätigen.
  - Im Display erscheinen die Einstellungen des Rezeptes.
  - Bei Bedarf Ende bzw. Startaufschub einstellen (siehe Seite 18).
- ▶ Um die einzelnen Rezeptschritte einzusehen, am linken Inhaltsbereich die Schrittübersicht öffnen. Dazu «1. Schritt» anwählen. Die Schrittübersicht öffnet sich und man kann sich zu jedem Schritt die Schrittinformationen wie Anwendung, Temperatur und Dauer anzeigen lassen. Bei der Aktionsinformation ist die jeweilige Handlungsanweisung aufgeführt.


- ▶ Mit dem Anwählen eines beliebigen Schrittes oder einer Aktion und der Bestätigung von «OK» kann das Rezept beim ausgewählten Schritt gestartet werden. Dazu wird der gewählte Schritt in die Startbereitschaft übernommen und man kann wie gewohnt das Rezept mittels «Start» starten.
- ▶ Ein Rezept kann mit einem beliebigen Schritt gestartet werden, d. h. Schritte können übersprungen werden.



Wenn Sie das Rezept bei einem späteren Schritt starten wollen, wählen Sie die dem Schritt vorangehende Aktion aus, um die Auflageinformation zu erhalten.



Es gibt Schritte und Aktionen. Schritte sind Vorheizen oder Garschritte, Aktionen sind Handlungsanweisungen.



### Während des Rezeptablaufs

Während des Rezeptablaufs kann es nötig sein, die Gerätetür zu öffnen, z. B. um das Gargut zu wenden oder weiteres Gargut einzuschieben. In solch einem Fall wird der Betrieb angehalten und im Display erscheint eine Handlungsanweisung, was zu tun ist.

Um das Rezept fortzusetzen, wie folgt vorgehen:

- ▶ Gerätetür öffnen.
- ▶ Aktion durchführen, z. B. Gargut wenden.
- ▶ Gerätetür schliessen und Meldung mit «OK» bestätigen.
  - Das Rezept wird fortgesetzt.

### Rezept abbrechen

- ▶ Um Rezept abbrechen, «Stopp» gedrückt halten.
  - Im Display steht: «Wollen Sie die Anwendung wirklich abbrechen?»
- ▶ Um das Rezept abbrechen, ✓ «Ja» antippen.
  - Das Rezept wird abgebrochen.

## 6 V-ZUG-Home



Laden Sie Aktualisierungen via V-ZUG-Home auf Ihr Gerät, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind.

Hiermit erklärt V-ZUG AG, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.vzug.com/de/de/guidance-for-testing-institutes>

### 6.1 Bedingungen

Für eine vollumfängliche Nutzung von V-ZUG-Home müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugriff und Zugriff auf Google Play™ Store/App Store®
- Smartphone oder Tablet, das mit dem Heimnetzwerk verbunden ist
- WLAN, das einen der folgenden Standards erfüllt: 2.4GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ ist eine Trademark von Google Inc.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store® ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

### 6.2 Erstinbetriebnahme



Bleiben Sie während der Verbindungsherstellung in der Nähe Ihres Haushaltsgerätes und halten Sie das Passwort Ihres Drahtlosnetzwerkes bereit.

#### App installieren

- ▶ Auf dem Smartphone/Tablet Bluetooth und Standortermittlung aktivieren.
- ▶ Im Google Play™ Store/App Store® nach «V-ZUG» suchen.
- ▶ V-ZUG App installieren und öffnen.

#### V-ZUG-Home Modus am Gerät aktivieren

- ▶ In der Benutzereinstellung «V-ZUG-Home» den Modus «Anzeigen» oder «Bedienen und Anzeigen» einstellen.

#### Gerät mit Heimnetzwerk verbinden

- ▶ In der V-ZUG App Haushaltsgerät hinzufügen.
  - In der V-ZUG App erscheint eine Bluetooth-Koppelungsanfrage.
  - Im Display des Haushaltsgerätes erscheint eine 6-stellige PIN.
- ▶ 6-stellige PIN in der V-ZUG App eingeben und Bluetooth-Koppelungsanfrage bestätigen.
  - In der V-ZUG App erscheint der Name des aktiven WLANs und fordert dazu auf, das WLAN-Passwort einzugeben.
- ▶ WLAN-Passwort eingeben.
  - Das Haushaltsgerät ist mit dem aktiven WLAN verbunden.



Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter [vzug.com](http://vzug.com).

## 7 Benutzereinstellungen

### 7.1 Benutzereinstellungen anpassen

- ▶ Display länger berühren.
  - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ ⚙️ «Benutzereinstellungen» auswählen und ggf. mit «OK» bestätigen (siehe Seite 15).
- ▶ Gewünschte Benutzereinstellung auswählen.
  - Im Display erscheint das Hauptmenü der gewünschten Benutzereinstellung oder ein weiteres Untermenü mit weiteren Benutzereinstellungen.
- ▶ Gewünschte Einstellung vornehmen.
  - Die Einstellung wird sofort übernommen.
- ▶ Um ein Untermenü zu verlassen, ↩️ antippen.
- ▶ Um die Benutzereinstellungen zu verlassen, 🏠 antippen.



Nach einem Stromunterbruch bleiben bis auf den ruhigen Modus sämtliche Benutzereinstellungen erhalten.

## 7.2 Sprache

Die Sprache der Anzeige kann geändert werden. Es stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl.

## 7.3 Kindersicherung

Die Kindersicherung soll ein zufälliges Einschalten des Gerätes durch Kinder verhindern. Falls die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann das Gerät nur nach Eingabe eines Codes bedient werden. Der Code wird während des Entsperrens in umgekehrter Reihenfolge angezeigt.



Die Kindersicherung aktiviert sich jeweils 1 Minute nach dem Ausschalten des Gerätes.

## 7.4 Display

### Farbschema

Es kann zwischen einem hellen und einem dunklen Farbschema für das Display gewählt werden.

### Helligkeit

Die Helligkeit des Displays kann verändert werden.

### Hintergrund

Der Hintergrund des Displays kann verändert werden. Es kann gewählt werden, ob der Hintergrund einfarbig, mit einer Struktur oder zusätzlichem Lebensmittel auf der Struktur dargestellt werden soll. Bei gewählter Struktur mit Lebensmittel werden in der App-Ansicht auf jeder Seite unterschiedliche Lebensmittelbilder dargestellt.

## 7.5 Töne

### Ruhiger Modus

Im ruhigen Modus ist das Gerät so leise wie möglich. Alle Töne werden auf die niedrigste Lautstärke geschaltet. Diese Einstellung wird deaktiviert, wenn das Gerät in den Eco-Standby-Modus übergeht. Während der ruhige Modus aktiv ist, kann die Lautstärke der Rückmelde- und Signaltöne nicht verstellt werden.

### Klangwelt

Die Tonalität der Signal- und Rückmeldetöne kann geändert werden.

### Rückmeldetöne

Die Rückmeldetöne können lauter oder leiser gestellt oder ganz ausgeschaltet werden. Gewisse Rückmeldetöne werden aus rechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht stummgeschaltet.



Beim Ausschalten des Gerätes ertönt ein kurzer Rückmeldeton, auch wenn die Einstellung auf «Aus» eingestellt ist (Sicherheitsfunktion).

### Signaltöne

Die Signaltöne können lauter oder leiser gestellt werden. Sie können nicht ausgeschaltet werden.



Während ihres Auftretens können Signaltöne durch Berührung einer beliebigen Stelle des Displays oder durch Türöffnung beendet werden.

## 7.6 Individuelle Einstellungen

### Startbildschirm

Es kann gewählt werden, ob die Anwendungen beim Aufrufen des Startbildschirms in der App-Ansicht oder der Listenansicht angezeigt werden.

### Folgeschritte

Bei der Einstellung «Ein» werden nach Betriebsende Folgeschritte angezeigt. Bei der Einstellung «Aus» wird der Betrieb unmittelbar beendet.

### Temperatureinheit

Die Temperatur kann in «°C» oder «°F» angezeigt werden.

- °C: Grad Celsius
- °F: Grad Fahrenheit

### Sabbat-Modus

Aktiviert die Sabbat-Anwendungen auf dem Startbildschirm.

## 7.7 Assistenzfunktionen

### Beleuchtung

Bei der Einstellung «Ein» pulsiert die Garraumbeleuchtung bei Meldungen, die während des Betriebs auftreten.



Die Beleuchtung kann jederzeit durch Antippen des Symbols  ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Wird die Beleuchtung nicht ausgeschaltet, erlischt sie spätestens nach 3 Minuten, um Strom zu sparen.

### Aufheizton

Bei der Einstellung «Ein» ertönt ein kurzer Aufheizton, sobald das Gargut eingeschoben werden kann.

## 7.8 Datum und Uhrzeit

### Zeitsynchronisation

Beim Verbinden mit V-ZUG-Home wird automatisch die Einstellung «Internet» gesetzt. Die Uhrzeit, das Datum sowie die Zeitzone werden dann direkt über die App synchronisiert.

### Datum

Das Datum kann abgefragt und geändert werden.

### Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit (MESZ/MEZ)

Falls diese Funktion aktiviert ist, erfolgt die Umstellung der mitteleuropäischen Sommer- bzw. Winterzeit automatisch. Dafür ist die Eingabe des korrekten Datums in der Benutzereinstellung notwendig.

### Uhrzeit

Die Uhrzeit kann abgefragt und geändert werden.

## Datums- und Uhrzeitformat

Die Uhrzeit kann im europäischen 24 h- oder im amerikanischen 12 h-Format (a. m./p. m.) angezeigt werden.

Das Datum kann in den Formaten DD.MM.YYYY, YYYY-MM-DD oder MM/DD/YYYY angezeigt werden.

## Uhrzeit im Standby

Es kann zwischen den Einstellungen «Aus», «Ein» und «Ein mit Nachtmodus» gewählt werden.

## Uhrendesign

Das Erscheinungsbild der Uhr auf dem Standby-Screen kann angepasst werden. Es stehen die Ziffernblätter «Digital», «Analog» und «Punkt» zur Auswahl.

## Nachtmodus

Der Nachtmodus reduziert die Helligkeit der Uhrzeit. Start des Nachtmodus kann eingestellt werden.



Der Nachtmodus dauert immer 8 Stunden.

## Uhrzeitsynchronisation

Es kann zwischen Netzsynchronisation und Real-time clock (RTC) gewählt werden.

## 7.9 V-ZUG-Home

### Modus

Es kann zwischen «Aus», «Anzeigen» und «Bedienen und Anzeigen» gewählt werden. Um das Gerät mit «V-ZUG-Home» zu verbinden, muss «Anzeigen» oder «Bedienen und Anzeigen» gewählt sein.

### Informationen anzeigen

Zeigt alle relevanten Informationen für die Verbindung an.

### Interface neu starten

Das Interface kann zurückgesetzt werden, falls Schwierigkeiten mit dem Verbindungsaufbau bestehen.

### Zurücksetzen

Trennt alle Verbindungen zu mobilen Geräten.



Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter [vzug.com](http://vzug.com).

## 7.10 Geräteinformation

### Identifikationsnummern

Die Seriennummer (SN) sowie die Artikelnummer wird angezeigt.

### Versionsnummern

Die aktuellen Software-Versionen werden angezeigt.

### **Demomodus**

Das Gerät zeigt den aktuellen Status des Demomodus an. Das Ein- und Ausschalten des Demomodus ist nur im Servicemenü möglich.

### **Kontakt Service**

Die Kontaktinformation zu dem Service wird angezeigt.

## **7.11 Werkseinstellungen**

### **Gepinnte Werte**

Setzt alle gepinnten Werte zurück.

### **Startbildschirm**

Setzt den Startbildschirm auf die App-Ansicht zurück. Favoriten bleiben erhalten.

### **Favoriten**

Eingabe von «OK» löscht alle angelegten Favoriten.

### **V-ZUG-Home**

Trennt alle Verbindungen zu mobilen Geräten.

### **Werkseinstellungen**

Setzt die Einstellungen in den Auslieferungszustand zurück. Sämtliche personalisierten Daten gehen verloren.

## **7.12 EcoManagement**

### **Verbrauchsinformation**

Zeigt den Durchschnittsenergieverbrauch der letzten 25 Betriebe, den Gesamtenergieverbrauch des letzten Monats (bzw. seit dem Zurücksetzen im letzten Monat), den Gesamtenergieverbrauch des letzten Jahres (bzw. seit dem Zurücksetzen im letzten Jahr) und den Gesamtenergieverbrauch an.

### **Verbrauchsanzeige**

Bei der Einstellung «Ein» wird die verbrauchte Energie nach dem Ende einer Anwendung angezeigt.

### **Zurücksetzen**

Setzt alle EcoManagement-Zähler ausser den Gesamtverbrauch zurück.

## **7.13 Service**

Dieser Menüteil ist für Servicemitarbeiter vorgesehen und mittels Passwort geschützt.

## 8 Pflege und Wartung



**Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!**

Lassen Sie das Gerät und das Zubehör vor der Reinigung abkühlen.

**Geräteschäden durch falsche Behandlung!**

Verwenden Sie nur weiche Tücher. Verwenden Sie keine scheuernden, basischen oder stark sauren Reinigungsmittel, scharfen oder kratzenden Metallschaber, Metallwatte, Schwämme usw. Diese Produkte zerkratzen die Oberflächen. Zerkratzte Glasflächen können bersten.

Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreinigungsgerät.

### 8.1 Aussenreinigung

- ▶ Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen.
- ▶ Oberflächen und Display mit weichem, mit Spülwasser angefeuchtetem Tuch reinigen.
- ▶ Mit weichem Tuch trocknen.

Bei der Reinigung des Displays kann die  «Displaysperre» verwendet werden, um vor ungewollter Betätigung von Bedienelementen zu schützen.

#### Beheizbare Geräteschublade (modellabhängig)

Zur Reinigung kann die Schublade herausgenommen werden.

- ▶ Schublade bis zum Anschlag herausziehen, leicht anheben und nach vorne herausziehen.
- ▶ Mit weichem, mit Spülwasser angefeuchtetem Tuch reinigen.

### 8.2 Garraum reinigen



**Geräteschäden durch falsche Behandlung!**

Verbiegen Sie weder Temperatursensor noch Heizelemente.

Scheuern Sie die Oberfläche nicht. Sie wird dadurch beschädigt.

- ▶ Verschmutzungen möglichst aus noch handwarmem Garraum feucht entfernen. Weiches, mit Spülwasser angefeuchtetes Tuch benutzen und mit weichem Tuch nachtrocknen.
- ▶ Rückstände von Reinigungsmitteln gut entfernen, andernfalls könnte die Antihafwirkung beeinträchtigt werden.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen in Geräten ohne Pyrolyse:

- ▶ Handelsübliche Backofenreiniger verwenden und Herstellerangaben beachten.

### 8.3 Kuchenblech reinigen



Beeinträchtigung der Antihafwirkung.

Verwenden Sie keine scheuernden, sauren oder hochalkalischen Reinigungsmittel. Scheuern Sie die Oberfläche nicht.

- ▶ Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen.

### 8.4 Gerätetür reinigen


- ▶ Gerätetür mit weichem, mit Spülwasser angefeuchtetem Tuch reinigen.
- ▶ Mit weichem Tuch trocknen.

### Gerätetür entfernen




**Die Gerätetür ist schwer. Halten Sie die Gerätetür beim Entfernen und Einsetzen mit beiden Händen seitlich fest.**

- ▶ Gerätetür ganz öffnen.
- ▶ An beiden Scharnieren **1** die Bügel **2** ganz nach vorne klappen.




- ▶ Gerätetür bis zur Auslüftstellung schliessen ca. 30°.
- ▶ Gerätetür gleichmässig schräg nach oben herausziehen.



### Gerätetür einsetzen




- ▶ Gerätetür **3** gleichmässig in beide Scharniere **1** bis zum Anschlag einschieben.
- ▶ Gerätetür ganz öffnen und die Bügel **2** nach hinten klappen.
  - Falls die Gerätetür beim Schliessen klemmt, die Bügel **2** kontrollieren.
  - Die Gerätetür nicht mit Kraftaufwand schliessen.




**Sicherstellen, dass die Gerätetür bis zum Anschlag eingeschoben ist, das Gerät könnte sonst beim Schliessen beschädigt werden.**

## Türgläser reinigen

- ▶ Gerätetür mit dem Griff nach unten auf eine saubere und flache Oberfläche ablegen, z. B. ein Geschirrtuch als Unterlage verwenden.
  - Darauf achten, dass der Griff nicht aufliegt.
- ▶ Körper gegen die Gerätetür stemmen.
- ▶ Oberes Glas **1** vorsichtig andrücken, leicht anheben und vom Scharnier wegziehen.
- ▶ Aufliegende Zwischenglasdichtung **2** entfernen.
- ▶ Mittleres Türglas **3** vorsichtig andrücken, leicht anheben und vom Scharnier wegziehen.
- ▶ Gläser reinigen und gut abtrocknen.



- ▶ Türgläser wiedereinsetzen. Dazu mittleres Türglas **3** in den Türrahmen einlegen und vorsichtig Richtung Scharnier nach hinten schieben.
  - Beschriftung am Glas muss lesbar sein.
- ▶ Zwischenglasdichtung **2** einsetzen.



- ▶ Oberes Türglas **1** in den Türrahmen einlegen und vorsichtig Richtung Scharnier nach hinten schieben.
  - Das obere Türglas **1** kann nur in korrekter Lage, glänzende Oberfläche ist aussen, eingebaut werden.

## 8.5 Türdichtung reinigen


- ▶ Türdichtung mit weichem, mit Wasser angefeuchtem Tuch reinigen, kein Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Mit weichem Tuch trocknen.

## 8.6 Türdichtung ersetzen

Grundsätzlich empfehlen wir den Austausch der Türdichtung durch unser Servicepersonal. Sie können die Türdichtung für Ihr Gerät jedoch auch selbst ersetzen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine nicht ordnungsgemäss verbaute Türdichtung entstehen.

### Türdichtung entfernen

- ▶ An einer der vier Ecken die Dichtung nach aussen um ca. 30° abdrehen und vorsichtig herausziehen.
- ▶ Wenn alle vier Bügel gelöst sind, die Dichtung entfernen.
- ▶ Rille am Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.




### Türdichtung einsetzen



Die Klebestelle und das Lüftungsloch **X** müssen links in der Mitte sein.

- ▶ An einer der oberen Ecken mit der Montage der Dichtung beginnen.
- ▶ Den Einführungshaken von aussen nach innen im 30° Winkel in den Schlitz einführen. Sobald die obere Seite montiert ist, die unteren zwei Ecken einführen.
- ▶ Die Türdichtung oben, unten, links und rechts an das Gerät andrücken.



## 8.7 Halogenlampe ersetzen



**WARNUNG vor Stromschlag!**

**Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Halogenlampe ersetzen.**

**Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen!**


**Lassen Sie Halogenlampe und Gerät abkühlen, bevor Sie die Halogenlampe ersetzen.**



Fassen Sie die Halogenlampe nicht mit blossen Händen an. Verwenden Sie stattdessen ein feines, trockenes und fettfreies Tuch.


## Deckenbeleuchtung

- ▶ Lampenglas **1** vorsichtig im Gegenuhrzeigersinn herausdrehen und entfernen.
- ▶ Defekte Halogenlampe herausziehen.
- ▶ Neue Halogenlampe vorsichtig einstecken, Typ Halogen G9/25 W/230 V.
- ▶ Lampenglas im Uhrzeigersinn drehend befestigen.
- ▶ Stromversorgung wieder einschalten.



## Seitliche Beleuchtung

- ▶ Linkes Auflagegitter entfernen.
- ▶ Schraubenzieher in Mitte der Glaskante ansetzen und Lampenglas **2** vorsichtig aus Halterung entfernen.
- ▶ Defekte Halogenlampe herausziehen.
- ▶ Neue Halogenlampe vorsichtig einstecken, Typ Halogen G9/25 W/230 V.
- ▶ Lampenglas **2** in Halterung drücken.
- ▶ Auflagegitter wieder befestigen.
- ▶ Stromversorgung wieder einschalten.



## 8.8 Zubehör und Auflagegitter reinigen


- Der Gitterrost und die Auflagegitter können im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Das Kuchenblech kann im Geschirrspüler gereinigt werden, jedoch reduziert sich dadurch die Antihafteffekt.

### Auflagegitter herausnehmen und wieder einsetzen



Beim Einsetzen der Auflagegitter darauf achten, dass die Emaillierung nicht beschädigt wird.

- ▶ Auflagegitter vorne gegen die Garraummitte schwenken.
- ▶ Auflagegitter hinten aus der Öffnung ziehen.
- ▶ Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.



## 9 Störungen beheben

Folgende Störungen können Sie unter Umständen selbst beheben. Ist das nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung (Meldung, F- und E-Nummer) und rufen Sie den Service an.

### 9.1 Störungsmeldungen

Meldung	Mögliche Ursache	Behebung
▪ «FX/EXX»	▪ Verschiedene Situationen können zu einer Störungsmeldung führen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Störungsmeldung durch Antippen von «OK» quittieren.</li> <li>▶ Stromversorgung während ca. 1 Minute unterbrechen.</li> <li>▶ Stromversorgung wieder einschalten.</li> <li>▶ Falls die Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und SN des Gerätes notieren (siehe Seite 48).</li> <li>▶ Stromversorgung unterbrechen.</li> <li>▶ Service kontaktieren.</li> </ul>
▪ «UX/EXX»	▪ Störung in der Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Störungsmeldung durch Antippen von «OK» quittieren.</li> <li>▶ Stromversorgung während ca. 1 Minute unterbrechen.</li> <li>▶ Stromversorgung wieder einschalten.</li> <li>▶ Falls die Störung erneut erscheint, komplette Störungsmeldung und SN des Gerätes notieren (siehe Seite 48).</li> <li>▶ Stromversorgung unterbrechen.</li> <li>▶ Service kontaktieren.</li> </ul>

### 9.2 Weitere mögliche Probleme

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
▪ Gerät funktioniert nicht	▪ Sicherung der Hausinstallation hat ausgelöst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sicherung ersetzen.</li> <li>▶ Sicherungsautomaten wieder einschalten.</li> </ul>
	▪ Sicherung löst mehrfach aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Service kontaktieren.</li> </ul>
	▪ Unterbruch in der Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stromversorgung überprüfen.</li> </ul>
	▪ Demomodus ist eingeschaltet.	<p>Der Demomodus kann nur mit einem Sicherheits-Code ausgeschaltet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Service kontaktieren.</li> </ul>
	▪ Gerät ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Service kontaktieren.</li> </ul>

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
▪ Gerätetür öffnet nicht automatisch (modellabhängig)	▪ Stromausfall	▶ Gerätetür kann von Hand geöffnet werden.
	▪ Gerät ist defekt.	▶ Service kontaktieren.
▪ Beleuchtung funktioniert nicht	▪ Halogenlampe defekt.	▶ Backofen ausschalten. ▶ Gerät vom Stromnetz trennen. ▶ Halogenlampe ersetzen.
	▪ Gerät ist nur einphasig angeschlossen.	▶ Gerät zweiphasig anschliessen.
▪ Starker Rauch entsteht beim Grillieren	▪ Speisen sind zu nahe an den Heizkörpern. ▪ Grillstufe ist zu hoch.	▶ Überprüfen, ob die gewählte Auflage mit dem «EasyCook» übereinstimmt. ▶ Grillstufe reduzieren.
▪ Geräusche treten beim Betrieb auf	▪ Betriebsgeräusche können während des gesamten Betriebs auftreten (Schalt-, Pump- und Lüftergeräusche).	Diese Geräusche sind normal.
▪ Uhr läuft falsch	▪ Unregelmässige Stromnetzfrequenz	▶ Netzsynchronisation ausschalten. Oder: ▶ Gerät mit Internet vernetzen. ▶ Zeit wird automatisch synchronisiert.
	▪ Bei ausgeschalteter Netzsynchronisation interner Taktgeber unpräzise	▶ Service kontaktieren.

### 9.3 Nach einem Stromunterbruch



Die Benutzereinstellungen bleiben erhalten.

#### Kurzzeitiger Stromunterbruch während des Betriebs

- Der aktuelle Betrieb des Gerätes wird abgebrochen.
- Nach dem Einschalten des Gerätes steht im Display: «Prozess wurde wegen eines Netzunterbruchs abgebrochen».
- ▶ Um Meldung zu bestätigen «OK» drücken.
  - Der Startbildschirm erscheint.

#### Längerer Stromunterbruch

Nach einem längeren Stromunterbruch wird eine Erstinbetriebnahme durchgeführt. Es müssen jedoch nur die Uhrzeit und das Datum neu eingestellt werden, damit das Gerät wieder betrieben werden kann; weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

## 10 Zubehör und Ersatzteile


Das hier aufgeführte Zubehör sowie die Ersatzteile können zusätzlich zum Lieferumfang des Gerätes bestellt werden. Die Bestellung der Ersatzteile ist kostenpflichtig, ausser in Garantiefällen. Bitte bei Bestellungen Produktfamilie des Gerätes und genaue Bezeichnung des Zubehörs oder Ersatzteils angeben.

### 10.1 Zubehör

Kuchenblech



Gitterrost



Broschüre EasyCook




### 10.2 Sonderzubehör

Informationen unter: [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

### 10.3 Ersatzteile

Auflagegitter links/rechts



Türdichtung




## 11 Technische Daten

### Aussenabmessungen

- ▶ Siehe Installationsanleitung

### Elektrischer Anschluss

- ▶ Siehe Typenschild 1



### 11.1 Lichtquellen

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

### 11.2 Hinweis für Prüfinstitute

Das Anbringen von Thermoelementen zwischen der Gerätetür und der Dichtung kann zu Undichtheit und dadurch zu Fehlmessungen führen.

Die Ermittlung des Nutzvolumens im Sinne von EN 50304/EN 60350 erfolgt mit demontierten Auflagegittern.

- Bei Geräten mit Grill: Lassen Sie beim Grillieren die Gerätetür geschlossen. Durch die Hitze könnten sonst Schäden an Bedienungs- und Anzeigeelementen oder an den darüber liegenden Einbauschränken entstehen.

### 11.3 Temperaturmessung

Die Temperatur innerhalb des Garraums wird nach einer international gültigen Norm im leeren Garraum gemessen. Eigene Messungen können ungenau sein und eignen sich nicht zur Überprüfung der Temperaturgenauigkeit.

### 11.4 Produktdatenblatt

#### Gemäss EU-Verordnung Nr.: 65/2014

Marke	–	V-ZUG
Art des Gerätes	–	Einbaubackofen
Modellbezeichnung	–	C2T
Modellnummer	-	21042, 21043, 21051, 21052, 21077, 21085
Energieeffizienzklasse	-	A
Energieverbrauch konventionelln Modus <sup>1)</sup>	kWh/Zyklus	0,85
Energieverbrauch Heissluft-/Umluftmodus <sup>2)</sup>	kWh/Zyklus	0,79
Energieeffizienzindex pro Garraum <sup>3)</sup>	-	94,1
Anzahl Garräume	-	1
Angewandte Mess-/Berechnungsmethode	-	EN 60350-1

Marke	–	V-ZUG
Art des Gerätes	–	Einbaubackofen
Modellbezeichnung	–	C2T
Modellnummer	-	21110, 21112
Energieeffizienzklasse	-	A
Energieverbrauch konventionelln Modus <sup>1)</sup>	kWh/Zyklus	0,95
Energieverbrauch Heissluft-/Umluftmodus <sup>2)</sup>	kWh/Zyklus	0,8
Energieeffizienzindex pro Garraum <sup>3)</sup>	–	95,3
Anzahl Garräume	-	1
Angewandte Mess-/Berechnungsmethode	-	EN 60350-1

1) bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum

2) bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum

3) Messmethoden: siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

### 11.5 Produktinformationen

#### Gemäss EU-Verordnung Nr.: 66/2014

Modellbezeichnung	–	C2T
Masse des Gerätes ohne Geräteschublade	kg	46
Masse des Gerätes mit Geräteschublade	kg	36
Wärmequelle pro Garraum	–	Strom
Volumen pro Garraum	l	69

## 11.6 EcoStandby

Zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch ist das Gerät mit der Sparautomatik «EcoStandby» ausgerüstet.

### Gemäss EU-Verordnung Nr. 2023/826

Aus-Zustand	W	–
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W	0,20
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige	W	0,80
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	W	1,50
Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch in den jeweiligen Energiesparmodus zu gelangen	Min	4

## 12 Tipps und Tricks

### 12.1 Garergebnis unbefriedigend...

... bei Gebäck und Braten

Ergebnis	Abhilfe
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebäck oder Braten sieht von aussen gut aus. Die Mitte ist jedoch teigig oder nicht gar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und Dauer verlängern.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuchen fällt zusammen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellungen mit dem «EasyCook» vergleichen.</li> <li>Temperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und Dauer verlängern.</li> <li>Rührteig genügend lange rühren und sofort nach Fertigstellung backen.</li> <li>Bei Biskuitteig das Eigelb/Eiweiss länger schaumig schlagen, sorgfältig unter die Masse heben und sofort nach Fertigstellung backen.</li> <li>Angabe der Backpulvermenge beachten.</li> </ul>

Ergebnis	Abhilfe
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebäck weist einen Bräunungsunterschied auf.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatur beim nächsten Mal niedriger einstellen und Dauer anpassen.</li> <li>Bei ,  und  überprüfen, ob die gewählten Auflagen mit denen in «EasyCook» übereinstimmen.</li> <li>Backformen oder hohes Gebäck nicht direkt vor die Garraumrückwand stellen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebäck ist auf einem Kuchenblech heller als auf dem anderen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einstellungen mit denen in «EasyCook» vergleichen.</li> </ul>



Ein Bräunungsunterschied ist normal. Die Bräunung wird gleichmässiger, wenn Sie die Temperatur niedriger einstellen.

## 12.2 Energie sparen

Die Anwendungen  «Heissluft feucht» und insbesondere  «Heissluft eco» benötigen weniger Energie als die Anwendung  «Heissluft». Bei den Anwendungen mit  «Ober-/Unterhitze» verhält es sich gleich.

- ▶ Häufiges Öffnen der Gerätetür vermeiden.
- ▶ Beleuchtung nur bei Bedarf einschalten.
- ▶ Restwärme nutzen: Ab einer Dauer von 30 Minuten das Gerät 5–10 Minuten vor Betriebsende ausschalten.
- ▶ Garraum nur vorheizen, wenn das Gar- bzw. Backergebnis davon abhängig ist.
- ▶ So kurz wie nötig vorheizen.



Den tiefsten Wert des Stromverbrauchs erreichen Sie durch die Wahl der Benutzereinstellung «Uhrzeit ausblenden». Trotz EcoStandby bleiben die Sicherheitsfunktionen aktiv.

## 13 Entsorgung

### 13.1 Verpackung



**Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.**

### 13.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

- ▶ Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.

### 13.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

# 14 Stichwortverzeichnis

<b>A</b>		
Anfragen .....	55	
Anwendung .....	15	
Ändern .....	16	
Auswählen .....	15	
Starten .....	16	
Anwendung abbrechen .....	25	
Anwendung vorzeitig beenden .....	26	
Anwendungen .....	28	
Anwendungsgruppe		
Auswählen .....	15	
Anwendungstipps .....	21	
Ausblenden .....	21	
Einblenden .....	21	
App		
Verschieben .....	14	
App-Ansicht .....	10	
Assistenzfunktionen .....	38	
Aufheizton .....	38	
Beleuchtung .....	38	
Aufbau .....	9	
Auflagegitter		
Herausnehmen .....	45	
Auflagen .....	11	
Aussenabmessungen .....	48	
Aussenreinigung .....	41	
<b>B</b>		
Bedien- und Anzeigeelemente .....	10	
Bedienung .....	13	
Beleuchtung .....	24, 47	
Ausschalten .....	24	
Einschalten .....	24	
Benutzereinstellungen .....	36	
Anpassen .....	36	
Datum und Uhrzeit .....	38	
Display .....	37	
EcoManagement .....	40	
Geräteinformation .....	39	
Individuelle Einstellungen .....	38	
Kindersicherung .....	37	
Service .....	40	
Sprache .....	37	
Töne .....	37	
V-ZUG-Home .....	39	
Werkseinstellungen .....	40	
Betriebsende .....	26	
Bräunungsunterschied .....	50	
<b>C</b>		
CircleSlider		
Bedienen .....	15	
Reaktion .....	16	
<b>D</b>		
Datum und Uhrzeit		
Automatische Umstellung Sommer-/ Winterzeit (MESZ/MEZ) .....	38	
Datum .....	38	
Datums- und Uhrzeitformat .....	39	
Nachtmodus .....	39	
Uhrzeit .....	38	
Uhrzeit im Standby .....	39	
Uhrzeitsynchronisation .....	39	
Zeitsynchronisation .....	38	
Dauer .....	17	
Einstellen .....	17	
Deckenbeleuchtung .....	45	
Display		
Bedienen .....	13	
Farbschema .....	37	
Helligkeit .....	37	
Hintergrund .....	37	
Displaysperre .....	24	
Ausschalten .....	24	
Einschalten .....	24	
<b>E</b>		
EasyCook .....	48	
EcoManagement		
Verbrauchsanzeige .....	40	
Verbrauchsinformation .....	40	
Zurücksetzen .....	40	
EcoStandby .....	50	
Einstellbereich .....	17	
Einstellen für später .....	20	
Einstellen .....	20	
Starten .....	20	
Einstellmöglichkeiten .....	11	
Einstellungen		
Ändern .....	19	
Kontrollieren .....	19	
Elektrischer Anschluss .....	48	
Ende .....	18	
Energie sparen .....	51	
Entsorgung .....	51	
Ersatzteile .....	48	
Erstinbetriebnahme .....	9	
<b>F</b>		
F- und E-Meldungen .....	46	
Favoriten .....	21	
Ändern .....	21	
Erstellen .....	21	
Löschen .....	22	

Starten.....	22
Folgeschritte .....	26
Betrieb abbrechen.....	27
Betrieb fortsetzen.....	27
Funktionsleiste.....	10
Funktionstasten .....	10
Ausklappen .....	14

**G**

Garergebnis unbefriedigend.....	50
Garraum.....	12
Temperaturmessung .....	49
Gerät	
Ausschalten .....	27
Einschalten.....	13
Entsorgen .....	51
Gerätebeschreibung.....	9
Geräteinformation	
Demomodus .....	40
Identifikationsnummern .....	39
Kontakt Service .....	40
Versionsnummern.....	39
Geräteschublade beheizbar.....	13
starten .....	13
Gerätetipps.....	28
Aufrufen .....	28
Gerätetür	
Einsetzen .....	42
Entfernen .....	42
Gitterrost.....	12
Grill .....	30
Grill-Umluft.....	30
Gültigkeitsbereich .....	2

**H**

Halogenlampe	
Ersetzen .....	44
Heissluft .....	30
Heissluft eco .....	31
Heissluft feucht.....	31

**I**

Individuelle Einstellungen	
Folgeschritte .....	38
Sabbat-Modus .....	38
Startbildschirm .....	38
Temperatureinheit.....	38

**K**

Kuchenblech.....	12
Kurzanleitung.....	56

**L**

Lange Gardauer .....	47
Listenansicht.....	10

**M**

Modellbezeichnung .....	2
-------------------------	---

**O**

Ober-/Unterhitze.....	28
Ober-/Unterhitze eco.....	29
Ober-/Unterhitze feucht .....	28
Optionen .....	18
Auswählen.....	19
Starten .....	19

**P**

Pflege und Wartung.....	41
Pinnen .....	22
Hauptwert .....	22
Hauptwert zurücksetzen .....	22
PizzaPlus .....	29
Probleme .....	46
Produktdatenblatt.....	49
Produktinformationen .....	49
Prüfinstitute .....	48

**R**

Reinigung	
Gerätetür .....	41
Reinigung	
Auflagegitter .....	45
Beheizbare Geräteschublade.....	41
Garraum .....	41
Kuchenblech.....	41
Türdichtung .....	43
Türgläser .....	43
Zubehör .....	45
Rezeptbuch.....	34
Rezepte.....	34
Abbrechen .....	35
Aktion nötig.....	35
starten .....	34
Ruhiger Modus.....	24
Ausschalten .....	24
Einschalten.....	24

**S**

Sabbat Ober-/Unterhitze .....	33
Sabbat Ober-/Unterhitze feucht .....	33
Sabbat-Anwendungen.....	32
Abbrechen oder vorzeitig beenden .....	32
Funktionsweise.....	32
Wählen und starten .....	32
Schnellinformationen	
Anzeigen .....	14
Seitliche Beleuchtung .....	45
Service & Support.....	55
Servicevertrag.....	55
Sicherheitshinweise	

Allgemeine .....	5
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
Gebrauchshinweise .....	7
Geräteschäden vermeiden .....	8
Gerätespezifische .....	6
Lebensgefahr .....	8
Verbrennungsgefahr .....	8
Verletzungsgefahr .....	8
Vor der ersten Inbetriebnahme .....	7
Zum Gebrauch .....	7
Sonderzubehör .....	13, 48
Startaufschub .....	18
Einstellen .....	18
Startbereitschaft .....	11
Startbildschirm .....	14
Störungen .....	46
Stromausfall .....	47
Stromunterbruch .....	47
Symbole .....	5

## T

Technische Daten .....	48
Tellerwärmen im Garraum .....	34
Temperatursensor .....	11
Timer .....	23
Ändern .....	23
Einstellen .....	23
Kontrollieren .....	23
Starten .....	23
Vorzeitig ausschalten .....	23
Tipps und Tricks .....	50
Töne .....	
Klangwelt .....	37
Rückmeldetöne .....	37
Ruhiger Modus .....	37
Signaltöne .....	37
Türdichtung .....	
Einsetzen .....	44
Entfernen .....	44
Ersetzen .....	44
Type .....	2
Typenschild .....	48, 55

## U

U- und E-Meldungen .....	46
Uhrendesign .....	39
Uhrzeit .....	25
Ausblenden .....	25
Einblenden .....	25
Während Betrieb ausblenden .....	17
Während Betrieb einblenden .....	17
Unterhitze .....	29

## V

Vorheizen .....	19
Einschalten .....	20

V-ZUG App .....	36
V-ZUG-Home .....	35
Informationen anzeigen .....	39
Interface neu starten .....	39
Modus .....	39
Zurücksetzen .....	39

## W

Warmhalten .....	33
Weitere mögliche Probleme .....	46
Werkseinstellungen .....	40
Favoriten .....	40
Gepinnte Werte .....	40
Startbildschirm .....	40
V-ZUG-Home .....	40
Werte .....	
Anpassen .....	16
Speichern .....	16
WLAN-Verbindung .....	36

## Z

Zubehör .....	12, 48
---------------	--------

## 15 Service & Support



Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Garantieinformationen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

Registrieren Sie Ihr V-ZUG-Gerät bitte umgehend:

- online via [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Garantieerfassung oder
- mittels der beigelegten Registrierkarte.

Sie profitieren so bei einem möglichen Störfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Seriennummer (SN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:

**SN:** \_\_\_\_\_ **Gerät:** \_\_\_\_\_

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.

### Typenschild

- ▶ Gerätetür öffnen.
  - Das Typenschild befindet sich links an der Seitenwand.

### Ihr Reparaturauftrag

Über die kostenlose Servicenummer 0800 850 850 gelangen Sie direkt an Ihr nächstes V-ZUG-Service-Center. Bei Ihrer telefonischen Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen auf Wunsch umgehenden Besuchstermin vor Ort.

### Allgemeine Anfragen, Zubehör, Servicevertrag

Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge. Sie erreichen uns dazu unter Tel. +41 58 767 67 67 oder via [www.vzug.com](http://www.vzug.com).

# Kurzanleitung



## Ein/Aus

Gerät einschalten durch längeres Berühren des Displays. Funktionstaste  länger gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.



## Die Bedienung

Das Gerät wird über das Display bedient. Finger auf CircleSlider legen und im Kreis bewegen.



**Temperatur**  
Mit dem CircleSlider kann der amberfarbene Wert eingestellt werden.



1063287-11

