

# Mode d'emploi

CookTop V6000 A804B | A904B

Plan de cuisson Toptronic

Merci d'avoir porté votre choix sur l'un de nos produits. Votre nouvel appareil répond aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous toutefois le temps de lire ce mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre appareil, ce qui vous permettra de l'utiliser de manière optimale et sans dérangement.

**Tenez compte des consignes de sécurité.**

### **Modifications**

Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l'appareil au moment de la mise sous presse de ce mode d'emploi. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

### **Domaine de validité**

Ce mode d'emploi est valable pour:

<b>Désignation du modèle</b>	<b>Type</b>
CookTop V6000 A804B	CT6T-31153
CookTop V6000 A904B	CT6T-31154

Les différences d'exécution sont mentionnées dans le texte.

# Table des matières

	2	7.2	Autres problèmes éventuels .....	20	
<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>21</b>
1.1	Symboles utilisés .....	4	8.1	Informations sur le produit .....	21
1.2	Consignes de sécurité générales .....	4	<b>9</b>	<b>Élimination</b>	<b>22</b>
1.3	Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil .....	5	<b>10</b>	<b>Index</b>	<b>23</b>
1.4	Consignes d'utilisation .....	5	<b>11</b>	<b>Notes</b>	<b>25</b>
<b>2</b>	<b>Première mise en service</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>Service et assistance</b>	<b>27</b>
<b>3</b>	<b>Votre appareil</b>	<b>8</b>			
3.1	Aperçu de l'appareil .....	8			
3.2	Éléments de commande et d'affichage .....	9			
3.3	Ustensiles de cuisson .....	9			
3.4	OptiGlass .....	10			
<b>4</b>	<b>Utilisation</b>	<b>10</b>			
4.1	Enclencher et déclencher l'appareil .....	10			
4.2	Régler une zone de cuisson .....	10			
4.3	Déclencher la zone de cuisson .....	10			
4.4	Indication de chaleur résiduelle .....	10			
4.5	Tableau des niveaux de puissance .....	11			
4.6	Activation et désactivation de la zone de cuisson à deux circuits/de rôtissage .....	11			
4.7	Départ rapide automatique .....	12			
4.8	Durée de fonctionnement .....	12			
4.9	Minuterie .....	14			
4.10	Sécurité enfants .....	14			
4.11	Fonction de restauration .....	15			
4.12	Pause de cuisson .....	15			
4.13	Protection pour le nettoyage .....	15			
<b>5</b>	<b>Réglages utilisateur</b>	<b>16</b>			
5.1	Modifier les réglages utilisateur .....	16			
5.2	Arrêter les réglages utilisateur sans enregistrement .....	17			
<b>6</b>	<b>Entretien et maintenance</b>	<b>17</b>			
6.1	Produits de nettoyage .....	18			
<b>7</b>	<b>Éliminer soi-même des dérangements</b>	<b>19</b>			
7.1	Messages de dérangement .....	19			

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Symboles utilisés



Ce symbole est utilisé pour toutes les consignes importantes concernant la sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures et endommager l'appareil ou l'installation!



Informations et consignes dont il faut tenir compte.



Informations concernant l'élimination de l'appareil



Informations concernant le mode d'emploi

- ▶ Indique les étapes de travail à réaliser les unes après les autres.
  - Décrit la réaction de l'appareil à l'étape de travail réalisée.
- Indique une énumération.

## 1.2 Consignes de sécurité générales



- Ne mettez l'appareil en service qu'après avoir lu le mode d'emploi.



- Ce type d'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience et/ou connaissances en la matière, si elles sont sous surveillance ou ont pu bénéficier d'instructions quant à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques inhérents à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les opérations d'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Si l'appareil n'est pas équipé d'un câble de raccordement électrique avec une fiche ou d'autres dispositifs de coupure du secteur présentant sur chacun des pôles un intervalle de coupure conforme aux conditions de la catégorie de surtension III pour une déconnexion complète, il faut intégrer dans l'installation électrique fixe un disjoncteur conformément aux règles d'installation.
- Si le câble de raccordement électrique de l'appareil est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant ou son service après-vente ou par une per-

sonne présentant une qualification analogue afin d'éviter tout danger.

### 1.3 Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil



- **AVERTISSEMENT:** si une fissure apparaît sur la surface (détérioration en continu de l'épaisseur du matériau), il faut mettre l'appareil hors service et le débrancher du secteur afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- **AVERTISSEMENT:** pendant son fonctionnement, l'appareil ainsi que ses parties accessibles deviennent brûlants. Veillez à éviter tout contact avec les éléments de chauffage.
- N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à vapeur.
- Les objets en métal comme les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les couvercles ou le papier aluminium ne doivent pas être posés sur le plan de cuisson, car ils peuvent devenir brûlants.
- **AVERTISSEMENT:** une cuisson sans surveillance avec de la graisse ou de l'huile sur le plan de cuisson peut se révéler dangereuse et provo-

quer des incendies. **NE TENTEZ JAMAIS** d'éteindre un feu avec de l'eau! Arrêtez l'appareil et étouffez les flammes avec précaution, par exemple à l'aide d'un couvercle ou d'une couverture d'extinction.

- **AVERTISSEMENT:** ne posez jamais d'objets sur le plan de cuisson en raison du risque d'incendie.
- **AVERTISSEMENT:** surveillez toujours la cuisson. Les cuissons plutôt courtes doivent être surveillées pendant toute leur durée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

### 1.4 Consignes d'utilisation

#### Avant la première mise en service

- L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.
- Éliminez l'emballage conformément aux prescriptions locales.

#### Utilisation conforme à l'usage prévu

- Cet appareil est conçu pour la préparation de plats dans un cadre domestique. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadéquate.

- Toute réparation, modification ou manipulation sur ou dans l'appareil, en particulier sur des pièces sous tension, doit uniquement être effectuée par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant une qualification analogue. Des réparations non conformes peuvent provoquer de graves accidents, des dommages sur l'appareil et l'installation, ainsi que des dysfonctionnements. En cas d'anomalie de fonctionnement de l'appareil ou de demande de réparation, veuillez vous reporter aux indications figurant dans le chapitre «Service et assistance». Si besoin, adressez-vous à notre service après-vente.
- Seules des pièces de rechange d'origine doivent être employées.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer à tout moment. Remettez-le, ainsi que la notice d'installation, avec l'appareil si vous revendez celui-ci ou le cédez à un tiers. De cette manière, le nouveau propriétaire pourra s'informer de l'utilisation adéquate de l'appareil et des consignes à respecter.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques reconnues ainsi qu'aux consignes de sécurité en vigueur. Son utilisation correcte reste cependant la condition indispensable pour éviter les dommages et les accidents. Veuillez observer les consignes figurant dans le présent mode d'emploi.
- Après l'arrêt de l'appareil, la surface reste chaude encore un certain temps et ne refroidit que lentement à la température ambiante. Attendez suffisamment longtemps avant d'effectuer p. ex. des travaux de nettoyage.

### Utilisation

- Des essais ont montré que, dans des conditions normales d'utilisation, l'appareil ne présente aucun danger pour les personnes portant un pacemaker. Si vous portez un pacemaker (ou tout autre implant ou appareil auditif) et souhaitez avoir la certitude que l'usage de l'appareil ne comporte aucun danger pour vous, vous devriez vous en informer auprès d'un service médical spécialisé compétent.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, ne le mettez pas en service et adressez-vous à notre service clientèle.

### Attention, risque de brûlure!

- La graisse et l'huile surchauffées s'enflamment facilement. N'essayez jamais d'éteindre de l'huile ou de la graisse enflammée avec de l'eau. Risque d'explosion! Etouffez les flammes à l'aide d'une couverture d'extinction et maintenez les portes et les fenêtres fermées.
- Les surfaces du plan de cuisson pouvant être touchées peuvent devenir brûlantes lors de l'utilisation d'ustensiles de cuisson.

### Attention, risque de blessure!

- Gardez les animaux domestiques à l'écart.
- L'appareil est destiné à être utilisé par des adultes qui ont pris connaissance du contenu du présent mode d'emploi. Les enfants ne perçoivent généralement pas le danger lié à l'utilisation d'appareils électriques. Faites preuve de vigilance et ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser.

### Attention, danger de mort!

- Les emballages comme les films plastiques et le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants et les animaux. Risque d'asphyxie! Tenez les emballages hors de portée des enfants et des animaux.

## Prévention des dommages sur l'appareil

- En cas de surchauffe, éteignez la plaque de cuisson et laissez-la refroidir complètement. N'y déposez pas de vaisselle. Ne l'aspergez en aucun cas avec de l'eau froide.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Ne posez pas d'ustensiles de cuisson chauds sur le cadre afin de ne pas endommager les joints en silicone.
- Évitez de couper ou de préparer des aliments sur la surface et de la heurter avec des objets durs. Ne faites pas glisser d'ustensiles de cuisson sur la surface.
- Veillez à ce qu'aucun aliment sucré ou jus ne se déverse sur les zones de cuisson chaudes. La surface risque d'être endommagée. Si de tels aliments se déversent sur les zones de cuisson chaudes, enlevez-les immédiatement (encore chauds) à l'aide d'un racloir de nettoyage pour vitrocéramique.
- N'utilisez pas de casseroles possédant un fond en cuivre ou en aluminium pur, parce qu'elles peuvent laisser des traces difficiles à nettoyer. Si les traces ne sont pas éliminées aussitôt après la cuisson à l'aide d'un produit de nettoyage approprié, elles peuvent brûler de manière irrémédiable et gêner durablement l'aspect optique.
- Pousser des poêles et des ustensiles de cuisson sur la plaque en vitrocéramique la raye. Vous pouvez l'éviter en grande partie en soulevant les poêles et les ustensiles de cuisson pour les déplacer.
- Le plan de cuisson est un objet d'utilité courante: il est normal d'y observer des traces d'utilisation comme des rayures ou une érosion visible du matériau des poêles ou des ustensiles de cuisson. En cas d'utilisation intensive, les traces d'utilisation sont plus prononcées, mais l'appareil continue de fonctionner à la perfection; cela ne peut constituer un motif de réclamation. La sécurité est toujours garantie.
- Il n'existe aucun verre absolument résistant à toute rayure, même le verre de saphir, utilisé dans les montres, peut être rayé. La vitrocéramique utilisée correspond à la meilleure qualité disponible sur le marché actuellement.

## 2 Première mise en service



L'appareil doit être installé et raccordé au réseau électrique en se conformant strictement à la notice d'installation fournie séparément. Faites effectuer les travaux nécessaires par un installateur ou un électricien agréé.




Au cours des premières heures de fonctionnement d'une zone de cuisson, des odeurs incommodantes peuvent se dégager. Il s'agit là d'un phénomène normal pouvant se manifester sur tout appareil neuf. Veillez à bien aérer la pièce.

## 3 Votre appareil

### 3.1 Aperçu de l'appareil


#### CookTop V6000 A804B

- 1 zone de rôtissage  $\varnothing 170 \times 290$
- 1 zone de cuisson à deux circuits  $\varnothing 140/210$
- 1 zone de cuisson  $\varnothing 180$
- 1 zone de cuisson  $\varnothing 140$



#### CookTop V6000 A904B

- 1 zone de rôtissage  $\varnothing 170 \times 290$
- 1 zone de cuisson à deux circuits  $\varnothing 140/210$
- 1 zone de cuisson  $\varnothing 180$
- 1 zone de cuisson  $\varnothing 140$






## 3.2 Éléments de commande et d'affichage



Ne jamais déposer d'objet sur les éléments de commande. Ceci risquerait d'endommager l'appareil et de déclencher par erreur des commandes non souhaitées.



### Touches

- |   |   |
|---|---|
| ⏻ Appareil MARCHE/ARRÊT   | ☐ Zone de cuisson-Zone de rôtissage MARCHE/ARRÊT              |
| 0 — Slider (pour régler le niveau de puissance)                       | 🧼 Protection pour le nettoyage ACTIVATION/DÉSACTIVATION       |
| — ◎ Zone de cuisson à deux circuits MARCHE/ARRÊT                      | - 🔔 Fonction minuterie sous forme de touche Moins             |
| Pause de cuisson ACTIVATION/DÉSACTIVATION et fonction de restauration | ➡+ Fonction durée de fonctionnement sous forme de touche Plus |

### Affichages

- |   |   |
|---|---|
| 1 Niveau de puissance de la zone de cuisson               | 7 Pause activée/restauration disponible |
| 2 Durée de fonctionnement activée                         | 8 Minuterie activée                     |
| 3 Durée de fonctionnement activée pour la zone de cuisson | 9 Durée de fonctionnement/minuterie     |
| 4 Niveau de puissance                                     | 10 Protection pour le nettoyage activée |
| 5 Affectation du slider à la zone de cuisson              | 11 Fonction à deux circuits activée     |
| 6 Fonction rôtissage activée                              |   |

## 3.3 Ustensiles de cuisson

### Ustensiles de cuisson appropriés

Le fond des ustensiles de cuisson doit être indéformable. Lorsqu'il est chaud, le fond des ustensiles de cuisson doit poser à plat sur la zone de cuisson.

Les ustensiles de cuisson en métal sont mieux adaptés que ceux en verre ou en céramique, étant donné que la chaleur se répartit plus rapidement avec le métal.

Les fonds des ustensiles en aluminium ou en alliages à base d'aluminium risquent de laisser des traces d'abrasion difficiles à enlever sur la surface en vitrocéramique.

### Une cuisson économique

Tenir compte de ce qui suit pour obtenir une consommation d'énergie homogène et utiliser l'énergie le plus efficacement possible:

- Le fond de l'ustensile de cuisson doit être propre, sec et lisse (pas de fond rugueux).
- Poser l'ustensile de cuisson au centre de la zone de cuisson.
- Utiliser des couvercles qui ferment bien.
- Choisir le diamètre de l'ustensile de cuisson en fonction de la quantité de remplissage.

### 3.4 OptiGlass

S'applique à CookTop V6000 A804B (CT6T84MSOD7)

La surface en verre des plans de cuisson avec OptiGlass est dotée d'un revêtement supplémentaire.

Comparé aux surfaces en verre non revêtues, ce revêtement est plus dur, plus résistant et moins sensible aux rayures. Respecter les consignes d'entretien et de maintenance.



Dans des conditions normales d'utilisation, un nombre réduit de rayures devrait se former sur la surface en verre lors des opérations de cuisson. Toutefois, un grain de sable très abrasif sous une casserole peut par exemple suffire à provoquer des rayures.

### Eclairage




- ▶ Pour l'éclairage des plans de cuisson avec revêtement OptiGlass, il est recommandé d'utiliser des lampes halogènes ou DEL.





Si les plans de cuisson avec revêtement OptiGlass sont éclairés par des tubes fluorescents, la surface en verre semble présenter des couleurs changeantes.

## 4 Utilisation


### 4.1 Enclencher et déclencher l'appareil

- ▶ Mettre en marche l'appareil: maintenir pressée la touche  pendant 1 seconde.
  - Sur tous les affichages des niveaux de puissance,  clignote.
  - Si aucune autre action n'est effectuée, l'appareil s'arrête de nouveau au bout de 10 secondes pour des raisons de sécurité.
- ▶ Arrêter l'appareil: Effleurer la touche .

### 4.2 Régler une zone de cuisson

- ▶ Effleurer le slider  —  de la zone de cuisson souhaitée ou glisser le doigt dessus pour régler le niveau de puissance.

### 4.3 Déclencher la zone de cuisson

- ▶ Effleurer le niveau de puissance  sur le slider.
  - Si aucune autre action n'est effectuée et que les autres zones de cuisson sont désactivées, l'appareil s'arrête au bout de 10 secondes.

### 4.4 Indication de chaleur résiduelle


Tant que le risque d'une brûlure demeure, le voyant  reste allumé après l'arrêt.

## 4.5 Tableau des niveaux de puissance

Niveau de puissance	Procédé de cuisson	Application pratique
1	Faire fondre, réchauffer doucement	Beurre, chocolat, gélatine, sauces
2		
3	Faire gonfler	Riz
4	Continuer la cuisson, faire réduire, cuire à l'étuvée	Légumes, pommes de terre, sauces, fruits, poisson
5		
6	Continuer la cuisson, braiser	Pâtes, soupes, rôtis braisés
7	Rôtir à feu doux	Rôsti, omelettes, aliments panés, saucisses à griller
8	Rôtir, frire	Viande, frites
9	Rôtir à feu vif, réchauffer rapidement	Steaks, faire bouillir de l'eau

## 4.6 Activation et désactivation de la zone de cuisson à deux circuits/ de rôtissage

Lors de l'enclenchement de la zone de cuisson à deux circuits/zone de rôtissage, seule la zone de cuisson interne **A** ou **C** est d'abord enclenchée. Le circuit de chauffe externe **B** ou **D** peut être activé selon les besoins.



### Activer le circuit de chauffe externe

- ▶ Effleurer le slider de la zone à deux circuits ou glisser le doigt dessus pour régler le niveau de puissance.
- ▶ Effleurer — ☉ sur le slider
  - Le symbole ☉ à côté du niveau de puissance correspondant s'allume.



### Désactiver le circuit de chauffe externe

- ▶ Effleurer — ☉ sur le slider
  - Le circuit de chauffe externe **B** est désactivé et la zone de cuisson interne **A** continue de fonctionner.
  - Le symbole ☉ à côté du niveau de puissance correspondant s'éteint.


### Activer la zone de rôtissage

- ▶ Effleurer le slider — ☐ de la zone de rôtissage ou glisser le doigt dessus pour régler le niveau de puissance.
- ▶ Effleurer ☐ sur le slider
  - Le symbole à côté du niveau de puissance correspondant s'allume.


### Désactiver la zone de rôtiage


- ▶ Effleurer —  sur le slider
  - Le circuit de chauffe externe **D** est désactivé et la zone de cuisson interne **C** continue de fonctionner.
  - Le symbole  à côté du niveau de puissance correspondant s'éteint.

## 4.7 Départ rapide automatique


 **Surveiller l'aliment à cuire pendant la durée du départ rapide automatique. Il risque de déborder, d'attacher ou de prendre feu!**

Toutes les zones de cuisson sont équipées de la fonction facultative Départ rapide automatique. Avec cette fonction, une zone de cuisson chauffe pendant une durée définie (voir tableau) au niveau de puissance «9». Une fois cette durée écoulée, le niveau de puissance initialement réglé est rétabli.

 La fonction Départ rapide automatique doit être à nouveau activée à chaque enclenchement d'une zone de cuisson.

 A la livraison de l'appareil départ usine, le départ rapide automatique est désactivé. Si besoin, le réglage utilisateur P3 doit être modifié de **0** à **!**, voir chapitre «Réglages utilisateur».

Niveau de puissance	1	2	3	4	5	6	7	8
Durée du départ rapide en min:s	1:00	3:00	4:45	6:30	8:30	2:30	3:30	4:30

 Si un niveau de puissance supérieur est sélectionné pendant le départ rapide automatique, la nouvelle durée est automatiquement valable.


### Enclencher le départ rapide automatique

- ▶ Sur le slider **0** — **9**, maintenir pressé le niveau de puissance souhaité pendant 3 secondes.
  - Tant que le départ rapide automatique est actif, l'affichage indique **R** et le niveau de puissance en alternance.
  - Une fois la durée de départ rapide automatique écoulée, la puissance de chauffe est de nouveau réduite au niveau de puissance sélectionné.

### Déclencher le départ rapide automatique avant terme

- ▶ Régler avec le slider **0** — **9** un niveau de puissance inférieur.

## 4.8 Durée de fonctionnement

 **Surveillez l'aliment à cuire pendant la durée de fonctionnement. Il risque de déborder, d'attacher ou de prendre feu!**

La durée de fonctionnement permet d'arrêter automatiquement la Zone de cuisson après une durée réglée (1 min – 1 h 59 min).

## Régler la durée de fonctionnement

- ▶ Régler la zone de cuisson souhaitée.
- ▶ Effleurer la touche  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .
  - $\rightarrow$   $\rightarrow$  clignote sur l'écran.
- ▶ Effleurer le slider de la zone de cuisson souhaitée.
  - Le symbole  $\rightarrow$   $\rightarrow$  s'allume.
- ▶ Augmenter la durée de fonctionnement à l'aide de la touche  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$  ou la réduire à l'aide de la touche  $\leftarrow$ .
  - Le point lumineux de l'affectation des zones de cuisson s'allume.
  - Lors du premier effleurement de la touche  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ ,  $\rightarrow$  s'allume sur l'écran.
  - Lors du premier effleurement de la touche  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$   $\rightarrow$  s'allume sur l'écran.



Il est possible de modifier rapidement la durée de fonctionnement en appuyant longtemps sur la touche  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .

## Modifier la durée de fonctionnement

- ▶ Effleurer la touche  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .
  - $\rightarrow$   $\rightarrow$  clignote sur l'écran.
- ▶ Effleurer le slider de la zone de cuisson souhaitée.
  - La durée de fonctionnement restante pour la zone de cuisson sélectionnée est affichée.
  - Le point lumineux de l'affectation des zones de cuisson s'allume.
- ▶ Modifier la durée de fonctionnement à l'aide de la touche  $\leftarrow$  ou  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .

## Arrêter la durée de fonctionnement avant terme

- ▶ Effleurer la touche  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .
- ▶ Effleurer le slider de la zone de cuisson souhaitée.
- ▶ Effleurer simultanément les touches  $\leftarrow$  et  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .
  - $\rightarrow$   $\rightarrow$  clignote sur l'écran.
  - La zone de cuisson continue de fonctionner.

## Durée de fonctionnement écoulée

Une fois la durée de fonctionnement écoulée:

- la zone de cuisson correspondante se désactive;
- un signal acoustique retentit;
- $\rightarrow$   $\rightarrow$  et le niveau de puissance clignotent.
- ▶ Arrêter le signal acoustique et les affichages en effleurant la touche  $\leftarrow$  et  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .

## Plusieurs durées de fonctionnement

Si des durées de fonctionnement sont réglées pour plusieurs zones de cuisson,

- la durée de fonctionnement la plus courte est allumée sur l'écran,
- le point lumineux correspondant de l'affectation des zones de cuisson s'allume;
- le symbole  $\rightarrow$   $\rightarrow$  s'allume pour chaque zone de cuisson avec une durée de fonctionnement réglée.

Pour afficher une autre durée de fonctionnement:

- ▶ Effleurer la touche  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$ .
- ▶ Effleurer le slider de la zone de cuisson souhaitée.
  - La durée de fonctionnement s'affiche et peut être modifiée.

## 4.9 Minuterie

La minuterie fonctionne comme un sablier électronique (1 min – 9 h 59 min). Elle peut être utilisée à tout moment indépendamment des autres fonctions.

### Régler la minuterie

- ▶ Mettre l'appareil en marche.
- ▶ Effleurer la touche  $\overset{-}{\text{Q}}$ .
  - Le symbole  $\text{Q}$  s'allume.
  - $00$  clignote sur l'écran.
- ▶ Augmenter la durée de la minuterie à l'aide de la touche  $\text{I} \rightarrow \text{I}^+$  ou la réduire à l'aide de la touche  $\overset{-}{\text{Q}}$ .
  - Lors du premier effleurement de la touche  $\text{I} \rightarrow \text{I}^+$ ,  $!$  s'allume sur l'écran.
  - Lors du premier effleurement de la touche  $\overset{-}{\text{Q}}$ ,  $30$  s'allume sur l'écran.



Il est possible de modifier rapidement la durée de la minuterie en appuyant longuement sur la touche  $\overset{-}{\text{Q}}$  ou  $\text{I} \rightarrow \text{I}^+$ .

### Modifier la minuterie

Si aucune zone de cuisson n'est en fonctionnement, mettre d'abord l'appareil en marche.

- ▶ Effleurer la touche  $\overset{-}{\text{Q}}$ .
  - La durée restante de la minuterie clignote.
- ▶ Modifier la durée de la minuterie à l'aide de la touche  $\overset{-}{\text{Q}}$  ou  $\text{I} \rightarrow \text{I}^+$ .

### Arrêter la minuterie avant terme

Si aucune zone de cuisson n'est en fonctionnement, mettre d'abord l'appareil en marche.

- ▶ Effleurer la touche  $\overset{-}{\text{Q}}$ .
- ▶ Effleurer simultanément les touches  $\overset{-}{\text{Q}}$  et  $\text{I} \rightarrow \text{I}^+$ .
  - $00$  clignote sur l'écran.

## 4.10 Sécurité enfants

La sécurité enfants a pour but d'éviter une mise en marche involontaire de l'appareil.

### Activer la sécurité enfants

- ▶ Mettre l'appareil en marche.

Aucune zone de cuisson ne doit être en fonctionnement.

- ▶ Effleurer simultanément les touches  $\text{II}$  et  $\overline{\text{I}}$ .
  - Un signal sonore retentit.
- ▶ Effleurer de nouveau la touche  $\text{II}$ .
  - Un signal sonore retentit.
  - La sécurité enfants est maintenant activée.
  - $-$  s'allume pendant 10 secondes sur tous les affichages du niveau de puissance.

### Commande avec sécurité enfants active

- ▶ Mettre l'appareil en marche.
- ▶ Effleurer simultanément les touches  $\text{II}$  et  $\overline{\text{I}}$ .
  - Un signal acoustique retentit.
  - La sécurité enfants est contournée. La suite de l'utilisation peut se faire de la façon habituelle.

1 minute après le déclenchement du plan de cuisson, la sécurité enfants est réactivée automatiquement.

### Désactiver la sécurité enfants

- ▶ Mettre l'appareil en marche.
- Aucune zone de cuisson ne doit être en fonctionnement.
- ▶ Effleurer simultanément les touches **||** et **↻**.
  - Un signal acoustique retentit.
- ▶ Effleurer de nouveau la touche **↻**.
  - Un double signal acoustique retentit.
  - La sécurité enfants est maintenant désactivée.
  - **⏻** clignote pendant 10 secondes sur tous les affichages du niveau de puissance.

### 4.11 Fonction de restauration

Si l'appareil est arrêté par inadvertance avec la touche **⏻**, les réglages peuvent être restaurés dans les 6 secondes.

- ▶ Mettre l'appareil en marche.
  - Le point lumineux de la touche **||** clignote.
- ▶ Effleurer la touche **||**.

### 4.12 Pause de cuisson

Cette fonction permet de commuter provisoirement toutes les zones de cuisson enclenchées au niveau de puissance **!** pour une durée maximum de 10 minutes.

Cette fonction permet de commuter provisoirement toutes les zones de cuisson enclenchées au niveau de puissance **!** pour une durée maximum de 10 minutes.

Après une pause, la cuisson se poursuit selon les précédents réglages.

- ▶ Effleurer la touche **||**.
  - Le point lumineux de la touche **||** s'allume.
  - Le niveau de puissance de la zone de cuisson allumée passe à **!**.
  - La durée de fonctionnement est interrompue.
  - La minuterie continue de fonctionner.
  - Toutes les touches à l'exception de **⏻**, **||** et **↻** sont désactivées.



Si la pause de cuisson n'est pas interrompue dans les 10 minutes, l'appareil s'arrête complètement.

- ▶ Effleurer de nouveau la touche **||** pour continuer la cuisson.
  - Le fonctionnement des zones de cuisson se poursuit avec les mêmes réglages qu'avant la pause.

### 4.13 Protection pour le nettoyage

Cette fonction évite une modification involontaire du niveau de puissance, p. ex. lorsque vous essuyez le panneau de commande avec un chiffon.

- ▶ Effleurer la touche **↻**.
  - Le point lumineux de la touche **↻** s'allume.
- ▶ La protection pour le nettoyage est désactivée par un nouvel effleurement de la touche **↻** ou automatiquement au bout de 30 secondes.



L'appareil peut être arrêté à tout moment en effleurant la touche **⏻**.


## 5 Réglages utilisateur

Les réglages utilisateur suivants peuvent être réalisés et enregistrés individuellement:

Réglage utilisateur	Valeur de réglage	Réglage d'usine
P0	0 Faible	2
	1 Moyen	
	2 Fort	
P1	0 Pas de signal acoustique	2
	1 Arrêt automatique après 10 s	
	2 Arrêt automatique après 1 min	
P3	0 Fonction automatique désactivée	1
	1 Fonction automatique activée	
P4	0 Durée de consigne 0 min	3
	1-9 Réglable progressivement de 10 à 90 min	
P5	0 Signal acoustique désactivé	1
	1 Signal acoustique activé	
P6	0 Restaurer les réglages d'usine: maintenir la touche <b>  </b> pressée pendant 2 s.	0

### 5.1 Modifier les réglages utilisateur


- ▶ Lorsque le plan de cuisson est arrêté, maintenir simultanément pressées les touches **↶** et **↷** pendant 3 secondes.
  - Un signal acoustique retentit.
- ▶ Maintenir les deux sliders à gauche de l'écran **3** simultanément pressés jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
  - L'écran **3** indique le réglage utilisateur, p. ex. **P0**.
  - L'écran **2** indique la valeur réglée actuellement par l'utilisateur.



- ▶ Le réglage utilisateur directement supérieur est sélectionné à l'aide de la touche **↷**, le réglage utilisateur directement inférieur à l'aide de la touche **↶**.
- ▶ Sélectionner une valeur de réglage supérieure ou inférieure par effleurement ou glissement du slider **1**.
- ▶ Enregistrer les réglages: Maintenir pressée la touche **||** pendant 2 secondes.
  - Un signal sonore retentit.
  - Le mode «Réglages utilisateur» s'arrête.



## 5.2 Arrêter les réglages utilisateur sans enregistrement

- ▶ Presser la touche .
  - Les valeurs de réglage modifiées ne sont pas enregistrées.
  - Le mode «Réglages utilisateur» s'arrête.

## 6 Entretien et maintenance



**De préférence, nettoyez l'appareil lorsqu'il a refroidi.  
Risque de brûlure!**

Nettoyez le plan de cuisson après chaque utilisation pour éviter que des restes d'aliments ne carbonisent dessus. Les salissures séchées ou carbonisées sont plus difficiles à nettoyer.

Un nettoyage inapproprié peut endommager le décor ou la surface.





Ne frottez jamais les surfaces en vitrocéramique avec des produits nettoyants abrasifs, des éponges multi-usages abrasives, une paille de fer, etc. La surface risque d'être endommagée.

- ▶ Pour nettoyer les taches de tous les jours, utilisez uniquement un chiffon doux ou une éponge avec de l'eau et un produit vaisselle ordinaire.
- ▶ Nettoyez à chaud les dépôts incrustés, p. ex. du lait ayant débordé, à l'aide d'un grattoir de nettoyage pour vitrocéramique. Respectez les instructions du fabricant du racloir.
- ▶ Éliminez à chaud les dépôts de plats très sucrés qui ont débordé, comme la confiture, à l'aide d'un grattoir de nettoyage pour vitrocéramique. Dans le cas contraire, la surface en vitrocéramique risque d'être endommagée.
- ▶ Éliminez les matières plastiques fondues lorsqu'elles sont encore chaudes à l'aide d'un grattoir de nettoyage pour vitrocéramique. Dans le cas contraire, la surface en vitrocéramique risque d'être endommagée.
- ▶ Éliminez à froid les taches de calcaire avec une petite quantité de vinaigre doux ou du jus de citron. Passez ensuite un chiffon humide pour parfaire le nettoyage.
- ▶ Pour l'élimination des salissures tenaces, il est possible d'utiliser un Produits de nettoyage (voir page 18) approprié.



### Nettoyage

Respectez les indications de nettoyage ci-après pour obtenir un résultat satisfaisant.

- ▶ Pour un nettoyage approfondi, éliminez tout d'abord les grosses salissures et les restes d'aliments à l'aide d'un grattoir ou d'une éponge de nettoyage spéciale pour surfaces de cuisson en vitrocéramique.



- ▶ Versez quelques gouttes de Produits de nettoyage (voir page 18) approprié sur la surface de cuisson refroidie et frottez avec du papier essuie-tout ou un chiffon propre.



- ▶ Frottez ensuite la surface de cuisson avec un chiffon humide, puis séchez-la avec un chiffon propre ou le côté doux d'une éponge de nettoyage appropriée.




### 6.1 Produits de nettoyage

#### Vitrocéramique avec OptiGlass




L'utilisation de produits de nettoyage inappropriés peut attaquer et endommager le revêtement.



- ▶ Appliquez exclusivement les méthodes et produits de nettoyage recommandés par nos soins pour la vitrocéramique avec OptiGlass (voir page 10).

#### Vitrocéramique en verre standard



- ▶ Appliquez exclusivement les méthodes et produits de nettoyage recommandés par nos soins pour la vitrocéramique.

## 7 Eliminer soi-même des dérangements

Vous pouvez remédier aux dérangements suivants par vous-même dans certaines conditions. S'il s'avère que cela est impossible, veuillez noter le message de dérangement complet (message et numéro E) et appeler le service après-vente ou bien le signaler en ligne.

### 7.1 Messages de dérangement

Affichage	Cause possible	Solution
- est allumé	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La sécurité enfants est activée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sécurité enfants (voir page 14) aux instructions sur le fonctionnement de la sécurité enfants.</li> <li>▶ Désactiver la sécurité enfants.</li> </ul>
Un signal acoustique continu retentit, <b>r</b> clignote et l'appareil s'arrête	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une touche ou un slider a été touché pendant plus de 10 secondes.</li> <li>▪ Un objet (poêle, saladier, etc.) a été posé sur le panneau de commande.</li> <li>▪ Aliment déversé sur le panneau de commande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retirer l'objet ou l'aliment déversé.</li> <li>▶ Remettre l'appareil en service de la façon habituelle.</li> </ul>
<b>H</b> clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La protection anti-sur-chauffe d'une zone de cuisson s'est activée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Laisser refroidir la zone de cuisson.</li> <li>▶ Continuer la cuisson sur une autre zone de cuisson.</li> <li>▶ Contrôler les ustensiles de cuisson.</li> </ul>
<b>U U</b> clignote	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Coupure de l'alimentation électrique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valider l'indication en effleurant une touche quelconque.</li> <li>▶ Remettre l'appareil en service de la façon habituelle.</li> </ul>
<b>E r</b> ou <b>E</b> est allumé ainsi qu'un chiffre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Une erreur interne est survenue.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noter le numéro d'erreur.</li> <li>▶ Noter le numéro SN de l'appareil, voir la plaque signalétique.</li> <li>▶ Appeler le service après-vente.</li> </ul>

## 7 Eliminer soi-même des dérangements

Affichage	Cause possible	Solution
<b>E</b> et <b>B</b> sont allumés	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un objet sous le plan de cuisson, du papier par exemple, entrave l'aspiration de l'air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enlever les objets dans le tiroir sous le plan de cuisson.</li> <li>▶ Acquitter l'erreur en effleurant n'importe quelle touche.</li> <li>▶ Remettre l'appareil en service de façon habituelle après 10 minutes.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aération défectueuse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noter le numéro d'erreur.</li> <li>▶ Noter le numéro SN de l'appareil, voir la plaque signalétique.</li> <li>▶ Appeler le service après-vente.</li> </ul>
<b>H</b> et <b>D</b> clignotent en alternance	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'arrêt de sécurité automatique s'est activé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Activer de nouveau la zone de cuisson si besoin.</li> </ul>



Lorsqu'une zone de cuisson fonctionne longtemps sans qu'aucun réglage ne soit modifié, l'appareil désactive automatiquement cette zone de cuisson. L'arrêt s'effectue en fonction du niveau de puissance réglé.

Niveau de puissance	L	1	2	3	4
Arrêt de sécurité après h:min	02:00	08:30	06:30	05:30	04:30
	5	6	7	8	9
	03:30	03:00	02:30	02:00	01:30

## 7.2 Autres problèmes éventuels

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas et tous les écrans restent éteints.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le fusible ou le coupe-circuit automatique de l'installation domestique est défectueux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remplacer le fusible.</li> <li>▶ Réenclencher le coupe-circuit automatique.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le fusible ou le coupe-circuit automatique se déclenche plusieurs fois.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noter le SN de l'appareil.</li> <li>▶ Contacter le service après-vente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'ustensile de cuisson est trop petit pour la zone de cuisson sélectionnée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Adapter les ustensiles de cuisson à la zone de cuisson.</li> </ul>

## 8 Caractéristiques techniques

### 8.1 Informations sur le produit

Gemäss EU-Verordnung Nr.: 66/2014

Marque		V-ZUG			
Type de l'appareil		Plaque de cuisson encastrée			
Numéro de modèle		31153			
Désignation de type		CT6T-31153			
Nombre de zones de cuisson		4			
Technologie de chauffe		Zone de cuisson à rayonnement			
Dimension de la zone de cuisson	cm	ø18	17×29	ø14/21	ø14
Consommation d'énergie par zone de cuisson	Wh/kg	195,1	202,5	186,3	184,2
Consommation d'énergie de l'ensemble du plan de cuisson EC	Wh/kg	192,0			
Méthode de mesure/calcul utilisée		EN 60350-2			

Marque		V-ZUG			
Type de l'appareil		Plaque de cuisson encastrée			
Numéro de modèle		31154			
Désignation de type		CT6T-31154			
Nombre de zones de cuisson		4			
Technologie de chauffe		Zone de cuisson à rayonnement			
Dimension de la zone de cuisson	cm	17×29	ø14/21	ø18	ø14
Consommation d'énergie par zone de cuisson	Wh/kg	180,5	199,8	193,4	189,3
Consommation d'énergie de l'ensemble du plan de cuisson EC	Wh/kg	190,7			
Méthode de mesure/calcul utilisée		EN 60350-2			

## 9 Élimination

### 9.1 Emballage



Les enfants ne doivent jamais jouer avec les matériaux d'emballage en raison du risque de blessures ou d'étouffement. Stockez les matériaux d'emballage dans un endroit sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

### 9.2 Sécurité

Pour éviter les accidents dus à une utilisation non conforme (par ex. par des enfants qui jouent), rendre l'appareil inutilisable

- ▶ en débranchant l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faire appel à un électricien agréé. Couper ensuite le câble d'alimentation de l'appareil.

### 9.3 Élimination



- Le symbole «poubelle rayée» exige la mise au rebut séparée des équipements électriques et électroniques (DEEE) usagés. Ces appareils peuvent contenir des substances dangereuses et toxicologiques.
- Ces appareils doivent être éliminés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et ne doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers non triés. Vous contribuez de cette manière à la protection des ressources et de l'environnement.
- Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser aux autorités locales.

# 10 Index

<b>A</b>		Consignes de sécurité.....	4
Activer et désactiver la zone à deux circuits			
Activer le circuit de chauffe externe.....	11		
Désactiver le circuit de chauffe externe..	11		
Activer et désactiver la zone de rôtissage			
Activer la zone de rôtissage.....	11		
Désactiver la zone de rôtissage .....	12		
Aperçu de l'appareil.....	8		
Appareil			
Activation.....	28		
Activer et désactiver.....	10		
Arrêt.....	28		
Élimination.....	22		
Arrêt de sécurité .....	20		
<b>B</b>			
Brèves instructions .....	28		
<b>C</b>			
Caractéristiques techniques .....	21		
Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil			
5			
Contrat d'entretien .....	27		
<b>D</b>			
Départ rapide automatique.....	12		
Activation.....	12		
Arrêt anticipé .....	12		
Dérangements.....	19		
Désignation du modèle .....	2		
Domaine de validité.....	2		
Durée de fonctionnement.....	12		
Arrêt anticipé .....	13		
Modification.....	13		
Plusieurs durées de fonctionnement			
.....	13		
Réglage .....	13		
Temps écoulé.....	13		
<b>E</b>			
Éléments de commande et d'affichage.....	9		
Affichages .....	9		
Touches.....	9		
Élimination .....	22		
Entretien et maintenance.....	17		
Étiquette de raccordement.....	27		
<b>F</b>			
Fonction de restauration.....	15		
<b>G</b>			
générales			
<b>I</b>			
Informations sur le produit.....	21		
<b>M</b>			
Minuterie .....	14		
Arrêt anticipé .....	14		
Modification .....	14		
Réglage .....	14		
<b>N</b>			
Notes.....	25		
Numéro de série (SN).....	27		
<b>O</b>			
OptiGlass.....	10		
Éclairage .....	10		
<b>P</b>			
Pause de cuisson .....	15		
Première mise en service.....	8		
Problèmes .....	19		
Produits de nettoyage			
OptiGlass .....	18		
Vitrocéramique .....	18		
Protection pour le nettoyage .....	15		
<b>Q</b>			
Questions .....	27		
<b>R</b>			
Réglages utilisateur .....	16		
Arrêt anticipé .....	17		
Modification .....	16		
<b>S</b>			
Sécurité enfants .....	14		
Activation.....	14		
Arrêt.....	15		
Commande avec sécurité enfants active			
.....	14		
Service et assistance .....	27		
Symboles.....	4		
<b>T</b>			
Témoin de chaleur résiduelle .....	10		
Type.....	2		
<b>U</b>			
Ustensiles de cuisson.....	9		
Une cuisson économique .....	10		
Ustensiles de cuisson appropriés.....	9		

---

**Z**

Zone de cuisson ..... 10, 28



# 11 Notes



## 12 Service et assistance



Le chapitre «Éliminer des dérangements» vous donne des informations précieuses pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service

→Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.

Veuillez enregistrer votre appareil V-ZUG le plus tôt possible:

- en ligne via [www.vzug.com](http://www.vzug.com) →Service →Saisie des données de garantie ou
- en utilisant la carte d'inscription jointe.

En cas de dysfonctionnement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible durant la période de garantie de l'appareil. Pour enregistrer votre appareil, vous aurez besoin de son numéro de série (SN) et de sa désignation. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique de votre appareil.

Les informations de mon appareil:


SN: \_\_\_\_\_ Appareil: \_\_\_\_\_

Gardez toujours ces informations relatives à l'appareil à portée de main lorsque vous contactez V-ZUG. Merci beaucoup.

La plaque signalétique et l'étiquette de raccordement se trouvent sur la face inférieure du plan de cuisson.

- 1 Plaque signalétique avec numéro de série (SN)
- 2 Etiquette de raccordement

Une seconde plaque signalétique est présente. Elle doit être collée sous le plan de cuisson dans le meuble encastré.



### Votre demande de réparation

En composant le numéro d'assistance gratuit 0800 850 850, vous serez directement mis(e) en contact avec le centre d'entretien

V-ZUG le plus proche de chez vous. Après avoir indiqué votre numéro de contrat par téléphone, nous conviendrons avec vous d'une date de rendez-vous sur place très rapidement.

### Questions d'ordre général, accessoires, contrat d'entretien

V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives ou techniques d'ordre général, prendre vos commandes d'accessoires et de pièces de rechange, ou vous informer sur les possibilités de contrats d'entretien. Vous pouvez nous joindre par téléphone au +41 58 767 67 67 ou par Internet à l'adresse [www.vzug.com](http://www.vzug.com).

# Brèves instructions

Veillez dans un premier temps lire les consignes de sécurité figurant dans le présent mode d'emploi!

## Mise en marche de l'appareil

- ▶ Maintenir pressée la touche  pendant 1 seconde.


## Réglage de la zone de cuisson

- ▶ Effleurer le slider de la zone de cuisson souhaitée ou glisser le doigt dessus pour régler le niveau de puissance.

## Désactivation de la zone de cuisson

- ▶ Effleurer le slider 0 — 9.

## Arrêt de l'appareil

- ▶ Effleurer la touche .



1097869-03

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zoug

Tél. +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Centre de service: tél. 0800 850 850

