

Istruzioni per l'uso

Combair V200

Forno | Cucina

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa esigenze elevate e il suo uso è molto semplice, tuttavia è necessario che vi prendiate il tempo per leggere queste istruzioni per l'uso che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle avvertenze di sicurezza.

Modifiche

Testi, immagini e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa delle presenti istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica.

Ambito di validità

Le presenti istruzioni per l'uso valgono per:

Denominazione del modello	Tipo	Sistema di misura
Combair V200 60	C2H-21037	60-600
Combair V200 76C	C2H-21036	55-762
Combair V200 7UC	C2H-21074	55-762
Combair V200 7UHC	CH2H-22017	55-762
Combair V200 7UHC	CH2H-22023	55-762

Le differenze di esecuzione sono menzionate nel testo.

Indice

1	Osservazioni sulla sicurezza	4	7.6	Pulizia della camera di cottura.....	21
1.1	Simboli utilizzati	4	7.7	Sostituire la lampadina alogena.....	21
1.2	Avvertenze generali di sicurezza.....	4	8	Eliminare i guasti	22
1.3	Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio.....	5	8.1	Messaggi di guasto	22
1.4	Avvertenze per l'uso.....	6	8.2	In seguito a un'interruzione di corrente.....	23
2	Prima messa in funzione	9	9	Accessori e ricambi	23
3	Descrizione dell'apparecchio	9	9.1	Accessori.....	23
3.1	Struttura.....	9	9.2	Accessori speciali.....	23
3.2	Elementi di comando e d'indicazione.....	10	9.3	Ricambi.....	23
3.3	Camera di cottura	10	10	Dati tecnici	23
3.4	Accessori.....	11	10.1	Sorgenti luminose	23
4	Modi di funzionamento	12	10.2	Nota per gli istituti di prova.....	24
4.1	Calore superiore/inferiore	12	10.3	Misurazione della temperatura.....	24
4.2	Calore sopra e sotto umido	12	10.4	Scheda tecnica del prodotto	24
4.3	Calore sopra e sotto Eco	13	10.5	Informazioni sul prodotto	24
4.4	Calore sopra	13	10.6	EcoStandby	25
4.5	Calore inferiore	13	11	Consigli e accorgimenti	25
5	Utilizzo	14	11.1	Pane, dolci e arrosti	25
5.1	Illuminazione della camera di cottura	14	11.2	Torta	25
5.2	Selezionare il modo di funzionamento.....	14	11.3	Differenza di doratura.....	25
5.3	Selezionare la temperatura della camera di cottura	14	11.4	Risparmiare energia	26
5.4	Disinserimento.....	14	12	Smaltimento	26
5.5	Prelevare l'alimento	14	13	Indice analitico	27
6	Cucina	15	15	Service & Support	31
6.1	Elementi di comando e visualizzazione.....	15			
6.2	Stoviglie di cottura	15			
6.3	Uso.....	16			
6.4	Cura e manutenzione delle piastre di cottura in ghisa.....	17			
7	Cura e manutenzione	17			
7.1	Pulizia esterna.....	17			
7.2	Pulire la guarnizione della porta	17			
7.3	Sostituire la guarnizione della porta.....	18			
7.4	Pulire la porta dell'apparecchio	18			
7.5	Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio....	20			

1 Osservazioni sulla sicurezza

1.1 Simboli utilizzati



Contrassegna tutte le istruzioni importanti per la sicurezza.

La mancata osservanza può provare lesioni, danni all'apparecchio o agli impianti!



Informazioni e indicazioni da osservare.



Informazioni sullo smaltimento



Informazioni sulle istruzioni per l'uso

- Segnala operazioni che devono essere eseguite in sequenza.
 - Descrive la reazione dell'apparecchio all'operazione eseguita.
- Segnala un elenco.

1.2 Avvertenze generali di sicurezza



- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo avere letto le istruzioni per l'uso.



- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e/o conoscenza, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona re-

sponsabile, che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e che essi comprendano i rischi che ne possono derivare. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e piccola manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, se non sotto stretta sorveglianza degli adulti.

- Qualora un apparecchio non sia dotato di un cavo di collegamento alla rete e di un connettore a spina o altro sistema per il disinserimento dalla rete, caratterizzato dalla presenza su ogni polo di un'apertura di contatto conforme alle condizioni della categoria di sovrattensione III per la separazione completa, occorre montare un dispositivo di separazione nell'impianto elettrico fisso in modo conforme alle norme d'installazione.
- Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio è danneggiato, è necessario chiederne la sostituzione al produttore, al suo servizio as-

sistenza o a una persona qualificata onde evitare pericoli.

1.3 Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio



- **LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE.**
- **AVVERTENZA:** durante l'uso, l'apparecchio e i relativi componenti con i quali si può venire a contatto raggiungono temperature molto elevate. Prestare attenzione a non toccare gli elementi di riscaldamento. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- **AVVERTENZA:** durante il funzionamento, le parti accessibili dell'apparecchio possono raggiungere temperature molto elevate. Tenere lontani i bambini dall'apparecchio.
- L'apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e simili, come cucine per collaboratori in negozi, uffici e ambienti commerciali, tenute agricole, alberghi, motel, pen-

sioni con prima colazione e altre strutture ricettive per l'uso da parte dei clienti.

- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo in veicoli o a bordo di navi o aerei oppure in ambienti in cui predominano particolari condizioni quali, ad esempio, atmosfere corrosive o esplosive (polveri, fumi o gas) oppure umidità tendente a condensa.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno e il pannello di comando. Questi prodotti potrebbero graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.
- Non utilizzare mai apparecchi per la pulizia a vapore.
- **AVVERTENZA:** per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete prima di sostituire la lampadina.
- Per evitare qualsiasi surriscaldamento, non incassare l'apparecchio dietro un'anta decorativa.
- **AVVERTENZA:** non riscaldare mai alimenti o liquidi in contenitori chiusi quali scatolette o

- bottiglie. Questi potrebbero esplodere per effetto della pressione.
- Per il corretto utilizzo dei componenti inseribili, si rimanda al capitolo 'Accessori'.
 - **AVVERTENZA:** se non viene tenuta sotto controllo, la cottura con grassi o olio può essere pericolosa e provocare incendi. Non cercare MAI di estinguere un incendio versandovi sopra dell'acqua, ma spegnere l'apparecchio e, prestando la massima attenzione, coprire le fiamme ad esempio con un coperchio o una coperta antincendio.
 - **AVVERTENZA:** per evitare il pericolo d'incendio, non lasciare mai nessun oggetto sul piano cottura.

1.4 Avvertenze per l'uso

Prima della prima messa in funzione

- L'apparecchio deve essere installato e allacciato alla rete elettrica conformemente alle istruzioni d'installazione fornite a parte. Fare eseguire i lavori necessari da un installatore/elettricista autorizzato.

Uso conforme allo scopo

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di cibi in ambito domestico. È assolutamente vietato usare la camera di cottura per fiammeggiare o per cuocere con molto grasso! Si declina ogni responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare da un utilizzo diverso da quello previsto o se si eseguono operazioni sbagliate.

- Non usare mai l'apparecchio per asciugare animali, tessili, carta ecc.!
- Non utilizzare per riscaldare locali.
- L'apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature ambiente da 5 °C a 35 °C.
- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio Assistenza o da persone opportunamente qualificate. Se effettuate in modo non corretto, le riparazioni possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio e alle installazioni, oltre che guasti di funzionamento. Nel caso in cui l'apparecchio presenti un guasto di funzionamento o debba essere riparato, attenersi alle indicazioni del capitolo «Assistenza tecnica». Se necessario, rivolgersi al nostro servizio Assistenza.
- Usare solo ricambi originali.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso per poterle consultare in qualsiasi momento.
- L'apparecchio è conforme alle norme riconosciute della tecnica e alle prescrizioni in materia di sicurezza, tuttavia, per evitare danni e infortuni, è fondamentale utilizzarlo in modo appropriato. Attenersi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo

- Utilizzare la sicurezza bambini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta evidenti segni di danni e rivolgersi al nostro servizio assistenza.
- Non appena si presenta un'anomalia di funzionamento, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Prima di chiudere la porta dell'apparecchio, assicurarsi che nella camera di cottura non siano presenti corpi estranei o animali domestici.

- Non conservare nella camera di cottura oggetti che possono costituire un pericolo in caso di attivazione accidentale dell'apparecchio. Non riporre alimenti e materiali sensibili alla temperatura o infiammabili, come detersivi, spray per forni ecc., nella camera di cottura.
- In caso di apparecchi con grill: tenere chiusa la porta dell'apparecchio durante la cottura sul grill. In caso contrario il calore può provocare danni agli elementi di comando e d'indicazione o ai mobili a incasso che lo contengono.

Attenzione, pericolo di ustioni!

- Durante il funzionamento l'apparecchio raggiunge temperature molto elevate. Anche la porta dell'apparecchio si riscalda.
- Quando si apre la porta dell'apparecchio può fuoriuscire vapore e/o aria bollente.
- L'apparecchio surriscaldato resta bollente a lungo anche dopo averlo disinserito e si raffredda solo lentamente fino a raggiungere la temperatura ambiente. Attendere che l'apparecchio sia raffreddato, ad es. prima di pulirlo.
- I grassi e gli oli surriscaldati prendono facilmente fuoco. Riscaldare l'olio nella camera di cottura per cuocere la carne è pericoloso e va evitato. Non cercare mai di spegnere con acqua l'olio o il grasso che hanno preso fuoco. Pericolo d'esplosione! Soffocare le fiamme con una coperta antincendio e tenere chiuse porte e finestre.
- Non versare alcolici (cognac, whisky, grappa ecc.) sui cibi surriscaldati. Pericolo d'esplosione!
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando si essiccano erbe, pane, funghi ecc. In caso di essiccazione eccessiva sussiste il pericolo di incendio.
- Se si nota del fumo generato da un presunto incendio dell'apparecchio o nella camera di cottura, tenere chiusa la porta dell'apparecchio e scollegare l'alimentazione elettrica.

- All'interno della camera di cottura gli accessori raggiungono temperature molto elevate. Usare guanti di protezione o presine.

Attenzione, pericolo di lesioni!

- Assicurarsi che nessuno inserisca le dita nelle cerniere della porta. Il movimento della porta dell'apparecchio può causare lesioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio solo in posizione di sfiato. Con la porta dell'apparecchio aperta esiste il pericolo di cadute e di schiacciamenti! Non sedersi né appoggiarsi sulla porta dell'apparecchio e non usarla come superficie d'appoggio.
- Per i fornelli: per la sicurezza dei bambini piccoli è possibile applicare una speciale protezione acquistabile nei negozi specializzati.

Attenzione, pericolo di morte!

- Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio, ad es. pellicole e polistirolo, lontano dalla portata dei bambini. Le parti dell'imballaggio possono risultare pericolose per i bambini.

Evitare il danneggiamento dell'apparecchio

- Non chiudere lo sportello dell'apparecchio sbattendolo.
- In caso di apparecchi senza calore sotto (elemento riscaldante) visibile, è vietato utilizzare inserti di protezione in alluminio.
- Nella camera di cottura non usare oggetti che possono arrugginire.
- L'uso di coltelli o rotelle direttamente sulla teglia causa danni evidenti.
- Per evitare fenomeni di corrosione, lasciare leggermente aperta lo sportello dell'apparecchio fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata.

1 Osservazioni sulla sicurezza

- Durante la pulizia fare attenzione a non far penetrare acqua nell'apparecchio. Usare un panno leggermente umido. Non spruzzare mai acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua può provocare danni.
- Non lasciare le piastre di cottura in ghisa accese ad alte potenze per lungo tempo, senza porvi sopra delle stoviglie, altrimenti le piastre potrebbero bruciare.

2 Prima messa in funzione

Il primo utilizzo dell'apparecchio appena installato deve essere preceduto dalle operazioni descritte di seguito.

- ▶ Togliere dalla camera di cottura i materiali d'imballaggio e di trasporto.
- ▶ Pulire la camera di cottura e gli accessori.
- ▶ Riscaldare per circa 1 ora la camera di cottura vuota (senza griglia, teglie, ecc.), con il modo di funzionamento  e alla temperatura massima.
- ▶ Se l'apparecchio è dotato di piastre di cottura in ghisa, riscalarle singolarmente per 5 minuti (senza pentolame) allo stadio di potenza massimo.

 La prima accensione rimuove eventuali residui oleosi all'interno della camera di cottura. Poiché potrebbero svilupparsi odori e fumo, nella stanza non dovrebbero essere presenti animali (soprattutto uccelli) durante questa procedura. Ventilare bene la stanza durante e dopo la procedura.


La messa in funzione e l'uso di un piano cottura in vetroceramica sono descritti nelle istruzioni per l'uso separate. Seguire le istruzioni ivi riportate.

3 Descrizione dell'apparecchio


3.1 Struttura

- 1 Elementi di comando e d'indicazione
- 2 Interruttore girevole
- 3 Apertura di ventilazione
- 4 Maniglia della porta
- 5 Porta dell'apparecchio
- 6 Cassetto dell'apparecchio*

*In base al modello




3.2 Elementi di comando e d'indicazione



Interruttore girevole

°C Temperatura camera di cottura

■ Modo di funzionamento




Simboli luminosi

🌡 Stato riscaldamento

● Spia di controllo

3.3 Camera di cottura


- 1 Sportello dell'apparecchio
- 2 Guarnizione dello sportello
- 3 Illuminazione
- 4 Sonda di temperatura della camera di cottura
- 5 Calore sopra
- 6 Appoggi con dicitura



 Il calore sotto si trova sotto il fondo della camera di cottura.

 **Danni all'apparecchio dovuti a inserito di protezione o a fogli di alluminio.**

Non collocare inserti di protezione o fogli di alluminio sul fondo della camera di cottura.



3.4 Accessori





Danneggiamento dovuto a un trattamento errato!

Non tagliare con coltelli o rotelle all'interno degli accessori.

Osservare le indicazioni in merito all'utilizzo corretto degli elementi a inserimento!



Teglia

- Stampo per crostate e biscotti
- Leccarda abbinata alla griglia
- Una copertura solo parziale durante la cottura può provocare deformazioni. Si tratta di un fenomeno normale. Durante il raffreddamento riprende la forma originale.
- ▶ Accertarsi che la «parte inclinata» 1 della teglia all'interno della camera di cottura sia rivolta verso la parte posteriore.
- ▶ Utilizzare solo in posizione d'uso normale – non rovesciata.



Griglia

- Appoggio per stoviglie per arrosto e stampi
- Appoggio per carne, pizza surgelata ecc.
- ▶ Accertarsi che il rinforzo orizzontale 1 all'interno della camera di cottura sia rivolto verso la parte posteriore. Così facendo, l'alimento potrà essere estratto dalla camera di cottura in modo sicuro.
- Raffreddamento dell'impasto cotto, rovesciato, fuori dalla camera di cottura.



Accessori speciali



Disporre sulla griglia gli accessori non compresi nel volume della fornitura.


- ▶ Per gli accessori speciali consultare: www.vzug.com

4 Modi di funzionamento

Di seguito sono descritti tutti i modi di funzionamento.

Per il calore sotto e il grill, la temperatura può essere impostata su 5 livelli: il livello 1 è il più basso e il livello 5 il più alto.

- ▶ Mettere gli stampi sulla griglia.
- ▶ Accertarsi che la «parte inclinata» 1 della teglia all'interno della camera di cottura sia rivolta verso la parte posteriore.




 Osservare le indicazioni in «Consigli e accorgimenti» e nell'opuscolo separato «EasyCook».

4.1 Calore superiore/inferiore



Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore.

Applicazione


- Modo di funzionamento classico per la cottura su un appoggio
- Torte, biscotti, pane e arrosti

 Per un risultato croccante, utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

4.2 Calore sopra e sotto umido



Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore. L'umidità propria generata dagli alimenti viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.


Applicazione

- Pane, trecce, arrosti e gratin su un appoggio
- Cottura delicata

4.3 Calore sopra e sotto Eco



Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)



Questo modo di funzionamento consente un notevole risparmio di energia. Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore. L'umidità propria generata dagli alimenti viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.

Applicazione

- Arrosti, pasticcini e gratin


 Non preriscaldare per la cottura con questo modo di funzionamento. In tal modo si riduce il consumo di energia. La durata di cottura può essere maggiore rispetto al classico calore sopra e sotto.

 Per un risultato croccante, utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

4.4 Calore sopra



Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 o 3



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore.


Applicazione

- Gratinatura
- Ripassare in forno

4.5 Calore inferiore



Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante inferiore.

Applicazione

- Cottura ulteriore di fondi di crostate
- Conservazione

 Per un risultato croccante, utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

5 Utilizzo

Gli interruttori girevoli $^{\circ}\text{C}$ e \square accanto al pannello di comando sono destinati all'utilizzo del forno, mentre gli interruttori girevoli esterni \bullet e \circ servono per utilizzare il piano cottura, ove presente.

5.1 Illuminazione della camera di cottura

L'illuminazione della camera di cottura deve essere accesa manualmente.

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole \square in senso antiorario sulla posizione \circ :
 - L'illuminazione è accesa.

 L'illuminazione rimane accesa durante il funzionamento e si spegne insieme all'apparecchio.

5.2 Selezionare il modo di funzionamento

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole \square a sinistra o a destra per selezionare il modo di funzionamento desiderato.
 - L'illuminazione è accesa.

Modi di funzionamento

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------|
|  | Calore sopra e sotto |  | Calore sopra |
|  | Calore sopra e sotto umido |  | Calore sotto |
|  | Calore sopra e sotto Eco | | |

5.3 Selezionare la temperatura della camera di cottura

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole $^{\circ}\text{C}$ sulla temperatura della camera di cottura desiderata.
 - I simboli I e O sono illuminati.
 - La camera di cottura si riscalda.

Non appena la temperatura impostata viene raggiunta,

- il simbolo I si spegne
- l'alimento può essere inserito.

5.4 Disinserimento

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole \square sulla posizione «0».
 - Il simbolo O si spegne quando nessuna zona di cottura è in funzione.

5.5 Prelevare l'alimento



Pericolo di ustioni!

Al momento di aprire la porta dell'apparecchio può fuoriuscire aria molto calda dalla camera di cottura.

Gli accessori sono roventi. Usare guanti di protezione o presine.

- ▶ Estrarre l'alimento dalla camera di cottura.
- ▶ Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di sfianto fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata, per evitare fenomeni di corrosione.

6 Cucina

A seconda del modello, la cucina è dotata di un piano cottura in vetroceramica o di piastre di cottura in ghisa. Per i piani cottura in vetroceramica si prega di osservare le rispettive istruzioni per l'uso.



Non accendere mai le piastre di cottura in ghisa senza le apposite stoviglie, soprattutto ad alte potenze, poiché il surriscaldamento potrebbe distruggerle.

Non disporre mai stoviglie di cottura fredde su piastre di cottura in ghisa calde, poiché l'elevata differenza di temperatura potrebbe danneggiarle.

Non raffreddare in nessun caso le piastre di cottura in ghisa: potrebbero distruggersi.




Per la sicurezza dei bambini piccoli è possibile applicare una speciale protezione, acquistabile solo nei negozi specializzati.

6.1 Elementi di comando e visualizzazione

Pannello di comando

Il numero, il tipo e la disposizione degli elementi dipendono dal modello e dall'attrezzatura.



- 1 Attribuzione delle zone di cottura davanti/dietro
- 2 Interruttore girevole
- 3 Spia di controllo del funzionamento: è accesa almeno una zona di cottura o il forno è in funzione

Interruttore girevole

Gli stadi di potenza si trovano sugli interruttori girevoli.



6.2 Stoviglie di cottura

Stoviglie di cottura idonee

Le stoviglie di cottura devono presentare un fondo stabile. Quando viene riscaldato, il fondo delle stoviglie deve aderire perfettamente alla zona di cottura.

Le stoviglie in metallo sono più adatte rispetto a quelle in vetro o ceramica, in quanto il metallo distribuisce il calore in modo più rapido e uniforme.

Le stoviglie di cottura con fondo in alluminio o leghe d'alluminio possono lasciare sulla superficie della piastra in vetroceramica tracce di abrasione difficili da rimuovere.

Cottura a risparmio energetico

Perché l'assorbimento di energia sia il più efficace possibile e per una distribuzione uniforme del calore, prestare attenzione ai punti seguenti:

- il fondo delle stoviglie di cottura deve essere pulito, asciutto e non ruvido.
- Il diametro della zona di cottura deve corrispondere il più possibile al diametro del fondo della stoviglia.
- Porre le stoviglie di cottura al centro della zona di cottura.
- Utilizzare coperchi che garantiscano una buona chiusura.
- Scegliere stoviglie di diametro commisurato alla quantità di cibo che si intende cucinare.

6.3 Uso

L'uso è analogo per tutte le zone di cottura.

Regolare una zona di cottura

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole sullo stadio di potenza desiderato.
 - La spia di controllo del funzionamento si accende.

 Per le zone di cottura normali, l'interruttore girevole posizionato sullo stadio di potenza «0» può essere ruotato in entrambe le direzioni.

Per le zone di cottura a due circuiti/zone combinate per pirofile, l'interruttore girevole ha un arresto e può essere ruotato solamente dallo 0 in senso orario e indietro verso lo 0 in senso antiorario.

- ▶ Ruotare fino all'arresto l'interruttore girevole della zona di cottura a due circuiti/della zona combinata per pirofila desiderata.
 - È udibile un clic.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole sullo stadio di potenza desiderato.

Tabella degli stadi di potenza

Stadio di potenza	Processo di cottura	Applicazione pratica
1	Sciogliere, scaldare delicatamente	Burro, cioccolato, gelatina, salse
2		
3	Mettere a mollo	Riso
4	Proseguire la cottura, ridurre, stufare	Verdure, patate, salse, frutta, pesce
5		
6	Proseguire la cottura, cuocere a fuoco lento	Piatti a base di pasta, zuppe, brasati
7	Arrostire delicatamente	Rösti, omelette, fettine impanate, salsicce ai ferri
8	Arrostire, friggere	Carne, patate fritte
9	Cuocere ai ferri, riscaldare rapidamente	Bisteccche, portare l'acqua a ebollizione

Spegnimento della zona di cottura

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole della zona di cottura desiderata sullo stadio di potenza «0».
 - Se le altre zone di cottura sono spente e il forno non è in funzione, la spia di controllo del funzionamento si spegne.

6.4 Cura e manutenzione delle piastre di cottura in ghisa

 **Pericolo di ustioni! Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo.**

Pulire le piastre di cottura in ghisa dopo ogni uso, in modo da evitare che i residui di cibo si brucino intaccando la superficie. A tal proposito si consideri che per rimuovere lo sporco secco e incrostato è necessario molto più tempo.

- ▶ Per rimuovere lo sporco quotidiano, utilizzare solo un panno morbido o una spugna inumidita con dell'acqua.
- ▶ Asciugare le piastre di cottura in ghisa usando un panno morbido.

 Si consiglia di utilizzare detersivi con azione protettiva.

L'anello d'acciaio inossidabile intorno alle piastre di cottura in ghisa con il tempo prende un colore giallognolo, causato dalle alte temperature. È un processo normale e non si può eliminare con la pulizia.

7 Cura e manutenzione

 **Pericolo di ustioni a causa di superfici roventi!**

Lasciar raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di pulirli.

Danneggiamento dell'apparecchio dovuto a un trattamento errato!

Usare solo panni morbidi. Non utilizzare detersenti aggressivi o acidi od oggetti affilati o abrasivi, come raschietti metallici, lane metalliche, spugne abrasive ecc.

Questi prodotti graffiano le superfici. Le superfici in vetro graffiate possono scoppiare.

Non pulire mai l'apparecchio con apparecchi per la pulizia a vapore.

7.1 Pulizia esterna

- ▶ Togliere subito lo sporco o i residui di detersivo.
- ▶ Pulire le superfici con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

Cassetto dell'apparecchio

Il cassetto può essere estratto completamente per facilitarne la pulizia.

- ▶ Estrarre il cassetto fino all'arresto, sollevarlo leggermente ed estrarlo tirandolo in avanti.


7.2 Pulire la guarnizione della porta

- ▶ Pulire la guarnizione della porta con un panno morbido inumidito con acqua; non utilizzare alcun detergente.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

7.3 Sostituire la guarnizione della porta

Rimuovere la guarnizione della porta


- ▶ Staccare la guarnizione in uno dei quattro angoli tirando verso l'esterno con un'angolazione di circa 30°, quindi estrarla con cautela.
- ▶ Rimuovere la guarnizione una volta allentate tutte e quattro le staffe.
- ▶ Pulire la scanalatura sull'apparecchio con un panno umido.



Inserire la guarnizione della porta

 I punti di applicazione **X** e il foro di ventilazione devono trovarsi in basso al centro.

- ▶ Iniziare a inserire la guarnizione in uno degli angoli superiori.
- ▶ Introdurre il gancio di introduzione nella fessura dall'esterno verso l'interno con un'angolazione di 30°. Non appena la parte superiore è inserita, introdurre i due angoli inferiori.
- ▶ Premere la guarnizione della porta in alto, in basso, a sinistra e a destra sull'apparecchio.




7.4 Pulire la porta dell'apparecchio

- ▶ Pulire la porta dell'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.


Rimuovere la porta dell'apparecchio

 **La porta dell'apparecchio è pesante. Durante la rimozione e l'applicazione della porta dell'apparecchio, tenerla saldamente ai lati con entrambe le mani.**

- ▶ Aprire completamente la porta dell'apparecchio.
- ▶ Ribaltare completamente in avanti le staffe 2 delle due cerniere 1.




- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio fino alla posizione di sfiato a circa 30°.
- ▶ Estrarre la porta dell'apparecchio inclinandola verso l'alto in modo uniforme.



Montare la porta dell'apparecchio


- ▶ Inserire la porta dell'apparecchio **3** in modo uniforme nelle due cerniere **1** fino all'arresto.
- ▶ Aprire completamente la porta dell'apparecchio e ripiegare le staffe **2**.
 - Se la porta dell'apparecchio si blocca durante la chiusura, controllare le staffe **2**.
 - Non chiudere la porta dell'apparecchio con troppa forza.




! Assicurarsi che la porta dell'apparecchio sia inserita fino all'arresto, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire dei danni al momento della chiusura.

Pulire i vetri della porta

- ▶ Appoggiare la porta dell'apparecchio su una superficie pulita e piana, ad es. su un canovaccio, con la maniglia rivolta verso il basso.
 - Fare attenzione che la maniglia non poggi.
- ▶ Appoggiare la porta dell'apparecchio contro il proprio corpo.
- ▶ Premere con cautela il vetro superiore **1**, sollevarlo leggermente e sganciarlo dalla cerniera.
- ▶ Rimuovere la guarnizione **2** appoggiata sul vetro intermedio.
- ▶ Premere con cautela il vetro centrale **3** della porta, sollevarlo leggermente e sganciarlo dalla cerniera.
- ▶ Pulire i vetri e asciugarli bene.



- ▶ Reintrodurre i vetri della porta. A tal scopo inserire il vetro centrale **3** della porta nel relativo telaio e spingerlo indietro con cautela in direzione della cerniera.
 - La dicitura sul vetro deve essere leggibile.
- ▶ Inserire la guarnizione **2** del vetro intermedio.



- ▶ Inserire il vetro superiore **1** della porta nel relativo telaio e spingerlo indietro con cautela in direzione della cerniera.
 - Ora si può inserire il vetro superiore **1** della porta in posizione corretta, con la superficie lucida verso l'esterno.


7.5 Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio

- La griglia e le griglie d'appoggio possono essere lavate in lavastoviglie.
- La teglia può essere lavata in lavastoviglie, ma in tal caso l'effetto antiaderente si riduce.

Estrarre e reinserire la griglia d'appoggio

 Quando si inseriscono le griglie d'appoggio fare attenzione a non danneggiare lo smalto.

- ▶ Inclinare la griglia d'appoggio in davanti, verso il centro della camera di cottura.
- ▶ Estrarre la griglia d'appoggio dai fori posteriori.
- ▶ Montare in sequenza inversa.



7.6 Pulizia della camera di cottura



Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!

Non piegare le sonde di temperatura della camera di cottura e gli elementi riscaldanti.

Non strofinare la superficie perché si potrebbe danneggiare lo smalto.

- ▶ Rimuovere lo sporco possibilmente quando la camera di cottura è ancora tiepida. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e asciugare con un panno morbido.

7.7 Sostituire la lampadina alogena



ATTENZIONE alle scosse elettriche!

Scollegare l'alimentazione elettrica prima di sostituire la lampadina alogena.

Pericolo di ustioni a causa di superfici roventi!


Lasciare raffreddare la lampadina alogena e l'apparecchio prima della sostituzione.



Non afferrare la lampadina alogena a mani nude, utilizzare invece un panno morbido, asciutto e privo di grasso.

Illuminazione superiore

- ▶ Svitare con cautela il vetro della lampada **1** in senso antiorario e rimuoverlo.
- ▶ Estrarre la lampadina alogena difettosa.
- ▶ Inserire con cautela la nuova lampadina alogena, tipo di alogeno G9/25 W/230 V.
- ▶ Fissare il vetro della lampada ruotandolo in senso orario.
- ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica.



8 Eliminare i guasti

In determinate circostanze è possibile eliminare i seguenti guasti autonomamente. Se non è possibile chiamare il servizio assistenza.

8.1 Messaggi di guasto

Messaggio	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È intervenuto il fusibile dell'installazione interna della casa. ▪ Il fusibile interviene ripetutamente. ▪ Interruzione dell'alimentazione elettrica. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Portare tutti gli interruttori girevoli su «0». ▶ Sostituire il fusibile. ▶ Reinserire l'interruttore automatico. ▶ Chiamare il servizio assistenza.
L'illuminazione non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La lampada alogena è difettosa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare l'alimentazione elettrica. ▶ Portare tutti gli interruttori girevoli su «0». ▶ Collegare l'apparecchio dalla rete elettrica. ▶ Sostituire la lampada alogena.
Mentre l'apparecchio è in funzione si ode un rumore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eventuali rumori possono verificarsi durante l'intero funzionamento (ad es. rumori di commutazione). 	<ul style="list-style-type: none"> – Questi rumori sono normali.
Durante il riscaldamento/la cottura si forma un fumo intenso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eventuali impurità presenti all'interno della camera di cottura riscaldata possono produrre del fumo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire la camera di cottura una volta raffreddata. In nessun caso usare detersivi aggressivi o spugnette abrasive.
! e ☺ lampeggiano	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverse situazioni possono condurre a questo messaggio di guasto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Portare tutti gli interruttori girevoli su «0». ▶ Se il guasto continua a comparire, interrompere l'alimentazione elettrica per circa 1 minuto. ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica. ▶ Se compare nuovamente il guasto, interrompere l'alimentazione elettrica. ▶ Chiamare il servizio assistenza.

8.2 In seguito a un'interruzione di corrente

 Le regolazioni utente vengono mantenute.

Interruzione dell'alimentazione elettrica durante il funzionamento

- L'attuale funzionamento dell'apparecchio viene interrotto.
- La spia di controllo  lampeggiava.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole  sulla posizione «0».

9 Accessori e ricambi

Per le ordinazioni indicare il numero di serie dell'apparecchio e l'esatta denominazione dell'accessorio o parte di ricambio.



9.1 Accessori

Teglia	Griglia	Opuscolo EasyCook
		

9.2 Accessori speciali

Per informazioni consultare: www.vzug.com

9.3 Ricambi

Griglia d'appoggio sinistra/ destra	Lampadina alogena	Guarnizione della porta
		

 La lampadina alogena è reperibile anche nei negozi specializzati.


10 Dati tecnici

Dimensioni esterne

- ▶ Vedere le istruzioni d'installazione

Collegamento elettrico

- ▶ Vedere la targhetta di identificazione 1



10.1 Sorgenti luminose

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

10.2 Nota per gli istituti di prova

La classe d'efficienza energetica secondo EN 50304/EN 60350 è determinata con il modo di funzionamento .

L'applicazione di termoelementi fra la porta dell'apparecchio e la guarnizione può provocare perdite di tenuta e di conseguenza misurazioni errate.

La determinazione del volume utile ai sensi delle norme EN 50304/EN 60350 si esegue con le griglie d'appoggio smontate.

- In caso di apparecchi con grill: tenere chiusa la porta dell'apparecchio durante la cottura sul grill. In caso contrario il calore può provocare danni agli elementi di comando e d'indicazione o ai mobili a incasso che lo contengono.

10.3 Misurazione della temperatura

La temperatura della camera di cottura è misurata nella camera di cottura vuota in base a una norma internazionale. Le misurazioni eseguite in modo autonomo possono essere imprecise e non sono adatte per verificare la precisione della temperatura.

10.4 Scheda tecnica del prodotto

Secondo il regolamento UE n.: 65/2014

Marca	-	V-ZUG
Tipo di apparecchio	-	Forno da incasso Cucina da incasso
Denominazione del modello	-	C2H CH2H
Numero del modello	-	21036, 21037, 21074, 22017, 22023
Classe di efficienza energetica	-	A
Consumo energetico modalità convenzionale ¹⁾	kWh/ciclo	0,8
Consumo energetico modo di funzionamento ad aria calda/circolazione dell'aria ²⁾	kWh/ciclo	-
Indice di efficienza energetica per ciascuna camera di cottura ³⁾	-	95,3
Numero di camere di cottura	-	1
Metodo di misurazione e calcolo adottato	-	EN 60350-1

¹⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

²⁾ Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

³⁾ Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

10.5 Informazioni sul prodotto

Secondo il regolamento UE n.: 66/2014

Denominazione del modello	-	C2H CH2H
Dimensioni dell'apparecchio SMS 55-600 55-762	kg	- 45
Dimensioni dell'apparecchio EURO 60-600 60-762	kg	34 -
Fonte di calore per ciascuna camera di cottura	-	Corrente
Volume per ciascuna camera di cottura	l	69

10.6 EcoStandby

Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/826

Modalità spento	W	–
Consumo energetico in modalità standby	W	0,20
Stato di standby con display delle informazioni o dello stato	W	–
Standby in rete	W	–
Tempo necessario al dispositivo per entrare automaticamente nella rispettiva modalità di risparmio energetico	Min.	3

11 Consigli e accorgimenti

11.1 Pane, dolci e arrosti

Risultato	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pane, dolci e arrosti hanno un bell'aspetto all'esterno, ma al centro non sono ben cotti o sono pastosi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. ▶ Confrontare le impostazioni con le indicazioni «EasyCook».

11.2 Torta

Risultato	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La torta si abbassa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confrontare le impostazioni con le indicazioni «EasyCook». ▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. ▶ Mescolare sufficientemente a lungo l'impasto montato e cuocere subito dopo la preparazione. ▶ Per il pan di spagna, montare più a lungo l'albumine e il tuorlo a schiuma, amalgamare bene il tutto e mettere subito a cuocere. ▶ Rispettare la quantità di lievito in polvere indicata.

11.3 Differenza di doratura

Risultato	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'impasto cotto presenta una differenza di doratura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. ▶ Per cuocere su un appoggio selezionare <input type="checkbox"/> ▶ Non mettere gli stampi o gli impasti alti direttamente davanti alla parete posteriore della camera di cottura.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'impasto su una teglia risulta più chiaro che sull'altra. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confrontare le impostazioni con le indicazioni separate «EasyCook».

 Una differenza di doratura è normale. La doratura diviene più omogenea abbassando la temperatura della camera di cottura.

11.4 Risparmiare energia

Il modo di funzionamento  consuma meno energia del modo di funzionamento .

- ▶ Evitare di aprire frequentemente la porta dell'apparecchio mentre questo è in funzione.
- ▶ Utilizzare il calore residuo: a partire da una durata di 30 minuti, spegnere l'apparecchio 5-10 minuti prima del termine della cottura – eccetto per soufflé, pan biscotto, pasta da bignè e pasta sfoglia.
- ▶ Preriscaldare la camera di cottura solo se il risultato della cottura dipende da questa operazione.
- ▶ Preriscaldare il più brevemente possibile; tendenzialmente il preriscaldamento non è necessario per tempi di cottura più lunghi.

12 Smaltimento

12.1 Imballaggio

 I bambini non devono in alcun caso giocare con il materiale di imballaggio per via del rischio di lesioni e di soffocamento. Conservare il materiale di imballaggio in un luogo sicuro o smaltilo in modo ecocompatibile.

12.2 Sicurezza

Rendere inservibile l'apparecchio per prevenire incidenti dovuti a un utilizzo improprio (ad es. da parte di bambini):

- ▶ scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. In caso di installazioni fisse, tale intervento va eseguito da un elettricista autorizzato. Tagliare quindi il cavo di rete dell'apparecchio.

12.3 Smaltimento



-  Il simbolo del «bidone barrato» richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questi apparecchi possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente.
- Questi apparecchi vanno smaltiti in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, contribuendo in tal modo alla protezione delle risorse e dell'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alle autorità locali.

13 Indice analitico

A

Accessori.....	11, 23
Accessori speciali.....	11, 23
Ambito di validità	2
Apparecchio	
Smaltimento.....	26
Appoggi	10
Assistenza tecnica.....	31
Avvertenze di sicurezza	
Avvertenze generali.....	4
Avvertenze per l'uso.....	6
Pericolo di lesioni	7
Pericolo di morte	7
Pericolo di ustioni.....	7
Prima della prima messa in funzione	
Uso conforme allo scopo.....	6
Utilizzo.....	6

C

Calore sopra.....	13
Calore sopra e sotto	12
Calore sopra e sotto Eco	13
Calore sopra e sotto umido.....	12
Calore sotto	10, 13
Camera di cottura.....	10
Misurazione della temperatura.....	24
Pulire	21
Cassetto dell'apparecchio	
Pulire	17
Collegamento elettrico.....	23
Consigli e accorgimenti.....	25
Contratto di assistenza	31
Cottura a risparmio energetico	16
Cucina.....	15
Elementi di comando e d'indicazione	
.....	15
Stoviglie di cottura.....	16
Utilizzo.....	16
Cura.....	17
Cura e manutenzione delle piastre di cottura	
in ghisa	17

D

Dati tecnici.....	23
Denominazione del modello	2
Differenza di doratura	25
Dimensioni esterne.....	23

E

EasyCook	23
EcoStandby.....	25

G

Griglia.....	11, 23
Griglia d'appoggio.....	23
Estrarre	20
Guarnizione della porta	23
Guasti.....	22

I

Illuminazione della camera di cottura	
.....	14
Illuminazione superiore.....	21
Informazioni sul prodotto.....	24
Interruttore girevole	15
Interruzione di corrente.....	23
Istituti di prova	24

L

Lampadina alogena.....	23
Sostituire.....	21

M

Messaggi di guasto.....	22
Modi di funzionamento	12
Selezionare	14

P

Pane, dolci e arrosti	25
Porta dell'apparecchio	
Montare	19
Rimuovere	18
Prelevare l'alimento	14
Preriscaldare.....	26
Prima messa in funzione	9
Problemi	22
Pulizia	17
Accessori	20
Camera di cottura.....	21
Griglia d'appoggio.....	20
Guarnizione della porta	17
Porta dell'apparecchio.....	18
Vetri della porta.....	19
Pulizia esterna	17

R

Regolazione della zona di cottura.....	16
Ricambi.....	23
Richieste	31
Risparmiare energia	26

S

Selezionare la temperatura della camera di cottura	14
--	----

Simboli	4
Smaltimento	26
Sonda di temperatura	10
specifiche dell'apparecchio	
Avvertenze di sicurezza	5
Spegnere l'apparecchio	14
Spegnimento	14
Spegnimento della zona di cottura	17
Stadi di potenza	16
Stoviglie di cottura	15

T

Targhetta di identificazione	23
Targhetta identificativa	31
Teglia	11, 23
Tipo	2
Torta	25

U

Utilizzo	14
----------------	----

V

Visualizza	15
------------------	----

14 Note

15 Service & Support

 Il capitolo «Eliminare i guasti» fornisce consigli utili in caso di piccole anomalie di funzionamento. In questo modo si evita di contattare un tecnico dell'assistenza e si risparmia sugli eventuali costi d'intervento.

Le informazioni sulla garanzia V-ZUG sono riportate sul sito www.vzug.com →Assistenza →Informazioni sulla garanzia. Vi preghiamo di leggerle attentamente.

Registrate subito il vostro apparecchio V-ZUG:

- online, seguendo il percorso www.vzug.com →Assistenza →Registrazione garanzia, oppure
- mediante la carta di registrazione allegata.

In questo modo potrete beneficiare della migliore assistenza in caso di guasto già durante il periodo di garanzia dell'apparecchio. Per registrarsi sono necessari il numero di serie (SN) e la denominazione dell'apparecchio. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.

I dati del mio apparecchio:

SN: _____ **Apparecchio:** _____

Si prega di tenere sempre a portata di mano questi dati dell'apparecchio quando si contatta V-ZUG. Grazie.

Targhetta identificativa

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - La targhetta di identificazione si trova sulla parete laterale sinistra.

Richiesta di riparazione


Tramite il numero gratuito 0800 850 850 verrete messi direttamente in contatto con il centro di assistenza V-ZUG a voi più vicino. Se la richiesta avviene telefonicamente, fisseremo immediatamente un appuntamento per un sopralluogo.

Richieste di carattere generale, accessori, contratto di assistenza

V-ZUG sarà lieta di aiutarvi per richieste di informazioni amministrative e tecniche generali, ordini di accessori e pezzi di ricambio o informazioni sui contratti di assistenza avanzati. A tal fine potete contattarci al numero di telefono +41 58 767 67 67 o tramite il sito www.vzug.com.

Brevi istruzioni

Leggere dapprima le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso!



Selezionare il modo di funzionamento

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole sul modo di funzionamento desiderato.
 - L'illuminazione è accesa.

Selezionare la temperatura della camera di cottura

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole sulla temperatura desiderata per la camera di cottura.
 - I simboli e sono accesi.
 - La camera di cottura si riscalda.

Non appena la temperatura impostata viene raggiunta,

- il simbolo si spegne.
- l'alimento può essere inserito.

Disattivazione

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole sulla posizione «0».
 - Il simbolo si spegne quando nessuna zona di cottura è in funzione.



1181724-06

V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug

Tel. +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Centro di assistenza: tel. 0800 850 850

