


SIBIR



V-ZUG-Home

Installare l'app, collegare gli apparecchi e utilizzare le tante funzioni utili.



Istruzioni per l'uso

EB Tritherm V600 | EH Tritherm 4 V600

Forno | Cucina

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa esigenze elevate e il suo uso è molto semplice, tuttavia è necessario che vi prendiate il tempo per leggere queste istruzioni per l'uso che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle avvertenze di sicurezza.

Modifiche

Testi, immagini e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa delle presenti istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica.

Ambito di validità

Le presenti istruzioni per l'uso valgono per:

Denominazione del modello	Numero del modello	Tipo	Sistema di misura
EB Tritherm V600 2024/60	21127	C6H660KHR/S	60-600
EB Tritherm V600 2024	21133	C6H576KHR/S	55-762
EH Tritherm 4 V600 2024/60	22031	CH6H66UKH4R/S	60-600
EH Tritherm 4 V600 2024	22034	CH6H57UKH4R/S	55-762

Le differenze di esecuzione sono menzionate nel testo.



Per rimanere sempre aggiornati, scaricare gli aggiornamenti sull'apparecchio utilizzando V-ZUG-Home. Le istruzioni per l'uso aggiornate e contenenti le nuove funzioni sono disponibili all'indirizzo vzug.com.

Indice

1	Osservazioni sulla sicurezza	5	6.7	Avviamento ritardato	22
1.1	Simboli utilizzati	5	7	Regolazioni utente	24
1.2	Avvertenze generali di sicurezza.....	5	7.1	Panoramica delle regolazioni	24
1.3	Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio	6	7.2	Adattare le regolazioni utente.....	24
1.4	Avvertenze per l'uso	7	7.3	Orologio	24
2	Prima messa in funzione	10	7.4	Indicazione dell'ora.....	24
3	Descrizione dell'apparecchio	10	7.5	Sicurezza bambini.....	25
3.1	Struttura.....	10	7.6	Segnale acustico.....	25
3.2	Camera di cottura	11	7.7	V-ZUG-Home	25
3.3	Elementi di comando e d'indicazione.....	11	7.8	Ripristinare V-ZUG-Home	26
3.4	Accessori	12	7.9	Regolazioni di fabbrica	26
4	Utilizzo	12	7.10	Modalità Demo	26
4.1	Accendere l'apparecchio	12	7.11	Tempo di funzionamento	26
4.2	Scegliere il modo di funzionamento e la temperatura della camera di cottura.....	13	8	V-ZUG-Home	27
4.3	Blocco del display	13	8.1	Condizioni.....	27
4.4	Spegnere l'apparecchio.....	13	8.2	Prima messa in esercizio	27
4.5	Prelevare l'alimento	14	9	Cucina	28
5	Modi di funzionamento	14	9.1	Elementi di comando e visualizzazione.....	28
5.1	Aria calda	14	9.2	Stoviglie di cottura	28
5.2	Aria calda umida.....	14	9.3	Uso	29
5.3	Aria calda Eco	15	9.4	Cura e manutenzione delle piastre di cottura in ghisa.....	30
5.4	PizzaPlus.....	15	10	Cura e manutenzione	30
5.5	Grill-circolazione d'aria.....	16	10.1	Pulizia esterna	30
5.6	Grill.....	16	10.2	Pulire la guarnizione della porta	30
5.7	Calore inferiore	16	10.3	Sostituire la guarnizione della porta.....	31
5.8	Calore superiore/inferiore	17	10.4	Pulire la porta dell'apparecchio	32
5.9	Calore sopra e sotto umido	17	10.5	Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio....	33
5.10	Calore sopra e sotto Eco	17	10.6	Pulizia della camera di cottura	34
6	Tasti funzione	18	10.7	Sostituire la lampadina alogena.....	34
6.1	Temporizzatore	18	11	Eliminare i guasti	35
6.2	Illuminazione	19	11.1	Messaggi di guasto	35
6.3	Scaldapiatti.....	19	11.2	In seguito a un'interruzione di corrente.....	37
6.4	Riscaldamento rapido	19	12	Accessori e ricambi	37
6.5	Durata.....	20	12.1	Accessori.....	37
6.6	Fine	21	12.2	Ricambi	37

13	Dati tecnici	38
13.1	Sorgenti luminose	38
13.2	Nota per gli istituti di prova.....	38
13.3	Misurazione della temperatura.....	38
13.4	Scheda tecnica del prodotto	38
13.5	EcoStandby	39
14	Consigli e accorgimenti	40
14.1	Pane, dolci e arrosti.....	40
14.2	Torta.....	40
14.3	Differenza di doratura.....	40
14.4	Risparmiare energia	41
15	Smaltimento	41
16	Indice analitico	42
17	Note	44
18	Service & Support	47

1 Osservazioni sulla sicurezza

1.1 Simboli utilizzati



Contrassegna tutte le istruzioni importanti per la sicurezza.

La mancata osservanza può provocare lesioni, danni all'apparecchio o agli impianti!



Informazioni e indicazioni da osservare.



Informazioni sullo smaltimento



Informazioni sulle istruzioni per l'uso

- ▶ Segnala operazioni che devono essere eseguite in sequenza.
 - Descrive la reazione dell'apparecchio all'operazione eseguita.
- Segnala un elenco.

1.2 Avvertenze generali di sicurezza



- Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo avere letto le istruzioni per l'uso.



- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e/o conoscenza, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona re-

sponsabile, che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e che essi comprendano i rischi che ne possono derivare. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e piccola manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, se non sotto stretta sorveglianza degli adulti.

- Qualora un apparecchio non sia dotato di un cavo di collegamento alla rete e di un connettore a spina o altro sistema per il disinserimento dalla rete, caratterizzato dalla presenza su ogni polo di un'apertura di contatto conforme alle condizioni della categoria di sovratensione III per la separazione completa, occorre montare un dispositivo di separazione nell'impianto elettrico fisso in modo conforme alle norme d'installazione.
- Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio è danneggiato, è necessario chiederne la sostituzione al produttore, al suo servizio as-

sistenza o a una persona qualificata onde evitare pericoli.

1.3 Avvertenze di sicurezza specifiche dell'apparecchio



- LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE.
- AVVERTENZA: durante l'uso, l'apparecchio e i relativi componenti con i quali si può venire a contatto raggiungono temperature molto elevate. Prestare attenzione a non toccare gli elementi di riscaldamento. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- AVVERTENZA: durante il funzionamento, le parti accessibili dell'apparecchio possono raggiungere temperature molto elevate. Tenere lontani i bambini dall'apparecchio.
- L'apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e simili, come cucine per collaboratori in negozi, uffici e ambienti commerciali, tenute agricole, alberghi, motel, pensioni con prima colazione e altre strutture ricettive per l'uso da parte dei clienti.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo in veicoli o a bordo di navi o aerei oppure in ambienti in cui predominano particolari condizioni quali, ad esempio, atmosfere corrosive o esplosive (polveri, fumi o gas) oppure umidità tendente a condensare.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno e il pannello di comando. Questi prodotti potrebbero graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.
- Non utilizzare mai apparecchi per la pulizia a vapore.
- AVVERTENZA: per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete prima di sostituire la lampadina.
- Per evitare qualsiasi surriscaldamento, non incassare l'apparecchio dietro un'anta decorativa.
- AVVERTENZA: non riscaldare mai alimenti o liquidi in contenitori chiusi quali scatolette o

bottiglie. Questi potrebbero esplodere per effetto della pressione.

- Per il corretto utilizzo dei componenti inseribili, si rimanda al capitolo 'Accessori'.
- **AVVERTENZA:** se non viene tenuta sotto controllo, la cottura con grassi o olio può essere pericolosa e provocare incendi. Non cercare MAI di estinguere un incendio versandovi sopra dell'acqua, ma spegnere l'apparecchio e, prestando la massima attenzione, coprire le fiamme ad esempio con un coperchio o una coperta antincendio.
- **AVVERTENZA:** per evitare il pericolo d'incendio, non lasciare mai nessun oggetto sul piano cottura.

1.4 Avvertenze per l'uso

Prima della prima messa in funzione

- L'apparecchio deve essere installato e allacciato alla rete elettrica conformemente alle istruzioni d'installazione fornite a parte. Fare eseguire i lavori necessari da un installatore/elettricista autorizzato.

Uso conforme allo scopo

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di cibi in ambito domestico. È assolutamente vietato usare la camera di cottura per fiammeggiare o per cuocere con molto grasso! Si declina ogni responsabilità per gli eventuali danni che possono derivare da un utilizzo diverso da quello previsto o se si eseguono operazioni sbagliate.

- Non usare mai l'apparecchio per asciugare animali, tessuti, carta ecc.!
- Non utilizzare per riscaldare locali.
- L'apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature ambiente da 5 °C a 35 °C.
- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio Assistenza o da persone opportunamente qualificate. Se effettuate in modo non corretto, le riparazioni possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio e alle installazioni, oltre che guasti di funzionamento. Nel caso in cui l'apparecchio presenti un guasto di funzionamento o debba essere riparato, attenersi alle indicazioni del capitolo «Assistenza tecnica». Se necessario, rivolgersi al nostro servizio Assistenza.
- Usare solo ricambi originali.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso per poterle consultare in qualsiasi momento.
- L'apparecchio è conforme alle norme riconosciute della tecnica e alle prescrizioni in materia di sicurezza, tuttavia, per evitare danni e infortuni, è fondamentale utilizzarlo in modo appropriato. Attenersi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo

- Utilizzare la sicurezza bambini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta evidenti segni di danni e rivolgersi al nostro servizio assistenza.
- Non appena si presenta un'anomalia di funzionamento, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Prima di chiudere la porta dell'apparecchio, assicurarsi che nella camera di cottura non siano presenti corpi estranei o animali domestici.

- Non conservare nella camera di cottura oggetti che possono costituire un pericolo in caso di attivazione accidentale dell'apparecchio. Non riporre alimenti e materiali sensibili alla temperatura o infiammabili, come detersivi, spray per forni ecc., nella camera di cottura.
- In caso di apparecchi con grill: tenere chiusa la porta dell'apparecchio durante la cottura sul grill. In caso contrario il calore può provocare danni agli elementi di comando e d'indicazione o ai mobili a incasso che lo contengono.
- Nei modi di funzionamento con grill non è consentito impostare l'avviamento ritardato.
- Se si nota del fumo generato da un presunto incendio dell'apparecchio o nella camera di cottura, tenere chiusa la porta dell'apparecchio e scollegare l'alimentazione elettrica.
- All'interno della camera di cottura gli accessori raggiungono temperature molto elevate. Usare guanti di protezione o presine.

Attenzione, pericolo di ustioni!

- Durante il funzionamento l'apparecchio raggiunge temperature molto elevate. Anche la porta dell'apparecchio si riscalda.
- Quando si apre la porta dell'apparecchio può fuoriuscire vapore e/o aria bollente.
- L'apparecchio surriscaldato resta bollente a lungo anche dopo averlo disinserito e si raffredda solo lentamente fino a raggiungere la temperatura ambiente. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato, ad es. prima di pulirlo.
- I grassi e gli oli surriscaldati prendono facilmente fuoco. Riscaldare l'olio nella camera di cottura per cuocere la carne è pericoloso e va evitato. Non cercare mai di spegnere con acqua l'olio o il grasso che hanno preso fuoco. Pericolo d'esplosione! Soffocare le fiamme con una coperta antincendio e tenere chiuse porte e finestre.
- Non versare alcolici (cognac, whisky, grappa ecc.) sui cibi surriscaldati. Pericolo d'esplosione!
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando si essicano erbe, pane, funghi ecc. In caso di essiccazione eccessiva sussiste il pericolo di incendio.

Attenzione, pericolo di lesioni!

- Assicurarsi che nessuno inserisca le dita nelle cerniere della porta. Il movimento della porta dell'apparecchio può causare lesioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio solo in posizione di sfianto. Con la porta dell'apparecchio aperta esiste il pericolo di cadute e di schiacciamenti! Non sedersi né appoggiarsi sulla porta dell'apparecchio e non usarla come superficie d'appoggio.
- Per i fornelli: per la sicurezza dei bambini piccoli è possibile applicare una speciale protezione acquistabile nei negozi specializzati.

Attenzione, pericolo di morte!

- Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio, ad es. pellicole e polistirolo, lontano dalla portata dei bambini. Le parti dell'imballaggio possono risultare pericolose per i bambini.



Evitare il danneggiamento dell'apparecchio

- Non chiudere lo sportello dell'apparecchio sbattendolo.
- In caso di apparecchi senza calore sotto (elemento riscaldante) visibile, è vietato utilizzare inserti di protezione in alluminio.
- Nella camera di cottura non usare oggetti che possono arrugginire.
- L'uso di coltelli o rotelle direttamente sulla teglia causa danni evidenti.

- Per evitare fenomeni di corrosione, lasciare leggermente aperta lo sportello dell'apparecchio fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata.
- Durante la pulizia fare attenzione a non far penetrare acqua nell'apparecchio. Usare un panno leggermente umido. Non spruzzare mai acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua può provocare danni.
- Non lasciare le piastre di cottura in ghisa accese ad alte potenze per lungo tempo, senza porvi sopra delle stoviglie, altrimenti le piastre potrebbero bruciare.

2 Prima messa in funzione

Il primo utilizzo dell'apparecchio appena installato deve essere preceduto dalle operazioni descritte di seguito.

- ▶ Togliere dalla camera di cottura i materiali d'imballaggio e di trasporto.
- ▶ Pulire la camera di cottura e gli accessori.
- ▶ Premere il tasto funzione .
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + a sinistra o a destra per impostare l'ora.
- ▶ Confermare con «OK».
 - L'apparecchio è ora pronto per l'uso.
- ▶ Riscaldare per circa 1 ora la camera di cottura vuota (senza griglia, teglie, ecc.), con il modo di funzionamento  e alla temperatura massima.
- ▶ Se l'apparecchio è dotato di piastre di cottura in ghisa, riscaldarle singolarmente per 5 minuti (senza pentolame) allo stadio di potenza massima.



La prima accensione rimuove eventuali residui oleosi all'interno della camera di cottura. Poiché potrebbero svilupparsi odori e fumo, nella stanza non dovrebbero essere presenti animali (soprattutto uccelli) durante questa procedura. Ventilare bene la stanza durante e dopo la procedura.


La messa in funzione e l'uso di un piano cottura in vetroceramica sono descritti nelle istruzioni per l'uso separate. Seguire le istruzioni ivi riportate.

3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Struttura


- 1 Display
- 2 Interruttore girevole
- 3 Apertura di ventilazione
- 4 Maniglia dello sportello
- 5 Sportello dell'apparecchio
- 6 Cassetto dell'apparecchio*/ cassetto dell'apparecchio riscaldabile*

*In base al modello



3.2 Camera di cottura

- 1 Sportello dell'apparecchio
- 2 Guarnizione dello sportello
- 3 Illuminazione
- 4 Copertura aria calda
- 5 Sonda di temperatura della camera di cottura
- 6 Grill/calore sopra
- 7 Appoggi con dicitura




Il calore sotto si trova sotto il fondo della camera di cottura.






Danni all'apparecchio dovuti a inserto di protezione o a fogli di alluminio.

Non collocare inserti di protezione o fogli di alluminio sul fondo della camera di cottura.



3.3 Elementi di comando e d'indicazione



- 1 V-ZUG-Home
- 2 Temperatura camera di cottura/funzione orario

- 3 Display
- 4 Modo di funzionamento

Tasti funzione

- Spegnimento
- Funzione orario
- Blocco del display
- Illuminazione della camera di cottura
- Riscaldamento piatti senza cassetto (a seconda del modello)

- Riscaldamento piatti con cassetto (a seconda del modello)
- Riscaldamento rapido
- Regolazione di fabbrica
- Durata
- Fine

3.4 Accessori





Danneggiamento dovuto a un trattamento errato!

Non tagliare con coltelli o rotelle all'interno degli accessori.

Osservare le indicazioni in merito all'utilizzo corretto degli elementi a inserimento!


Teglia

- Stampo per crostate e biscotti
- Leccarda abbinata alla griglia
- Una copertura solo parziale durante la cottura può provocare deformazioni. Si tratta di un fenomeno normale. Durante il raffreddamento riprende la forma originale.
- ▶ Accertarsi che la «parte inclinata» **1** della teglia all'interno della camera di cottura sia rivolta verso la parte posteriore.
- ▶ Utilizzare solo in posizione d'uso normale – non rovesciata.



Griglia

- Appoggio per stoviglie per arrosto e stampi
- Appoggio per carne, pizza surgelata ecc.
- ▶ Accertarsi che il rinforzo orizzontale **1** all'interno della camera di cottura sia rivolto verso la parte posteriore. Così facendo, l'alimento potrà essere estratto dalla camera di cottura in modo sicuro.
- Raffreddamento dell'impasto cotto, rovesciato, fuori dalla camera di cottura.






Accessori speciali



Disporre sulla griglia gli accessori non compresi nel volume della fornitura.

4 Utilizzo


Gli interruttori girevoli – + e  accanto al pannello di comando sono destinati all'utilizzo del forno, mentre gli interruttori girevoli esterni  e  servono per utilizzare il piano cottura, ove presente.

4.1 Accendere l'apparecchio

L'apparecchio viene comandato attraverso il display e gli interruttori girevoli.


- ▶ Toccare il display.
 - Comparire la schermata iniziale.

4.2 Scegliere il modo di funzionamento e la temperatura della camera di cottura

- ▶ Utilizzare l'interruttore girevole  per selezionare il modo di funzionamento desiderato.
 - Il display visualizza il modo di funzionamento selezionato e la temperatura preimpostata della camera di cottura.
 - L'illuminazione è accesa.



Dopo aver selezionato il modo di funzionamento, l'apparecchio si avvia automaticamente dopo 3 secondi.

Utilizzare l'interruttore girevole – + per modificare la temperatura e l'interruttore girevole  per cambiare il modo di funzionamento durante l'uso.

- L'apparecchio accetta la modifica dopo 3 secondi.
- L'illuminazione è accesa.

Modi di funzionamento



Aria calda



Grill



Aria calda umida



Calore sotto



Aria calda Eco



Calore sopra e sotto Eco



PizzaPlus



Calore sopra e sotto umido



Grill-circolazione d'aria






Calore sopra e sotto

4.3 Blocco del display


Questa funzione blocca l'inserimento sul display, ad es. per pulire il display o impedire la modifica involontaria dei valori. L'apparecchio continua a funzionare e i messaggi continuano a essere visualizzati.

Attivare il blocco del display




- ▶ Tenere premuto il tasto funzione  per 3 secondi.
 - Sul display è tutto grigio, tranne l'ora e il simbolo .
 - Il blocco del display è attivo per 30 secondi.



Disattivare il blocco del display

- ▶ Tenere premuto il tasto funzione  per 3 secondi.
 - Il blocco del display è rimosso.

4.4 Spegner l'apparecchio

- ▶ Toccare il tasto funzione  o ruotare l'interruttore girevole  sul simbolo .
 - Il funzionamento è terminato e l'apparecchio passa in modalità standby dopo alcuni minuti.
 - Dopo il raffreddamento l'apparecchio è spento.

4.5 Prelevare l'alimento



Pericolo di ustioni!

Al momento di aprire la porta dell'apparecchio può fuoriuscire aria molto calda dalla camera di cottura.

Gli accessori sono roventi. Usare guanti di protezione o presine.


- ▶ Estrarre l'alimento dalla camera di cottura.
- ▶ Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di sfogo fino a quando la camera di cottura non si è raffreddata, per evitare fenomeni di corrosione.

5 Modi di funzionamento

Di seguito sono descritti tutti i modi di funzionamento.

Per il calore sotto e il grill, la temperatura può essere impostata su 5 livelli: il livello 1 è il più basso e il livello 5 il più alto.

- ▶ Mettere gli stampi sulla griglia.
- ▶ Accertarsi che la «parte inclinata» **1** della teglia all'interno della camera di cottura sia rivolta verso la parte posteriore.



Osservare le indicazioni in «Consigli e accorgimenti» e nell'opuscolo separato «EasyCook».

5.1 Aria calda



Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	1 + 3 o 2



L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme.

Applicazione

- Particolarmente indicato per cuocere biscotti/pasticcini su più appoggi contemporaneamente
- Torte e pane




Selezionare una temperatura inferiore di circa 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione termica.

5.2 Aria calda umida





Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	1 + 3 o 2



L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme. L'umidità propria generata dagli alimenti viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.

Applicazione

- Pasticcini su più appoggi contemporaneamente
- Pasta lievitata e pane su più appoggi contemporaneamente
- Gratin, sformati e stufati

 Selezionare una temperatura inferiore di circa 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione termica.

5.3 Aria calda Eco




Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	1 + 3 o 2





Questo modo di funzionamento consente un notevole risparmio di energia. L'aria della camera di cottura viene riscaldata dall'apposito elemento dietro la parete posteriore e circola in modo uniforme. L'umidità propria generata dagli alimenti viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.

Applicazione

- Arrosti, pasticcini e gratin


 Non preriscaldare per la cottura con questo modo di funzionamento. In tal modo si riduce il consumo di energia. La durata di cottura può essere maggiore rispetto all'aria calda tradizionale.

 Selezionare una temperatura inferiore di circa 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione termica.

5.4 PizzaPlus




Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)



Il riscaldamento avviene mediante aria calda e calore sotto. Il fondo dell'alimento da cuocere viene cotto intensamente.

Applicazione


- Pizza
- Crostate e quiche

 Per un risultato particolarmente croccante utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera senza carta da forno.

5.5 Grill-circolazione d'aria



Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 o 3



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante del grill. Il ricircolo uniforme dell'aria nella camera di cottura è garantito dal ventilatore dell'aria calda.


Applicazione

- pollo intero (alimenti alti da grigliare)
- ▶ Per i cibi da cuocere al grill, utilizzare una pirofila di porcellana o di vetro o disporli direttamente sulla griglia.
- ▶ Rivestire la teglia con foglio d'alluminio e infilarla sotto la griglia.

5.6 Grill



Intervallo di temperatura	in 5 stadi
Valore proposto	Stadio 3
Appoggio	3 o 4



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante del grill.

Applicazione

- Alimenti con superficie piana da cuocere al grill, come bistecche, cotolette, pezzi di pollo, pesce e salsicce
- Gratinatura
- Toast
- ▶ Porre i cibi da cuocere al grill direttamente sulla griglia.
- ▶ Rivestire la teglia con foglio d'alluminio e infilarla sotto la griglia.




Per un risultato ottimale, preriscaldare la camera di cottura 3 minuti prima di introdurre l'alimento.

5.7 Calore inferiore



Intervallo di temperatura	in 5 stadi
Valore proposto	Stadio 3
Appoggio	2 (o 1)



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante inferiore.

Applicazione


- Cottura ulteriore di fondi di crostate
- Conservazione



Per un risultato croccante, utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

5.8 Calore superiore/inferiore

Intervallo di temperatura	30–280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)



Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore.

Applicazione


- Modo di funzionamento classico per la cottura su un appoggio
- Torte, biscotti, pane e arrosti



Per un risultato croccante, utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

5.9 Calore sopra e sotto umido

Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)




Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore. L'umidità propria generata dagli alimenti viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.

Applicazione

- Pane, trecce, arrosti e gratin su un appoggio
- Cottura delicata

5.10 Calore sopra e sotto Eco

Intervallo di temperatura	30–250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)



Questo modo di funzionamento consente un notevole risparmio di energia. Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante superiore e inferiore. L'umidità propria generata dagli alimenti viene mantenuta all'interno della camera di cottura. L'alimento si secca meno.

Applicazione

- Arrostiti, pasticcini e gratin



Non preriscaldare per la cottura con questo modo di funzionamento. In tal modo si riduce il consumo di energia. La durata di cottura può essere maggiore rispetto al classico calore sopra e sotto.



Per un risultato croccante, utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.




6 Tasti funzione


Premendo i tasti funzione si possono attivare diverse funzioni.

6.1 Temporizzatore

Il temporizzatore funziona come un contaminuti per le uova. Lo si può utilizzare sempre e indipendentemente da tutte le altre funzioni.

Impostare

- ▶ Premere il tasto .
 - Il display visualizza «- -».
 - Il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole  a sinistra o a destra per impostare la durata.
 - La preimpostazione alla prima rotazione dell'interruttore girevole è 5 minuti.





L'impostazione avviene:

- fino a 10 minuti a intervalli di 10 secondi, ad es. «09min 50s» = 9 minuti 50 secondi.
- dai 10 minuti a intervalli di 1 minuto, ad es. «1h 12min» = 1 ora 12 minuti.

Avviare



- Il temporizzatore si avvia automaticamente dopo 10 secondi oppure premere «OK».

Visualizzare



- ▶ Premere il tasto .
 - La durata residua viene visualizzata sul display.
 - Il colore del simbolo  passa al colore ambra.


Durata impostata scaduta

Al termine della durata impostata:


- viene emessa per 5 minuti una sequenza ripetuta di 5 brevi segnali acustici.
- il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Premere il tasto funzione  per disattivare il segnale acustico.

Controllare e modificare


- ▶ Premere il tasto .
 - Sul display compare la durata residua.
 - Il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + a sinistra o a destra per modificare la durata del temporizzatore.




Disattivazione anticipata

- ▶ Premere il tasto .
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra e impostare il tempo su «- -».
- ▶ Confermare con «OK» o attendere 10 secondi.
 - Il temporizzatore è disattivato.

6.2 Illuminazione

- ▶ Premendo il tasto  si accende e spegne l'illuminazione all'interno della camera di cottura.

6.3 Scaldapiatti

- ▶ Inserire la griglia sull'appoggio 1 e appoggiarvi le stoviglie.
- ▶ Attivare o disattivare la funzione premendo il tasto .
 - La barra luminosa sotto il simbolo si illumina.
- ▶ Preriscaldare le stoviglie per circa 1 ora.



La funzione «Scaldapiatti» si disattiva automaticamente dopo 3 ore.




Opzione con cassetto riscaldabile dell'apparecchio



Pericolo d'incendio dovuto alla conservazione non autorizzata di materiali!

Non riporre cibi e materiali sensibili alla temperatura o infiammabili nel cassetto riscaldabile dell'apparecchio.








Il cassetto riscaldabile dell'apparecchio permette di riscaldare stoviglie o di mantenere brevemente al caldo pietanze coperte.

- ▶ Accendere il cassetto riscaldabile dell'apparecchio premendo il tasto .
 - Sul display appare il simbolo .
- ▶ Preriscaldare le stoviglie per circa 1 ora.
 - Con il tasto  è possibile disattivare la funzione.







Il cassetto riscaldabile dell'apparecchio si disattiva automaticamente dopo 1 ora.

6.4 Riscaldamento rapido

Dopo l'avvio del modo di funzionamento, in basso a destra compare il tasto funzione . I modi di funzionamento , , , ,  e  vengono accelerati durante il preriscaldamento con «Riscaldamento rapido».

6 Tasti funzione




- ▶ Scegliere il modo di funzionamento desiderato e la temperatura della camera di cottura.
 - L'apparecchio si avvia.
- ▶ Premere il tasto funzione .
- Il tasto funzione  passa al colore ambra.
- Non appena viene emesso un segnale acustico, l'alimento può essere inserito.
- ▶ Premere il tasto funzione  per disattivare il riscaldamento rapido.



6.5 Durata

Al termine della funzione «Durata» (durata di funzionamento), il modo di funzionamento selezionato termina automaticamente. La «Durata» può essere impostata solo quando è selezionato il modo di funzionamento.

Impostare

- ▶ Scegliere il modo di funzionamento desiderato e la temperatura della camera di cottura.
- ▶ Preriscaldare eventualmente la camera di cottura.
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura.
- ▶ Premere il tasto funzione .
- ▶ Premere il tasto funzione .
- Il display visualizza «- -».
- Il colore del simbolo  passa al colore ambra.






- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + a sinistra o a destra per impostare la durata.
 - La durata viene visualizzata sul display nel tasto funzione .



La durata massima è di 9 ore e 59 minuti.

- L'impostazione viene acquisita automaticamente dopo 10 secondi.
- La durata residua viene visualizzata sul display.

Controllare e modificare

- ▶ Premere il tasto funzione .
- Sul display compare la durata residua.
- Il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra o verso destra per modificare la durata.
 - L'impostazione viene acquisita automaticamente dopo 10 secondi.
 - La durata residua viene visualizzata sul display nel tasto funzione .

Disattivazione anticipata

- ▶ Premere il tasto funzione **I→I**.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole **- +** verso sinistra e impostare il tempo su **<- ->**.
- ▶ Confermare l'immissione con **<OK>** o attendere 10 secondi.
 - La durata è disattivata.

Durata scaduta

Al termine della durata impostata:

- il modo di funzionamento selezionato termina automaticamente.
- viene emesso un segnale acustico lungo e continuo per 5 minuti.
- il colore del simbolo **I→I** passa al colore ambra.
- ▶ Premere il tasto funzione **X** per disattivare il segnale acustico.
 - L'apparecchio è spento.

Spegnimento


- ▶ Premere il tasto funzione **⏻**.
 - L'apparecchio è spento.

6.6 Fine

La funzione «Fine» (orario di fine) è attiva solo quando è impostata un'ora. All'orario di fine desiderato, il modo di funzionamento selezionato termina automaticamente. La «Fine» può essere impostata solo quando è selezionato il modo di funzionamento.

Impostare

- ▶ Scegliere il modo di funzionamento desiderato e la temperatura della camera di cottura.
- ▶ Preriscaldare eventualmente la camera di cottura.
- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura.
- ▶ Premere il tasto funzione **🔔**.
- ▶ Premere il tasto funzione **→I**.
 - Il display visualizza **<- ->**.
 - Il colore del simbolo **→I** passa al colore ambra.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole **- +** a sinistra o a destra per impostare l'orario di fine.
 - Ad esempio, sul display viene visualizzata l'ora di fine impostata **<13:45>**.



La fine può essere spostata di massimo 23 ore e 59 minuti.

- ▶ L'impostazione viene acquisita automaticamente dopo 10 secondi.
 - La durata residua e la fine sono visibili sul display.

Esempio

- ▶ Selezionare il modo di funzionamento **🔥** e 180 °C.
- ▶ Impostare la fine dei 45 minuti alle 11:45.
 - L'apparecchio si spegne automaticamente alle ore 12:30.

Controllare e modificare

- ▶ Premere il tasto funzione →**I**.
 - Sul display compare la durata residua.
 - Il colore del simbolo →**I** passa al colore ambra.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra o verso destra per modificare l'orario di fine.

Disattivazione anticipata


- ▶ Premere il tasto funzione →**I**.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra e impostare il tempo su «- -».
- ▶ Confermare l'immissione con «OK» o attendere 10 secondi.
 - La fine è spenta.

Orario di fine raggiunto

Dopo aver raggiunto l'orario di fine:

- il modo di funzionamento selezionato termina automaticamente.
- viene emesso un segnale acustico lungo e continuo per 5 minuti.
- il colore del simbolo **I**→**I** passa al colore ambra.
- ▶ Premere il tasto funzione **X** per tacitare il segnale acustico.
 - L'apparecchio è spento.

Spegnimento

- ▶ Premere il tasto funzione .
 - L'apparecchio è spento.

6.7 Avviamento ritardato

La funzione «Avviamento ritardato» funziona solo quando è impostato un orario. In tal caso l'apparecchio si attiva e si disattiva automaticamente al momento desiderato. L'«Avviamento ritardato» può essere impostato solo quando è selezionato il modo di funzionamento.



Non lasciare cibi facilmente deteriorabili non refrigerati.



Nei modi di funzionamento con grill non è possibile impostare un avviamento ritardato.

Prima di impostare durata e avviamento ritardato

- ▶ Inserire l'alimento nella camera di cottura.
- ▶ Scegliere il modo di funzionamento desiderato e la temperatura della camera di cottura.
- ▶ Impostare la durata e l'avviamento ritardato nel modo descritto di seguito.

Impostare la durata



- ▶ Premere il tasto funzione **I**→**I**.
 - Il display visualizza «- -».
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + a sinistra o a destra per impostare la durata.



La durata massima è di 9 ore e 59 minuti.


- ▶ Impostare l'avviamento ritardato entro 10 secondi nel modo descritto di seguito.

Impostare l'avviamento ritardato


- ▶ Premere il tasto funzione .
- ▶ Premere il tasto funzione .
 - Il display visualizza «- -». - Fine senza ritardo.
- ▶ Impostare la durata.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra o verso destra per impostare l'orario di fine desiderato.




L'avviamento può essere ritardato di massimo 23 ore e 59 minuti.



- ▶ L'impostazione viene acquisita automaticamente dopo 10 secondi.
 - Il display visualizza l'ora attuale.
 - Il colore del simbolo  passa al colore ambra.
 - Il modo di funzionamento selezionato resta disinserito fino all'avviamento automatico.

Esempio

- ▶ Selezionare il modo di funzionamento  e 180 °C.
- ▶ Alle ore 11:00 impostare una durata di 1 ora e 15 minuti.
- ▶ Impostare l'avviamento ritardato alle ore 13:30.
 - L'apparecchio si attiva automaticamente alle ore 12:15 e si spegne alle 13:30.





Controllare e modificare


- ▶ Premere il tasto funzione .
 - La «Durata» è visibile e può essere modificata.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra o verso destra per impostare la durata desiderata.
- ▶ Premere il tasto funzione .
 - L'orario di «Fine» viene visualizzato per 10 secondi e può essere modificato.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra o verso destra per impostare l'orario di fine desiderato.

Durata scaduta

Al termine della durata impostata:

- il modo di funzionamento selezionato termina automaticamente.
- viene emesso un segnale acustico lungo e continuo per 5 minuti.
- il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Premere il tasto funzione  per tacitare il segnale acustico.
 - L'apparecchio è spento.

Spegnimento

- ▶ Premere il tasto funzione .
 - L'apparecchio è spento.




7 Regolazioni utente


Le seguenti regolazioni possono essere effettuate unicamente con l'apparecchio spento.

7.1 Panoramica delle regolazioni


	Orologio		V-ZUG-Home
	Indicazione dell'ora		Reset di V-ZUG-Home
	Sicurezza bambini		Regolazioni di fabbrica
	Segnale acustico		

7.2 Adattare le regolazioni utente




- ▶ Toccare il display.
 - Compare la schermata iniziale.
- ▶ Premere il tasto funzione .
- ▶ Selezionare «Regolazione utente» o confermare eventualmente con «OK».
 - È possibile scorrere le pagine utilizzando .
- ▶ Eseguire l'impostazione desiderata.
- ▶ Per salvare la modifica e uscire dal menu, premere «OK».
- ▶ Per scartare o uscire dalle regolazioni utente premere .

 Dopo un'interruzione di corrente, le impostazioni vengono mantenute, deve essere reimpostata solo l'ora.

7.3 Orologio







 L'ora non può essere modificata quando l'apparecchio è in funzione o è impostato un avviamento ritardato.


Impostare l'ora

- ▶ Premere il tasto funzione .
 - Il display visualizza l'orario.
 - Il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + verso sinistra o verso destra per impostare l'ora.
- ▶ Salvare le modifiche con «OK» o annullarle con .

7.4 Indicazione dell'ora

L'ora può essere visualizzata o meno in modalità standby.

- ▶ Premere il tasto funzione .
 - Sul display appaiono due selezioni.
 - I simboli  e  passano al colore ambra.
- ▶ Toccare  per visualizzare l'ora in modalità standby.
- ▶ Toccare  per non visualizzare l'ora in modalità standby.
- ▶ Salvare le modifiche con «OK» o annullarle con .

 Il consumo di corrente più basso si ottiene selezionando la regolazione utente «Indicazione dell'ora» «Non visibile». Con EcoStandby le funzioni di sicurezza restano attive.

7.5 Sicurezza bambini



La sicurezza bambini non protegge il piano cottura dall'utilizzo indesiderato.

La sicurezza bambini impedisce unicamente di utilizzare il forno.



1 minuto dopo lo spegnimento, la sicurezza bambini si riattiva automaticamente.

Se con la sicurezza bambini attiva viene azionato il display o un interruttore girevole, sul display compare .

- ▶ Premere il tasto funzione
 - Sul display appaiono due selezioni.
 - I simboli e **X** passano al colore ambra.
- ▶ Premere per attivare la sicurezza bambini.
- ▶ Premere **X** per disattivare la sicurezza bambini.
- ▶ Salvare le modifiche con «OK» o annullarle con .

Uso con sicurezza bambini attivata

- ▶ Tenere premuto il simbolo sul display per 3 secondi.
 - La sicurezza bambini è disattivata.
 - A questo punto l'apparecchio può essere utilizzato come di consueto.

7.6 Segnale acustico

Il segnale acustico può essere modificato sul livello 1 (impostazione di fabbrica) o sul livello 2.

- ▶ Premere il tasto funzione
 - Sul display appaiono due selezioni.
 - I simboli e passano al colore ambra.
- ▶ Premere per impostare il segnale acustico sul livello 1.
- ▶ Premere per impostare il segnale acustico sul livello 2.
- ▶ Salvare le modifiche con «OK» o annullarle con .

7.7 V-ZUG-Home

È possibile attivare il collegamento a V-ZUG-Home.

Attivare V-ZUG-Home

- ▶ Premere il tasto funzione
 - Sul display appaiono due selezioni.
 - I simboli e **X** passano al colore ambra.
- ▶ Premere per attivare il collegamento a V-ZUG-Home.
- ▶ Premere **X** per disattivare il collegamento a V-ZUG-Home.
- ▶ Salvare le modifiche con «OK» o annullarle con .








Per ulteriori informazioni su V-ZUG-Home e sulla disponibilità visitare il sito home.vzug.com.

7.8 Ripristinare V-ZUG-Home

Il collegamento a V-ZUG-Home può essere ripristinato.






Ripristinare il collegamento a V-ZUG-Home

- ▶ Premere il tasto funzione 
 - Sul display viene visualizzato il simbolo .
 - Il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Premere  per ripristinare il collegamento a V-ZUG-Home.
 - Sul display viene visualizzato «DONE».
- ▶ Premere  per uscire dal messaggio.

7.9 Regolazioni di fabbrica

Le regolazioni utente modificate si possono ripristinare in base alle regolazioni di fabbrica.





Ripristinare le regolazioni di fabbrica

- ▶ Premere il tasto funzione 
 - Sul display viene visualizzato il simbolo .
 - Il colore del simbolo  passa al colore ambra.
- ▶ Premere  per ripristinare le regolazioni di fabbrica.
 - Sul display viene visualizzato «DONE».
- ▶ Premere  per uscire dal messaggio.

7.10 Modalità Demo





Nella modalità demo sono disponibili quasi tutte le funzioni dell'apparecchio, ma non è possibile utilizzarlo per cucinare. In tal modo è garantito l'utilizzo in sicurezza durante le presentazioni del prodotto e le consulenze.

La modalità Demo si attiva e disattiva con la seguente combinazione di tasti:

- ▶ Ad apparecchio spento tenere premuto il tasto funzione  per 3 secondi.
- ▶ Toccare in successione i tasti funzione ,  e 
 - Sul display viene visualizzato «DEMO:ON» o «DEMO:OFF».

7.11 Tempo di funzionamento

Il tempo di funzionamento dell'apparecchio viene visualizzato solo da spento.

- ▶ Tenere premuto il tasto funzione  per 3 secondi.
- ▶ Toccare in successione i tasti funzione ,  e 
 - Sul display viene visualizzato ad es. «00000210h».



Non è possibile resettare il tempo di funzionamento.

8 V-ZUG-Home



Per rimanere sempre aggiornati, scaricare gli aggiornamenti sull'apparecchio utilizzando V-ZUG-Home.

Il fabbricante, V-ZUG SA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.vzug.com/it/it/guidance-for-testing-institutes>

8.1 Condizioni

Per un utilizzo completo di V-ZUG-Home devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- accesso Internet e accesso a Google Play™ Store/App Store®
- smartphone o tablet collegati alla rete domestica
- requisiti di sistema per smartphone o tablet: da Android 6.0 o da iOS 11.0
- Wi-Fi che soddisfa uno degli standard seguenti: 2,4 GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ è un marchio registrato di Google Inc.



Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store® è un marchio di servizio di Apple Inc.

8.2 Prima messa in esercizio



Rimanere nelle vicinanze del proprio elettrodomestico mentre si stabilisce la connessione e tenere a portata di mano la password della rete wireless.

Installare l'app

- ▶ Attivare Bluetooth e localizzazione sullo smartphone/sul tablet.
- ▶ Cercare «V-ZUG» in Google Play™ Store/App Store®.
- ▶ Installare e aprire l'app V-ZUG.

Attivare la modalità V-ZUG-Home sull'apparecchio

- ▶ Attivare il collegamento nella regolazione utente «V-ZUG-Home».

Collegare l'apparecchio alla rete domestica

- ▶ Aggiungere l'elettrodomestico nella app V-ZUG.
 - Nella app V-ZUG appare una richiesta di accoppiamento Bluetooth.
 - Sul display dell'elettrodomestico appare un PIN a 6 cifre.
- ▶ Inserire il PIN a 6 cifre nella app V-ZUG e confermare la richiesta di accoppiamento Bluetooth.
 - L'app V-ZUG visualizza il nome della WLAN attiva e richiede l'immissione della password della Wi-Fi.
- ▶ Immettere la password della Wi-Fi.
 - L'elettrodomestico è collegato alla Wi-Fi attiva.



Per ulteriori informazioni su V-ZUG-Home e sulla disponibilità visitare il sito home.vzug.com.

9 Cucina

A seconda del modello, la cucina è dotata di un piano cottura in vetroceramica o di piastre di cottura in ghisa. Per i piani cottura in vetroceramica si prega di osservare le rispettive istruzioni per l'uso.



Non accendere mai le piastre di cottura in ghisa senza le apposite stoviglie, soprattutto ad alte potenze, poiché il surriscaldamento potrebbe distruggerle.

Non disporre mai stoviglie di cottura fredde su piastre di cottura in ghisa calde, poiché l'elevata differenza di temperatura potrebbe danneggiarle.

Non raffreddare in nessun caso le piastre di cottura in ghisa: potrebbero distruggersi.




Per la sicurezza dei bambini piccoli è possibile applicare una speciale protezione, acquistabile solo nei negozi specializzati.

9.1 Elementi di comando e visualizzazione

Pannello di comando

Il tipo e la disposizione degli elementi dipendono dal modello e dall'attrezzatura.




1 Attribuzione delle zone di cottura davanti/dietro

2 Interruttore girevole

Interruttore girevole

Gli stadi di potenza si trovano sugli interruttori girevoli.



9.2 Stoviglie di cottura

Stoviglie di cottura idonee

Le stoviglie di cottura devono presentare un fondo stabile. Quando viene riscaldato, il fondo delle stoviglie deve aderire perfettamente alla zona di cottura.

Le stoviglie in metallo sono più adatte rispetto a quelle in vetro o ceramica, in quanto il metallo distribuisce il calore in modo più rapido e uniforme.

Le stoviglie di cottura con fondo in alluminio o leghe d'alluminio possono lasciare sulla superficie della piastra in vetroceramica tracce di abrasione difficili da rimuovere.

Cottura a risparmio energetico

Perché l'assorbimento di energia sia il più efficace possibile e per una distribuzione uniforme del calore, prestare attenzione ai punti seguenti:

- il fondo delle stoviglie di cottura deve essere pulito, asciutto e non ruvido.
- Il diametro della zona di cottura deve corrispondere il più possibile al diametro del fondo della stoviglia.
- Porre le stoviglie di cottura al centro della zona di cottura.
- Utilizzare coperchi che garantiscano una buona chiusura.
- Scegliere stoviglie di diametro commisurato alla quantità di cibo che si intende cucinare.

9.3 Uso

L'uso è analogo per tutte le zone di cottura.

Regolare una zona di cottura

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole sullo stadio di potenza desiderato.



Per le zone di cottura normali, l'interruttore girevole posizionato sullo stadio di potenza «0» può essere ruotato in entrambe le direzioni.

Per le zone di cottura a due circuiti/zone combinate per pirofile, l'interruttore girevole ha un arresto e può essere ruotato solamente dallo 0 in senso orario e indietro verso lo 0 in senso antiorario.

- ▶ Ruotare fino all'arresto l'interruttore girevole della zona di cottura a due circuiti/della zona combinata per pirofila desiderata.
 - È udibile un clic.
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole sullo stadio di potenza desiderato.

Tabella degli stadi di potenza

Stadio di potenza	Processo di cottura	Applicazione pratica
1	Sciogliere, scaldare delicatamente	Burro, cioccolato, gelatina, salse
2		
3	Mettere a mollo	Riso
4	Proseguire la cottura, ridurre, stufare	Verdure, patate, salse, frutta, pesce
5		
6	Proseguire la cottura, cuocere a fuoco lento	Piatti a base di pasta, zuppe, brasati
7	Arrostire delicatamente	Rösti, omelette, fettine impanate, salsicce ai ferri
8	Arrostire, friggere	Carne, patate fritte
9	Cuocere ai ferri, riscaldare rapidamente	Bistecche, portare l'acqua a ebollizione

Spegnimento della zona di cottura

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole della zona di cottura desiderata sullo stadio di potenza «0».
 - Se le altre zone di cottura sono spente e il forno non è in funzione, la spia di controllo del funzionamento si spegne.

9.4 Cura e manutenzione delle piastre di cottura in ghisa



Pericolo di ustioni! Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo.

Pulire le piastre di cottura in ghisa dopo ogni uso, in modo da evitare che i residui di cibo si brucino intaccando la superficie. A tal proposito si consideri che per rimuovere lo sporco secco e incrostato è necessario molto più tempo.

- ▶ Per rimuovere lo sporco quotidiano, utilizzare solo un panno morbido o una spugna inumidita con dell'acqua.
- ▶ Asciugare le piastre di cottura in ghisa usando un panno morbido.



Si consiglia di utilizzare detersivi con azione protettiva.

L'anello d'acciaio inossidabile intorno alle piastre di cottura in ghisa con il tempo prende un colore giallognolo, causato dalle alte temperature. È un processo normale e non si può eliminare con la pulizia.

10 Cura e manutenzione



Pericolo di ustioni a causa di superfici roventi!

Lasciar raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di pulirli.

Danneggiamento dell'apparecchio dovuto a un trattamento errato!

Usare solo panni morbidi. Non utilizzare detersivi aggressivi o acidi od oggetti affilati o abrasivi, come raschietti metallici, lane metalliche, spugne abrasive ecc.

Questi prodotti graffiano le superfici. Le superfici in vetro graffiate possono scoppiare.

Non pulire mai l'apparecchio con apparecchi per la pulizia a vapore.

10.1 Pulizia esterna

- ▶ Togliere subito lo sporco o i residui di detersivo.
- ▶ Pulire le superfici con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

Cassetto riscaldabile dell'apparecchio

Il cassetto può essere estratto completamente per facilitarne la pulizia.

- ▶ Estrarre il cassetto fino all'arresto, sollevarlo leggermente ed estrarlo tirandolo in avanti.


10.2 Pulire la guarnizione della porta

- ▶ Pulire la guarnizione della porta con un panno morbido inumidito con acqua; non utilizzare alcun detersivo.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

10.3 Sostituire la guarnizione della porta

Rimuovere la guarnizione della porta

- ▶ Staccare la guarnizione in uno dei quattro angoli tirando verso l'esterno con un'angolazione di circa 30°, quindi estrarla con cautela.
- ▶ Rimuovere la guarnizione una volta allentate tutte e quattro le staffe.
- ▶ Pulire la scanalatura sull'apparecchio con un panno umido.




Inserire la guarnizione della porta



I punti di applicazione X e il foro di ventilazione devono trovarsi in basso al centro.

- ▶ Iniziare a inserire la guarnizione in uno degli angoli superiori.
- ▶ Introdurre il gancio di introduzione nella fessura dall'esterno verso l'interno con un'angolazione di 30°. Non appena la parte superiore è inserita, introdurre i due angoli inferiori.
- ▶ Premere la guarnizione della porta in alto, in basso, a sinistra e a destra sull'apparecchio.



10.4 Pulire la porta dell'apparecchio


- ▶ Pulire la porta dell'apparecchio con un panno morbido inumidito con acqua.
- ▶ Asciugare con un panno morbido.

Rimuovere la porta dell'apparecchio




La porta dell'apparecchio è pesante. Durante la rimozione e l'applicazione della porta dell'apparecchio, tenerla saldamente ai lati con entrambe le mani.

- ▶ Aprire completamente la porta dell'apparecchio.
- ▶ Ribaltare completamente in avanti le staffe 2 delle due cerniere 1.




- ▶ Chiudere la porta dell'apparecchio fino alla posizione di sfiato a circa 30°.
- ▶ Estrarre la porta dell'apparecchio inclinandola verso l'alto in modo uniforme.



Montare la porta dell'apparecchio




- ▶ Inserire la porta dell'apparecchio 3 in modo uniforme nelle due cerniere 1 fino all'arresto.
- ▶ Aprire completamente la porta dell'apparecchio e ripiegare le staffe 2.
 - Se la porta dell'apparecchio si blocca durante la chiusura, controllare le staffe 2.
 - Non chiudere la porta dell'apparecchio con troppa forza.




Assicurarsi che la porta dell'apparecchio sia inserita fino all'arresto, altrimenti l'apparecchio potrebbe subire dei danni al momento della chiusura.

Pulire i vetri della porta

- ▶ Appoggiare la porta dell'apparecchio su una superficie pulita e piana, ad es. su un canovaccio, con la maniglia rivolta verso il basso.
 - Fare attenzione che la maniglia non poggi.
- ▶ Appoggiare la porta dell'apparecchio contro il proprio corpo.
- ▶ Premere con cautela il vetro superiore **1**, sollevarlo leggermente e sganciarlo dalla cerniera.
- ▶ Rimuovere la guarnizione **2** appoggiata sul vetro intermedio.
- ▶ Premere con cautela il vetro centrale **3** della porta, sollevarlo leggermente e sganciarlo dalla cerniera.
- ▶ Pulire i vetri e asciugarli bene.



- ▶ Reintrodurre i vetri della porta. A tal scopo inserire il vetro centrale **3** della porta nel relativo telaio e spingerlo indietro con cautela in direzione della cerniera.
 - La dicitura sul vetro deve essere leggibile.
- ▶ Inserire la guarnizione **2** del vetro intermedio.



- ▶ Inserire il vetro superiore **1** della porta nel relativo telaio e spingerlo indietro con cautela in direzione della cerniera.
 - Ora si può inserire il vetro superiore **1** della porta in posizione corretta, con la superficie lucida verso l'esterno.

10.5 Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio


- La griglia e le griglie d'appoggio possono essere lavate in lavastoviglie.
- La teglia può essere lavata in lavastoviglie, ma in tal caso l'effetto antiaderente si riduce.

Estrarre e reinserire la griglia d'appoggio



Quando si inseriscono le griglie d'appoggio fare attenzione a non danneggiare lo smalto.

- ▶ Inclinare la griglia d'appoggio in avanti, verso il centro della camera di cottura.
- ▶ Estrarre la griglia d'appoggio dai fori posteriori.
- ▶ Montare in sequenza inversa.



10.6 Pulizia della camera di cottura



Danni all'apparecchio dovuti a un trattamento errato!

Non piegare le sonde di temperatura della camera di cottura e gli elementi riscaldanti.

Non strofinare la superficie perché si potrebbe danneggiare lo smalto.

- ▶ Rimuovere lo sporco possibilmente quando la camera di cottura è ancora tiepida. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e asciugare con un panno morbido.

10.7 Sostituire la lampadina alogena



ATTENZIONE alle scosse elettriche!

Scollegare l'alimentazione elettrica prima di sostituire la lampadina alogena.

Pericolo di ustioni a causa di superfici roventi!


Lasciare raffreddare la lampadina alogena e l'apparecchio prima della sostituzione.



Non afferrare la lampadina alogena a mani nude, utilizzare invece un panno morbido, asciutto e privo di grasso.


Illuminazione superiore

- ▶ Svitare con cautela il vetro della lampada **1** in senso antiorario e rimuoverlo.
- ▶ Estrarre la lampadina alogena difettosa.
- ▶ Inserire con cautela la nuova lampadina alogena, tipo di alogeno G9/25 W/230 V.
- ▶ Fissare il vetro della lampada ruotandolo in senso orario.
- ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica.



Illuminazione laterale





- ▶ Rimuovere la griglia d'appoggio sinistra.
- ▶ Applicare un cacciavite al centro del bordo di vetro e togliere con cautela il vetro della lampada **2** dal supporto.
- ▶ Estrarre la lampadina alogena difettosa.
- ▶ Inserire con cautela la nuova lampadina alogena, tipo di alogeno G9/25 W/230 V.
- ▶ Premere il vetro della lampada **2** nel supporto.
- ▶ Fissare nuovamente la griglia d'appoggio.
- ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica.








11 Eliminare i guasti

In determinate circostanze è possibile eliminare i seguenti guasti autonomamente. Se ciò non è possibile, annotare il messaggio di guasto completo (messaggio, numero F e numero E) e chiamare il servizio assistenza.

11.1 Messaggi di guasto

Messaggio	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ▪ È intervenuto il fusibile dell'installazione interna della casa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Portare tutti gli interruttori girevoli su «0». ▶ Sostituire il fusibile. ▶ Reinserrire l'interruttore automatico.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il fusibile interviene ripetutamente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chiamare il servizio assistenza.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interruzione dell'alimentazione elettrica. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare l'alimentazione elettrica.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La modalità demo è attivata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Disattivare la modalità Demo. ▶ Tenere premuto il tasto funzione  per 3 secondi. ▶ Toccare in successione i tasti funzione ,  e . – Il display visualizza «DEMO:OFF».
L'illuminazione non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La lampada alogena è difettosa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Portare tutti gli interruttori girevoli su «0». ▶ Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. ▶ Sostituire la lampada alogena.
Mentre l'apparecchio è in funzione si ode un rumore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eventuali rumori possono verificarsi durante l'intero funzionamento (ad es. rumori di commutazione). 	<ul style="list-style-type: none"> – Questi rumori sono normali.

11 Eliminare i guasti

Messaggio	Possibile causa	Rimedio
Durante il riscaldamento/la cottura si forma un fumo intenso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eventuali impurità presenti all'interno della camera di cottura riscaldata possono produrre del fumo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire la camera di cottura una volta raffreddata. In nessun caso usare detersivi aggressivi o spugnette abrasive.
Con il grill in funzione si forma un fumo intenso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I cibi sono troppo vicini agli elementi riscaldanti. ▪ La temperatura della camera di cottura è troppo elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare se l'appoggio scelto corrisponde alle indicazioni contenute in «Consigli e accorgimenti» e nell'opuscolo separato «EasyCook». ▶ Ridurre la temperatura della camera di cottura.
Il display visualizza 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La sicurezza bambini è attiva. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prestare attenzione all'uso con la sicurezza bambini, vedere il capitolo Regolazioni utente (vedi pagina 26). <ul style="list-style-type: none"> – La sicurezza bambini viene interrotta.
Il display visualizza «DEMO:ON»	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La modalità Demo è attiva. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Disattivare la modalità Demo. ▶ Tenere premuto il tasto funzione  per 3 secondi. ▶ Toccare in successione i tasti funzione ,  e . – Il display visualizza «DEMO:OFF».
Il display visualizza «A1»	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il tempo di funzionamento massimo è stato superato. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tacitare il messaggio con «X».
Il display visualizza «Fxx/Exx»	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverse situazioni possono condurre a questo messaggio di guasto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tacitare il messaggio con «X», se possibile.
Il display visualizza «Uxx/Exx»		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica per ca. 1 minuto. ▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica. ▶ Se il guasto compare di nuovo, annotare l'intero messaggio di guasto e il numero SN. ▶ Interrompere l'alimentazione elettrica. ▶ Chiamare il servizio assistenza.

11.2 In seguito a un'interruzione di corrente




Le regolazioni utente vengono mantenute.

Problema

Rimedio

Interruzione di corrente

- ▶ Premere il tasto funzione .
- ▶ Ruotare l'interruttore girevole – + a sinistra o a destra per impostare l'ora.
- ▶ Confermare con «OK».
 - Se V-ZUG-Home è stato attivato, l'apparecchio si ricollega automaticamente e l'ora viene impostata automaticamente dopo breve tempo.




Interruzione dell'alimentazione elettrica durante il funzionamento

- L'attuale funzionamento dell'apparecchio viene interrotto.




12 Accessori e ricambi

Per le ordinazioni indicare il numero di serie dell'apparecchio e l'esatta denominazione dell'accessorio o parte di ricambio.

12.1 Accessori

Teglia	Griglia	Opuscolo EasyCook
		

12.2 Ricambi

Griglia d'appoggio sinistra/destra	Lampadina alogena	Guarnizione della porta
		



La lampadina alogena è reperibile anche nei negozi specializzati.


13 Dati tecnici

Dimensioni esterne

- ▶ Vedere le istruzioni d'installazione

Collegamento elettrico

- ▶ Vedere la targhetta di identificazione 1



13.1 Sorgenti luminose

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica G.

13.2 Nota per gli istituti di prova

La classe d'efficienza energetica secondo EN 50304/EN 60350 è determinata con i modi di funzionamento  e .

L'applicazione di termoelementi fra la porta dell'apparecchio e la guarnizione può provocare perdite di tenuta e di conseguenza misurazioni errate.

La determinazione del volume utile ai sensi delle norme EN 50304/EN 60350 si esegue con le griglie d'appoggio smontate.

- In caso di apparecchi con grill: tenere chiusa la porta dell'apparecchio durante la cottura sul grill. In caso contrario il calore può provocare danni agli elementi di comando e d'indicazione o ai mobili a incasso che lo contengono.

13.3 Misurazione della temperatura

La temperatura della camera di cottura è misurata nella camera di cottura vuota in base a una norma internazionale. Le misurazioni eseguite in modo autonomo possono essere imprecise e non sono adatte per verificare la precisione della temperatura.

13.4 Scheda tecnica del prodotto

Secondo il regolamento UE n.: 66/2014

Marca	-	SIBIR SA
Tipo di apparecchio	-	Forno I cucina
Denominazione del modello	-	EB/EH Tritherm V600
Numero del modello	-	21040, 21041, 22021
Dimensioni dell'apparecchio SMS 55	kg	48
Dimensioni dell'apparecchio EURO 60	kg di	37
Numero di camere di cottura	-	1
Fonte di calore per ciascuna camera di cottura	-	Corrente
Volume per ciascuna camera di cottura	l	69
Consumo energetico nel modo di funzionamento convenzionale ¹⁾	kWh/ciclo	0,8
Consumo energetico nel modo di funzionamento ad aria calda/circolazione dell'aria ²⁾	kWh/ciclo	0,79

Secondo il regolamento UE n.: 66/2014

Indice di efficienza energetica per ciascuna camera di cottura ³⁾	–	94,1
Metodo di misurazione e calcolo adottato	–	SN EN 60350-1:2016

Secondo il regolamento UE n.: 66/2014

Marca	–	SIBIR SA
Tipo di apparecchio	–	Cucina
Denominazione del modello	–	EH Tritherm V600
Numero del modello	–	22031
Dimensioni dell'apparecchio SMS 55	kg	-
Dimensioni dell'apparecchio EURO 60	kg	37
Numero di camere di cottura	–	1
Fonte di calore per ciascuna camera di cottura	–	Corrente
Volume per ciascuna camera di cottura	l	69
Consumo energetico nel modo di funzionamento convenzionale ¹⁾	kWh/ciclo	0,9
Consumo energetico nel modo di funzionamento ad aria calda/circolazione dell'aria ²⁾	kWh/ciclo	0,8
Indice di efficienza energetica per ciascuna camera di cottura ³⁾	–	95,3
Metodo di misurazione e calcolo adottato	–	SN EN 60350-1:2016

1) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

2) Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura

3) Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

13.5 EcoStandby

L'apparecchio dispone di un economizzatore automatico «EcoStandby» onde evitare inutili sprechi di energia.



Il consumo di corrente più basso si ottiene selezionando la regolazione utente «Indicazione dell'ora» «Non visibile». Nonostante l'EcoStandby le funzioni di sicurezza restano attive.

14 Consigli e accorgimenti






14.1 Pane, dolci e arrostiti

Risultato	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pane, dolci e arrostiti hanno un bell'aspetto all'esterno, ma al centro non sono ben cotti o sono pastosi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. ▶ Confrontare le impostazioni con le indicazioni «EasyCook».

14.2 Torta

Risultato	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La torta si abbassa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confrontare le impostazioni con le indicazioni «EasyCook». ▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. ▶ Mescolare sufficientemente a lungo l'impasto montato e cuocere subito dopo la preparazione. ▶ Per il pan di spagna, montare più a lungo l'albume e il tuorlo a schiuma, amalgamare bene il tutto e mettere subito a cuocere. ▶ Rispettare la quantità di lievito in polvere indicata.







14.3 Differenza di doratura

Risultato	Rimedio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'impasto cotto presenta una differenza di doratura. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La prossima volta abbassare la temperatura e prolungare la durata. ▶ Per , ,  e  controllare che gli appoggi scelti corrispondano a quelli contenuti nelle indicazioni «EasyCook» separate. ▶ Accertarsi che la «parte inclinata» della teglia all'interno della camera di cottura sia rivolta verso la parete posteriore. ▶ Per cuocere su un appoggio selezionare . ▶ Non mettere gli stampi o gli impasti alti direttamente davanti alla parete posteriore della camera di cottura.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'impasto su una teglia risulta più chiaro che sull'altra. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Confrontare le impostazioni con le indicazioni «EasyCook» separate.



Una differenza di doratura è normale. La doratura diviene più omogenea abbassando la temperatura della camera di cottura.

14.4 Risparmiare energia

I modi di funzionamento , ,  e  consumano meno energia rispetto ai modi di funzionamento  e .

- ▶ Accendere l'illuminazione solo se necessario.
- ▶ Evitare di aprire frequentemente la porta dell'apparecchio mentre questo è in funzione.
- ▶ Utilizzare il calore residuo: a partire da una durata di 30 minuti, spegnere l'apparecchio 5-10 minuti prima del termine della cottura – eccetto per soufflé, pan biscotto, pasta da bigné e pasta sfoglia.
- ▶ Preriscaldare la camera di cottura solo se il risultato della cottura dipende da questa operazione.
- ▶ Preriscaldare il più brevemente possibile; tendenzialmente il preriscaldamento non è necessario per tempi di cottura più lunghi.



Il valore più basso in assoluto di consumo di corrente si ottiene selezionando la regolazione utente «Indicazione dell'ora non visibile». Con EcoStandby le funzioni di sicurezza restano attive.

15 Smaltimento

15.1 Imballaggio



I bambini non devono in alcun caso giocare con il materiale di imballaggio per via del rischio di lesioni e di soffocamento. Conservare il materiale di imballaggio in un luogo sicuro o smaltirlo in modo ecocompatibile.

15.2 Sicurezza

Rendere inservibile l'apparecchio per prevenire incidenti dovuti a un utilizzo improprio (ad es. da parte di bambini):

- ▶ scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. In caso di installazioni fisse, tale intervento va eseguito da un elettricista autorizzato. Tagliare quindi il cavo di rete dell'apparecchio.

15.3 Smaltimento



- Il simbolo del «bidone barrato» richiede lo smaltimento separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questi apparecchi possono contenere sostanze pericolose e nocive per l'ambiente.
- Questi apparecchi vanno smaltiti in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, contribuendo in tal modo alla protezione delle risorse e dell'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate, rivolgersi alle autorità locali.

16 Indice analitico

Simboli

«V-ZUG-Home»..... 27

A

Accendere l'apparecchio 12
Accessori..... 12, 37
 Ordine 47
Accessori speciali..... 12
Adattare le regolazioni utente..... 24
Ambito di validità 2
App V-ZUG 27
Apparecchio
 Smaltimento 41
Appoggi 11
Aria calda 14
Aria calda con calore sotto..... 15
Aria calda Eco 15
Aria calda umida..... 14
Assistenza tecnica..... 47
Attivare V-ZUG-Home 25
Avvertenze di sicurezza
 Avvertenze generali..... 5
 Avvertenze per l'uso..... 7
 Pericolo di lesioni 8
 Pericolo di morte 8
 Pericolo di ustioni 8
 Prima della prima messa in funzione
 7
 Uso conforme allo scopo..... 7
 Utilizzo..... 7
Avviamento ritardato 22

B

Blocco del display 13

C

Calore sopra e sotto 17
Calore sopra e sotto Eco..... 17
Calore sopra e sotto umido..... 17
Calore sotto 11, 16
Camera di cottura..... 11
 Misurazione della temperatura..... 38
 Pulire 34
Cassetto riscaldabile dell'apparecchio
 19
Cassetto riscaldabile dell'apparecchio
 Pulire 30
Collegamento elettrico..... 38
Collegamento tramite WLAN 27
Consigli e accorgimenti..... 40
Contratto di assistenza..... 47
Cottura a risparmio energetico 29

Cucina..... 28
 Elementi di comando e d'indicazione
 28
 Stoviglie di cottura..... 28
 Utilizzo..... 29

Cura..... 30
Cura e manutenzione delle piastre di cottura
 in ghisa 30

D

Dati tecnici 38
Denominazione del modello..... 2
Differenza di doratura 40
Dimensioni esterne..... 38
Durata 20

E

EasyCook 37
EcoStandby..... 39

F

Fine..... 21

G

Griglia..... 12, 37
Griglia d'appoggio..... 37
 Estrarre 34
Grill 16
Grill-circolazione d'aria 16
Guarnizione della porta 37
Guasti 35

I

Illuminazione 19
Illuminazione laterale..... 35
Illuminazione superiore..... 34
Indicazione dell'ora 24
Interruttore girevole 28
Interruzione di corrente..... 37
Istituti di prova 38

L

Lampadina alogena..... 37
 Sostituire..... 34

M

Messaggi di guasto..... 35
Modalità demo 26
Modi di funzionamento 14
Modificare il modo di funzionamento..... 13

N		T	
Note	44	Targhetta di identificazione	38
O		Tasti funzione.....	18
Orologio	24	Teglia.....	12, 37
P		Tempo di funzionamento.....	26
Pane, dolci e arrosti	40	Temporizzatore.....	18
Porta dell'apparecchio		Tipo.....	2
Montare.....	32	Torta	40
Rimuovere.....	32	U	
Prelevare l'alimento	14	Utilizzo.....	12
Preriscaldare.....	41	V	
Prima messa in funzione	10	Visualizzare	28
Problemi.....	35		
Pulizia	30		
Accessori	33		
Camera di cottura.....	34		
Griglia d'appoggio.....	33		
Guarnizione della porta	30		
Porta dell'apparecchio.....	32		
Vetri della porta.....	33		
Pulizia esterna	30		
R			
Regolazione della zona di cottura	29		
Regolazioni di fabbrica	26		
Regolazioni utente	24		
Requisiti di sistema del tablet	27		
Requisiti di sistema dello smartphone			
.....	27		
Ricambi.....	37		
Ordine	47		
Richieste	47		
Ripristinare V-ZUG-Home	26		
Riscaldamento rapido.....	19		
Risparmiare energia.....	41		
S			
Scaldapiatti.....	19		
Segnale acustico	25		
Selezionare il modo di funzionamento	13		
Selezionare la temperatura della camera di			
cottura	13		
Sicurezza bambini	25		
Simboli	5		
Smaltimento	41		
Sonda di temperatura	11		
specifiche dell'apparecchio			
Avvertenze di sicurezza.....	6		
Spegnere l'apparecchio	13		
Spegnimento della zona di cottura	29		
Stadi di potenza	29		
Stoviglie di cottura.....	28		

17 Note

18 Service & Support



Il capitolo «Eliminare i guasti» fornisce consigli utili in caso di piccole anomalie di funzionamento. In questo modo si evita di contattare un tecnico dell'assistenza e si risparmia sugli eventuali costi d'intervento.

Qualora aveste necessità di contattarci per un'anomalia di funzionamento o per trasmetterci un ordine, vi invitiamo a indicarci sempre il numero di serie (SN) e la denominazione del vostro apparecchio. Questi dati figurano sul certificato di garanzia, sulla fattura originale e sulla targhetta di identificazione del vostro apparecchio. Potete riportarli anche qui o sull'adesivo di servizio fornito con l'apparecchio:

SN: _____ **Apparecchio:** _____

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - La targhetta di identificazione si trova sulla parete laterale sinistra.

In caso di anomalie di funzionamento potete rivolgervi al più vicino centro di assistenza di SIBIR Group SA con un telefono fisso presso l'ubicazione dell'apparecchio, telefonando al numero gratuito 0844 848 848.


Richieste, ordini, contratto di assistenza

Per richieste e problemi di ordine amministrativo o tecnico, così come per ordini di pezzi di ricambio e accessori, vogliate rivolgervi direttamente alla sede principale di Spreitenbach, tel. 044 755 73 00.

Per la manutenzione di tutti i prodotti, alla scadenza della garanzia avete la possibilità di stipulare un abbonamento di assistenza. Saremo lieti di inviarvi la relativa documentazione.

Brevi istruzioni

Leggere dapprima le avvertenze di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso!



Selezionare il modo di funzionamento

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole  sul modo di funzionamento desiderato.

Selezionare la temperatura della camera di cottura

- ▶ Ruotare l'interruttore girevole - + sulla temperatura desiderata per la camera di cottura.
 - L'apparecchio accetta la modifica dopo 3 secondi.
 - L'illuminazione è accesa.

Appena viene emesso un segnale acustico:

- l'alimento può essere inserito.



Molte applicazioni possono essere avviate con l'apparecchio freddo.

Spegnimento

- ▶ Premere il tasto funzione  o ruotare l'interruttore girevole  nella posizione .

Tasti funzione

Premendo i tasti funzione si possono attivare diverse funzioni.



1241019-02

SIBIR Group SA

Bahnhofstrasse 134, 8957 Spreitenbach

Tel. 044 755 73 00

Centro di assistenza: tel. 0844 848 848